

Informações De Segurança

Este guia do proprietário inclui informações para o(s) modelo(s) regulamentar(es): Robot(s): RCC-Y2, RCE-Y1, RCF-Y1, RCG-Y1, RVH-Y1, RCH-Y1, RCI-Y1, RCJ-Y1 | Base(s): ADQ-Nx, ADR-Nx, ADS-Nx, ADT-Nx, ADU-Nx, ADV-Nx, ADW-Nx, ADZ-Nx, ADAB-Nx, ADAC-Nx, ADAF-Nx (x=1-3) | Bateria(s): ABL-KD, ABL-KE, ABL-LD, ABL-LE, ABL-MC, ABL-MD, ABL-NC, ABL-ND, ABL-OB, ABL-PE, ABL-PC, ABL-QE, ABL-QC | Módulo(s) de Rádio do Robot: 6233E-UUB, 6223A-SRD, 6233A-SRB, BL-M8800DS5-L

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

AVISO: quando usar um aparelho elétrico, deve seguir sempre as precauções básicas, incluindo:

LER TODAS AS INSTRUÇÕES

AVISO: para reduzir o risco de ferimentos ou danos materiais, leia e cumpra as precauções de segurança quando instalar, utilizar e efetuar a manutenção do seu produto.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a oito (8) anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

	Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertar sobre possíveis riscos de ferimentos. Obedece sempre a todas as mensagens de segurança que apresentam esse símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.								
	Risco de choque elétrico		Equipamento de classe I		Potência nominal de saída, CC		Manter fora do alcance das crianças		Carregador de bateria
	Risco de incêndio		Equipamento de classe II		Potência nominal de entrada, CC		Apenas para utilização em espaços interiores		Unidade de alimentação separada
	Cuidado		Equipamento de classe III		Potência nominal de entrada, CA		Símbolo geral de reciclagem		Polaridade do conector CC
	Lê o manual do utilizador		Produto laser de classe I						

AVISO: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CAUTION: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

ADVERTÊNCIA: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.

INDICAÇÕES GERAIS



AVISO

- Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação aprovado para a região a que se destina e deve ser ligado apenas a uma tomada CA doméstica normal. Não utilize outro cabo de alimentação. Para adquirir cabos de substituição, contacte o Apoio ao Cliente para garantir a seleção correta do cabo de alimentação específico para o seu país.
- Não desmonte nem abra este produto para além das instruções do Guia do proprietário. O interior do aparelho não contém peças reparáveis pelo utilizador. Recorra a pessoal qualificado para efetuar as reparações.
- Risco de eletrocussão; utilize apenas no interior em locais secos.
- Não manuseie este aparelho com as mãos húmidas.
- Não coloque objetos perigosos e inflamáveis em cima do robot ou da base.
- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças pequenas e os animais domésticos devem ser supervisionados quando o robot está em funcionamento.
- Não se coloque de pé ou sentado sobre este aparelho.
- O aparelho deve ser utilizado e guardado exclusivamente em locais à temperatura ambiente.
- Não utilize carregadores não autorizados. A utilização de um carregador não autorizado pode fazer com que a bateria produza calor ou fumo, se incendeie ou exploda.
- Se a divisão a limpar incluir uma varanda, deve ser utilizada uma barreira física para impedir o acesso à mesma e assegurar uma utilização segura.
- Se a divisão a limpar contiver equipamento como um forno, ventoinha, aquecedor portátil ou humidificador, remova o equipamento antes da limpeza. Existe o risco de ferimentos, acidente ou avaria se o robot entrar em contacto com qualquer equipamento e o empurrar.
- Não permita que o robot ou a base entrem em contacto com líquidos.
- Limpe os sensores de desnível para remover a acumulação de sujidade.
- Não utilize panos de limpeza ou escovas para levantar ou mover o robot.
- Tenha em atenção que os pavimentos podem ficar escorregadios após a limpeza a húmido com o robot.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu reparador autorizado ou por pessoal com qualificações semelhantes para evitar riscos.
- A ficha do cabo de alimentação deve estar desligada da corrente elétrica antes de se proceder à limpeza ou assistência do aparelho.
- Não o utilize para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, ou em áreas onde estes possam estar presentes.
- Mantenha os cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas das aberturas e peças móveis.
- Apenas acessórios oficiais da iRobot devem ser utilizados na porta de acessórios do robot. Antes de instalar qualquer acessório oficial

da iRobot® no robot, leia e siga todas as instruções no guia do proprietário do acessório.



- Não utilize o robot em áreas com tomadas elétricas expostas ou válvulas de corte de gás no chão.
- Não utilize este aparelho para apanhar objetos pontiagudos, vidro ou algo incandescente, cintilante ou que liberte fumo.
- Tenha em conta que o robot se desloca pelos seus próprios meios. Tenha cuidado quando andar na área onde o robot está a funcionar para evitar pisá-lo.
- Se o aparelho passar por cima de um cabo de alimentação e o arrastar, o objeto ligado ao cabo pode cair da mesa ou prateleira onde estiver colocado. Antes de utilizar o aparelho, recolha objetos como roupas, papéis soltos, cordões de cortinas ou persianas, cabos de alimentação e outros objetos frágeis. Apague velas. Desligue aquecedores portáteis.
- Efetue a manutenção necessária segundo o Guia do proprietário para garantir um funcionamento seguro do robot e da base.
- Se o robot estiver a funcionar num piso com escadas, remova qualquer obstáculo do degrau superior.

ADVERTÊNCIA

- Não permita que o robot ou a base entrem em contacto com líquidos.
- Antes de utilizar o robot em pavimentos rígidos, teste-o numa pequena secção do pavimento rígido para se certificar de que é compatível. A utilização do robot num pavimento rígido que não seja compatível pode danificar o pavimento. Contacte o fabricante do

pavimento rígido para obter mais informações sobre a compatibilidade.

- Antes de colocar o robot em funcionamento sobre carpetes ou tapetes, certifique-se de que são compatíveis com as 2 Escovas de Borraça Multissuperfícies (escovas de bater) do robot. A utilização do robot numa carpete ou num tapete que não seja compatível pode danificar a carpete ou o tapete. Contacte o fabricante da carpete ou do tapete para obter mais informações acerca da compatibilidade.
- Se não mantiver os contactos de carregamento limpos, o robot poderá perder a capacidade de carregar a bateria e os contactos poderão ficar quentes.
- Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.

LASER



- Não pegue no robot pela cobertura do radar laser.
- Não coloque o robot virado ao contrário (a caixa do radar laser nunca deve tocar no chão).
- O sensor laser neste produto está em conformidade com as normas IEC 60825-1: 2014 e EN 60825-1:2014/A11:2021 para produtos laser de classe 1. Evite o contacto direto com os olhos durante a utilização. PRODUTO LASER DE CLASSE 1 PRODUTO LASER DE CONSUMO EN 50689:2021

ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO



(PARA O[S] MODELO[S]: ADT-N1, ADU-N1, ADZ-N3 e ADAC-N1 COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA)

- Se o aparelho não funcionar corretamente, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado ao ar livre ou tiver caído em água, contacte um centro de assistência.
- Não utilize uma estação de carregamento com cabos ou fichas danificados. Substitua o cabo ou a ficha se estiverem danificados.
- Antes de limpar ou efetuar a manutenção do robot, desligue-o sempre da base de carregamento.
- Não utilize a base de carregamento como degrau.
- Carregue o robot apenas com a fonte de alimentação fornecida. A fonte de alimentação fornecida transmite uma tensão de segurança extra baixa, correspondente aos valores de entrada indicados no robot, de modo a proporcionar um funcionamento seguro.
- Para impedir que o robot caia pelas escadas, coloque a base de carregamento a, pelo menos, 1,2 metros de distância das escadas.
- Não permita a entrada de líquidos na base de carregamento.
- Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado pelo serviço de abastecimento de eletricidade.
- Utilize o aparelho apenas conforme descrito neste manual.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue a base de carregamento antes de a limpar.
- Não utilize o aparelho ao ar livre ou sobre superfícies molhadas.

- Não permita que o aparelho seja utilizado como brinquedo. É necessária atenção especial quando o aparelho é utilizado por crianças ou perto delas.
- Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo, não utilize o cabo como pega, não feche uma porta sobre o cabo nem puxe o cabo em redor de arestas ou cantos afiados. Não faça o aparelho passar sobre o cabo.
- Não desligue o aparelho da tomada puxando o cabo. Para desligar, agarre a ficha e não o cabo.



- Carregue apenas a bateria fornecida com o robot. Outros tipos de bateria poderão rebentar e provocar ferimentos. Contacte sempre o Apoio ao Cliente da iRobot para obter uma bateria de substituição correta.

ADVERTÊNCIA

- Não utilize este produto com conversores de energia de qualquer tipo. A utilização de conversores de energia que não sejam da iRobot pode danificar o produto.
- Se viver numa zona propensa a trovoadas, recomendamos que utilize proteção antisobrecargas adicional. Poderá proteger a estação de carregamento do robot com um estabilizador de corrente no caso de ocorrência de tempestades elétricas severas.

BASES COM AUTOEMPTY™



(PARA O[S] MODELO[S]: ADQ-Nx, ADR-Nx, ADS-Nx, ADV-Nx, ADW-Nx, ADZ-Nx (x=1-2))

- Se o aparelho não funcionar corretamente, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado ao ar livre ou tiver caído em água, contacte um centro de assistência.
- Não utilize uma Base AutoEmpty™ com um cabo ou uma ficha danificados. Substitua o cabo ou a ficha se estiverem danificados.
- Para impedir que o robot caia pelas escadas, coloque a Base AutoEmpty™, pelo menos, 1,2 metros afastada das escadas.
- Antes de limpar ou efetuar a manutenção do robot, desligue-o sempre da Base AutoEmpty™.
- Não utilize a Base AutoEmpty™ como um degrau.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não utilize o aparelho se qualquer uma das aberturas estiver obstruída; mantenha-o limpo de pó, algodão, pelos e qualquer outra substância que possa obstruir a circulação de ar.
- Para manter adequadamente a Base AutoEmpty™, não coloque objetos estranhos dentro do aparelho e assegure-se de que não existem detritos.
- Não permita a entrada de líquidos na Base AutoEmpty™.
- Não verta líquidos sobre o aparelho e não o mergulhe em água.
- Não utilize o aparelho ao ar livre ou sobre superfícies molhadas.
- Não permita que o aparelho seja utilizado como brinquedo. É necessária atenção especial quando o aparelho é utilizado por crianças ou perto delas.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue a Base AutoEmpty™ antes de a limpar.

- Mantenha a base com descarga automática de sujidade e o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado pelo serviço de abastecimento de eletricidade.
- Utilize o aparelho apenas conforme descrito neste manual.
- Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo, não utilize o cabo como pega, não feche uma porta sobre o cabo nem puxe o cabo em redor de arestas ou cantos afiados. Não faça os aparelhos passarem sobre o cabo de alimentação.
- Não desligue o aparelho da tomada puxando o cabo. Para desligar, agarre a ficha e não o cabo.



- Carregue apenas a bateria fornecida com o robot. Outros tipos de bateria poderão rebentar e provocar ferimentos. Contacte sempre o Apoio ao Cliente da iRobot para obter uma bateria de substituição correta.

ADVERTÊNCIA

- Não utilize este produto com conversores de energia de qualquer tipo. A utilização de conversores de energia que não sejam da iRobot pode danificar o produto.
- Se viver numa zona propensa a trovoadas, recomendamos que utilize proteção antisobrecargas adicional. Pode proteger a Base AutoEmpty™ com um estabilizador de corrente, no caso de ocorrência de tempestades elétricas violentas.

- Não utilize o aparelho sem ter um saco de pó e/ou filtros colocados.

BASES COM RECARGA AUTOMÁTICA E AUTOWASH™



(DECLARAÇÕES ADICIONAIS PARA O[S] MODELO[S]: ADQ-Nx E ADR-Nx, ADAB-Nx, ADAF-Nx COM RECARGA AUTOMÁTICA E AUTOWASH™)

- Para evitar o contacto ou a ingestão accidental de solução de limpeza, não permita que o reservatório seja removido da Recarga Automática de Água por crianças.
- O reservatório é pesado quando está cheio. Para evitar o risco de ferimentos, adote cuidados adicionais ao inserir ou remover o reservatório. Não permita que o reservatório seja inserido ou removido por crianças.
- Para manter adequadamente a Recarga Automática de Água, não coloque objetos estranhos na Porta da Recarga Automática de Água e assegure-se de que não existem detritos.

SOLUÇÃO DE LIMPEZA



(PARA TODOS OS MODELOS COMBO)

- Os produtos de limpeza domésticos são seguros quando usados e armazenados de acordo com as instruções no rótulo da solução. Leia e siga sempre as instruções cuidadosamente. Não utilize a solução na sua concentração máxima (não diluída).

- Utilize apenas soluções de limpeza autorizadas, disponíveis em [answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser](https://www.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser).
- Para avisos sobre a solução de limpeza, consulte a etiqueta da solução.
- Não adicione líquidos como água quente, detergente ou desinfetante, pois podem danificar o robot.
- EVITE ACIDENTES – Mantenha a solução de limpeza fora do alcance de crianças e animais de estimação para evitar a ingestão acidental.
- Provoca irritação ocular grave. Lave bem as mãos após o manuseamento. Em caso de contacto com os olhos, lave abundantemente com água para reduzir a irritação. Se a irritação persistir, contacte um médico.

WET PADS™



- EVITE ACIDENTES – Mantenha as mopas húmidas fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Provoca irritação ocular grave. Lave bem as mãos após o manuseamento. Em caso de contacto com os olhos, lave com água para reduzir a irritação. Se a irritação persistir, contacte um médico.

ADVERTÊNCIA

- Guardar à temperatura ambiente, não expor à luz solar direta.
- Para evitar que as mopas sequem, certifique-se de que a embalagem está devidamente selada.
- Não deite as mopas na sanita.

BATERIA



- Risco de incêndio e queimaduras. Não a abra, esmague, aqueça acima de 80 °C nem incinere. Siga as instruções do Guia do proprietário para proceder corretamente ao utilizar, fazer a manutenção, manusear e eliminar.
- Para evitar um curto-circuito da bateria, não permita que objetos metálicos entrem em contacto com os terminais da bateria ou que esta seja submersa em líquidos. Não sujeite as baterias a choques mecânicos.
- As baterias de íons de lítio e os produtos que contêm baterias deste tipo estão sujeitos a regulamentações de transporte rigorosas. Caso seja necessário enviar este produto (com a bateria incluída) por correio para fins de reparação, mudança de local ou outro motivo, é obrigatório consultar a secção de resolução de problemas do Guia do proprietário ou contactar o Apoio ao Cliente para obter as instruções de envio.
- Examine periodicamente o módulo da bateria para identificar sinais de danos ou fugas. Não carregue módulos de bateria danificados ou com fugas. Não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Caso tenha havido contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico. Coloque a bateria num saco de plástico selado e recicle-a ou descarte-a de forma segura, de acordo com os regulamentos ambientais locais. Alternativamente, pode devolvê-la num Centro de Assistência da iRobot® autorizado local para ser descartada.
- Mantenha o módulo da bateria limpo e seco. Limpe os terminais da bateria/célula com um pano limpo e seco se ficarem sujos.



- A utilização da bateria por crianças deve ser supervisionada. Procure imediatamente ajuda médica se uma célula ou uma bateria forem engolidas.

ADVERTÊNCIA

- É obrigatório remover o módulo da bateria do robot antes de o enviar para reciclagem ou eliminação.
- Para obter os melhores resultados, utilize exclusivamente a bateria de íons de lítio fornecida com o robot.
- Não utilize baterias não recarregáveis. Utilize exclusivamente a bateria recarregável fornecida com o produto. Para a substituição, adquira uma bateria iRobot® idêntica ou contacte o Apoio ao Cliente da iRobot® para conhecer as opções de bateria alternativas.
- Antes de guardar o robot durante longos períodos de tempo, carregue e remova a bateria e os acessórios.



Este símbolo na bateria indica que não deve ser depositada no lixo doméstico não separado. Enquanto utilizador final, é da sua responsabilidade eliminar a bateria do aparelho em fim de vida útil de uma forma que respeite o ambiente:

- (1) devolver ao distribuidor/revendedor a quem comprou; ou
- (2) depositar num ponto de recolha designado.

A recolha seletiva e a reciclagem de baterias em fim de vida útil no momento do descarte ajudam a preservar os recursos naturais e a garantir que são recicladas de maneira a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para mais informações, contacte o departamento de reciclagem local ou o revendedor a quem comprou originalmente o produto. A eliminação inadequada de baterias em fim de vida útil pode ter efeitos negativos no ambiente e na saúde humana devido às substâncias contidas nas baterias e nos acumuladores.

Podem ser encontradas informações sobre os efeitos de substâncias problemáticas no percurso de eliminação de baterias gastas aqui:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Informações Regulamentares



Para obter informações sobre a Declaração de conformidade para a UE, visite: **www.irobot.com/compliance**



Para obter informações sobre a Declaração de conformidade para a UKCA, visite: **www.irobot.com/compliance**

O relatório de informações sobre produtos químicos com a lista das substâncias de elevado risco (SVHC) de acordo com o Regulamento 1907/2006 da UE pode ser consultado aqui: **www.irobot.com/compliance**



Este símbolo no produto indica que o aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico não separado. Enquanto utilizador, é da sua responsabilidade eliminar o seu aparelho em fim de vida útil de uma forma que respeite o ambiente:

- (1) devolver ao distribuidor/revendedor a quem comprou; ou
- (2) depositar num ponto de recolha designado.

A eliminação correta deste produto ajuda a poupar recursos valiosos e a evitar quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente decorrentes do manuseio inadequado de resíduos. Contacte as autoridades locais para obter mais informações ou saber qual é o ponto de recolha mais próximo. Poderão ser aplicadas coimas se estes resíduos forem eliminados indevidamente, de acordo com a legislação nacional do seu país. Estão disponíveis mais informações em: **https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en**

Recicle O Seu Produto IRobot Em Fim De Vida Útil De Forma Responsável E De Acordo Com Os Regulamentos Locais.



Em seguida, é apresentada uma lista das organizações de reciclagem de REEE contratadas pela iRobot® no momento da venda do produto:

Localização	Organização	URL
Áustria	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektroge-raete-sammeln/liste-der-sammels-toesterreich/
Bélgica	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Alemanha	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-ver-zeichnis/sammel-und-ruecknahmest-back
Espanha	Ecotic	https://punto-limpio.info/
França	Eco-systèmes	https://www.eco-systemes.fr/france
Irlanda	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Países Baixos	Wecycle	https://www.watismijnapparaat-waard.nl/
Portugal	Eletrão	http://www.ondereciclar.pt/
Reino Unido	REPIC	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recycling-centre/

FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA

(Para a Estação(ões): ADT-N1, ADU-N1, ADAC-N1 e ADZ-N3)

Utilize apenas o modelo de adaptador de fonte de alimentação externa aprovado para a sua região.

NÚMERO DO MODELO	REGIÃO
APA-AG	AG
APA-AS	AS/NZS
APA-BR	BR
APA-EU	UE
APA-JP	JP
APA-NA	NA
APA-TH	TH
APA-UK	UK

NÚMERO DO MODELO	REGIÃO
AP1007U	NA
AP1007E	EU
AP1007B	UK
AP1007J	JP
AP1007A	AS/NZS
AP1007Br	BR
AP1007Ar	AG
AP1007T	TH
ZD012K190060JP	JP
ZD012K190060EU	UE
ZD012K190060BS	UK
ZD012K190060US	NA

NÚMERO DO MODELO	APA-EU	APA-UK	ZD012K190060EU	D012K190060BS	AP1007E	AP1007B
REGIÃO	UE	UK	UE	UK	UE	UK
FABRICANTE	Zhongshan Baolin Electronic Co. Ltd.	Zhongshan Baolin Electronic Co. Ltd.	E-TEK Electronics Manufactory Co.,LTD.	E-TEK Electronics Manufactory Co.,LTD.	ShenZhen Kun-Xing Technology Co., Ltd	ShenZhen Kun-Xing Technology Co., Ltd
TENSÃO DE ENTRADA	100-240 V CA	100-240 V CA	100-240 V CA	100-240 V CA	100-240 V CA	100-240 V CA
FREQUÊNCIA DE CA DE ENTRADA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
TENSÃO DE SAÍDA	20 V CC	20 V CC	19 V CC	19 V CC	20 V CC	20 V CC
CORRENTE DE SAÍDA	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A	0,6 A
POTÊNCIA DE SAÍDA	12,0 W	12,0 W	11,4 W	11,4 W	12,0 W	12,0 W
EFICIÊNCIA MÉDIA NO ATIVO	87,53%	87,53%	85,92%		86,09%	86,09%
EFICIÊNCIA COM CARGA BAIXA (10%)	71,95%	71,95%	80,27%		78,31%	78,31%
CONSUMO DE ENERGIA SEM CARGA	0,064 W	0,064 W	0,082 W		0,053 W	0,053 W

Utilize apenas o modelo de adaptador de fonte de alimentação externa aprovado para a sua região.

Apoio Ao Cliente Da IRobot®

EUA e Canadá

Se tiver perguntas ou comentários acerca do seu produto, contacte a iRobot® antes de contactar um revendedor.

Pode começar por visitar **global.irobot.com** para obter sugestões de assistência, respostas a perguntas frequentes e informação sobre acessórios. Também pode encontrar estas informações na Aplicação Roomba® Home. Se continuar a necessitar de assistência, contacte a equipa de Apoio ao Cliente (EUA) através do número **(877) 855-8593**.

Horário do Apoio ao Cliente da iRobot® nos EUA

Segunda a sexta, das 9:00 às 21:00, hora da costa leste dos EUA

Sábado e domingo, das 9:00 às 18:00, hora da costa leste dos EUA

Fora dos EUA e Canadá

Visite **global.irobot.com** para:

- Saber mais sobre a iRobot® no seu país
- Obter sugestões para melhorar o desempenho do seu aparelho
- Obter respostas às suas perguntas
- Contactar o seu centro de assistência local



©2026 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA. Todos os direitos reservados. iRobot e Roomba Combo são marcas comerciais registadas da iRobot Corporation. AutoEmpty™ e AutoWash™ são marcas comerciais da iRobot Corporation. Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. Apple e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Google Play é uma marca comercial da Google LLC.



WC# 4856119 vF