

## Modelo/ Style: 8019



### ROBOSAPIEN REMIX

Edad: 5+

#### INCLUYE

- 1 Robosapien™ Remix.
- 4 lanzadores de brazo.
- 1 manual de usuario

¡Advertencia! Este producto no es apto para niños menores de 3 años debido al peligro de asfixia por la presencia de piezas pequeñas.

#### Información importante:

Ten en cuenta lo siguiente cuando juegues con el Robosapien™ Remix.

- No apuntes los lanzadores de brazos de Robosapien™ Remix hacia la cara o los ojos de una persona.
- Para evitar molestias o lesiones, no coloques a Robosapien™ Remix sobre o cerca de la cabeza o la cara de una persona.
- Como mejor práctica, recomendamos llevar el cabello recogido para jugar con Robosapien™ Remix.
- No sumerjas a Robosapien™ Remix ni a ninguna de sus partes en agua ni en ningún otro líquido.
- Si Robosapien™ Remix se ensucia, puedes limpiarlo con un paño limpio; no lo sumerjas.
- No dejes caer, tires, ni des patadas a Robosapien™ Remix ya que puedes dañar las funciones mecánicas.
- No dejes a Robosapien™ Remix desatendido cerca de bordes desde los que podría caerse al activarse los movimientos de baile.

4 pilas "AAA/LR03/R03" de 1.5V (no incluidas)

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.

## Modelo/ Style: 8019

- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

El producto y los colores pueden variar.

El embalaje **NO ES UN JUGUETE** y no debe dejarse a los niños sin vigilancia. Debe guardarse, ya que contiene información importante.

Debe guardarse la hoja de instrucciones para futuras consultas.

¡AVISO! No apunte a los ojos ni a la cara.

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones

### **ROBOSAPIEN REMIX**

Idade: 5+

#### **INCLUI**

- 1 Robosapien™ Remix
- 4 lançadores de braço
- 1 manual do usuário

AVISO! Este producto não é adequado para crianças com menos de 3 anos devido às peças pequenas – perigo de asfixia.

Informação importante:

- Anote o seguinte ao jogar com Robosapien™ Remix.
- Não aponte os lançadores de braço do Robosapien™ Remix na direção do rosto ou dos olhos de uma pessoa.
- Para evitar desconforto ou lesão, não coloque o Robosapien™ Remix sobre ou próximo à cabeça ou rosto de uma pessoa.
- Como prática recomendada, recomendamos amarrar qualquer cabelo solto ao jogar com Robosapien™ Remix.
- Não mergulhe o Robosapien™ Remix ou qualquer uma de suas partes em água ou qualquer outra forma de líquido.
- Se o seu Robosapien™ Remix ficar sujo, você pode limpar as manchas com um pano limpo; não submerja.
- Não deixe cair, jogue ou chute o Robosapien™ Remix, pois isso pode danificar as funções mecânicas.
- Não deixe o Robosapien™ Remix sem supervisão próximo a bordas de onde ele possa cair quando os movimentos de dança forem ativados.

4 Pilhas “AAA/LR03/R03” de 1.5V (não incluídas).

## Modelo/ Style: 8019

### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

Produtos e cores podem variar.

A embalagem **NÃO É UM BRINQUEDO** e não deve ser deixada sem vigilância por crianças. Guarde a embalagem, pois contém informações importantes.

Guarde a folha de instruções para referência futura.

AVISO! Não aponte para os olhos ou rosto.

AVISO! Este equipamento pode ter dificuldade e / ou perda de memória quando sujeito a qualquer descarga electrostática, interferência de radiofrequência ou oscilação / interrupção repentina de energia. O usuário é encorajado a reinicializar o equipamento caso ocorra alguma dessas situações.

### **ROBOSAPIEN REMIX**

Age: 5+

#### INCLUDES

- 1 Robosapien™ Remix
- 4 Arm launchers
- 1 User manual

WARNING! This product is not suitable for children under 3 years because of small parts. Choking hazard.

4 x 1.5V "AAA/LR03/R03" batteries (not included).

Product and colours may vary.

The packaging is **NOT A TOY** and should not be left unattended with children. It should be kept because it contains important information.

Keep the instruction sheet for future reference.

## **Modelo/ Style: 8019**

WARNING! Do not aim at eyes or face.

Fabricado por / Manufactured by:  
WowWee Canada Inc.  
3700 Saint Patrick Street, Suite 206,  
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada  
WowWee Group Limited  
Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road,  
T.S.T. East, Hong Kong.

Importado por / Imported by:  
El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 28009 Madrid  
España /Espanha. NIF: A28017895  
Fabricado en / na China.