

RULES FOR USE AND SAFE PLAY**IMPORTANT: READ, FOLLOW AND ENFORCE ALL PRODUCT, PACKAGE AND PACKAGE INSERT WARNINGS AND INSTRUCTIONS.****⚠ WARNINGS**

- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR INDOOR AND OUTDOOR USE.
- REFER TO THE PACKAGING FOR RECOMMENDED USER AGE AND/OR WEIGHT.
- ASSEMBLE AND DISASSEMBLE BY ADULTS ONLY.
- USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.
- PLACE THE PRODUCT ON A LEVEL SURFACE AT LEAST 2 M AWAY FROM ANY STRUCTURE OR OBSTRUCTION SUCH AS A FENCE, GARAGE, HOUSE, OVERHANGING BRANCHES, LAUNDRY LINES OR ELECTRICAL WIRES.
- DO NOT USE ON OR NEAR BALCONIES, STAIRWAYS, WINDOWS, GLASS DOORS, SHARP CORNERS, FURNITURE OR ANY OBJECTS THAT MAY CAUSE INJURY TO THE USER WHEN PLAYING OR DAMAGE THE PRODUCT.
- DO NOT USE IN CAMPING OR WATER.
- DO NOT USE NEAR OPEN FLAMES OR SPACE HEATERS. KEEP AWAY FROM FIRE.
- INSPECT THE PRODUCT AT THE BEGINNING OF EACH USE FOR WEAR AND TEAR AND OTHER DAMAGES. NEVER USE A DAMAGED PRODUCT.
- DISASSEMBLE PRODUCT, FOLD AND STORE IN A COOL, DRY PLACE WHEN NOT IN USE.

FAILURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS, WARNINGS AND SAFETY RULES MAY RESULT IN PRODUCT DAMAGE, BROKEN BONES, DROWNING, SUFFOCATION OR OTHER SERIOUS INJURY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND PLAY RULES FOR FUTURE REFERENCE.**RECOMENDACIONES DE USO PARA UN JUEGO SEGURO****IMPORTANTE: LEA, SIGA Y HAGA QUE CUMPLAN LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE APARECEN EN EL PRODUCTO Y EN LA CAJA.****⚠ ADVERTENCIA**

- SOLO PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO EN INTERIORES Y AL AIRE LIBRE.
- CONSULTE EL EMBALAJE PARA LA EDAD Y / O EL PESO DEL USUARIO RECOMENDADOS.
- MONTAJE Y DESMONTAJE POR ADULTO SOLAMENTE.
- USO SOLO BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA POR LO MENOS A 2 M DE ESTRUCTURAS U OBSTÁCULOS TALES COMO CERCAS, GARAJES, CASAS, RAMAS DE ÁRBOLES, TENEDERAS O CABLES ELÉCTRICOS.
- NO UTILICE EN O CERCA DE BALCONES, ESCALERAS, VENTANAS, PUERTAS DE CRISTAL, ESQUINAS O BORDES AGUDOS, MUEBLES, O DE CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA CAUSAR LESIONES AL USUARIO CUANDO SE ENCUENTRE JUGANDO, O DAÑAR AL MISMO PRODUCTO EN SI.
- NO UTILIZAR EN CAMPING O AGUA.
- MANTENER LEJOS DEL FUEGO. NUNCA USO CERCA DE FUEGO Y LLAMAS O CALENTADORES.
- REVISE EL PRODUCTO AL COMIENZO DE CADA USO POR DE DESGASTES Y OTROS DAÑOS. NUNCA UTILICE UN PRODUCTO DAÑADO.
- DESMONTA EL PRODUCTO, DOBLAR Y GUARDAR EN LUGAR FRESCO, SECO CUANDO NO LO UTILICE.

NO SEGUIR ESTAS RECOMENDACIONES, ADVERTENCIAS PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES, HUESOS ROTOS, AHOGAMIENTOS, ASFIXIA U OTROS DAÑOS MAYORES.

GUARDEN ESTA INFORMACIÓN PARA SU FUTURA REFERENCIA.**NORME D'UTILIZZO E SICUREZZA****IMPORTANTE: LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE INDICAZIONI PRESENTI SUL PRODOTTO, SULLA CONFEZIONE E ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE.****⚠ ATTENZIONE**

- SOLO PER USO DOMESTICO. PER USO AL CHIUSO E ALL'APERTO.
- FARE RIFERIMENTO ALLA CONFEZIONE PER CONOSCERE L'ETÀ E IL PESO RACCOMANDATI DEGLI UTENTI.
- ASSICURARSI CHE UN ADULTO ASSEMBLI E DISSASSEMBLI IL PRODOTTO.
- DA USARSI SOLO SOTTO COMPETENTE SUPERVISIONE.
- POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE PIANA AD ALMENO 2 METRI DI DISTANZA DA QUALSIASI STRUTTURA E/O OSTACOLO COME RECINTI, GARAGE, CASE, RAMI SPORGENTI, FILI PER LA BIANCHERIA O CAVI ELETTRICI.
- NON USARE SU BALCONI O NELLE VICINANZE DEGLI STESSI, SU SCALE, SU FINESTRE, SU PORTE DI VETRO, SU SPIGOLI, SU MOBILI O SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO CHE POSSA CAUSARE LESIONI ALL'UTENTE DURANTE L'USO O DANNI AL PRODOTTO.
- NON USARE IN CAMPEGGIO O IN ACQUA.
- TENERE LONTANO DAL FUOCO. MAI UTILIZZARE VICINO A FIAMME O RADIATORI.
- CONTROLLARE IL PRODOTTO ALL'INIZIO DI OGNI UTILIZZO, AFFINCHÉ NON VI SIANO FORI, PERDITE, DANNI DA USURA E ALTRI DANNI. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO DANNEGGIATO.
- QUANDO IL PRODOTTO NON È IN USO, SMONTARLO, PIEGARLO E RIPORLO IN UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO.

L'UTILIZZO NON CORRETTO DELLE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLE CONFEZIONI PUO' CAUSARE DANNI AL PRODOTTO, ROTTURA DELLE OSSA, AFFOGAMENTO, ANNEGAMENTO O ALTRI SERI DANNI ALLA PERSONA.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER REFERENZE FUTURE.**INSTRUCTIONS D'UTILISATION****IMPORTANT : LIRE, SUIVRE ET RESPECTER LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS INSCRIS SUR L'EMBALLAGE DES PRODUITS.****⚠ ATTENTION**

- RESERVE A UN USAGE FAMILIAL. POUR USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR.
- REFEREZ-VOUS AU PACKAGING POUR L'ÂGE ET/OU LE POIDS RECOMMANDÉ.
- PRODUIT À MONTER ET À DÉMONTER UNIQUEMENT PAR DES ADULTES.
- A N'UTILISER QUE SOUS SURVEILLANCE CONSTANTE.
- INSTALLEZ LE PRODUIT SUR UNE SURFACE À AU MOINS 2 METRES DE TOUTE STRUCTURE OU OBSTACLE COMME UNE CLOTURE, UN GARAGE, UNE MAISON, DES BRANCHES TOMBANTES, CORDES À LINGE OU FILS ÉLECTRIQUES.
- NE PAS UTILISER À PROXIMITÉ DE BALCONS, ESCALIERS, FENÊTRES, PORTE-FENÊTRES, ANGLES COUPANTS, MEUBLES OU N'IMPORTE QUEL OBJET QUI POURRAIT CAUSER DES BLESSURES À L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.
- NE PAS UTILISER EN CAMPING OU DANS L'EAU.
- TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU. NE JAMAIS UTILISER PRES DES FLAMMES OU DES RADIATEURS.
- INSPECTEZ LE PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION POUR REPERER D'ÉVENTUELLES TRACES D'USURE ET AUTRES DOMMAGES. NE JAMAIS UTILISER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ.
- DÉMONTÉZ LE PRODUIT, LE PLIER ET LE RANGER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.

NE PAS RESPECTER LES INSTRUCTIONS, LES AVERTISSEMENTS ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES POUR LE PRODUIT, DES FRACTURES, NOYADES, ÉTOUFFEMENT ET D'AUTRES SÉRIEUX PRÉJUDICES POUR L'UTILISATEUR.

GARDER CES INSTRUCTIONS ET RESPECTER CES RÈGLES.**REGELN FÜR DEN GEBRAUCH UND SICHERES SPIELEN****WICHTIG: LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE DEM PRODUKT UND DER VERPACKUNG BEIGEFÜGTEN ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN.****⚠ WARNHINWEISE**

- NUR FÜR DEN HAUSEGEBRAUCH. FÜR DEN INNEN- UND AUSSENGEBRAUCH.
- DIE ZU BEACHTENDE ALTERSVORGABE FÜR BENUTZUNG BZW. VORGABEN ZUR BELASTUNGSKAPAZITÄT FINDEN SIE AUF DER VERPACKUNG.
- DARF NUR VON ERWACHSENEN AUF- UND ABGEBAUT WERDEN.
- NUR UNTER KOMPETENTER AUFSICHT ZU BENUTZEN.
- STELLEN SIE DAS PRODUKT AUF EINER EBENEN FLÄCHE MINDESTENS 2 M ENTFERNT VON JEGLICHEM BAUWERK ODER BEHINDERUNGEN, WIE ZB. UMZÄUNUNG, HAUS, GARAGE, ÜBERHÄNGENDEN ÄSTEN, WÄSCHLEINEN ODER ELEKTRISCHEN LEITUNGEN AUF.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON BALCONEN, TREPPEN, FENSTERN, GLASTÜREN, SCHARFEN ECKEN, MÖBELN ODER OBJEKTEN AUFSTELLEN UND VERWENDEN, DIE ZU VERLETZUNGEN DES BENUTZERS BEIM SPIELEN FÜHREN KÖNNEN ODER DAS PRODUKT BESCHÄDIGEN KÖNNEN.
- NICHT BEIM CAMPING ODER IM WASSER BENÜTZEN.
- NICHT IN DER NÄHE VON OFFENEN FLAMMEN ODER HEIZKÖRPERN VERWENDEN. VON FEUER FERNHALTEN.
- PRÜFEN SIE DAS PRODUKT VOR JEDER VERWENDUNG AUF ABNÜTZUNGEN, VERSCHLEISS ODER ANDERE BESCHÄDIGUNGEN. VERWENDEN SIE NIE EIN BESCHÄDIGTES PRODUKT.
- BAUEN SIE DAS PRODUKT AB, FALTEN UND LAGERN SIE ES AN EINEM KÜHLEN, TROCKENEN PLATZ, WENN ES NICHT VERWENDET WIRD.

BEI NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANWEISUNGEN, WARNUNGEN UND SICHERHEITSREGELN KANN ES ZU SACHSCHÄDEN, KNOCHENBRÜCHEN, ERTRINKEN ODER ANDEREN ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN KOMMEN.

BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN UND HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.**GEbruiksAanwijzingen voor veilig gebruik****BELANGRIJK: LEES EERST AANDACHTIG ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES OP PRODUCT, VERPAKKING EN EVENTUELE BIJSLUITERS EN ZORG ERVOOR, DAT IEDEREEN ZICH DAARAAN HOUDT.****⚠ WAARSCHUWING**

- UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. VOOR GEBRUIK BINNEN - EN BUITENSHUIS.
- RAADPLEEG DE VERPAKKING VOOR DE AANGERADEN LEEFTIJD EN/OF GEWICHT.
- LAAT OPZETTEN EN AFBREKEN VAN DIT PRODUCT ALLEEN DOOR VOLWASSENEN DOEN.
- ALLEEN TE GEBRUIKEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENEN.
- PLAATS HET PRODUCT OP EEN VLAKKE ONDERGROND TEN MINSTE 2 M VERWIJDERD VAN HEKKEN, GARAGES, ELEKTRISCHE DRADEN E.D.
- GEBRUIK NIET OP OF IN DE BUURT VAN BALKONS, TRAPPEN, RAMEN, GLAZEN DEUREN, SCHERPE HOEKEN, MEUBELS OF ANDERE OBJECTEN WELKE DE GEBRUIKER OF HET PRODUCT IN GEVAAR BRENGEN OF SCHADEN.
- NIET IN WATER OF VOOR CAMPEREN TE GEBRUIKEN.
- NIET BIJ OPEN VUUR HOUDEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN OPEN VUUR OF VERWARMING.
- CONTROLEER HET PRODUCT VOOR IEDER GEBRUIK OP BESCHADIGINGEN, GEBRUIK NOOIT EEN BESCHADIGD PRODUCT.
- DEMONTEER HET PRODUCT EN BEWAAR HET OP EEN KOELE, DROGE PLAATS ALS U HET PRODUCT NIET GEBRUIKT.

HET NIET OPVOLGEN VAN AANWIJZINGEN, WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN GEBROKEN LEDEMATEN OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN, VERSTIKKING, VERDRINKING EN SCHADE AAN PRODUCT.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES OM LATER DOOR TE KUNNEN LEZEN.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com



REGRAS PARA USO E BRINCADEIRA SEGURA
IMPORTANTE: LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DOS PRODUTOS,
EMBALAGENS E AVISOS DAS EMBALAGENS INTERNAS.

△ AVISOS

- APENAS PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO EM RECINTO FECHADO E AO AR LIVRE.
- CONSULTE A EMBALAGEM PARA A FAIXA DE IDADE E / OU PESO RECOMENDADO PARA O USUÁRIO.
- MONTAR E DESMONTAR SOMENTE POR ADULTO.
- É NECESSÁRIO VIGIAR AS CRIANÇAS POR UM ADULTO.
- COLOQUE O PRODUTO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA E A PELO MENOS 2 M DE DISTÂNCIA DE QUALQUER ESTRUTURA OU OBSTRUÇÃO COMO UM MURO, GARAGEM, CASA, GALHOS PENDENDO, VARAL OU CABOS ELÉTRICOS.
- NÃO USE SOBRE OU PERTO DE VARANDAS, ESCADAS, JANELAS, PORTAS DE VIDRO, CANTOS PONTEAGUDOS, MOBILIA OU QUAISQUER OBJETOS QUE POSSAM CAUSAR LESÕES AO USUÁRIO QUANDO ESTIVER UTILIZANDO OU DANIFICAR O PRODUTO.
- NÃO UTILIZAR EM ACAMPAMENTO OU ÁGUA.
- MANTER AFASTADO DO FOGO. NUNCA UTILIZAR PERTO DE CHAMAS OU AQUECEDORES.
- INSPECIONAR O PRODUTO NO INÍCIO DE CADA USO E PROCURAR POR DESGASTE E OUTROS DANOS. NUNCA USE O PRODUTO DANIFICADO.
- DESMONTA O PRODUTO, DOBRE E GUARDE EM UM LUGAR FRESCO E SECO, QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

NÃO SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES, AVISOS E REGRAS DE SEGURANÇA
 PODEM RESULTAR EM AVÁRIAS NO PRODUTO, FRATURAS,
 AFOGAMENTO, ASFIXIA OU SÉRIOS FERIMENTOS.

GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

REGLER FOR BRUG OG SIKKER LEG
VIGTIGT: LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER PÅ
PRODUKTET, EMBALLAGEN OG INDEN I EMBALLAGEN. EFTERLAD
ALDRIG DIT BARN UDEN VOKSENT OPSYN.

△ ADVARSEL

- KUN TIL PRIVAT BRUG. KAN BRUGES BÅDE INDENDØRS OG UDENDØRS.
- SE PÅ EMBALLAGEN FOR ANBEFALEDE BRUGER ALDER OG / ELLER VÆGT.
- SAMLING OG NEDTAGNING SKAL FORETAGES AF EN VOKSEN.
- MÅ KUN ANVENDES UNDER OPSYN.
- ANBRING PRODUKTET PÅ ET PLAN OVERFLADE MINDST 2 M VÆK FRA ENHVER STRUKTUR ELLER SÅSOM ET HEGN, GARAGE, HUS, OVERHÆNGENDE GRENE, TØJ LINJER ELLER ELEKTRISKE LEDNINGER.
- MÅ IKKE BENYTTES PÅ ELLER NÆR ALTANER, TRAPPER, VINDUER, GLASDØRE, SKARPE KANTER, MØBLER ELLER ANDRE GENSTANDE, SOM KAN SKADE BRUGEREN UNDER BRUG ELLER BESKADIGE PRODUKTET.
- MÅ IKKE BRUGES TIL CAMPING ELLER I VAND.
- HOLDES VÆK FRA ÅBEN ILD. MÅ ALDRIG BRUGES I NÆRHEDEN AF ÅBEN ILD ELLER VARMEAPPARATER.
- INSPECERE PRODUKTET VED BEGYNDELSEN AF HVER BRUG FOR SLID OG ANDRE SKADER. BRUG ALDRIG ET BESKADIGET PRODUKT.
- AFMONTER PRODUKTET, FOLD OG OPBEVAR PÅ ET KØLIGT, TØRT STED, NÅR DEN IKKE BRUGES.

HVIS REGLER, INSTRUKTIONERNE OG ADVARSLERNE IKKE FØLGES KAN DET
 RESULTERE I ALVORLIGE SKADER SOM BRÆKKEDE BEN,
 KVÆLNING OG LIGNENDE.

GEM DISSE INSTRUKTIONER OG REGLER.

ZASADY UŻYWANIA I BEZPIECZNEJ ZABAWY
WAŻNE : PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OSTRZEŻENIAMI I
INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI NA OPAKOWANIU I NA PRODUKCIE.

△ OSTRZEŻENIE

- WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
- ZAPOZNAJ SIĘ Z OPAKOWANIEM CO DO ZALECANEGO WIEKU UŻYTKOWNIKÓW I / LUB MASY CIAŁA.
- ROZKŁADANIE I SKŁADANIE ZABAWKI MOŻE BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
- UŻYWAĆ TYLKO POD ODPOWIEDNIM NADZOREM.
- UMIEŚĆ PRODUKT NA RÓWNYM PODŁOŻU CO NAJMNIEJ 2 M OD STRUKTUR TAKICH JAK OGRODZENIE, GARAŻ DOM PRZEWODY ELEKTRYCZNE.
- NIE UŻYWAĆ W POBLIŻU BALKONÓW, SCHODÓW, OKIEN, SZKŁANYCH DRZWI, OSTRYCH ROGÓW, MEBLI I ZADNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO OBRAŻEN UŻYTKOWNIKA PRODUKTU.
- NIE UŻYWAĆ NA KEMPINGU I W WODZIE.
- TRZYMAĆ Z DAŁA OD OGNIA. NIGDY NIE UŻYWAJ BLISKO OGNIA LUB PODGRZEWACZY.
- NA POZĄTKU SPRAWDŹ PRODUKT CZY NIE JEST USZKODZONY. NIGDY NIE UŻYWAJ USZKODZONEGO PRODUKTU.
- ROZMONTUJ PRODUKT, ZŁOŹ I PRZECHOWAJ W SUCHYM MIEJSCU GDY NIE JEST W UŻYCIU.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD I OSTRZEŻEŃ MOŻE
 SPÓWODOWAĆ USZKODZENIE PRODUKTU, ZŁAMANIE KOŚCI UŻYTKOWNIKA A W
 SKRAJNYCH PRZYPADKACH ŹDUSZENIE I UTOPIENIE.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВВѢЩАЙТЕ: ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ,
СОДЕРЖАЩИМСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ И НА НЕЙ.

△ ВНИМАНИЕ

- ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА И НА ПРИРОДЕ.
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ВЕС УКАЗАНЫ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ.
- БОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.
- РАСПОЛОЖИТЕ ИЗДЕЛИЕ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА РАСТОЯНИИ КАК МИНИМУМ 2 МЕТРОВ ОТ КАКОГО-ЛИБО СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ЗАГРАЖДЕНИЯ, ТАКИХ КАК ЗАБОР, ГАРАЖ, ДОМ, СВИСАЮЩИЕ ВЕТКИ, ВЕРЕВКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОПРОВОДА.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЯДОМ С БАЛКОНАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ, ОКНАМИ, СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ, ОСТРЫМИ УГЛАМИ, МЕБЕЛЬЮ И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КЕМПИНГА ИЛИ В ВОДЕ.
- ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ОГНЯ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ РЯДОМ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ИЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ.
- ПРОВЕРЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ РАЗРЫВОВ И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ТАКЖЕ СЛЕДИТЕ, НЕ ИЗНОСИЛОСЬ ЛИ ОНО. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НА КОТОРОМ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ЧАСТИ, СВОРАЧИВАЙТЕ И УБИРАЙТЕ ЕГО НА ХРАНЕНИЕ В ПРОХЛАДНОЕ, СУХОЕ МЕСТО, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО.

ВЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
 ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ.

ИХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

使用説明と安全な遊び方について

**重要：ご使用前に取扱説明書や箱に表示の注意事項をよくお
 読みのうえ、本製品を安全にご使用下さい。**

△ 注意

- ご家庭の室内または屋外で使用してください。
- 対象年齢と体重はパッケージの記載を参照して下さい。
- 本体組み立てや解体は大人の方が行ってください。
- 必ず大人の監視のもとで遊ばせてください。
- フェンス・ガレージ・家屋・突起した枝・洗濯ヒモ・電線のような障害物から2 M以上離れた平らな場所に設置してください。
- ケガや製品破損の原因になりますので、バルコニー、階段、窓、ガラスドア、鋭利な角のあるもの、家具等の上や近くで使用しないでください。
- テントとしての使用や水の上で使用しないでください。
- ストーブやヒーターの近くで使用しないでください。火気に近づけないでください。
- 使用前には、製品に損傷がないか、確認して下さい。絶対に損傷がある製品は使用しないで下さい。
- 本製品を使用しない時は、空気を抜き、折りたたんだ後、乾燥した涼しい場所に保管してください。

使用説明書・注意事項・安全ルールを守らない場合、製品の破損、骨折、溺れ、窒息、その他大ケガをする原因になりますので十分ご注意ください。

使用説明書と遊び方ルールを保存しといてください。

安全使用規則

注意：参閱，遵从并执行产品，包装和包装内插入的警告和说明。

△ 警告

- 仅限于家庭使用。可用于室内和户外使用。
- 请参照彩盒包装上标示建议使用的年龄和重量。
- 仅供成年人安装和拆卸。
- 儿童仅在适当的监护下使用。
- 产品必须安放在水平的地面上，且与任何建筑物或障碍物之间至少保持2米的距离，如栅栏，停车场，房子，悬挂的树枝，洗衣机线或电源线。
- 请勿将本产品放置或靠近阳台，楼梯，窗户，玻璃门，尖锐的角落，家具或其他可能引起使用者受伤或产品受损的物体。
- 切勿使用于露营浮排或水中。
- 勿靠近火源。远离明火与加热器。
- 每次使用产品前，请先检查产品上是否存在磨损，撕裂和其他受损处。若产品受损，请勿使用。
- 产品不使用时，请拆掉产品，折叠好且储存在干燥通风的地方。

如果不遵照所有的说明、警告和安全规则，可能会导致产品损坏，
 身体骨折、溺水、窒息或是其他严重的伤害。

保存这些说明和使用规则以备将来参照。

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

INTEX®