

FRONT

OFF

Apagado

+/-

Tecla de cambio de signo (cambia el signo del valor mostrado de positivo a negativo, o viceversa)

%

Funcion porcentaje

ON/C

Encendido / Borrado total

1 ~ 9
0 .

Teclas numéricas

+ - x
÷ =

Teclas de función

b) Pantalla LCD:

%

Funcion porcentaje

ON/C

La pantalla muestra «error» cuando el resultado supera su número máximo.

Pulsar ON/AC para borrar todos los valores.

c) Colocación de la pila



Funciona con 1 pila LR44 (incluida).

Apagado automático: después de 10 minutos aproximadamente.

Una pérdida de nitidez en la pantalla es señal de que la pila se está agotando.

Precauciones

Aunque la calculadora funcione con normalidad, hay que sustituir la pila al menos una vez cada dos años. Una pila agotada puede tener fugas, lo que podría dañar la calculadora y provocar un mal funcionamiento. No dejar nunca una pila agotada dentro la calculadora. No intentar utilizar el dispositivo cuando la pila esté completamente agotada.

La pila que viene con la calculadora se descarga parcialmente durante el envío y el almacenamiento. Por este motivo, es posible que sea necesario sustituirla antes de lo que cabría esperar según su vida útil normal. No utilizar o guardar la calculadora en zonas sometidas a temperaturas extremas y a grandes cantidades de humedad y polvo. No someter la calculadora a presiones o flexiones excesivas.

No intentar desmontar la calculadora. Limpiar el exterior con un paño suave y seco. Siempre que deseché la calculadora o las pilas, asegúrese de hacerlo según la legislación y normativas de su zona.

Garantía

Este artículo dispone de una garantía de 3 años en los términos y condiciones expresados en la Ley 1/2007. Para cualquier aclaración sobre el aparato adquirido, acuda a su centro El Corte Inglés, Hipercor o Supercor.
Tel. Asistencia: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900. Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila que mejor se adapte al uso previsto. Debería conservarse la información facilitada con el aparato como referencia para elegir la pila más adecuada.
Cambie todas las pilas de un conjunto a la vez. Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de

colocar las pilas. Asegúrese de que las pilas están colocadas correctamente según su polaridad (+ y -). Retire las pilas del aparato si no se va a usar en un periodo largo de tiempo. Retire sin demora del aparato las pilas agotadas. Insertar siempre correctamente las pilas según su polaridad (+ y -) marcada en la pila y en el aparato.
No poner las pilas en cortocircuito. No recargar las pilas. No forzar la descarga de las pilas. No mezclar pilas viejas y nuevas o pilas de diferentes tipos o marcas. Las pilas agotadas deberían extraerse del aparato inmediatamente y desecharse. No calentar las pilas. No soldar directamente sobre las pilas. No desmontar las pilas. No deformar las pilas. No echar las pilas al fuego. Mantener las pilas fuera del alcance de los niños. No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto.No encapsular y/o modificar las pilas. Guardar las pilas no usadas en su embalaje original y mantenerlas lejos de objetos metálicos. Si ya están fuera de su embalaje, no mezclar o amontonar las pilas. Extraer del aparato las pilas si no se va a usar durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias. Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador, deposítelos bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima. Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

a) Operações:

OFF

Desligar

+/-

Tecla de inversão de sinal (altera o sinal do valor apresentado de positivo para negativo ou vice-versa)

%

Função de percentagem

ON/C

Ligar / Limpar tudo

1 ~ 9
0 .

Teclas numéricas

+ - x
÷ =

Teclas de função

b) Visor LCD:

%

Valor negativo

ON/C

O visor mostra "erro" quando a resposta ultrapassa o número máximo de valores apresentados.

Prima ON/AC para limpar todos os valores.

c) Colocação da pilha



Funciona com 1 pilha de 1,5 V LR44.

Desligamento automático: após cerca de 10 minutos.

Quando o visor ficar desfocado, isso indica que a bateria está quase descarregada.

Precauções de manuseamento

Mesmo que a calculadora esteja a funcionar normalmente, substitua a pilha pelo menos uma vez a cada dois anos. Uma pilha descarregada pode verter, causando danos e avarias na calculadora. Nunca deixe uma pilha descarregada na calculadora. Não tente utilizar a calculadora com uma pilha completamente descarregada.

descarrega ligeiramente durante o transporte e armazenamento. Por isso, pode ser necessário substituí-la antes do tempo de vida útil normal previsto. Evite utilizar e armazenar a calculadora em locais sujeitos a temperaturas extremas, humidade e pó. Não sujeite a calculadora a impactos, pressão ou flexão excessivos.

Nunca tente desmontar a calculadora. Utilize um pano macio e seco para limpar o exterior da calculadora. Ao descartar a calculadora ou as pilhas, certifique-se de que o faz de acordo com as leis e regulamentos da sua região.

BACK

Exemplo

Operação

Visor

2 + 3 - 1 = 4
-2.4 x 6 ÷ 8 = -1.8
2 x (3 + 4) - 5 = 9
3 x 2.54 = 7.62

2 3 1
2.4 6 8
3 4 2 5
2 3 2.54

ON/C
-
9
7.62

4 x 3 = 12
4 x 5 = 20
6 ÷ 2 = 3
8 ÷ 2 = 4

4 3 5
4 5 5
6 2 2
8 2 8

ON/C
12
20
3
4

10 x 5% = 0.5
10 ÷ 5% = 200

10 5 5 %
10 5 5 %

ON/C
0.5
200

20 x (1 + 15%) = 23
20 x (1 - 15%) = 17

20 15 %
20 15 %

ON/C
23
17

Garantia

Este artigo está cubierto por una garantía de 3 años nos termos e condições estipulados na DL 84/2021. Para qualquer esclarecimento sobre o aparelho adquirido, contacte com o seu centro El Corte Inglés.
Tel. Asistencia: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900.

Selecione sempre o tamanho e tipo de pilha que melhor se adapte ao uso previsto. Deverá conservar a informação fornecida com o aparelho como referência para escolher a pilha mais adequada. Substituir todas as pilhas de uma só vez. Limpe os contactos de pilha do equipamento antes de colocar as pilhas. Assegure-se

a) Key operations:

OFF

Power OFF

+/-

Sign change key (change the sign of the displayed value from positive to negative, or vice versa)

%

Percentage function

ON/C

Power ON / All clear

1 ~ 9
0 .

Numeral keys

+ - x
÷ =

Function keys

b) LCD display:

%

Negative vice

ON/C

The display shows "error" when the answer exceeds the maximum number of display.

Press ON/AC to clear all values.

c) Battery placement



Powered by 1 LR44 battery.

Auto. power-off: after approximately 10 minutes.

When the display becomes blurred, this indicates the battery power is nearly gone.

Handling precautions

Even if the calculator is operating normally, replace the battery at least once every two years. A dead battery can leak, causing damage to and malfunction of the calculator. Never leave a dead battery in the calculator. Do not try using the calculator while the battery is completely dead.

calculator in areas subjected to temperature extremes, and large amounts of humidity and dust. Do not subject the calculator to excessive impact pressure or bending.

Never try to take the calculator apart. Use a soft, dry cloth to clean the exterior of the calculator. Whenever discarding the calculator or batteries, be sure to do so in accordance with the laws and regulations in your particular area.

Example

Operation

Display

2 + 3 - 1 = 4
-2.4 x 6 ÷ 8 = -1.8
2 x (3 + 4) - 5 = 9
3 x 2.54 = 7.62

2 3 1
2.4 6 8
3 4 2 5
2 3 2.54

ON/C
-
9
7.62

4 x 3 = 12
4 x 5 = 20
6 ÷ 2 = 3
8 ÷ 2 = 4

4 3 5
4 5 5
6 2 2
8 2 8

ON/C
12
20
3
4

10 x 5% = 0.5
10 ÷ 5% = 200

10 5 5 %
10 5 5 %

ON/C
0.5
200

20 x (1 + 15%) = 23
20 x (1 - 15%) = 17

20 15 %
20 15 %

ON/C
23
17

Warranty

This article is guaranteed for 3 years, in the terms and conditions set out in Act 1/2007 (Spanish legislation). For any queries related to the device purchased, consult El Corte Inglés, Hipercor or Supercor.
Tel. Assistance: (+34) 649 478 710 o (+34) 900 373 900.

Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference. Replace all batteries of a set at the same time. Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation. Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -). Remove batteries if it will not be used for a long period. Remove exhausted batteries promptly. Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment. Do not short-circuit batteries. Do not charge batteries. Do not force discharge batteries. Do not mix old and new batteries of different types or brands. Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed. Do not heat batteries. Do not weld or solder directly to batteries. Do not dismantle batteries. Do not deform batteries. Do not dispose of batteries in fire. Keep batteries out of the reach of children. Do not allow children to replace batteries without adult supervision. Do not encapsulate and/or modify batteries. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries. Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes. Batteries and accumulators

should never be disposed of with other household waste. If you want to get rid of a battery or accumulator, deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility. When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.



El Corte Inglés, S.A. Hermosilla, 112. 28009 Madrid.
España. NIF: A-28017895. Fabricado en / na China /
Made in China clientes@elcorteingles.es

Calculadora electrónica de bolsillo

Calculadora eletrónica de bolso

Electronic calculator pocket-size



F R O S T