



izybaby

La vida con bebé se vuelve más fácil



Manual de usuario
del Calienta
Biberones Nomad™



DESCUBRE EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™



INALÁMBRICO Y PORTÁTIL
El biberón de bebé listo en cualquier momento y lugar



HIGIÉNICO
Fácil mantenimiento



6 HORAS DE AUTONOMÍA
Para mantener la leche caliente o preparar el equivalente a 5 biberones



CALENTAMIENTO CONSTANTE
Conserva los anticuerpos y todas las cualidades nutricionales de la leche.



ECO-FRIENDLY
Garantizado sin BPA



COMPACTO Y ERGONÓMICO
Su diseño pequeño te permite llevarlo a todas partes



TEMPERATURA REGULABLE
La temperatura puede ajustarse entre 37°C y 50°C



PANTALLA LED
Muestra la temperatura inicial de la leche o el agua y se ajusta a medida que la temperatura aumenta

DESCUBRE EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™

Por favor, lee todas las instrucciones de este manual antes de utilizar el Calienta Biberones Nomad™. Síguelas con atención y utiliza el Calienta Biberones Nomad™ únicamente para el fin previsto.

ATENCIÓN: Está completamente prohibido hacer modificaciones en este producto.



1. Sistema de apertura y cierre seguro
2. Tapa extraíble
3. Pantalla LED para la temperatura y el nivel de batería
4. Botón de encendido
5. Botones de control de la temperatura
6. Ranura de carga



CONTENIDO DE LA CAJA

1. 1x Calienta Biberones Nomad™
2. 1x cable USB-C
3. 1x Bolsa de almacenamiento
4. 1x Tarjeta de agradecimiento + un código QR para descargar el manual de usuario



CÓMO UTILIZAR EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™

- El Calienta Biberones Nomad™ no debe ser utilizado por niños menores de 12 años.
- Es necesario supervisar el uso del Calienta Biberones Nomad™ por parte de niños o personas con capacidades mentales o físicas disminuidas.
- Limpia el Calienta Biberones Nomad™ antes de usarlo.
- Asegúrate de apagar el Calienta Biberones Nomad™ después de usarlo. Nunca utilices el Calienta Biberones Nomad™ en seco. Siempre debe estar lleno de leche o líquido cuando el sistema de calentamiento esté ENCENDIDO.
- Mantén el puerto de carga limpio y sin suciedad.
- Si el Calienta Biberones Nomad™ está dañado, deteriorado o muestra cualquier signo de mal funcionamiento, deja de utilizarlo inmediatamente.
- No dejes el Calienta Biberones Nomad™ a la luz directa del sol o cerca de un lugar caliente.
- El Calienta Biberones Nomad™ está equipado con una batería de polímero recargable. No lo utilices en un entorno con fuerte electricidad estática o campos magnéticos. No lo utilices en un microondas, esterilizador o lavavajillas.
- Desenchufa el Calienta Biberones Nomad™ después de que esté completamente cargado.

● Utiliza este dispositivo sólo para el fin previsto. Si no encuentras la respuesta a alguna de tus preguntas, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente en info@izybaby.es

ATENCIÓN

- Los usuarios novatos deben ser supervisados cuando utilicen el Calienta Biberones Nomad™. Deben entender completamente las instrucciones antes de utilizarlo.
- Los niños no deben jugar con el Calienta Biberones Nomad™ y no deben utilizarlo sin supervisión.
- El Calienta Biberones Nomad™ solo debe alimentarse con un voltaje de seguridad muy bajo y solo con el cable USB-C suministrado. Está prohibido el uso de cualquier otro cable USB.
- Los usuarios deben seguir las instrucciones de este manual.
- La batería del Calienta Biberones Nomad™ debe retirarse antes de su eliminación. Si retiras la batería, el Calienta Biberones Nomad™ debe desconectarse de la fuente de alimentación. A continuación, la batería debe desecharse de forma segura.



CÓMO PREPARAR TU BIBERÓN



Desenrosca la tapa del Calienta Biberones Nomad™.



Vierte la leche materna, el agua o la fórmula infantil en el Calienta Biberones Nomad™. Lo mejor es calentar el agua en el calentabiberones y añadir la fórmula en el biberón una vez que el agua se haya calentado.



Enrosca de nuevo la tapa del Calienta Biberones Nomad™.



Mantén pulsado el botón de encendido durante 1 segundo para comprobar el nivel de la batería.



Mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para activar el calentabiberones: el ajuste de temperatura por defecto es de 37 °C.



Pulsa el botón "+" o "-" para ajustar la temperatura. La temperatura puede ajustarse entre 37 °C y 50 °C. La temperatura perfecta para la leche materna es de 37 °C.

Beep beep

Una vez alcanzada la temperatura, el Calienta Biberones Nomad™ emitirá un suave pitido.



Retira el tapón de seguridad y vierte la leche materna, el agua o la fórmula infantil en tu biberón.



En 5 minutos, tu biberón estará listo, en cualquier momento y lugar :)



BUENAS PRÁCTICAS Y CONSEJOS



¿ES NECESARIO ESTERILIZAR EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™ DESPUÉS DE CADA USO?

No, no es necesario esterilizarlo después de cada uso, sin embargo una primera esterilización es obligatoria. Puedes consultar el método de esterilización en nuestro manual de usuario. Sobre todo, no pongas la tapa en una olla con agua hirviendo, de lo contrario no podrás volver a usarla.



¿CUÁNTO TARDA EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™ EN CALENTAR LECHE O AGUA?

El Calienta Biberones Nomad™ tarda 5 minutos en calentar 150 ml de leche o agua (a temperatura ambiente 20°C/22°C) a 37°C. Una vez alcanzada la temperatura, el calentabiberones dejará de calentar y mantendrá el líquido caliente. El tiempo de calentamiento varía en función de la cantidad de líquido, su temperatura inicial, la temperatura deseada y el nivel de batería.



¿CÓMO SE UTILIZA LA FUNCIÓN DE MANTENER CALIENTE?

Sólo tienes que ajustar la temperatura deseada y esperar a que el Calienta Biberones Nomad la alcance. Una vez alcanzada la temperatura, basta con dejarlo encendido y mantendrá el agua o la leche caliente. Con la carga completa, la autonomía es de 6 horas para la función de mantener caliente. Esta autonomía varía en función del número de biberones que vayas a preparar con la misma carga.



¿CUÁLES SON LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA UTILIZARLO?

Después de utilizar el calentabiberones 2 o 3 veces en casa, te aconsejamos cargarlo aunque la batería no esté agotada. De este modo, el tiempo de calentamiento se optimiza siempre y el Calienta Biberones Nomad está siempre disponible para tus salidas o para tus viajes.



¿QUÉ ADAPTADOR SE ADAPTA AL CALIENTA BIBERONES NOMAD™?

Debes utilizar un adaptador principal de carga rápida de al menos 10W o más para recargar el Calienta Biberones Nomad. Para asegurarte de que estás utilizando el adaptador correcto, debe estar escrito 5v 2a (5Vx2a-10W) en la parte superior. Los smartphones de última generación también pueden utilizarse con este adaptador. Por favor, utiliza únicamente el cable USB C suministrado.



¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN CARGARSE EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™?

Cuando la batería se ha descargado por completo, el Calienta Biberones Nomad tarda unas 5 horas en cargarse de nuevo.



¿CÓMO SÉ SI MI CALIENTA BIBERONES NOMAD™ ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADO?

Durante la carga, aparecen códigos de barras dinámicos. Cuando el Calienta Biberones Nomad está completamente cargado, estos desaparecen automáticamente y puede permanecer enchufado porque se apaga automáticamente.



¿CÓMO COMPROBAR EL NIVEL DE LA BATERÍA?

Basta con pulsar brevemente (2 segundos) el botón de encendido para que aparezca el nivel de batería en la pantalla LED. Hay 6 niveles de batería: 100-80-60-40-20-Lo.



¿QUÉ SIGNIFICA EL MENSAJE "LO" EN LA PANTALLA LED?

Significa que la batería está agotada y que el calentabiberones Nomad debe recargarse.





CÓMO LIMPIAR EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™

1. Desenchufa el cable de alimentación.
2. Apaga el Calienta Biberones Nomad™ manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
3. Utiliza un cepillo suave y jabón con agua tibia para limpiar el interior de la pieza de acero inoxidable. Después de la limpieza, déjalo secar. Puedes limpiar o enjuagar el Calienta Biberones Nomad™ con agua limpia entre usos si lo utilizas en el exterior.

ATENCIÓN: NO SUMERGIR el Calienta Biberones Nomad™ EN EL AGUA. EL PRODUCTO NO ES IMPERMEABLE.

CÓMO ESTERILIZAR EL CALIENTA BIBERONES NOMAD™

1. Desenchufa el cable de alimentación.
2. Apaga el Calienta Biberones Nomad™ manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
3. Llévalo con agua hirviendo y déjalo reposar durante 10 minutos. Después de la esterilización, déjalo secar en un espacio limpio y seco.

ATENCIÓN: NO SUMERGIR el Calienta Biberones Nomad™ EN EL AGUA. NO METERLO EN EL LAVAVAJILLAS. EL PRODUCTO NO ES IMPERMEABLE.

ENCUENTRAS ALGÚN PROBLEMA CON TU CALIENTA BIBERONES NOMAD™

Si tu Calienta Biberones Nomad™ no funciona al pulsar el botón de encendido/apagado, recárgalo durante 5 horas con el cable USB-C adecuado. Una vez cargado, puedes volver a encender el Calienta Biberones Nomad™. ⁶



CONDICIONES DE GARANTÍA DEL CALIENTA BIBERONES NOMAD™

izybaby garantiza sus productos de por vida 2 años después de la fecha de compra original contra defectos de fabricación o materiales derivados del uso normal del aparato. La garantía de por vida de izybaby toma el relevo de la garantía legal de 2 años y, por lo tanto, comienza al final de la garantía legal de 2 años. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del aparato. NO cubre el desgaste normal del producto, incluida la batería, los daños estéticos ni los daños causados por accidentes, caídas, uso indebido o negligencia. Tampoco cubre la rotura, la pérdida, el robo o toda alteración del producto debido a un acontecimiento externo. Cualquier intento de abrir o desmontar el aparato (o sus accesorios) anulará la garantía.

Durante el periodo de garantía, si descubres un defecto y lo notificas a izybaby en info@izybaby.es, sustituiremos el producto gratuitamente a nuestra discreción. Las reclamaciones de garantía deben estar respaldadas por pruebas razonables. Para validar tu garantía, conserva la factura de compra original. Los productos de reemplazo que son objeto de una reclamación de garantía tienen derecho a una renovación de la garantía de por vida.

Para hacer una reclamación de garantía, ponte en contacto con nosotros en info@izybaby.es. Por favor, incluye tu nombre, la factura de compra original, el número de pedido y asegúrate de incluir fotos y/o vídeos del artículo defectuoso para que podamos organizar un cambio.



CÓMO SEPARARSE DEL CALIENTA BIBERONES NOMAD™

El Calienta Biberones Nomad™ no debe considerarse un residuo doméstico. Debe ser eliminado en una estructura de recuperación y de reciclaje apropiada.



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los usuarios del Calienta Biberones Nomad™ lo utilizan estrictamente por su cuenta y riesgo. izybaby y sus distribuidores no serán responsables de ninguna lesión o daño a personas o bienes que surja directa o indirectamente del uso del Calienta Biberones Nomad™. Además, izybaby y sus distribuidores tendrán derecho a corregir este manual o a realizar cualquier cambio en su contenido sin obligación de notificar a ninguna persona dichas correcciones o cambios.

Aviso de exposición a las RF: Este producto cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. El producto ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a las RF. El producto puede utilizarse sin restricciones en condiciones de exposición portátil. Este producto cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento correcto está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este producto no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o alteración de este producto que no esté expresamente aprobado por la parte certificadora podría anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con los límites definidos para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.



El Calienta Biberones Nomad™ puede cambiar debido a las mejoras en cualquier momento, sin previo aviso

Distribuidor: ByUs SARL, 12 rue du Château d'Eau, 3364 Leudelange, Luxemburgo

Fabricado en China para ByUs SARL

@2022 ByUs SARL. Todos los derechos reservados

