



GPSR

EAN

5712643063186



EN: Product name

DE: Produktname

DK: Produktnavn

ES: Nombre del producto

FR: Nom du produit

Stick&Stay dinner set Tiny farm Sand

EN: Item number

DE: Artikelnummer

DK: Varenummer

ES: Número de artículo

FR: Numéro d'article

1569869

EN: Instruction for use

DE: Anwendung

DK: Instruktion

ES: Instrucciones de uso

FR: Instruction d'utilisation

EN: Before first use, clean the product. Do not use abrasive products for cleaning. Dishwasher, microwave, oven and freezer safe (-40°C/-40°F to 230°C/446°F). Keep away from sharp objects. Keep away from fire. Store in a cool dry place. Do not use perfumed soap or dishwasher tablets for cleaning. Food with strong flavour and colour may leave stains and odour on silicone products. Clean as soon as possible after use and repeat if necessary.

DE: Das Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung. Das Produkt ist Spülmaschinenfest, für Mikrowellengeräte, Ofen und Tiefkühltruhe geeignet (-40°C to 230°C). Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen fern. Von Feuer fernhalten. Kühl und trocken lagern. Verwenden Sie zum Reinigen keine parfümierte Seife oder Spülmaschinentabletten. Lebensmittel mit starkem Geschmack und Farbe können Flecken und Gerüche auf Silikonprodukten hinterlassen. Nach Gebrauch so schnell wie möglich reinigen und gegebenenfalls wiederholen.

DK: Vask produktet, inden det tages i brug. Brug ikke slibende produkter til rengøring. Kan vaskes i opvaskemaskine og bruges i mikroovn, ovn og fryser (-40°C til 230°C). Hold på afstand af skarpe genstande. Hold væk fra åben ild. Opbevares tørt og køligt. Brug ikke parfumeret sæbe eller opvasketabs til rengøring. Fødevarer med stærk smag eller farve kan efterlade pletter og lugt på silikone produkter. Rengør så hurtigt som muligt efter brug og gentag om nødvendigt.

ES: Antes del primer uso, lavar el producto. No utilice productos abrasivos para la limpieza. Apto para lavavajillas, microondas, horno y congelador (-40°C a 230°C). Mantener alejado de objetos afilados. Mantener alejado del fuego. Almacenar en lugar fresco y seco. No utilice jabón perfumado ni pastillas para lavavajillas para lavarlo. Los alimentos con sabor y color fuertes pueden dejar manchas y olor en los productos de silicona. Limpiar lo antes posible después de su uso y repetir si es necesario.

FR: Nettoyer le produit avant la première utilisation. N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage. Ce produit passe au lave-vaisselle, au micro-ondes, au four et au congélateur (-40°C à 230°C). Tenir à l'écart des objets tranchants. Tenir éloigné du feu. Conservez dans un endroit frais et sec. Pour nettoyer, n'utilisez pas de liquide vaisselle ou des tablettes de lave vaisselle parfumés. Les aliments avec une forte odeur et couleur peuvent laisser des tâches et des odeurs sur les produits en silicone. Nettoyez dès que possible après l'utilisation, et recommencez si nécessaire.

EN: Safety information
DE: Sicherheitshinweise
DK: Sikkerhedsoplysninger
ES: Información de seguridad
FR: Informations de sécurité

EN: Complies with EN 14350/EN 14372. For your child's safety and health: Warning! Heating in a microwave may produce localized high temperatures. Stir after heating. Always check the content's temperature before giving it to the child. Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.

DE: Entspricht EN 14350/EN 14372. Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: Achtung! Erhitzung in einer Mikrowelle kann örtlich begrenzte Temperaturen erzeugen. Nach dem Erhitzen rühren. Kontrollieren Sie die Temperatur der Babynahrung bevor Sie sie Ihrem Baby geben. Verwenden Sie dieses Produkt immer nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Das Produkt vor jedem Gebrauch kontrollieren. Bei den ersten Anzeichen von Beschädigungen bitte wegwerfen.

DK: Overholder gældende standard EN 14350/EN 14372. For dit barns sikkerhed og helbred: Advarsel! Opvarmning i mikrobølgeovn kan resultere i ujævn varmefordeling. Omrør indholdet. Kontroller altid indholdets temperatur, inden det gives til barnet. Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn. Kontroller altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.

ES: Cumple con EN 14350/EN 14372. Para la seguridad y la salud de su hijo: ¡Atención! Calentar en un microondas puede producir altas temperaturas localizadas. Remover los alimentos después de calentar. Siempre verifique la temperatura del contenido antes de dárselo al niño. Usar siempre el producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione el producto antes de cada uso. Deseche el producto al primer signo de daños o deterioro.

FR: Conforme à EN 14350/EN 14372. Pour la sécurité et la santé de votre enfant: Attention ! Le chauffage au micro-ondes peut produire des températures élevées localisées. Remuer après chauffage. Toujours vérifier la température des aliments avant d'en donner à l'enfant. Utilisez toujours ce produit avec la surveillance d'un adulte. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de détérioration.

EN: Age recommendation
DE: Altersempfehlung
DK: Anbefalet alder
ES: Recomendación de edad
FR: Âge recommandé

0+

EN: Other information
DE: Weitere Informationen
DK: Andre oplysninger
ES: Otra información
FR: Autres informations

-

EN: Manufacturer
DE: Hersteller
DK: Fabrikant
ES: Fabricante
FR: Fabricant

Done by Deer A/S
Haarupvej 22D
8600 Silkeborg
Denmark
www.donebydeer.com

2026-08-23