



GPSR

EAN

5712643064800



EN: Product name
DE: Produktname
DK: Produktnavn
ES: Nombre del producto
FR: Nom du produit

Pram toy Celebration Colour mix

EN: Item number
DE: Artikelnummer
DK: Varenummer
ES: Número de artículo
FR: Numéro d'article

4263107

EN: Instruction for use
DE: Anwendung
DK: Instruktion
ES: Instrucciones de uso
FR: Instruction d'utilisation

EN: Washable at 40°C (105°F). Do not tumble dry. Do not dry clean. Do not iron. Do not bleach.
DE: Waschbar bei 40° C. Nicht im Trockner trocknen. Bitte nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln. Nicht bleichen.
DK: Vaskbar ved 40 ° C. Må ikke tørretumbles. Må ikke sendes til kemisk rens. Må ikke stryges. Må ikke bleges.
ES: Lavado a 40°C. No usar secadora. No lavar en seco. No planchar. No usar blanqueadores.
FR: Lavable à 40 ° C. Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de javel.

EN: Safety information
DE: Sicherheitshinweise
DK: Sikkerhedsoplysninger
ES: Información de seguridad
FR: Informations de sécurité

EN: WARNING! To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position. Do not separate the plastic rings and/or other components from the toy for the kids to play.
DE: ACHTUNG! Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, ist dieses Spielzeug zu entfernen, wenn das Kind beginnt, auf allen vieren zu krabbeln. Die Kunststoffringe und/oder andere Kleinteile vom Spielzeug dürfen nicht einzeln an Kinder gegeben werden.
DK: ADVARSEL! For at undgå eventuelle skader bør legetøjet fjernes, når barnet begynder at forsøge at rejse sig på alle fire i en kravleposition, da det ellers kan vikles ind i legetøjet. Adskil ikke plastikringene og/eller andre dele fra legetøjet for at barnet skal lege med dem.
ES: ADVERTENCIA! Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empieza a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas. No separar las anillas de plástico y/u otros componentes del juguete para que jueguen los niños.
FR: ATTENTION! Afin d'éviter tout risque d'étranglement, ôter le jouet dès que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper. Ne pas démonter les anneaux plastiques et/ou d'autres composants du jouet pour éviter que les enfants jouent avec les pièces.

EN: Age recommendation
DE: Altersempfehlung
DK: Anbefalet alder
ES: Recomendación de edad
FR: Âge recommandé

0+

EN: Other information
DE: Weitere Informationen
DK: Andre oplysninger
ES: Otra información
FR: Autres informations

-

EN: Manufacturer
DE: Hersteller
DK: Fabrikant
ES: Fabricante
FR: Fabricant

Done by Deer A/S
Haarupvej 22D
8600 Silkeborg
Denmark
www.donebydeer.com

2026-08-23
