

TERMÓMETRO PARA HORNO MANUAL DE INSTRUCCIONES

BTT-10000 Manual de usuario

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el dispositivo para garantizar un funcionamiento seguro y adecuado de este producto.

Advertencias	
<p>Las pilas o acumuladores nunca deben depositarse con el resto de los residuos domésticos. Si usted desea deshacerse de la pila o acumulador,</p> <p>deposite los bien en los contenedores habilitados a tal efecto en los puntos de venta, bien en el punto limpio o instalación municipal de recogida selectiva de residuos más próxima.</p> <p>Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila que mejor se adapte al uso previsto. Debería conservarse la información facilitada con el aparato como referencia para elegir la pila más adecuada.</p> <p>Cambie todas las pilas de un conjunto a la vez.</p> <p>Limpie los contactos de la pila y del aparato antes de colocar las pilas. Asegúrese de que las pilas están colocadas correctamente según su polaridad (+ y -).</p> <p>Retire las pilas del aparato si no se va a usar en un periodo largo de tiempo.</p> <p>Retire sin demora del aparato las pilas agotadas.</p> <p>Insertar siempre correctamente las pilas según su polaridad (+ y -) marcada en la pila y en el aparato.</p> <p>No poner las pilas en cortocircuito.</p>	<p>No recargar las pilas.</p> <p>No forzar la descarga de las pilas.</p> <p>No mezclar pilas viejas y nuevas o pilas de diferentes tipos o marcas.</p> <p>Las pilas agotadas deberían extraerse del aparato inmediatamente y desecharse.</p> <p>No calentar las pilas.</p> <p>No soldar directamente sobre las pilas.</p> <p>No desmontar las pilas.</p> <p>No deformar las pilas.</p> <p>No echar las pilas al fuego.</p> <p>Mantener las pilas fuera del alcance de los niños.</p> <p>No permitir que los niños sustituyan las pilas sin la supervisión de un adulto.</p> <p>No encapsular y/o modificar las pilas.</p> <p>Guardar las pilas no usadas en su embalaje original y mantenerlas lejos de objetos metálicos. Si ya están fuera de su embalaje, no mezclar o amontonar las pilas.</p> <p>Extraer del aparato las pilas si no se va a usar durante un tiempo prolongado, a menos que se utilice para emergencias.</p>



Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

INSTRUCCIONES DE USO






Uso del termómetro para horno

- Pulse el botón de la parte posterior del termómetro para horno para pasar al modo "ON" y activar el termómetro.
- Pulse el botón de la parte posterior del termómetro para horno para pasar al modo "COOK".
- Conecte el cable a un extremo del termómetro para horno. El cable soporta temperaturas máximas de 300°C (572°F).

- La pantalla muestra la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Pulse  para pasar a la unidad deseada.

- Para definir la temperatura deseada, pulse  (para aumentar la temperatura) o  (para reducir la temperatura).
- Introduzca la sonda del cable en el alimento que va a cocinar. La temperatura del alimento se muestra en la parte izquierda de la pantalla. Cuando el alimento haya alcanzado la temperatura definida, el termómetro emitirá un pitido.



Uso del temporizador

- Coloque el interruptor de la parte posterior del temporizador en el modo "TIMER".
- La pantalla muestra minutos (MIN) y segundos (SEC). Para definir minutos, pulse  y realice el ajuste; para definir segundos, pulse  y realice el ajuste.
- Para iniciar o detener el temporizador, pulse .
- Para restablecer el temporizador, mantenga pulsados simultáneamente  y .

Datos útiles

- Temporizador: máx. 99 minutos y 59 segundos.
- Intervalo del termómetro para horno: 0°C -300 °C (32°F-572°F).
- El temporizador / termómetro para horno posee un imán en la parte posterior para poder colocarlo, por ejemplo, en la superficie de la nevera.
- Apto para uso en interiores.
- Rango de temperatura ambiente: 0 C -40C.
- Humedad relativa máxima: 20%RH-80%RH.
- Rango de altitud de uso: hasta 2000 metros.
- Grado de contaminación aplicable: grado de contaminación 2.

Cambio de pilas

- Abra el compartimiento de las pilas.
- Sustituya la pila de 1.5V  AAA teniendo en cuenta la polaridad. ( significa corriente continua)
- Cierre el compartimiento de las pilas.
- Tras la sustitución de las pilas, la temperatura se indicará en °C.

Aviso

- No utilice nunca el termómetro en un horno cerrado.
- Limpie el sensor minuciosamente después de cada uso.
- El termómetro no es resistente al agua y no es apto para el lavavajillas. No sumerja el aparato en agua por completo. Puede limpiarlo con un paño húmedo.
- Sustituya las pilas cuando la pantalla se va oscura. Deseche correctamente las pilas usadas.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones
- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burlletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
elcorteingles.es
clientes@elcorteingles.es



OVEN TERMOMETRE

INSTRUCTION MANUAL

BTT-10000 User manual

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.

Warning
<p>Batteries and accumulators should never be disposed of with other household waste. If you want to get rid of a battery or accumulator,</p> <p>deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility. Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference. Replace all batteries of a set at the same time.</p> <p>Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.</p> <p>Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).</p> <p>Remove batteries if it will not be used for a long period.</p> <p>Remove exhausted batteries promptly.</p> <p>Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment.</p> <p>Do not short-circuit batteries.</p> <p>Do not charge batteries.</p> <p>Do not force discharge batteries.</p> <p>Do not mix old and new batteries of different types or brands.</p> <p>Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed.</p> <p>Do not heat batteries.</p> <p>Do not weld or solder directly to batteries.</p> <p>Do not dismantle batteries.</p> <p>Do not deform batteries.</p> <p>Do not dispose of batteries in fire.</p> <p>Keep batteries out of the reach of children.</p> <p>Do not allow children to replace batteries without adult supervision.</p> <p>Do not encapsulate and/or modify batteries.</p> <p>Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.</p> <p>Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.</p>



This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervisions.

OPERATING INSTRUCTIONS

How to use the oven thermometer






- Push the button on back of the oven thermometer to "ON" mode to power on thermometer.
- Push the button on back of the oven thermometer to "COOK" mode.
- Connect the cord to one side of the oven thermometer. The cord is heat resistant up to 300°C (572°F).
- The display shows the temperature in Celsius or Fahrenheit.

Press  to switch the unit you needed.

- To set the desired temperature, press  (for higher temperature) or  (for lower temperature).

Insert the probe on the cord into the food to be cooked. The temperature of the food is shown to the left on the display. When the food reached the set temperature, the thermometer will beep.



How to use the timer

- Push the button on the back of the timer to "TIMER" mode.
- The display shows Minutes (MIN) and Seconds(SEC). To set minutes, press  to adjust it and to set seconds, press  to adjust it.
- To start and stop the timer, press .
- To reset the timer, press and hold  and  simultaneously.

Good to know

- Timer: max:99 minutes and 59 seconds.
- Oven Thermometer range: 0°C -300°C (32°F -572°F)
- The timer/oven thermometer has a magnet on the back to stick on to a fridge for example.
- Suitable for indoor use.
- Ambient temperature range: 0 C -40C.
- Maximum relative humidity: 20%RH-80%RH.
- Use altitude range: Up to 2000 meters.
- Applicable pollution degree: Pollution Degree 2.

Battery replacement

- Open the battery compartment.
- Replace 1 pc 1.5V  AAA battery according to the polarity. ( means direct current)
- Close the battery compartment.
- After battery replacement the temperature will be indicated in °C.

Notice

- Never use the thermometer in the closed oven.
 - Clean the sensor thoroughly after each use.
 - The thermometer is not water-proof and not dishwasher safe. Do not immerse the whole product into water. You can clean it with a damp cloth.
 - Please replace the batteries when the display becomes dim. Please well deal with the use batteries.
- Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.**
- Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:
- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections),reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
 - Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
 - Negligent,inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
 - Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
 - Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
 - Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.
- The following are also excluded from the guarantee:**
- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month save manufacturing defects.
 - Non-electromechanical components,aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
 - Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-moval of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
 - Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
elcorteingles.es
clientes@elcorteingles.es

TERMÓMETRO DE FORNO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BTT-10000 Manual do utilizador


Antes de utilizar este produto e para garantir um funcionamento seguro e satisfatório, leia atentamente as instruções.

Advertências
<p>As pilha e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso você deseje desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.</p> <p>Selecione sempre o tamanho e tipo de pilha que melhor se adapte ao uso previsto. Deverá conservar a informação fornecida com o aparelho como referência para escolher a pilha mais adequada.</p> <p>Substituir todas as pilhas de uma só vez.</p> <p>Limpe os contactos de pilha do equipamento antes de colocar as pilhas. Asegure-se que as pilhas estão colocadas correctamente segundo a polaridade (+ e -).</p> <p>Retire as pilhas do aparelho se não o vai utilizar durante um longo período de tempo.</p> <p>Retire as pilhas do aparelho assim que esgotarem.</p> <p>Colocar sempre corretamente as pilhas de acordo com a sua polaridades (+ e -) marcada na pilha e no aparelho.</p> <p>Não coloque pilhas em curto-circuito.</p> <p>Não recarregar as pilhas.</p> <p>Não forçar a descarga as pilhas.</p> <p>Não misturar pilhas velhas e novas ou pilhas de diferentes tipos ou marcas.</p> <p>As pilhas esgotadas devem extrair-se do aparelho imediatamente e detidas fora.</p> <p>Não aquecer as pilhas.</p> <p>Não soldar diretamente na pilha.</p> <p>Não desmontar as pilhas.</p> <p>Não deformar as pilhas.</p> <p>Não deitar pilhas ao fogo.</p> <p>Manter as pilhas fora do alcance das crianças.</p> <p>Não permitir que as crianças substituam as pilhas sem supervisão de um adulto.</p> <p>Não encapsular e/ou modificar as pilhas.</p> <p>Guardar as pilhas não usadas na sua embalagem original e mante-las longe de objectos metálicos. Se estiverem fora da embalagem, não misturar ou amontoar as pilhas.</p> <p>Extrair do aparelho as pilhas caso o aparelho não vá ser utilizado por um período de tempo prolongado a menos que se utilize para emergências.</p>

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos se a eles foi dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendo os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:






Como utilizar o termómetro de forno

- Pressione o botão "ON" na parte de trás do termómetro para ligar.
- Pressione o botão "COOK" na parte de trás do termómetro para ativar o modo "cozinhar".
- Ligue o cabo a um lado do termómetro. O cabo é resistente ao calor até 300°C (572°F).
- O mostrador indica a temperatura em graus Celsius ou graus Fahrenheit. Pressione  para mudar para a unidade requerida.

- Para definir a temperatura requerida, pressione  (para aumentar a temperatura) ou  (para diminuir a temperatura).

Introduza a sonda do cabo na carne a cozinhar. A temperatura da carne é indicada no lado esquerdo do mostrador. Quando a carne atingir a temperatura definida, o termómetro emitirá um sinal sonoro.



Como utilizar o temporização.

- Pressione o botão "TIMER" na parte de trás para ativar o modo temporização.
- O mostrador indica Minutos (MIN) e Segundos (SEC). Para definir os minutos, pressione  para ajustar e para definir os segundos pressione .
- Para iniciar e parar o temporizador, pressione .
- Para repor o temporizador, pressione e mantenha pressionado  e  em simultâneo.

Informações importantes

- Temporizador: máx. 99 minutos e 59 segundos.
- Intervalo do termómetro de carne: 0°C -300°C (32°F -572°F)
- O temporizador/termómetro de carne tem um imã que serve, por exemplo, para o fixar na porta do frigorífico.
- Adequado para uso interno.
- Intervalo de temperatura ambiente: 0°C-40°C.
- Humidade relativa máxima: 20% HR-80% HR.
- Utilize intervalo de altitude: Até 2.000 metros.
- Grau de poluição aplicável: Grau de poluição 2.

Substituição da pilha

- Abra o compartimento da pilha.
- Substitua a pilha de 1.5V  AAA respeitando a polaridade. ( significa corrente contínua)
- Feche o compartimento da pilha.
- Após a substituição da pilha a temperatura será indicada em °C.

Aviso:

- Nunca utilize o termómetro num forno fechado.
- Limpe cuidadosamente o termómetro após cada utilização.
- O termómetro não é à prova de água e não se pode lavar na máquina. Não submerja por completo o produto na água. Limpe apenas com um pano húmido.
- Substitua as pilhas quando o mostrador escurecer. Por favor, deposite as pilhas num local apropriado.

O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:
-Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões eléctricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas por consumidor sem aplicar as instruções corretas.

- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.
- Uso negligente, inadecuado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.
- Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.
- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.
- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid
España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895
Fabricado en / na China / Made in China
elcorteingles.es
clientes@elcorteingles.es