

Ref.:6200 8192

DigiBirds

¡COLECCIONALOS!

JILGUERO **POLYTELIS** **MOSQUERO REAL** **GUACAMAYO** **QUETZAL** **MALARUS**

BIZAK
bi bi Bizak

1 Contenido

Digibird x 1
Digi-Clip x 1

2 Identificación de las partes

Microfono
Sensor táctil
Altavoz
Interruptor de modo

SOLO
OFF
CORO

3 Instalación de las pilas

Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición "OFF" [apagado].

4 Modo de empleo

4A Acariciar para que pite

Si acaricias al pájaro una vez, piará y gorjeará.
Si acaricias al pájaro 6 veces, cantará una canción.

4B Silbar/soplar para que cante

Cantará al azar una de las más de 50 melodías.

4C Hablar y responder

¡Hola!
Pío Pío

4D Dar un golpecito para que pite

A veces tu pájaro se aburre. Si das un golpecito en una superficie dura, cantará otra vez.

5 Cómo emparejar pájaros

5A Pájaro A Pájaro B
(MELODÍA MÁGICA™)

5B Pájaro A Pájaro B
(MELODÍA MÁGICA™)

5C Pájaro A Pájaro B
50cm

Siempre puedes emparejar más de 1 pájaro en el modo de coro. El último en encenderse será el líder.
Para obtener el mejor resultado, pon a todos los pájaros dentro de un área de 50 cm.

6 Todas las funciones se pueden ejecutar en el modo individual o en el modo de coro

	SOLO	CORO
Piar	✓	✓
Modo de hablar	✓	✓
Gorjear	✓	✓
Cantar	✓	✓

5D Cómo encender al líder (modo de coro)

5E

5F

5G

Enciende el líder dando un golpecito al pájaro

7 Cómo engancharlo

8 Envase reutilizable

A partir de 3 años

ADVERTENCIA PELIGRO DE ASFIXIA:
Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de tres años.

Lista de componentes

- Digibirds x 1
- Manual de instrucciones
- Digi-Clip x 1
- Funciona con 1 pila AAA

Precauciones:

- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta. (+ y -)
- Se debe quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).

Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las pilas.
- Se recomienda cambiar las pilas en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
- Conserve la hoja de instrucciones y el envase, ya que contienen información importante.
- Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
- En un entorno con descarga electrostática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Precauciones de seguridad:

- Saque la pila del juguete cuando no se utilice.
- **¡Advertencia!** Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Envuelva el juguete en un paño limpio para guardarlo.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Especificaciones para las pilas del (Digibirds):

- Alimentación eléctrica:
- Voltaje y potencia: DC 1.5 V / 0.5W
- Pilas: 1 x 1.5 V AAA/LR03 / AAA (incluida)

¡Advertencia!

Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano.

NO retire o instale pilas utilizando objetos afilados o metálicos.

Fabricado por:
Silverlit®
Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville Road,
Kowloon, Hong Kong

Importado en EU por:
Silverlit SAS,
80 rue Barthélemy Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
France

Distribuido por:
Bizak, S.A.
Camino de Ibarsusi, s/n
48004 Bilbao (España)
www.bizak.es
E-mail: sat@bizak.es

BIZAK
bi bi Bizak

DIGIBIRDS PACK DE 1 SDO
PG-88620-IN-00
Ref.:6200 8192
ITEM NO. 88620
FABRICADO EN CHINA