

El Corte Inglés

Sacacorchos eléctrico
Saca-rolhas elétrico
Wine opener



KP1111

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Cuando manipule aparatos eléctricos siga siempre los consejos de precaución adecuados, incluyendo los siguientes:

1. No utilice el sacacorchos eléctrico si su cable o enchufe están dañados, después de que haya funcionado incorrectamente o si se ha dañado de alguna forma. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examinación, reparación o ajuste mecánico o eléctrico.
2. No ponga el sacacorchos eléctrico en agua u otro líquido pues podrían ocasionarse descargas eléctricas. Éstas pueden causar daños personales y/o daños al aparato.
3. Con el fin de evitar un incendio, no utilice este aparato en presencia de fuego o gases inflamables.
4. No use el sacacorchos eléctrico para otro uso que no sea para el que ha sido diseñado.
5. Este producto es para uso exclusivamente doméstico.
6. Mantenga el lugar donde esté usando o recargando el sacacorchos eléctrico despejado de cualquier riesgo potencial.
7. Sólo debe usarse en interiores. No exponga el sacacorchos eléctrico o su cargador a la lluvia u otras condiciones extremas.
8. Nunca fuerce el sacacorchos eléctrico en una botella o intente acelerar su funcionamiento. Este aparato funciona en las mejores condiciones si lo hace a la velocidad para la que ha sido diseñado.
9. No intente manipular o ajustar el mecanismo del sacacorchos eléctrico o su espiral metálica. Mantenga la carcasa del aparato.
10. No intente de abrir botellas si el interruptor no funciona adecuadamente.

11. No trate de abrir el sacacorchos eléctrico. No tiene partes utilizables.
12. Nunca extraiga el enchufe de la pared tirando del cable.
13. Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años (inclusive), personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, y también personas sin experiencia en su uso si se les han proporcionado supervisión e instrucciones sobre cómo usarlo con seguridad y entienden los riesgos implicados. No permita que los niños lo utilicen como un juguete. Su limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
14. Para ser utilizado exclusivamente con un adaptador de corriente; solamente puede ser alimentado por un voltaje muy bajo.



Adaptador: SW0600150-F02
Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, Max. 200 mA
Salida: 6V --- , 150mA 0.9W
Eficiencia Media 61.06%
Potencia de entrada sin carga 0.096W
Potencia de salida sin carga 0.000W
Sacacorchos eléctrico: 3.6V --- , 25W

15. Estos aparatos no deben usarse con temporizadores externos o con sistemas de control remoto.
16. Este aparato dispone de pilas que no son reemplazables.

ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilizar únicamente la unidad de alimentación desmontable que se suministra con este aparato.

ATENCIÓN:

El sacacorchos está afilado. Manipúlelo con cuidado. Mantenga sus manos y otros utensilios fuera de su alcance cuando lo esté utilizando para prevenir cualquier lesión personal severa y/o daños en el producto o en el entorno.

Antes de usar este producto por primera vez, por favor lea con detenimiento estas instrucciones y guárdelas para su futura consulta.

Contenido del paquete

- 1 1 x Sacacorchos electrónico
- 2 1 x Bomba de vacío
- 3 2 x Tapones compatibles con vacío
- 4 1 x Aireador
- 5 1 x Cortador de aluminio
- 6 Base de Cargador
- 7 Adaptador corriente AC/DC



Fig.1

Tipo Pilas

Ni-MH AAA

Número del tipo de pilas

3x1.2V=3.6V \approx ,600mAh

INSTRUCCIONES DE USO

Le recomendamos que cargue su sacacorchos eléctrico durante al menos 15 horas antes de usarlo por primera vez. Por favor, siga las instrucciones siguientes a este respecto:

Carga del sacacorchos eléctrico

Enchufe a clavija situada al final del cable adaptador en la entrada DC en la parte trasera del aparato; la luz LED se encenderá, lo que significa que la carga está en marcha. El sacacorchos eléctrico tarda unas 9 horas en cargarse completamente.

Cómo usar el sacacorchos eléctrico

1. Antes de quitar el corcho debe quitar cualquier protector del mismo, usando el cortador proporcionado. (ver fig. 2).
2. Coloque el sacacorchos eléctrico encima de la botella asegurándose de que permanezca siempre recto. Si por cualquier motivo lo coloca en ángulo, éste no extraerá el tapón correctamente (ver fig. 3).
3. Sujete el sacacorchos eléctrico con firmeza y presione el Botón Pull; la espiral metálica girará en sentido horario y penetrará en el tapón. A continuación, sepárelo de la botella. Cuando el mecanismo del sacacorchos eléctrico se detenga, el tapón habrá sido totalmente extraído de la botella.
4. Separe el sacacorchos eléctrico de la botella y para extraer el tapón del mismo simplemente pulse el Botón Release (aflojar); la espiral girará en sentido contrario a las agujas del reloj y se liberará el tapón. (ver fig. 4).
5. Devuelva siempre el sacacorchos eléctrico a la base de carga cuando termine de utilizarlo. Esto lo protegerá cuando no esté en uso.



Fig.2



Fig.3



Fig.4

Uso Máquina de aire El barman

1. Acomode el aireador en el cuello de la botella para permitir que el vino caiga suavemente en su copa sin salpicar.



2. El aireador oxigena el vino cuando éste pasa a través de él, mejorando su sabor y matices.



Cómo usar el aireador

Uso de la Bomba de Vacío y de los Tapones

La bomba de vacío y los tapones compatibles mantendrán una botella que ya haya sido abierta durante 3-5 días.

Cómo sellar una botella

1. Ponga uno de los tapones en el cuello de la botella hasta que esté fijada firmemente.



2. Coloque la bomba de vacío encima del tapón y mueva la palanca de la bomba arriba y abajo, extrayendo el aire de la botella. Repita esta acción varias veces.



3. Cuando cueste realizar este bombeo, pare y quite la bomba del tapón.
4. Si queda más de media botella de vino, lo anterior debe ser suficiente para extraer todo el aire de la botella. Si queda menos de media, se recomienda repetir las acciones anteriores más veces para asegurar que el aire se desocupa adecuadamente.

Como usar el indicador de fecha de los tapones

1. Observará en los tapones un símbolo (▼) impreso sobre una serie de líneas que indican números del 1 al 31. Esto le permite registrar la fecha de sellado de la botella de vino, de tal forma que puede hacer un seguimiento de su periodo de conservación.



2. Para usar los indicadores, gire la flecha hasta que apunte a la fecha en la cual usted selló la botella (el sellado con la bomba de vacío puede mantener el vino durante una semana desde la fecha de sellado).

Cómo quitar los tapones de una botella sellada

1. Pulse la pestaña en el punto central de la parte superior del botón para que salga el aire.



2. Sujete firmemente la botella con una mano y con la otra mano libere con suavidad el tapón de la botella.
3. Enjuague con agua y guarde el tapón en un lugar limpio y seguro hasta que lo necesite en una próxima ocasión. (En la base de carga hay dos compartimentos muy cómodos para guardar los tapones).



El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por: - Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones. - Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor. - Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc. - La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca. - Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas. - Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía: - Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen. - Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc. - Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc. - Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévalo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Las pilas y acumuladores no deben nunca eliminarse con el resto de basura doméstica.

Si quiere deshacerse de pilas o acumuladores, deposítelos en los contenedores dispuestos a tal efecto en los puntos de venta o en las instalaciones de eliminación de residuos más cercanas.

NOTAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Sempre que utilizar este aparelho elétrico, siga as precauções de segurança básicas, incluindo as que se seguem:

1. Não opere nenhum saca-rolhas elétrico com um fio ou ficha danificados ou depois de anomalias do equipamento, ou se o deixar cair ou tiver sido danificado de qualquer forma. Devolva o aparelho ao centro de reparação autorizado mais próximo para ser examinado, reparado ou afinado elétrica ou mecanicamente.
2. Para se proteger contra um risco de choque elétrico, não coloque o saca-rolhas elétrico dentro de água ou outros líquidos. Isto pode causar lesões pessoais e/ou danos no produto.
3. Para se proteger do fogo, não utilize o aparelho perto de explosivos e/ou vapores inflamáveis.
4. Não utilize o saca-rolhas elétrico com outros intuitos para além dos previstos.
5. Este produto foi criado apenas para uso doméstico normal.
6. Quando usar ou recarregar o saca-rolhas elétrico, mantenha o espaço de trabalho limpo e sem potenciais perigos.
7. Apenas para uso no interior. Não exponha o saca-rolhas elétrico à chuva ou a outras condições extremas.
8. Nunca force o saca-rolhas elétrico contra uma garrafa, nem tente acelerar o mecanismo. O saca-rolhas elétrico funciona melhor quando utilizado à velocidade para que foi criado.
9. Não toque nem ajuste o mecanismo do saca-rolhas elétrico nem a espiral do saca-rolhas. Segure o saca-rolhas elétrico apenas pela sua estrutura.

10. Não tente abrir garrafas se o interruptor não funcionar corretamente.
11. Não tente abrir o saca-rolhas elétrico. Não tem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador.
12. Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo fio.
13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso se lhes tenha dado supervisão ou formação apropriadas com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e se compreenderem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças sem supervisão.
14. Apenas a ser usado com o carregador fornecido.
Alimente-se apenas com tensão muito baixa segurança



Adaptador: SW0600150-F02

Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, Max. 200 mA

Saída: 6V ---, 150mA 0.9W

Eficiência média 61.06%

sem energia de entrada de carga 0.096W

potência de saída sem carga 0.000W

SACA-ROLHAS ELÉTRICO: 3.6V---, 25W

15. Os aparelhos não são destinados a serem colocados em funcionamento por meio de um temporizador externo ou por um sistema de comando à distância separado.
16. Este aparelho contém pilhas que não são substituíveis.

AVISO: Para recarregar a bateria, use apenas a unidade de alimentação removível fornecida com este aparelho.

CUIDADO:

O saca-rolhas é afiado. Manuseie com cuidado. Mantenha as mãos e utensílios fora do recipiente durante a utilização, para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais sérios e/ou danos no produto.

Antes de usar este produto pela primeira vez, leve o seu tempo a ler estas instruções e guarde-as para futuras referências.

Package Contents

- 1 1 x Abridor de garrafas de vinho elétrico
- 2 1 x Preservador de vácuo
- 3 2 x Rolha de vinho a vácuo
- 4 1 x Vazador para aerador
- 5 1 x Cortador de folha
- 6 Base de carregamento
- 7 Adaptador de energia AC/ DC



Fig 1

Tipo de pilhas

Ni-MH AAA

Número do tipo de pilhas

3x1.2V=3.6V---, 600mAh

NOTAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Recomendamos que carregue o seu saca-rolhas elétrico durante, pelo menos, 15 horas antes da primeira utilização. Siga as instruções de carregamento apresentadas em baixo:

Recarregar o seu saca-rolhas elétrico: Ligue uma extremidade do fio do adaptador a uma entrada DC na parte traseira da unidade e o LED acende. Isso significa que o carregamento está a ser efetuado. Leva cerca de 9 horas a recarregar o seu saca-rolhas elétrico por

completo.

Utilização do seu saca-rolhas elétrico:

cortador de película quando terminar. Isto protege o mecanismo quando não é utilizado.

1. Antes de retirar a rolha, tem de retirar qualquer película da garrafa, usando o cortador fornecido (consulte a Imagem 2).
2. Coloque o saca-rolhas elétrico por cima da garrafa de vinho, certificando-se de que permanece sempre o mais direito possível. Se segurar o saca-rolhas elétrico inclinado relativamente à garrafa, este não retira corretamente a rolha (consulte a Imagem 3).
3. Segure firmemente o saca-rolhas elétrico e prima o botão de Puxar. a espiral do saca-rolhas começa a girar no sentido dos ponteiros do relógio e a entrar na rolha. A seguir, retira-a gradualmente da garrafa. Quando o mecanismo do saca-rolhas elétrico pára, a rolha foi retirada por completo da garrafa.
4. Retire o saca-rolhas elétrico da garrafa. Para retirar a rolha, basta premir o botão de Libertação. E a espiral roda no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e liberta a rolha (consulte a Imagem 4).
5. Volte a colocar sempre o saca-rolhas elétrico no base de carregamento de película quando terminar. Isto protege o mecanismo quando não é utilizado.



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

Usar máquina de ar

1. Posicione o arejador no gargalo da garrafa para permitir que o vinho flua suavemente para o copo sem respingar.



2. O arejador oxigena o vinho ao passar por ele, melhorando seu sabor e aroma.



Utilizando o Preservador de Aspirantes e Pastilhas de Vinho

O conservante a vácuo e rolhas de vinho compatíveis manterão UMA garrafa já Aberta de vinho fresco Até 3-5 dias.

Selando UMA garrafa

1. Coloque uma das tampas no gargalo da garrafa até que esteja bem fechada.



2. Coloca a Abertura do reservatório de vácuo no TOPO Da rolha e USA o manípulo Da Bomba para aumentar E para baixo, aspirando o ar Da garrafa.



3. Quando se Torna difícil operar a maçaneta Da bomba, pare e remova- a Da rolha de vinho.
4. Se sobrar Mais de MEIA garrafa de vinho, as três etapas acima devem ser suficientes. Retire o ar e feche a garrafa. Por Menos de MEIA garrafa de vinho, recomendamos repetir Passos 1-3 UMA segunda vez, para garantir que todo o ar FOI removido.

Utilizando o Indicador de Data NAS rolhas

1. Nas rolhas encontrará um símbolo impresso (▼) acima de UMA série de Linhas que marcam números a partir de 1-31. Isto permite marcar a data EM que Sela a SUA garrafa de vinho para poder acompanhar.



2. Para USAR OS indicadores, rodar a seta EM torno até que ELA se alinhe com a data EM que você selou A garrafa Como mostrado.

Removendo OS Stoppers de UMA garrafa selada

1. Pressione o Pino no Ponto central EM CIMA Da rolha para soltar qualquer ar.




2. Segurar firmemente a garrafa com UMA mão, e suavemente aliviar a rolha de vinho longe Da garrafa Com a outra mão.
3. Lavar e armazenar a rolha de vinho EM um Lugar Seguro e LIMPO até que você Precisa DelEs EM seguida.(Há Dois compartimentos úteis para armazenar as rolhas de vinho Na base de carga.)



O Real Decreto Legislativo 84/2021 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 3 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por: - Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas. - Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior. - Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc. - A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca. - Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas. - Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia: - Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem. - Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc. - Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc. - Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



As pilha e as baterias nunca devem ser depositadas com os restantes resíduos domésticos. Caso você deseje desfazer-se da pilha ou bateria, deposite-os quer seja em ecopontos habilitados para o efeito nas lojas, quer seja num pilhómetro ou entregue-o nas instalações de recolha seletiva de resíduos mais próxima.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Do not operate electric wine opener with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or if it is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put the electric wine opener in water or other liquid. This may cause personal injury and/or damage to the product.
3. To protect against fire, do not operate the unit in the presence of explosive and/or flammable fumes.
4. Do not use the electric wine opener for other than intended use.
5. This product is intended for normal domestic household use only.
6. When using or recharging the electric wine opener keep your workspace clean and free from potential hazards.
7. For indoor use only. Do not expose the electric wine opener or charging unit to rain or other extreme conditions.
8. Never force the electric wine opener onto a bottle or attempt to speed up the mechanism. The electric wine opener will work best when it is operated at it's intended speed.
9. Do not touch or adjust the electric wine opener's mechanism or the corkscrew spiral. Only hold the electric wine opener by it's housing.
10. Do not attempt to open bottles if the switch is not working correctly.

11. Do not attempt to open the electric wine opener. It has no serviceable parts.
12. Never remove the plug from the socket by pulling the power cord
13. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervisions.
14. Only to be used with the supplied power adapter; Only to be supplied at very low safety voltage.



Adaptor: SW0600150-F02

Input: 100-240V~, 50/60Hz, Max. 200 mA

Output: 6V=, 150mA 0.9W

Average Efficiency 61.06%

No Load Input power 0.096W

No Load Output power 0.000W

Electric wine opener: 3.6V=, 25W

15. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
16. This appliance contains batteries that are non-replaceable.

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

CAUTION:

Corkscrew is sharp. Handle carefully. Keep hands and utensils out of the container while operating to prevent the possibility of severe personal injury and/or damage to the product or property.

Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep it for reference.

Package Contents

- 1 1 x Electronic wine opener
- 2 1 x Vacuum preserver
- 3 2 x Vacuum compatible wine stoppers
- 4 1 x Aerator pourer
- 5 1 x Foil cutter
- 6 Charging base
- 7 AC/DC power adapter



Fig 1

Battery kind

Ni-MH AAA

Battery type number

3x1.2V=3.6V ---, 600mAh

OPERATING INSTRUCTIONS

We recommend that you charge your electric wine opener for at least 15 hours before using it for the first time. Please follow the instructions for recharging below:

Recharging your electric wine opener

Plug one end of the adapter cord into DC jack on back of unit and the LED light is on, that means the charging is on progress, It will take approximately 9 hours to recharge

your electric wine opener is fully recharged.

To Operate your electric Wine Opener

1. Before remove the cork you must remove any foil from the bottle, using the cutter provided. (see fig.2)
2. Place the electric wine opener on top of the wine bottle making sure that it remains as up right as possible at all times. If you hold the electric wine opener at an angle to the bottle, it will not remove the cork properly.(see fig.3)
3. Hold the electric wine opener firmly and depress the Pull Button, the corkscrew spiral will turn in a clockwise direction and enter the cork.Then gradually remove it from the bottle. When the electric wine opener mechanism stopped the cork has been fully removed from the bottle.
4. Lift the electric wine opener away from the bottle to remove the cork simply depress the Release Button, the spiral will turn in an un clockwise direction and release the cork.(see fig.4)
5. Always return the electric wine opener to the charging base when finished with it. This will protect the mechanism while it is not in use.



Fig.2



Fig.3



Fig.4

Using the Aerator Pourer

1. Place the aerator pourer into the bottle neck snugly to allow the wine to pour out smoothly without splashing into a glass.



2. The pourer aerates the wine during the red wine passes through the pourer, oxygenating the wine and give it a better, richer flavor.



Using the Vacuum Preserver and Wine Stoppers

The vacuum preserver and compatible wine stoppers will keep an already-opened bottle of wine fresh for up to 3-5 days.

Sealing a Bottle

1. Put one of the wine stoppers into the neck of the bottle until it is firmly sealed.



2. Place the vacuum pump on top of the stopper and use the pump handle to push up and down, vacuuming the air out of the bottle. Keep the same action with several times.



3. When it becomes hard to operate the pump handle, stop and remove it from the wine stopper.
4. If there is more than half a bottle of wine remaining, the above three steps should sufficiently remove all the air and seal the bottle. For less than half a bottle of wine remaining, we recommend repeating the actions with more times, to ensure all the air has been removed.

Using the Date Indicator on the Stoppers

1. On the stoppers you will find a printed (▼) symbol above a series of lines marking numbers from 1-31. This allows you to mark the date you seal your wine bottle so you can keep tracking the fresh period.



2. To use the indicators, swivel the arrow around until it lines up with the date on which you sealed the bottle as shown.

Removing the Stoppers from a Sealed Bottle

1. Press the pin in the center point on top of the stopper to release any air.



2. Firmly hold the bottle with one hand, and gently ease the wine stopper away from the bottle with the other hand.
3. Rinse and store the wine stopper in a safe, clean place until you need them next. (There are two handy compartments to store the wine stoppers in the charging base.)



Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee: - Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), re-installations or housings made by the consumer without applying the correct instructions. - Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure. - Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc. - Manipulation by technical services other than the official ones of the brand. - Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions. - Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee: - Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects. - Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc. - Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc. - Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.



When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service center for details. Every one of us can participate on the environmental protection.



Batteries and accumulators should never be disposed of with other household waste. If you want to get rid of a battery or accumulator, deposit them in the containers enabled for this purpose in the points of sale or in the nearest disposal site or local waste facility.



El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid

España / Espanha / Spain NIF: A-28017895

Fabricado en / na China / Made in China

elcorteingles.es

clientes@elcorteingles.es