

Modelo / Style: 203716017ECI



Camión de bomberos Fuego bajo control

Edad: 3+

INSTRUCCIONES DE USO: para llenar el depósito, desenroscar el tapón e introducir el agua. A continuación, enroscar el tapón hasta que el depósito quede herméticamente cerrado. Para vaciar el depósito, desenroscar el tapón y volcar el juguete para sacar el agua restante. Solo utilizar agua, no usar otros líquidos.

Pilas: 2 x 1,5V AA (R6) (incluidas)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Limpiar con un paño húmedo.

Camião de bombeiros Fogo sob controlo

Idade: 3+

INSTRUÇÕES DE USO: para encher o depósito, desenroscar o tampão e introduzir a água. Em seguida, enroscar o tampão até que o depósito esteja fechado hermeticamente. Para esvaziar o depósito, desenroscar o tampão e virar o brinquedo para retirar a água restante. Utilizar apenas água, não usar outros líquidos.

Modelo / Style: 203716017ECI

Pilhas: 2 x 1,5V AA (R6) (incluídas)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz clarões suscetíveis de desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. Limpar com um pano húmido.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China
clientes@elcorteingles.es