

Modelo: 5588-624



Teledirigido acrobático Brickfielder

Edad: 4+

Pilas mando: 2 x 1,5V AA  (LR06) (incluidas)

Batería coche: 1 x Li-ion 3,7V (500mAh) (incluida)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIA: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar por primera vez. El cambio y la carga de la batería deben ser realizados por un adulto. El cable de carga de la batería utilizado con el juguete ha de ser revisado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envoltorio y otras partes. En caso de tales deterioros, no tiene que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. Utilizar únicamente el cable de carga suministrado con el juguete. No conectar el cable de carga a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Limpiar el juguete con el cable de carga desconectado. Limpiar con un paño húmedo.

Potencia de transmisión (dBm): < 5dBm

Frecuencia: 2,4 GHz

Alcance: hasta 20-25 metros

Modelo: 5588-624

Teledirigido acrobático Brickfielder

Idade: 4+

Pilhas controlo: 2 x 1,5V AA  (LR06) (incluídas)

Bateria carro 1 x Li-ion 3,7V (500mAh) (incluída)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

ATENÇÃO: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. Ler as instruções detalhadamente antes de utilizar pela primeira vez. A substituição e o carregamento da bateria devem ser realizados por um adulto. O cabo de carregamento da bateria utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para detetar possíveis danos no cabo, pino de união, envolvente e outras partes. Na presença de qualquer um destes danos, o brinquedo não deve ser utilizado enquanto não for reparado. Utilizar unicamente o cabo de carregamento fornecido com o brinquedo. Não ligar o carregador a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Limpar o brinquedo com o carregador desligado. Limpar com um pano húmido.

Potência de transmissão (dBm): < 5dBm

Frequência: 2,4 GHz

Alcance: até 20-25 metros

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en/na China
clientes@elcorteingles.es