

Modelo / Style: F8



Helicóptero teledirigido Intrepid F8

Edad: 8+

Pilas mando: 3 x 1,5V AAA  (LR03) (no incluidas)

Batería helicóptero: LiPo 3,7V 550 mAh (recargable)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Limpiar con un paño húmedo.

Potencia de transmisión (dBm): < 10dBm

Frecuencia: 2,4 GHz

Alcance: hasta 40 metros

Helicóptero teledirigido Intrepid F8

Idade: 8+

Pilhas controlo: 3 x 1,5V AAA  (LR03) (não incluídas)

Bateria helicóptero: LiPo 3,7V 550 mAh (recarregável)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).

Modelo / Style: F8

- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Limpar com um pano húmido.

Potência de transmissão (dBm): < 10dBm

Frequência: 2,4 GHz

Alcance: até 40 metros

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es