

## Modelo: 5588-711 ECI



### Teledirigido acrobático Flip & Fly

Edad: 4+

Pilas mando: 2 x 1,5V AA  (LR06) (no incluidas)

Pilas coche: 4 x 1,5V AAA  (LR03) (no incluidas)

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIA: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar por primera vez. Limpiar con un paño húmedo.

Potencia de transmisión (dBm): 5dBm

Frecuencia: 2,4 GHz

Alcance: hasta 10-15 metros

### Teledirigido acrobático Flip & Fly

Idade: 4+

Pilhas controlo: 2 x 1,5V AA  (LR06) (não incluídas)

Pilhas carro: 4 x 1,5V AAA  (LR03) (não incluídas)

#### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.

## Modelo: 5588-711 ECI

- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

**ATENÇÃO:** A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.

**INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Ler as instruções detalhadamente antes de utilizar pela primeira vez. Limpar com um pano húmido.

Potência de transmissão (dBm): 5dBm

Frequência: 2,4 GHz

Alcance: até 10-15 metros

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.  
España/Espanha. NIF: A28017895  
Fabricado en/na China  
[clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)