

Modelo / Style: UD913-UD916-UD917



Máquina de pompas

Edad: 18m+

- Luces de colores y música animada
- Diseño antigoteo
- Incluye máquina de pompas con asa y correa de transporte, dos recargas con solución jabonosa (2 x 120 ml) y manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Apague la máquina y retire las pilas antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento. Para limpiar la superficie: límpiela solamente con un paño húmedo. Impida que ningún líquido se introduzca en el dispositivo. No emplee alcohol, productos químicos ni limpiadores abrasivos. Depósito de la solución jabonosa: vacíe los restos de la solución jabonosa tras cada uso para evitar taponamientos; enjuague el depósito con agua tibia y deje que se seque al aire (debe evitarse la luz solar directa). Mantenimiento de la boquilla: limpie la boquilla con cuidado con un bastoncillo de algodón si hay taponamientos (asegúrese de que el dispositivo esté apagado). Guardar en un lugar fresco y seco alejado de fuentes de calor o humedad. Utilice solamente la solución jabonosa recomendada. Otros líquidos pueden dañar el dispositivo o suponer un riesgo. Revise la máquina de forma frecuente para ver si hay daños. Deje de usarlo si encuentra algún defecto.

Este juguete funciona con 4 pilas AA  (LR6) de 1,5V (no incluidas)

Máquina de bolas de sabão

Idade: 18m+

- Luzes coloridas e música animada
- Design anti-gotejamento
- Inclui máquina de bolas de sabão com pega e alça de transporte, duas recargas com solução com sabão (2 x 120 ml) e manual de instruções.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contém informação importante. Desligar a máquina e remover as pilhas antes de efetuar a limpeza ou manutenção. Limpeza da superfície: limpar apenas com um pano húmido. Evitar a entrada de líquidos no

Modelo / Style: UD913-UD916-UD917

aparelho. Não utilizar álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza abrasivos. Depósito da solução com sabão: despejar o resto da solução após cada utilização para evitar entupimentos; lavar o depósito com água morna e deixar secar ao ar livre (evitar a luz solar direta). Cuidados a ter com o bocal: limpar cuidadosamente o bocal com um cotonete se estiver entupido (confirmar que a máquina está desligada). Armazenar em local fresco e seco, longe do calor e da humidade. Utilizar apenas a solução com sabão recomendada. Outros líquidos podem danificar o dispositivo e ser perigosos. Inspeccionar regularmente para verificar se o aparelho está danificado. Interromper a utilização se não estiver em boas condições.

Este brinquedo é alimentado por 4 pilhas AA  (LR6) de 1,5V (não incluídas)

Bubble machine

Age: 18m+

- Colourful lights and lively music
- Non-drip design
- Includes bubble machine with handle and carrying strap, two refills with soap solution (2 x 120 ml) and instruction manual.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Turn off the device and remove batteries before cleaning or maintenance. Cleaning the surface: wipe the surface with a damp cloth only. Avoid liquid entering the device. Do not use alcohol, chemicals, or abrasive cleaners. Bubble solution tank: empty residual bubble solution after each use to prevent clogging; rinse the tank with warm water and air-dry (avoid direct sunlight). Nozzle Care: gently clean the nozzle with a cotton swab if clogged (ensure device is off). Store in a cool, dry place away from heat or moisture. Use only recommended bubble solution. Other liquids may damage the device or cause hazards. Regularly inspect for damage. Discontinue use if defects are found.

This toy is powered by 4 x 1.5V AA  (LR6) batteries (not included)

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es