

## Modelo / Style: 6147



### Máquina de pompas

Edad: 2+

Incluye:

- Máquina de pompas
- Recarga con solución jabonosa (118 ml)
- Manual de instrucciones

**ADVERTENCIA:** La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.

**INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES:** Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Se requiere ensamblaje por un adulto. Limpiar con un paño húmedo después de cada uso. No introducir los dedos en las partes giratorias del interior de la máquina. Mantener la máquina lejos de cabeza, ojos, cara y cabello. No dirigir el flujo de burbujas a la cabeza, la cara o los ojos de otra persona. La solución jabonosa sobre una superficie puede provocar resbalones. Se recomienda su uso exclusivo en interiores. No beber la solución jabonosa. Si se ingiere, beber inmediatamente abundante agua para diluir la solución. Si la solución jabonosa entra en contacto con los ojos, enjuagarlo inmediatamente con agua tibia. Si se produce alguna irritación, acudir inmediatamente al médico.

Este juguete funciona con 3 pilas AA  (LR6) de 1,5V (no incluidas)

### Máquina de bolas de sabão

Idade: 2+

Inclui:


- Máquina de bolas de sabão
- Recarga com solução de sabão (118 ml)
- Manual de instruções

**ATENÇÃO:** A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.

**INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro, pois contém informação importante. Necessária montagem por um adulto. Limpar com um pano húmido após cada utilização. Não introduzir os dedos nas partes rotativas do interior da máquina. Manter a máquina afastada da cabeça, olhos, rosto e cabelo. Não direcionar o fluxo de bolhas para a cabeça, o rosto ou os olhos de outra pessoa. A solução de sabão sobre uma superfície faz com que esta fique escorregadia. Recomenda-se que seja utilizada apenas em espaços interiores. Não beber a solução de sabão. Se for ingerida, beber imediatamente água em abundância para diluir a solução. Se a solução de sabão entrar em contacto com os olhos, enxaguar

## Modelo / Style: 6147

imediatamente com água morna. Se ocorrer alguma irritação, consultar imediatamente um médico.

Este brinquedo é alimentado por 3 pilhas AA  (LR6) de 1,5 V (não incluídas).

### Bubble machine

Age: 2+

Includes:

- Bubble machine
- Soap solution refill (118 ml)
- Instruction manual

WARNING: Play activity requires adult supervision.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties, and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and packaging for future reference as they contain important information. Adult assembly required. Wipe clean after use with a damp cloth. Do not insert the fingers in the rotating parts inside the machine. Keep the machine away from the head, eyes, face and hair. Do not point the flow of bubbles towards the head, face or eyes of another person. The soap solution on a surface can cause slipping. Recommended for outdoor use only. Do not drink the soap solution. If swallowed, immediately drink plenty of water to dilute the solution. If the soap solution comes into contact with the eyes, immediately rinse with warm water. In case of any irritation, seek medical attention immediately.

This toy is powered by 3 x 1.5 V AA  (LR6) batteries (not included).

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.  
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895  
Fabricado en/na China / Made in China  
[clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)