

## Modelo / Style: 971




### **Mi muñeca Lucía**

Edad: 2+

Cuerpo blandito

Se ríe cuando le aprietas la barriguita

Este juguete funciona con 3 pilas AG13  (LR44) de 1,5V no reemplazables (incluidas)

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

ADVERTENCIA: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto.


INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Limpiar con un paño húmedo.

### **A minha boneca Lucía**

Idade: 2+

Corpo macio

Ela ri-se quando se aperta a barriguita

Este brinquedo é alimentado por 3 pilhas AG13  (LR44) de 1,5V não substituíveis (incluídas)

#### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).

## Modelo / Style: 971

- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

**ATENÇÃO:** A atividade do jogo requer o controlo por um adulto.


**INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Instruções: pressionar a parte central do corpo da boneca para ativar o som. Limpar com um pano húmido.

### **My baby doll Lucía**

Age: 2+

Soft body

She laughs when you squeeze her tummy

This toy is powered by 3 x 1.5V AG13  (LR44) non-replaceable batteries (included)

#### **IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE BATTERIES:**

- Do not mix old and new batteries.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- When using rechargeable batteries, remove them from the rechargeable batteries from inside the toy before recharging.
- Recharge batteries only under the supervision of an adult.
- Only use batteries of the same type or equivalent to the type recommended.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- Batteries must be inserted with correct polarity.
- Remove used batteries from the toy.
- Do not short the power terminals.

**WARNING:** Play activity requires adult supervision.

**INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS:** Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Instructions: squeeze the centre of the doll's body to activate the sound. Wipe clean with a damp cloth.

## **Modelo / Style: 971**

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.  
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895  
Fabricado en España / em Espanha / Made in Spain  
[clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)