

Modelo: TW42A



Walkie talkies ¿Cambio y corto!

Edad: 14+

¡ADVERTENCIA! Este producto no es un juguete.

CARACTERÍSTICAS

- 5km de alcance.
- 3 canales.
- Pantalla LCD.
- Sonido digital.
- 5 teclas de acceso rápido a las diferentes funciones.
- Función de supresión de ruido de fondo y atenuación de ruido de señal.
- Tono de llamada.
- Pinza para colgar del cinturón.

Pilas: 6 x 1.5V  AAA (LR03) (No incluidas)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados.

Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Walkie talkies. Escuto e termino!

Idade: 14+

ATENÇÃO! Este produto não é um brinquedo.

CARACTERÍSTICAS -

5 km de alcance.

- 3 canais. -

Visor LCD

- Som digital.

- 5 teclas de acesso rápido às diferentes funções.

- Função de supressão de ruído de fundo e atenuação do ruído de sinal. -

Tom de chamada.

- Pinça para pendurar à cinta.

Pilhas: 6 x 1.5V  AAA (LR03) (Não incluídas)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
 - Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
 - Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo. •
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. •
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas. •
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta. •
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas.

Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España / Espanha / Spain
clientes@elcorteingles.es
NIF: A28017895

Fabricado en / na China / Made in China