

Modelo / Style: MK4904-A



Piano enrollable

Edad: 4+

- 47 sonidos de instrumentos y efectos sonoros
- 14 melodías pregrabadas
- Función de grabación y reproducción
- Entrada de audio
- Altavoz integrado
- Incluye cable de carga USB

Tensión de entrada: 100-240 V 50/60 Hz

Tensión de salida: 5 V ~ 2 A

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. No conviene para niños menores de 36 meses. Un uso indebido del cable USB o del transformador puede causar descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete no está destinado a los niños de menos de tres años. Leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar por primera vez. El cable de carga utilizado con el juguete ha de ser revisado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envoltente y otras partes. En caso de tales deterioros, no tiene que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. Utilizar únicamente el cable de carga suministrado con el juguete. No conectar el cable de carga a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Limpiar el juguete con el cable de carga desconectado. Este juguete también funciona con transformador (no incluido). El cable USB y el cargador o la fuente de alimentación no son un juguete. El transformador no es un juguete. El transformador es solo para uso en interiores. Limpiar el juguete con un paño seco. Los juguetes que pueden limpiarse con líquidos han de ser desconectados del transformador antes de la limpieza. El transformador utilizado con el juguete ha de ser examinado regularmente para detectar deterioros en el cable de alimentación, clavija, envoltente u otras partes. En caso de deterioro, no tiene que ser usado hasta que el daño sea reparado. El juguete no ha de ser conectado a un número de transformadores superior al recomendado.

Este juguete funciona con 4 pilas AAA  (LR03) de 1,5V (no incluidas)

Piano enrolável

Idade: 4+

Modelo / Style: MK4904-A

- 47 sons de instrumentos e efeitos sonoros
- 14 melodias pre-gravadas
- Função de gravação e reprodução
- Altifalante incorporado
- Entrada de áudio
- Inclui cabo de carga USB

Voltagem de entrada: 100-240 V 50/60 Hz

Voltagem de saída: 5 V ~ 2 A

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. O uso inadequado do cabo USB ou do transformador pode causar choque elétrico.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. O brinquedo não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade. Ler as instruções detalhadamente antes de utilizar pela primeira vez. O cabo de carregamento utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para detetar possíveis danos no cabo, pino de união, envolvente e outras partes. Na presença de qualquer um destes danos, o brinquedo não deve ser utilizado enquanto não for reparado. Utilizar unicamente o cabo de carregamento fornecido com o brinquedo. Não ligar o carregador a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Limpar o brinquedo com o carregador desligado. Este brinquedo também funciona com transformador (não incluído). O cabo USB e o carregador ou a fonte de alimentação não são um brinquedo. O transformador não é um brinquedo. O transformador é apenas para uso interior. Limpar o brinquedo com um pano seco. Os brinquedos que podem ser limpos com líquidos devem ser desligados do transformador ou da fonte de alimentação antes da limpeza. O transformador utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para verificar que não há danos no cabo, na tomada, no isolamento ou em outras partes. Caso houver, não deve ser usado até ser reparado. O brinquedo não deve ser ligado a um número de transformadores superior ao recomendado.

Este brinquedo é alimentado por 4 pilhas AAA  (LR03) de 1,5V (não incluídas)

Rollup piano

Age: 4+

- 47 instrument sounds and sound effects
- 14 pre-recorded melodies
- Recording and playback function
- Built-in loudspeaker
- Audio input
- Includes USB charging cable

Modelo / Style: MK4904-A

Input voltage: 100-240 V 50/60 Hz

Output voltage: 5 V ~ 2 A

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. Not suitable for children under 36 months. Misuse of USB cable or transformer can cause electrical shock.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. The toy is not intended for children under 3 years old. Read the instructions carefully before using for the first time. The charging cable used with the toy must be checked regularly for damage to the cable, plug, housing and other parts. In case of such damage, it must not be used until the damage has been repaired. Use only the charging cable supplied with the toy. Do not connect the charging cable to a higher power supply than recommended. Clean the toy with the charging cable disconnected. This toy is also powered by a transformer (not included). The USB cable and charger or power supply are not a toy. The transformer is not a toy. The transformer is for indoor use only. Wipe clean with a dry cloth. Toys liable to be cleaned with liquids are to be disconnected from the transformer before cleaning. Transformer used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure, or other parts. In the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. The toy is not to be connected to more than the recommended number of transformers.

This toy is powered by 4 x 1.5V AAA  (LR03) batteries (not included)

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es