

**modelo: 050237**



**Correpassillos evolutivo**  
**Un viaje con Minnie**

Edad: 12-36m  
25 kg máximo

Etapa 1: A partir de 12 meses. Con base balancín y protector de seguridad para los más pequeños.

Etapa 2: A partir de 18 meses. Con sistema de seguridad y manillar para dirigir el correpassillos.

Etapa 3: A partir de 24 meses. Con o sin sistema de seguridad para que el niño se mueva de forma independiente.

Pilas: 2 x 1,5 V AA (LR6) (incluidas).

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:**

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contiene información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño húmedo. Advertencia. No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. Resistencia insuficiente. El juego se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto.

## modelo: 050237

### **Andador evolutivo**

#### **Uma viagem com a Minnie**

Idade: 12-36m

25 kg máximo

Etapa 1: A partir dos 12 meses. Com base de baloiço e protetor de segurança para os mais pequenos.

Etapa 2: A partir dos 18 meses. Com sistema de segurança e guiador para conduzir o andador.

Etapa 3: A partir dos 24 meses. Com ou sem sistema de segurança para que a criança se mova livremente.

Pilhas: 2 x 1,5 V AA (LR6) (incluídas).

#### **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:**

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano húmido. Atenção. Não deve ser usado por crianças com mais de 36 meses. Resistência insuficiente. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido.

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 28009 Madrid  
España /Espanha. NIF: A28017895  
Fabricado en / na China.