

Modelo / Style: 739



Centro de actividades

Edad: 12m+

- 8 ruidos de animales y 22 efectos sonoros
- 11 formas encajables
- 2 modos de juego: piano o melodías
- Abaco de colores
- Girar las piezas para formar el dibujo
- Entrada lateral: para reconocer las formas por el tacto

Pilas: 2 x 1,5V AA (LR6) (incluidas)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Mover el botón a la posición on/off para encender y apagar el juguete respectivamente. Limpiar con un paño húmedo.

Centro de actividades

Idade: 12m+

- 8 vozes de animais e 22 efeitos sonoros
- 11 formas encaixáveis
- 2 modos de jogo: piano ou melodias

Modelo / Style: 739

- Ábaco de cores
- Rodar as peças para formar o desenho
- Entrada lateral: reconhecer as formas pelo tato

Pilhas: 2 x 1,5V AA (LR6) (incluídas)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo emite uma luz intermitente, podendo provocar uma crise de epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. Puxe o botão para a posição on/off para ligar e desligar o brinquedo respetivamente. Limpar com um pano húmido.

Activity house

Age: 12m+

- 8 animal noises and 22 sound effects
- 11 pieces of blocks
- 2 playing modes: piano or tunes
- Beads calculating game
- Rotate the pieces to form the drawing
- Side entrance: determine the shapes based on feel

Batteries: 2 x 1.5V AA (LR6) (included)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE BATTERIES:

- Never mix old and new batteries.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.

Modelo / Style: 739

- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- When using rechargeable batteries, remove them from the rechargeable batteries from inside the toy before recharging.
- Recharge batteries only under the supervision of an adult.
- Only use batteries of the same type or equivalent to the type recommended.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- Batteries must be inserted with correct polarity.
- Remove used batteries from the toy.
- Do not short the power terminals.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes which could trigger epilepsy in sensitized individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase. Move switch to on/off position to power on/off. Wipe clean with a dry cloth.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es