

Modelo / Style: 2676



Set interactivo

Edad: 12m+

Móvil

- 16 botones con melodías y sonidos de animales
- Sonidos de llamadas y mensajes

Llaves de coche

- 3 botones con melodías y sonidos de coche

Mando a distancia

- 14 botones con sonidos y melodías

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. **INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.** Mando a distancia: pulsar el botón ON/OFF para encender y apagar el juguete respectivamente. Teléfono: pulsar el botón ON/OFF para encender y apagar el juguete respectivamente. Llaves de coche: pulsar cualquier botón para activar los sonidos. Limpiar con un paño seco.

Este juguete funciona con 6 pilas AAA  (LR03) de 1,5V (incluidas)

Set interactivo

Idade: 12m+

Modelo / Style: 2676

Telemóvel

- 16 botões com melodias e sons de animais
- Sons de chamadas e mensagens

Chaves do carro

- 3 botões com melodias e sons de automóveis

Telecomando

- 14 botões com sons e melodias

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO. Telecomando: premir o botão ON/OFF para ligar e desligar o brinquedo, respetivamente. Telemóvel: premir o botão ON/OFF para ligar e desligar o brinquedo, respetivamente. Chaves do carro: premir qualquer botão para ativar os sons. Limpar com um pano seco.

Este brinquedo é alimentado por 6 pilhas AAA  (LR03) de 1,5V (incluídas)

Interactive set

Age: 12m+

Smartphone

- 16 buttons with melodies and animal sounds
- Call and message sounds

Car keys

- 3 buttons with melodies and car sounds

Remote control


- 14 buttons with sounds and melodies

Modelo / Style: 2676

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE BATTERIES:

- Do not mix old and new batteries.
- Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- When using rechargeable batteries, remove them from the rechargeable batteries from inside the toy before recharging.
- Recharge batteries only under the supervision of an adult.
- Only use batteries of the same type or equivalent to the type recommended.
- Batteries must only be replaced by an adult.
- Batteries must be inserted with correct polarity.
- Remove used batteries from the toy.
- Do not short the power terminals.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase. **OPERATING INSTRUCTIONS.** Remote control: press ON/OFF button to switch the toy on and off respectively. Telephone: press ON/OFF button to turn the toy on and off respectively. Car keys: press any button to activate the sounds. Wipe clean with a dry cloth. This toy is powered by 6 x 1.5V AAA  (LR03) batteries (included)

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es