

## Modelo / Style: 980014-NL



### Guitarra de rock y micrófono

Edad: 3+

- Palanca de distorsión y barra de rasqueo con sonidos de guitarra de rock
- Demos de canciones
- 8 teclas con notas musicales
- Micrófono extraíble y pie con altura regulable
- Base para conectar un reproductor de música (no incluido)
- Pedales con efectos de sonido (ovaciones, aplausos y melodías)

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Cuerda larga. Peligro de estrangulamiento.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Se requiere ensamblaje por un adulto. La guitarra se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto. Limpiar con un paño seco.

La guitarra funciona con 2 pilas AA  (LR6) de 1,5V (incluidas)

El micrófono funciona con 3 pilas AA  (LR6) de 1,5V (no incluidas)

### Guitarra de rock e microfone

Idade: 3+

- Alavanca de distorção e barra de rastilho com sons de guitarra de rock
- Demos de músicas 8 teclas com notas musicais
- Microfone removível e pé com altura regulável
- Base para reprodutor de música (não incluído)
- Pedais de efeitos sonoros (ovações, aplausos e melodias)

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Corda comprida. Risco de estrangulamento.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.

INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à

## Modelo / Style: 980014-NL

criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Necessária montagem por um adulto. O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido. Limpar com um pano seco.

A guitarra é alimentada por 2 pilhas AA  (LR6) de 1,5V (incluídas)

O microfone é alimentado por 2 pilhas AA  (LR6) de 1,5V (não incluídas)

### Rock guitar and microphone

Age: 3+

- Whammy bar and fretboard with rock guitar sounds
- Demo songs
- 8 keys with musical notes
- Removable microphone and height adjustable stand
- Dock to connect a music player (not included)
- Pedals with sound effects (cheers, applause and melodies)

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts. Long cord. Strangulation hazard.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.

INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information. Adult assembly required. The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase. Wipe clean with a dry cloth.

The guitar is powered by 2 x 1.5V AAA  (LR6) batteries (included)

The microphone is powered by 2 x 1.5V AAA  (LR6) batteries (not included)

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.  
España/Espanha/Spain. NIF: A28017895  
Fabricado en/na China / Made in China  
[clientes@elcorteingles.es](mailto:clientes@elcorteingles.es)