

IMPORTANT:

Before connecting the steering wheel, change the controller's communication method to:

Settings > Accessories > Controller (General) > Communication Method > Use USB Cable

Antes de conectar el volante, cambia el método de comunicación del mando en:

Ajustes > Accesorios > Mando (general) > Método de comunicación > Usar Cable USB

