AIRBRUSH PLUSH™

6+

Contents – Contenu – Contenido – Inhalt – Contente – Inhoud – Conteúdo:

- 1 PLUSH PET • PELUCHE • PELÚCIA • PLÜSCHTIER • PELÚCIA KNUFFEL • PELUCHE
- 1 AIRBRUSH TOOL • AÉROGRAPHE • AERÓGRAFO AIRBRUSH-PISTOLE • AERÓGRAFO • AIRBRUSH-GEREEDSCHAP AEROGRAFO
- 4 AIRBRUSH COLOURS • FEUTRES • MARCADORES AIRBRUSH-KARTUSCHEN • MARCADORES AIRBRUSH-KLEUREN • PENNARELLI
- 120 STICK-ON STENCILS • POCHOIRS AUTOCOLLANTS PLANTILLAS AUTOADHESIVAS • AUFKLEBE-SCHABLONEN ESTÊNCES AUTOADESIVOS • ZELFKLEVENDE STENCILS STENCIL ADESIVI

DESIGN TECHNIQUES
TECHNIQUES DE CONCEPTION
TÉCNICAS DE DISEÑO
DESIGN TECHNIKEN
TÉCNICAS DE DESENHO
ONTWERP TECHNIEKEN
TECNICHE DI PROGETTAZIONE

TIE-DYE!

SPARKLE!

KAWAII!

PATTERN!

STICK-ON STENCILS:
There are 2 types of stick-on stencils for creating coloured shapes and white shapes!

Remove the stick-on stencil from the sheet. Stick onto the plush pet. Aim and then stick the plush pet down on the surface of the cut-out shape. Keep the tip about 0.5 in (1.2 cm) from the surface while spraying.

Remove the stick-on stencil from the sheet. Stick onto the plush pet. Aim and then stick the plush pet down on the surface of the cut-out shape. Keep the tip about 0.5 in (1.2 cm) away from the surface while spraying.

IMPORTANT TIPS:

- **After using, remove the airbrush marker from the gun. Replace the marker cap. For best results store the airbrush marker with the cap on a paper towel.**
- **If the airbrush marker tip seems dry, put a small drop of water on the felt tip and place the tip downward for a few minutes.**
- **If the airbrush nozzle becomes clogged or drippy, clean the nozzle with a paper towel.**
- **Always check if the airbrush marker has enough ink in use. Remove the batteries if you do not plan to use it for an extended period of time.**
- **Never aim the marker or spray towards eyes, mouth or body. The airbrush markers are not to be used on skin.**
- **If colours accidentally transfer onto your hands or skin wash normally with soap and water right away.**
- **For use with Airbrush Plush™ airbrush markers only. Colorants are a unique formula for washability and use on the plush pet. The markers included are specifically sized to properly fit and seal within the airbrush.**

STAIN ADVISEMENT: Airbrush colours may stain certain surfaces. Do not use the airbrush near carpeting, furniture, wood, or surfaces that are not washable or may easily stain. Avoid touching the colours while wet. Be careful to not rub or transfer colours onto other surfaces while wet. Wait until the colours are fully dry before handling.

EN - WARNINGS! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Remove all elements and packaging parts before you give the toy to your child (example: plastic clips). Wash hands after use! Keep away from mouth and eyes. Products carrying the crossed out recycle bin logo may not be treated as household waste and must be taken to appropriate collection facilities. Batteries (2 x 1.5V AA) included. Batteries (2 x 1.5V AA) required (2 x 1.5V AA (not included)). Batteries must be inserted correctly. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Do not mix standard and rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Non-rechargeable batteries are not to be charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not dispose of batteries in fire. They may leak or explode. Do not throw batteries away but dispose of as household chemical waste. Please use the local recycling collection points provided. Non contractual photos. Please keep this information for future reference. For customer care service in Great Britain, contact Canal Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to enquiries@canaltoys.uk

FR - ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Enlever les éléments non nécessaires au jeu avant de donner le jouet à votre enfant (exemple : attaches plastiques). Se laver les mains après utilisation ! Tenir loin de la bouche et des yeux. Les produits portant le logo de la poubelle de recyclage barrée ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers et doivent être déposés dans les points de collecte appropriés. Les piles (2 x 1,5V AA) ne sont pas fournies. Piles requises (2 x 1,5V AA (non incluses)). Les piles doivent être insérées dans le bon sens de polarité. Seules les piles de taille et de type indiqués ou équivalents doivent être utilisées. Ne pas mélanger des piles standard et des piles rechargeables. Ne pas mélanger des piles usées et des piles neuves. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Elles risquent de fuir ou d'exploser. Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers, mais les éliminer comme des déchets chimiques ménagers. Si vous avez besoin d'aide pour toute question de collecte de recyclage locaux privés. Photos non contractuelles. Les couleurs du contenu et les détails peuvent varier. Informations à conserver. Service Consommateurs France : contacter Canal Toys, 18, Rue Curnonsky, 75017 Paris, France ou SAV@canaltoys.fr

FR – Préparez votre aire de jeu en utilisant du papier journal ou du carton pour protéger la table. L'encre des feutres est lavable mais peut tacher sur certaines surfaces ou la peau.
– Entraine-toi à utiliser l'aérographe sur du papier avant de commencer à décorer ta peluche.

UTILISATION DE L'AÉROGRAPHE :

Demande de l'aide à un adulte pour cette étape. Utilise un tournevis cruciforme pour retirer la vis afin d'ouvrir le compartiment à piles. Insère 2 piles AA (non incluses). Les piles doivent être insérées dans le bon sens de polarité. Remplace le couvercle du compartiment à piles et resserre la vis pour fermer le compartiment.

Mets le bouton sur "ON". Remarque : lorsque tu ne l'utilises pas, remets l'aérographe sur la position «OFF».

Choisis un feutre et retire le capuchon. Insère le marqueur dans le trou blanc également situé à l'arrière de l'aérographe. Pousse le marqueur jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Répète pour une autre couleur si tu le souhaites. Remplace le capuchon sur le marqueur avant d'appliquer la couleur sur la peluche.

Tiens le pistolet à environ 1,2 cm de la peluche. Dirige la pointe du marqueur vers la zone à colorer. Appuie sur le bouton et relâche-le. Tu peux tracer des cercles ou faire des petits mouvements de va-et-vient pour remplir la zone. Pour changer de couleur, retire le capuchon du marqueur et remplace-le par un autre. Remarque : tu peux aussi utiliser un marqueur sans l'aérographe pour ajouter des détails plus fins.

Applique les pochoirs adhésifs (autocollants) sur la peluche pour créer des motifs ou effets de couleur. Après avoir utilisé l'aérographe, retire délicatement les pochoirs adhésifs.

Au fur et à mesure que tu utilises l'aérographe, les feutres vont s'user. Remplace-les par de nouveaux feutres si nécessaire. Remarque : tu peux aussi utiliser les feutres sans l'aérographe pour ajouter des détails plus fins.

SÉCHAGE : IMPORTANT !

Les pochoirs adhésifs sont réutilisables. Une fois les couleurs séchées, tu peux retirer les pochoirs adhésifs et les remettre sur la feuille.

LE NETTOYAGE :

Laisse la couleur sécher complètement. Pour éviter d'abîmer la couleur ou de transférer la couleur sur la peau ou les surfaces, ne touche pas la couleur tant qu'elle n'est pas complètement sèche. Le temps de séchage peut varier en fonction de la quantité de couleur appliquée et de la température d'humidité. Cela peut prendre jusqu'à 2 heures. Vérifie si elle est sèche en touchant d'abord une petite zone.

Afin de pouvoir décorer à nouveau la peluche, il suffit de la laver. Demande de l'aide à un adulte pour cette étape.
LAVAGE À LA MAIN : Lave la peluche avec l'eau froide du robinet jusqu'à ce que toute la couleur disparaisse. Presse la peluche pour éliminer l'excès d'eau. Laisse sécher complètement à l'air libre.
LAVAGE EN MACHINE : Lave la peluche séparément à froid.

ES – ¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Retire todas las piezas y materiales de embalaje antes de darle el juguete al niño (por ejemplo: los clips de plástico). ¡Lávese las manos después del uso! Mantener alejado de la boca y los ojos. Los productos que llevan el logotipo del contenedor de reciclar tachado no deben tratarse como residuos domésticos y deben llevarse a los puntos de recogida adecuados. Pilas incluidas (2 x 1,5V AA (no incluidas)). Pilas necesarias (2 x 1,5V AA (no incluidas)). Las baterías deben instalarse correctamente. Solamente las baterías del tamaño y tipo indicados o uno utilizar. No mezcle baterías normales y baterías recargables. No mezcle baterías viejas y nuevas. Las baterías gastadas deben ser extraídas del aparato. No intente recargar baterías no recargables. Las pilas recargables deben recargarse bajo vigilancia de un adulto. Las baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. Los terminales de la batería no deben cortocircuitados. No arroje las baterías al fuego. Pueden tener fugas o explotar. No tire las pilas, elimínalas junto con la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida locales disponibles. Fotos no contractuales. Conserve esta información para referencia. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Guarde toda la información relevante para futuras consultas. Servicio al consumidor España: Contactar con Canal Toys, Avda. San Sebastián 1, 03540 Alicante o onlinecanaltoys.fr

ES – Prepara tu área de juego con papel de periódico o cartón para proteger la mesa. La tinta de los marcadores es lavable pero puede manchar algunas superficies o piel.
– Practica el uso del aerógrafo en papel antes de empezar a decorar tu peluche.

USO DE AERÓGRAFO:

Pídele ayuda a un adulto con esta paso. Usa un destornillador Phillips para aflojar el tornillo y abrir el compartimento de las pilas. Coloca 2 pilas AA (no incluidas). Las pilas deben colocarse en la posición correcta. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta el tornillo para cerrar el compartimento.

Configura el botón en "ON". Nota: Cuando no vaya en uso, asegúrate de colocar el aerógrafo en la posición "APAGAR".

Elige un rotulador y retira la tapa. Inserta el marcador en el agujero. Gira ligeramente el marcador para que encaje en su lugar. Repite para otro color si lo deseas. Vuelve a colocar la tapa del rotulador antes de aplicar el color a peluche.

Sostén la pistola a unos 1,2 cm del peluche. Apunta la punta del rotulador hacia la zona que quieres colorear. Pulsa y suelta el botón. Puedes trazar círculos o hacer movimientos de ida y vuelta para rellenar el color. Para cambiar de color, retira la tapa del rotulador y sustituye por otro. Consejo: Puedes usar los rotuladores sin el aerógrafo para añadir detalles más finos.

Aplica las plantillas adhesivas (pegatinas) a la peluche para crear patrones o efectos de color. Después de usar el aerógrafo, retira con cuidado las plantillas adhesivas.

A medida que uses el aerógrafo, las puntas de los rotuladores se desgastarán. Sustituye por nuevos si es necesario. Nota: También puedes usar los rotuladores sin el aerógrafo para añadir detalles más finos.

SECADO: ¡IMPORTANTE!

Las plantillas adhesivas son reutilizables. Una vez los colores estén secos, tu puedes retirar las pochoirs adhesivos y volver a colocarlas en la hoja.

LA LIMPIEZA:

Deja que el color se seque por completo. Para evitar dañar el color o transferir el color a la piel o superficies, no toques el peluche hasta que el color esté completamente seco. El tiempo de secado puede variar según la cantidad de color aplicado y las condiciones de humedad y temperatura. Puede tardar hasta 2 horas. Comprueba si está seco tocando primero un área pequeña.

Para poder volver a decorar tu peluche, simplemente lávala. Pide ayuda a un adulto con este paso.
LAVADO A MANO: Lava el peluche con agua corriente fría hasta que desaparezca todo el color. Aprieta el peluche para eliminar el exceso de agua. Deja secar completamente al aire libre.
LAVADO A MÁQUINA: Lava el peluche por separado con agua fría.

DE – ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, bevor Sie Ihr Kind damit spielen lassen (z. B. Plastikbacken). Nach Gebrauch Hände waschen! Von Mund und Augen fernhalten. Produkte, die das Logo der durchgestrichenen Mülltonne tragen, dürfen nicht als Haushalt behandelt werden und müssen gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entsorgt werden. Batterien (2 x 1,5V AA (nicht enthalten)). Batterien (2 x 1,5V AA) erforderlich (2 x 1,5V AA (nicht enthalten)). Batterien müssen richtig eingelegt werden. Nur Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs wie empfohlen verwenden. Alte und neue Batterien nicht gemeinsam verwenden. Alte, leere Batterien sollten nicht gemeinsam verwendet werden. Alte und neue Batterien sollten nicht gemeinsam verwendet werden. Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu laden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug nehmen. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien nie in Feuer werfen. Sie können auslaufen oder explodieren. Batterien nicht in den gewöhnlichen Abfall werfen sondern getrennt als chemischen Abfall entsorgen. Bitte nutzen Sie die örtlichen Recyclingsammelstellen. Fotos sind unverbindlich. Farben und Details können abweichen. Diese Informationen sind aufzubewahren. Sie alle Informationen auf zum späteren Nachschlagen. Kundendienst Deutschland: Kontaktieren Sie uns bei Canal Toys Deutschland GmbH, Bergfeldstrasse 9, D - 83607 Holzkirchen oder per E-mail an info@canaltoys.de

DE – Bereite Tisch oder Boden vor, indem du Zeitungspapier oder ein Stück Pappe zum Schutz unterlegst. Die Airbrush-Farbmarker Farben sind auswaschbar, können jedoch auf bestimmten Oberflächen oder der Haut Flecken hinterlassen.
– Wir empfehlen dir, erst auf Papier zu üben, bevor du dein Plüschtier dekorierst.

VERWENDUNG DES AIRBRUSH PLUSH SET:

Lege die Batterien in die Airbrush-Pistole ein. **Bitte diese dabei Erwachsenen um Hilfe.** Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Lege 2x1,5V AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achte beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube wieder an.

Zum Einschalten, drücke die Ein/Aus Schalte die Airbrush-Pistole immer aus, wenn du sie nicht benutzt.

Wähle deine erste Farbe und entferne die Schutzkappe. Setze den Farbmarker in das weiße Loch an der Rückseite der Airbrush-Pistole. Schiebe ihn ganz hinein. Wiederhole dies für weitere Farben, wenn du möchtest. Setze die Schutzkappe wieder auf den Farbmarker, bevor du ihn auf das Plüschtier aufträgst.

Halte die Pistole etwa 1,2 cm vom Plüschtier entfernt. Richte die Spitze des Farbmarkers auf den Bereich, den du färben möchtest. Drücke den Knopf und lasse ihn wieder los. Du kannst Kreise oder Hin- und Herbewegungen machen, um den Bereich auszufüllen. Um die Farbe zu wechseln, ziehe die Schutzkappe vom Farbmarker ab und ersetze sie durch eine andere. Tipp: Du kannst die Airbrush-Farbmarker auch ohne die Airbrush-Pistole verwenden, um feinere Details hinzuzufügen.

Benutze die wiederverwendbaren Schablonen, um Muster oder Effekte auf das Plüschtier aufzutragen. Design lösen fixierst du weiter unten.

Wenn du deine Airbrush-Pistole länger benutzt, können die Farbmarker leer werden. Ersetze sie bei Bedarf durch neue. Tipp: Du kannst die Airbrush-Farbmarker auch ohne die Airbrush-Pistole verwenden.

TROCKNEN: WICHTIG!

Die aufgetragenen Schablonen sind wiederverwendbar. Lasse die Farben vollständig trocken sind, kannst du die aufgetragenen Schablonen entfernen und wieder auf die Folie legen.

WASCHEN:

Lass die Farbe gründlich trocknen! Nimm den Farbmarker nicht in den Mund, wenn er noch nicht vollständig trocken ist. Die Trockenzeit kann variieren, je nachdem, wie viel Farbe du aufgetragen hast und wie feucht oder trocken es ist. Es kann bis zu 24 Stunden dauern. Prüfe das vorsichtig an einer kleinen Stelle.

Dein Plüschtier ist voll waschbar. Bitte einen Erwachsenen um Hilfe bei diesem Schritt.
HERAUSSCHEIDEN: Handwäsche unter kaltem Wasser, bis keine Farbe mehr ausläuft. Drücke das Plüschtier aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Lufttrocknen lassen.
IN DER WASCHMASCHINE: Separat mit niedriger Temperatur waschen. Nicht schleudern.

NL – WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar opletwaren. Verwijder alle elementen en verpakkingsmaterialen voordat u het speelgoed aan uw kind geeft (bijvoorbeeld plastic klemmen). Handen wassen na gebruik! Houd uit de buurt van de mond en ogen. Producten met het doorgestreepte symbool van een verrijdbare afvalbak mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld en moeten worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde inzamelpunten. Batterijen (2 x 1,5V AA (niet inbegrepen)). Batterijen (2 x 1,5V AA) vereist (2 x 1,5V AA (niet inbegrepen)). Batterijen moeten er juist worden geplaatst. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden verwijderd uit het speelgoed. Probeer niet, niet-oplaadbare batterijen opnieuw te laden. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van volwassenen. Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd uit het speelgoed worden opgeladen. De accupolen mogen niet kortgesloten worden. Gooi batterijen niet in het vuur. Ze kunnen gaan lekken of ontploffen. Gooi batterijen niet weg, maar lever ze in als chemisch afval. Maak gebruik van de plaatselijke recycling inzamelpunten voorzien. Niet-contractuele afbeeldingen. De kleuren en de inhoud kunnen veranderen. Te bewaren informatie.

NL – Bereid uw werkruimte voor door wat krantenpapier of karton in te spuiten om uw tafel te beschermen. De kleuren van de airbrush-markers zijn wasbaar, maar kunnen vlekken veroorzaken op bepaalde oppervlakken of huiden.
– Oefen het gebruik van uw airbrush op papier voordat u uw pluchen huisdier gaat versieren.

DE AIRBRUSH PLUCHE SET GEBRUIKEN:

Plaats batterijen in de airbrush. **Vraag een volwassene om hulp.** Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef los te draaien en open het batterijvak te openen. Plaats 2x1,5V AA batteries. Plaats vervolgens de schroef terug om het batterijvak te sluiten.

Schakel de knop om in te schakelen. Let op, hint gebruik de airbrush altijd in de "UIT" stand.

Selecteer je eerste kleur en verwijder de dop. Steek de airbrush-marker in het gat. Duw de marker helemaal naar binnen. Herhaal voor meer kleuren. Vervang de dop voordat je kleur op het pluche aanbrengt.

Houd het pistool ongeveer 1,2 cm van je pluche af. Richt de punt van de marker op het gebied dat je wilt kleuren. Druk op de knop en laat hem weer los. Je kunt cirkels of heen en weer bewegingen maken om het gebied te vullen. Om van kleur te veranderen, trek de dop van de marker en vervang deze door een andere. Tip: Je kunt de airbrush-markers ook zonder de airbrush gebruiken om fijnere details toe te voegen.

Gebruik de herbruikbare sjablonen om patronen of effecten op het pluche aan te brengen. Verwijder de sjablonen voorzichtig nadat je de airbrush hebt gebruikt.

Naarmate u uw airbrush langer gebruikt, worden de markers leeg. Vervang ze indien nodig door nieuwe. Tip: Je kunt de airbrush-markers ook zonder de airbrush gebruiken.

DROGEN: BELANGRIJK!

De aangebrachte sjablonen zijn herbruikbaar. Nadat de kleuren droog zijn, kunt u de sjablonen voorzichtig verwijderen en terug op het vel leggen.

WASSEN:

Laat de kleur goed drogen. Om te voorkomen dat de kleur vlekken veroorzaakt of kleur op de huid of oppervlakken wordt overgedragen, moet je het pluche niet aanraken totdat het volledig droog is. De droogtijd kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid kleur die is aangebracht en de vochtigheidsgraad. Dit kan tot 24 uur duren. Controleer of het droog is door eerst een klein gebied aan te raken.

IN DE WASMACHINE: Apart wassen in koud water.

U kunt uw pluchen huisdier wassen om een frisse start te maken. Vraag om hulp van volwassenen.
HANDWAS: Was in de hand onder koud stromend water tot alle kleur is verdwenen. Druk het pluche uit om overtollig water te verwijderen. Laat aan de lucht drogen.
MACHINE WASSEN: Apart wassen in koud water.

PT – ATENÇÃO! Não apropriado para crianças com menos de 36 meses. Contém pequenos componentes. Perigo de asfixia. Retire todos os elementos e peças de empacotamento antes de dar o brinquedo a uma criança (exemplo: Acessos de plástico). Lavar as mãos após o uso! Mantenha longe da boca e dos olhos. Os produtos que ostentem o logótipo do caixote do lixo riscado não podem ser tratados como resíduos domésticos e devem ser levados para os pontos de recolha apropriados. Pilhas incluídas (2 x 1,5V AA (não incluídas)). Pilhas necessárias (2 x 1,5V AA (não incluídas)). As pilhas devem ser inseridas corretamente. Apenas pilhas do tamanho e tipo de indicados devem ser utilizadas. Não misture pilhas normais e recarregáveis. Não misture pilhas novas e usadas. As pilhas gastas devem ser removidas. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob vigilância de um adulto. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de carregar. Os terminais não devem ser curto-circuito. Não ponha as baterias no fogo. Elas podem vazar ou explodir. Os produtos electrónicos devem ser reciclados. Não deite as pilhas fora com o lixo doméstico, mas sim como resíduos químicos domésticos. Utilize os pontos de recolha locais disponíveis. Imagens não contratuais. As cores do conteúdo e os detalhes podem variar. Informações a conservar. Serviço consumidor. Contactar Canal Toys, Avda. San Sebastián 1, 03540 Alicante o onlinecanaltoys.fr

PT – Prepara sua área de jogo usando jornal ou papelão para cobrir a mesa. A tinta nos marcadores é lavável, mas pode manchar algumas superfícies ou pele.
– Pratique o uso do aerógrafo no papel antes de começar a decorar seu pelúcia.

USO DE AIRBRUSH:

Peça ajuda a um adulto nesta etapa. Use uma chave de fenda Phillips para remover o parafuso e abra o compartimento das pilhas. Coloque 2 pilhas AA (não incluídas). Certifique-se de que as pilhas estão na posição correta. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aperte o parafuso para fechar o compartimento.

Ajuste o botão para "LIGADO". Observação: quando não estiver em uso, coloque o aerógrafo na posição "DESLIGADO".

Escolha uma caneta hidrográfica e remova a tampa. Insira a caneta no orifício branco na parte traseira do aerógrafo. Empurre a caneta até que ela esteja bem encaixada. Repita para outra cor, se desejar. Recoloque a tampa na caneta antes de aplicar a cor ao seu pelúcia.

Segure a pistola a cerca de 1,2 cm do cobja. Aponte o bico do marcador para a área a colorir.
Pressione o botão e solte-o. Você pode fazer círculos ou movimentos de vai-e-vem para preencher a área. Para mudar de cor, retire a tampa do marcador e substitua-o por outro. Dica: Você também pode usar canetas sem o aerógrafo para adicionar detalhes mais finos.

Aplique adesivos estênceis para criar padrões ou efeitos de cor no seu pelúcia. Depois de usar o aerógrafo, remova cuidadosamente os estênceis adesivos.

Conforme você usa o aerógrafo, as pontas das canetas hidrográficas irão desgastar. Substitua por novas, se necessário. Observação: Você também pode usar as canetas hidrográficas sem o aerógrafo para adicionar detalhes mais finos.

SECAGEM: IMPORTANTE!

Os estênceis adesivos são reutilizáveis. Assim que as cores estiverem secas, você pode recolocar os estênceis adesivos e colocá-los de volta na folha.

LIMPEZA:

Deixe a cor secar completamente. Para evitar danificar a cor ou transferir a cor para a pele ou superfícies, não toque no Pupo até que a cor esteja completamente seca. O tempo de secagem pode variar dependendo da quantidade de cor aplicada e das condições de umidade e temperatura. Pode levar até 24 horas. Verifique se está seco tocando primeiro em uma pequena área.

Para poder decorar novamente o seu pelúcia, basta lavá-lo. Peça ajuda a um adulto com esta etapa.
LAVAGEM À MÃO: Lave o colete separadamente em água morna fria.

IT – ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Pericolo di soffocamento. Rimuovere tutti gli elementi e le parti di imballaggio prima di dare il giocattolo al bambino (esempio: clip di plastica). Lavare le mani dopo l'uso! Tenere lontano dalla bocca e dagli occhi. I prodotti con il simbolo del bidone della spazzatura barrato non devono essere trattati come rifiuti domestici e devono essere smaltiti negli appositi centri di raccolta. Batterie (2 x 1,5V AA (non incluse)). Batterie necessarie (2 x 1,5V AA (non incluse)). Le batterie devono essere inserite correttamente. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente a quello consigliato. Non mischiare batterie normali e ricaricabili. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non gettare le batterie nel fuoco. Possono perdere o esplodere. Non gettare le batterie, ma smaltirle come rifiuti chimici domestici. Utilizzare i punti di raccolta per il riciclaggio locali forniti. Immagini non contrattuali. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto illustrato sulla confezione. Leggere e conservare la confezione per riferimenti futuri.

IT – Preparati a usare il tuo gioco proteggendo il tavolo con carta di giornale o con del cartone. L'inchiostro dei pennarelli è lavabile, ma può macchiare alcune superfici o la pelle.
– Prova l'aerografo su della carta prima di iniziare a decorare il tuo peluche.

COME UTILIZZARE L'AEROGRAFO:

Chiedi a un adulto di eseguire questo passaggio. Utilizza un cacciavite a croce per svitare la vite e aprire il vano batterie. Inserisci 2 batterie AA (non incluse). Assicurati che le batterie siano inserite correttamente. Riposiziona il coperchio del vano batterie e stringi la vite per chiudere il vano batterie.

Posiziona l'interruttore su "ON". Nota: quando non lo usi, ricorda sempre di spegnere la pompa (posizione di chiusura del pulsante).

Scegli un pennarello e rimuovi il cappuccio. Inserisci il pennarello nel foro bianco sul retro dell'aerografo. Spingi il pennarello fino in fondo. Ripeti per altri colori, se desiderato. Assicurati di reinserire il cappuccio sul pennarello prima di applicare il colore sul tuo peluche.

Tieni l'aerografo a poco più di 1 cm dal peluche. Punta la punta del pennarello verso l'area che desideri colorare. Premi il pulsante e rilascialo. Puoi disegnare cerchi o movimenti avanti e indietro per riempire l'area. Per cambiare colore, rimuovi il cappuccio del pennarello e sostituiscilo con un altro. Suggerimento: puoi anche utilizzare i pennarelli dell'aerografo e immergerne la punta in poca acqua, quindi utilizzarli senza l'aerografo per aggiungere dettagli più fini.

Applica gli stencil adesivi sul peluche per creare motivi o effetti di colore. Dopo aver utilizzato l'aerografo, rimuovi delicatamente gli stencil adesivi.

Quando si utilizza l'aerografo, la punta dei pennarelli si consumerà. Sostituiscili con nuovi pennarelli se necessario. Suggerimento: puoi anche utilizzare i pennarelli dell'aerografo senza l'aerografo per aggiungere dettagli più fini.

ASCIUGATURA: IMPORTANTE!

Gli stencil adesivi sono riutilizzabili. Quando i colori sono asciutti, puoi rimuoverli dal peluche e rimetterli sul loro foglio.

PULIZIA:

Lascia asciugare completamente il colore. Per evitare di rovinare il colore o di trasferirlo sulla pelle o le superfici, non toccare il peluche finché il colore non è completamente asciutto. Il tempo di asciugatura varia a seconda della quantità di colore applicato e delle condizioni di umidità e temperatura. L'asciugatura può richiedere fino a 24 ore. Controlla sempre che il colore sia asciugato completamente una parte con un'applicazione limitata.

IN LAVATRICE: Lavare separatamente con acqua fredda.

LAVAGGIO A MANO: Lavare il peluche sotto l'acqua corrente fredda fino a quando tutto il colore non sarà scomparso. Premere delicatamente il peluche per rimuovere l'acqua in eccesso. Lasciare asciugare all'aria.

DE – ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, bevor Sie Ihr Kind damit spielen lassen (z. B. Plastikbacken). Nach Gebrauch Hände waschen! Von Mund und Augen fernhalten. Produkte, die das Logo der durchgestrichenen Mülltonne tragen, dürfen nicht als Haushalt behandelt werden und müssen gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entsorgt werden. Batterien (2 x 1,5V AA (nicht enthalten)). Batterien (2 x 1,5V AA) erforderlich (2 x 1,5V AA (nicht enthalten)). Batterien müssen richtig eingelegt werden. Nur Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs wie empfohlen verwenden. Alte und neue Batterien nicht gemeinsam verwenden. Alte, leere Batterien sollten nicht gemeinsam verwendet werden. Alte und neue Batterien sollten nicht gemeinsam verwendet werden. Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen zu laden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug nehmen. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien nie in Feuer werfen. Sie können auslaufen oder explodieren. Batterien nicht in den gewöhnlichen Abfall werfen sondern getrennt als chemischen Abfall entsorgen. Bitte nutzen Sie die örtlichen Recyclingsammelstellen. Fotos sind unverbindlich. Farben und Details können abweichen. Diese Informationen sind aufzubewahren. Sie alle Informationen auf zum späteren Nachschlagen. Kundendienst Deutschland: Kontaktieren Sie uns bei Canal Toys Deutschland GmbH, Bergfeldstrasse 9, D - 83607 Holzkirchen oder per E-mail an info@canaltoys.de

DE – Bereite Tisch oder Boden vor, indem du Zeitungspapier oder ein Stück Pappe zum Schutz unterlegst. Die Airbrush-Farbmarker Farben sind auswaschbar, können jedoch auf bestimmten Oberflächen oder der Haut Flecken hinterlassen.
**