


Needs 3 batteries 1.5V LR41 (included).
Fonctionne avec 3 piles 1.5V LR41 (incluses).
Funciona con 3 pilas 1.5V LR41 (incluidas).
Benötigt 3 Batterien 1.5V LR41 (inbegriffen).
Funciona con 3 pilhas LR41 de 1.5V (incluídas).
Need 3 batteries 1.5V LR41 (de ingeprent).
Hai bisogno di 3 batterie da 1.5V LR41 (incoluse).



EN: BEFORE WASHING YOUR PULSH, MAKE SURE TO REMOVE THE LIGHT FROM THE PULSH. PLEASE FOLLOW THE STEPS BELOW.
FR: AVANT DE LAVER VOTRE PELUCHE, ASSUREZ-VOUS DE RETIRER LA LUMIÈRE DE LA PELUCHE. VÉRIFIEZ SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS.
ES: ANTES DE LAVAR TU PULCHILLO, ASEGÚRATE DE RETIRAR LA LUZ DEL PULCHILLO. POR FAVOR, SIGUE LOS PASOS A CONTINUACIÓN.
DE: VOR DEM WASCHEN UNBEDINGT DIE LICHTQUELLE ENTFERNEN. FOLGEN SIE DATEN BITTE DITTEN FOLGENDEN SCHRIFFTEN.
PT: ANTES DE LAVAR O SEU PULCHILLO, CERTIFIQUE-SE DE RETIRAR A LUZ DO PULCHILLO. POR FAVOR, SIGA OS PASSOS ABAIXO.
NL: VOOR U UW PULCHILLO WAST, ZORGT ERVOOR DAT U HET LICHT UIT DE PULCHIL VERWIJDELT. VOLG DE ONDERSTAANDE STAPPEN.
IT: PRIMA DI LAVARE IL TUO PULCHILLO, ASSICURATI DI RIMOVIARE LA LUCE DAL PULCHILLO. SI PREGA DI SEGUIRE I PASSAGGI SEGUENTI.

[illegible][illegible][illegible]