video_creator

VIDEO PROJECTOR CAMERA
CAMÉRA PROJECTEUR
PROYECTOR VIDEOCÁMARA • VÍDEO PROJETOR CÂMERA PROJETOR • PROJECTOR VIDEOCAMERA
VIDEOCAMERA PROIETTORE

User Manual • Manuel d'utilisation
Manual de usuario • Benutzerhandbuch
Manual de usuário • Handleiding • Manuale d'uso

8+

Contents • Contenu • Contenido
Inhalt • Conteúdo • Inhoud • Contenuti

1 Video Projector Camera
Caméra Projecteur
Proyector Videocámara
Vídeo Projetor • Câmera projetor
Projector videocamera
Videocamera proiettore

1 Sticker sheet
Planche d'autocollants
Hoja de pegatinas
Bogen Aufkleber
Folha de autocolantes
Stickervel • Foglio di adesivi

1 Micro SD/TF Card
Carte micro SD/TF
Tarjeta micro SD/TF
Micro SD/TF kaart
Cartão micro SD/TF
Scheda Micro SD/TF

1 USB Cable-C
Câble USB-C
Cabo USB-C
USB-C Kabel
Cavo USB-C
USB-C kabel
Cavo USB-C

Projector handling • Prise en main du projecteur
Sujeción del proyector • Handhaving des Projectors
Segurar o projetor • De projector grijpen • Afferrare il proiettore

To ensure a secure grip on the product, slide the adjustable stand (1) to the desired angle. Fingers across the buttons should not affect use and sound.

Pour une saisie ferme en main optimale du produit, glisse le pied réglable (1) jusqu'à l'angle souhaité. Les doigts ne doivent absolument pas toucher les boutons.

Para un agarre óptimo del producto, deslice la base regulable (1) hasta el ángulo deseado. Los dedos sobre los botones de arriba y de abajo no deben afectar el uso y el sonido.

Um das Gerät optimal zu halten, schieben Sie den Ständer (1) in den gewünschten, dass keine Finger auf den Tasten das Gerät und den Ton beeinflussen.

Para uma pegada ideal no produto, deslize a base ajustável (1) para o ângulo desejado. Os dedos nos botões superiores e inferiores não devem afetar a utilização e o som.

Voor een optimale grip op het product, schuift u het verstelbare standaard (1) naar de gewenste hoek. Vingers op de knoppen mogen het gebruik en het geluid niet beïnvloeden.

Per una presa ottimale del prodotto, fai scivolare la mano sotto la cinghia in modo che le dita possano raggiungere i pulsanti superiori e posteriori.

1 • FEATURES

1. Product description

2. Buttons



2 • RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.

Note: recharging the battery must be done by an adult.

Connect the projector video camera to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery.
Insert the USB-C cable into the USB-C port of the camera.
Insert the USB-C cable into the USB-C port of the camera.
Connect the other end of the cable to the computer's USB port (or a 5V power converter). The red LED will turn on to indicate charging. It will automatically power off and the LED light will turn red to indicate charging.
When the device is fully charged, the indicator light turns off. You can then unplug the USB-C cable from the computer.

To extend battery life, you can set the camera to automatically power off after a period of inactivity in the Setting menu.

3 • INSTALLING THE MICRO SD CARD

Make sure the device is switched off. Lift the rubber cover on the front of the device.
Insert the memory card (included) into the micro SD card slot.
Replace the cover to protect the memory card.
To remove the memory card, press the card once to eject it.

Note: The micro SD card used must not exceed a maximum capacity of 64 GB.

4 • MODES PRESENTATION

Press and hold the power button to turn on the device.
Discover the 4 main modes of your Projector Video Camera.

RECORDING MODE

The recording mode offers complete freedom to capture both videos and photos, while personalizing your media with a range of filters, enabling endless creative possibilities.

TAKING PHOTOS / VIDEOS

Press the button once to take a picture/video.
Long press the button to switch between camera and video modes.

ADD FUN FILTERS

Make your recordings even more special by adding colour filters and fun frames or ghosts.
To add colour filters or frames, use the < or > arrows.

CONTINUOUS SHOOTING AND TIMER

Select continuous shooting and timer options using the ∧ and ∨ arrows.
• 3 or 5 picture shooting.
• Continuous shooting with a 3, 5 or 10 second time-lapse between shots.
• Shooting with 3 second timer.

Press the button to go back to the normal shooting mode.

GALLERY & PROJECTION FUNCTION

Watch your photos and videos in the gallery mode, either on the screen or by projecting them onto any surface!

BROWSE MEDIA

Long press button to enter Gallery. Press button to exit mode.
The photos and videos can be scrolled through by using the directional arrows (< >).
Press the button to play the videos.

DELETE MEDIA

Press the button on the media you want to delete.
Confirm your choice by pressing > or <, then press the button.

PROJECTION FUNCTION

You can project all you videos and pictures anywhere you want!
Press the button to activate the projection function.
Press again to switch back to the display on the side screen.

Note: The side screen will turn off when Projection function is activated.

SAFETY WARNINGS When the projection function is activated:
- Do not point the projection beam(s) at someone's face or eyes.
- Never look straight into the light — even if it doesn't seem very bright.
- Keep a safe distance between the projector and anyone nearby.

IMPORTANT: For an optimal experience, we recommend the following:

- Use the projector in a dark room - the darker, the better!
- Place the projector on a flat surface when projecting it on. You can adjust the projection angle using the foldable adjustable stand below the product.
- Slowly turn the focus ring to adjust the quality of projection until you have a clear image.
- Make sure nothing is blocking the lens.
- Clean the lens gently with a soft, dry cloth if needed.
- Turn off the projector when you're done to let it cool down.

CONNECT A DEVICE TO THE PROJECTOR

Connect any Apple or Android device and project your screen anywhere - perfect for watching movies or holding videos! You can easily connect your smartphone or tablet to the Projector Video Camera wirelessly through WiFi.

Note: This is intended for domestic use only. This toy is licensed to be used only with the parents' phone.

Please find below how to connect, depending on your device (Android or Apple).

Note: The cast function operates through the Miracast protocol, enabling the projector to directly project the content of the device's screen, rather than just a single application.

FOR ANDROID DEVICES:

1. Swipe down from the top of the screen to open the Quick Settings menu.
2. Tap "Screen Cast", "Smart View", or "Wireless Display" (the name may vary depending on your device model).
If you don't see it, you can also go to Settings > Connected devices > Cast (or Settings > Connections > Cast (or search for "Cast" in the Settings).
3. The name "Projector" should appear in the list of available devices. Tap on it to connect.
4. Wait a few seconds for the screen to appear on the projector.

FOR APPLE DEVICES (IPHONE OR IPAD):

1. Open the Settings app on your iPhone or iPad, tap WiFi. Select the projector's WiFi name ("Projector").
2. Open the Control Center (swipe down from the top-right of the screen) and tap Screen Mirroring.
3. Select your projector's name from the list ("Projector").
4. Your screen should appear on the projector in a few seconds.

Note: For the projector doesn't show up, please check the projector is turned on and connected to a power source and WiFi.

You can now project all your videos and pictures wherever you want.

Note: To adjust volume when projecting, please use the + & - arrows.

SETTINGS

You can customise every aspect of your device to suit your preferences. Adjust the language, brightness, set the time, choose the photo/video resolution, and enable or disable sleep mode, among other options.

SETTING THE PARENTAL PASSWORD

This password must be set by a parent or guardian. During the first use, an adult must create a 4-digit parental password using the directional arrows and the central button to navigate and confirm each digit. It is designed to protect external access to personal data stored on the device, such as photos and videos, and prevents the modification of settings in rules and rules.

Press the button once to enter Settings mode. Press to exit mode.

Press the button to enter the selected option. Press again to confirm your choice.

TRANSFERRING FILES TO A COMPUTER

Connect the device to a computer with the USB-C cable to copy, transfer or delete the photos / videos of your micro-SD card.

RESET

If the device cannot be turned on/off, it has crashed, is otherwise stuck or frozen, do not disassemble it yourself. Plug the projector video camera to a charging source. Use a pin to press the reset hole for 10 seconds. It will automatically restore to factory settings.

1. FONCTIONNALITÉS

1. Description du produit

2. Boutons



2. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Batterie intégrée, rechargeable et non remplaçable.

Note : le rechargement de la batterie doit être effectué par un adulte.

Branche la caméra projecteur à un ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V) avec le câble USB-C inclus pour recharger la batterie.
Insérez le câble en capuchon à l'autre de l'appareil.
Insérez le câble USB-C dans le port USB-C de la caméra.
Branche l'autre extrémité du câble sur le port USB de l'ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V).
La LED rouge s'allume pour indiquer que le projecteur s'éteindra automatiquement et le voyant LED éteindra et s'éteindra pour indiquer la charge.
Quand l'appareil est complètement chargé, l'indicateur de lumière s'éteint. Tu peux alors débrancher le câble USB-C de l'ordinateur.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, vous pouvez configurer l'appareil dans le menu Réglages pour qu'il s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

3. MISE EN PLACE DE LA CARTE MICRO SD

Assurez-toi que l'appareil est éteint. Soulève le cache en caoutchouc à l'avant de l'appareil.
Insère la carte mémoire (incluse) en respectant le schéma ci-contre.
Replace le cache pour protéger la carte mémoire.
Pour retirer la carte mémoire, appuie à fois sur la carte afin de l'éjecter.

Note : La carte micro SD utilisée doit être d'une capacité maximale de 64 Go.

4. PRÉSENTATION DES MODES

Maintenez la touche d'alimentation appuyé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Découvrez les 4 modes principaux de la caméra projecteur.

MODE ENREGISTREMENT

Le mode d'enregistrement te permet de capturer des vidéos et des photos en toute liberté, et de personnaliser tes enregistrements avec divers filtres, offrant ainsi d'innombrables possibilités créatives.

PRENDRE DES PHOTOS / VIDÉOS

Appuie sur une fois pour prendre une photo ou une vidéo.
Maintiens appuyé pour passer du mode appareil photo au mode vidéo.

AJOUTER DES FILTRES AMUSANTS !

Rends tes enregistrements encore plus uniques en ajoutant des filtres de couleur et des cadres fun sur les photos. Pour ajouter des filtres de couleur ou des cadres, utilise les flèches < et >.

RÉGLAGES PHOTO/VIDÉO

Appuie sur le bouton de réglage et de rafale et de minuterie avec les flèches ∧ et ∨.

- Prise de vue de 3 ou 5 photos.
- Prise de vue en continu avec intervalle de 3, 5 ou 10 secondes entre chaque photo.
- Prise de vue avec retardateur de 3 secondes.

Appuie sur le bouton pour revenir au mode de prise de vue normal.

GALERIE ET FONCTION DE PROJECTION

Regarde tes photos et vidéos en mode galerie, soit sur l'écran, soit en les projetant sur n'importe quelle surface !

LECTURE DES MÉDIAS

Appuie longuement sur le bouton pour accéder à la Galerie. Appuie sur le bouton pour quitter le mode.
Tu peux faire défiler les photos et vidéos avec les flèches directionnelles (< >).
Appuie sur le bouton pour lire les vidéos.

SUPPRESSION DE MÉDIAS

Appuie sur le bouton sur la fichier que tu souhaites supprimer.
Confirme ton choix en appuyant sur > ou <, puis appuie sur le bouton .

FONCTION DE PROJECTION

Tu peux projeter toutes tes vidéos et photos où tu veux !
Appuie sur le bouton pour activer la fonction de projection.
Appuie de nouveau pour revenir à l'affichage sur l'écran latéral.

Remarque : L'écran latéral s'éteindra lorsque la fonction de projection est activée.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ Lorsque la fonction de projection est activée :
- Ne dirige pas le projection directement vers le visage ou vers yeux de quelqu'un.
- Ne regarde jamais directement la lumière, même si elle ne semble pas très brillante.
- Garde une distance de sécurité entre le projecteur et toute personne à proximité.

IMPORTANT : Pour une expérience optimale, nous recommandons les éléments suivants :

- Utilise le projecteur dans une pièce sombre - plus c'est sombre, mieux c'est !
- Place le projecteur sur une surface plane lorsque tu projettes. Tu peux ajuster l'angle de projection à l'aide du support d'inclinaison réglable sous le produit.
- Tourne lentement la bague de mise au point pour ajuster la qualité de la projection jusqu'à obtenir une image nette.
- Assure-toi qu'il n'y a rien qui bloque l'objectif.
- Nettoie doucement l'objectif avec un chiffon doux et sec si nécessaire.
- Éteins le projecteur une fois que tu as terminé pour lui permettre de refroidir.

CONNECTER UN APPAREIL AU PROJECTEUR

Connecte n'importe quel appareil Apple ou Android au WiFi et projette ton écran où que tu sois ! Parfait pour regarder des films ou des vidéos de vacances. Tu peux facilement connecter ton smartphone ou ta tablette à la caméra projecteur sans fil via WiFi.

Remarque : Ce jouet est uniquement destiné à un usage domestique. Ce jouet est uniquement destiné à être utilisé avec le téléphone des parents.

Tu trouveras ci-dessous la méthode de connexion, en fonction de ton appareil (Android ou Apple).

Remarque : La fonction de projection fonctionne en « projection d'écran » via le protocole Miracast. Cela signifie que le projecteur projettera directement le contenu de l'écran de l'appareil, par opposition à une application unique.

POUR LES APPAREILS ANDROID :

1. Fais glisser ton doigt depuis le haut de l'écran pour ouvrir le menu des Réglages rapides.
2. Appuie sur « Screen Cast », « Smart View » ou « Affichage sans fil » (le nom peut varier selon ton modèle de téléphone).
Si tu ne le vois pas, va dans Paramètres > Appareils connectés > Préférences de connexion > Diffuser, ou cherche « Diffuser » dans les paramètres.
3. Le nom « Projector » devrait apparaître dans la liste des appareils disponibles. Appuie dessus pour t'y connecter.
4. Attends quelques secondes que l'écran s'affiche sur le projecteur.

Remarque : Sur certains appareils, des fonctions supplémentaires peuvent être disponibles, comme la possibilité de partager ton écran en mode Écran Divisé ou d'ajuster la résolution. Référence-toi à la documentation de ton appareil pour plus d'informations.



POUR LES APPAREILS APPLE (IPHONE OU IPAD) :

1. Ouvre l'application Réglages sur ton iPhone ou iPad, puis appuie sur WiFi. Sélectionne le nom WiFi du projecteur (« Projector »).
2. Ouvre le Centre de contrôle (glisse vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran) et appuie sur l'icône Mise en miroir de l'écran.
3. Sélectionne le nom de ton projecteur dans la liste (« Projector »).
4. Ton écran devrait apparaître sur le projecteur en quelques secondes.

Remarque : Si le projecteur n'apparaît pas, assure-toi qu'il est allumé et qu'il est connecté à une source d'alimentation et au WiFi.

Tu peux maintenant projeter tous tes vidéos et photos où tu veux !

Remarque : Pour régler le volume pendant la projection, utilise les flèches > et <.

RÉGLAGES

Tu peux tout ajuster pour personnaliser ton appareil comme tu le souhaites : ajuster la langue et ou la luminosité, régler l'heure, la résolution photo/vidéo ou le mode veille, etc.

CONFIGURATION DU MOT DE PASSE PARENTAL

Ce mot de passe doit être défini par un responsable parental. Lors de la première utilisation, un adulte doit créer un mot de passe parental à 4 chiffres à l'aide des flèches directionnelles et du bouton central pour naviguer et confirmer chaque chiffre. Il est conçu pour protéger l'accès externe aux données personnelles stockées sur l'appareil, telles que les photos et les vidéos, et empêche toute modification non autorisée des règles et des clés.

Appuie une fois sur le bouton pour entrer dans le mode Paramètres.
Appuie sur le bouton pour quitter le mode.
Ajuste sur le bouton pour entrer dans l'option sélectionnée. Appuie à nouveau pour confirmer ton choix.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS UN ORDINATEUR

Connecte l'appareil à un ordinateur avec le câble USB-C pour copier, transférer ou supprimer les photos / vidéos de la carte micro-SD.

RÉINITIALISATION

Si l'appareil ne peut pas être allumé ou éteint, s'il est tombé en panne ou s'il est bloqué ou gelé, ne le démonte pas toi-même. Branche la caméra projecteur à une source d'alimentation. Utilise une épingle pour appuyer sur le trou de réinitialisation pendant 10 secondes. Cela restaurera automatiquement les paramètres d'usine.

1. CARACTERÍSTICAS

1. Descripción del Producto

2. Botón

2. RECARGA DE BATERÍA

Batería incorporada, recargable y no reemplazable.

Nota: la recarga de la batería debe realizarla un adulto.

Conecte la proyectora videocámara a una computadora (o un cargador/convertidor de energía de 5V) con el cable USB-C incluido para recargar la batería.
Inserte el cable USB-C en el puerto USB-C de la videocámara.
Inserte el cable USB-C en el puerto USB-C de la videocámara.
Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la computadora (o convertidor de energía de 5V).
Cuando esté conectado, la videocámara proyectora se apagará automáticamente y la luz LED se volverá roja para indicar que se está cargando.

Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz indicadora se apagará. Luego puede desconectar el cable USB-C de la computadora.

3. INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICRO SD

Asegúrese de que el aparato está apagado. Levante la cubierta de goma de la parte delantera del aparato. Inserte la tarjeta de memoria (incluida) en la ranura para tarjetas micro SD. Vuelva a colocar la tapa para proteger la tarjeta de memoria. Para extraer la tarjeta de memoria, presione la tarjeta una vez para expulsarla.

Nota: La tarjeta micro SD debe tener una capacidad máxima de 64 GB.

4. MODOS

Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo. Descubra los 4 modos principales de su proyector videocámara.

MODO DE GRABACIÓN

El modo de grabación le permite capturar todos vídeos como fotos con total libertad, y personalizar tu grabaciones con varios filtros, lo que la ofrece infinitas posibilidades creativas.

HACER FOTOS / VÍDEOS

Presione el botón una vez para tomar una foto o un vídeo.
Mantenga presionado el botón del para cambiar entre los modos de cámara y vídeo.

¡AÑADE FILTROS DIVERTIDOS!

Haz que tus grabaciones sean aún más especiales añadiendo filtros de color o marcos divertidos en las fotos. Para añadir filtros de color o marcos, usa las flechas < y >.

DISPARO CONTINUO Y TEMPORIZADOR.

Selecciona las opciones de disparo continuo y temporizador con las flechas ∧ y ∨.
• Disparo de 3 o 5 fotogramas.
• Disparo continuo con un retardo de 3, 5 o 10 segundos entre cada foto.
• Disparo con retardo de 3 segundos.

Pulse el botón para volver al modo de disparo normal.

GALERÍA Y FUNCIÓN DE PROYECCIÓN

Mira tus fotos y vídeos en el modo galería, ya sea en la pantalla o proyectándolos en cualquier superficie.

VER ARCHIVOS

Mantén pulsado el botón para entrar en la Galería. Pulse el botón para salir del modo.
Puedes desplazarte por las fotos y vídeos con las flechas direccionales (< >).
Pulse el botón para reproducir los vídeos.

ELIMINA ARCHIVOS

Pulse el botón sobre el archivo que quieras borrar.
Confirma tu elección con > o <, luego pulse el botón .

FUNCIÓN DE PROYECCIÓN

Proyecta todos tus vídeos y fotos donde quieras!
Pulse el botón para activar la función.
Pulse otra vez para volver a mostrar en la pantalla lateral.

Nota: La pantalla lateral se apagará cuando la función de proyección esté activada.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Cuando se active la función de proyección:
- No dirijas la proyección directamente hacia la cara o los ojos de alguien.
- Nunca mires directamente a la luz, incluso si no parece muy brillante.
- Mantén una distancia segura entre el proyector y cualquier persona cercana.

IMPORTANTE: Para una experiencia óptima, recomendamos lo siguiente:

- Usa el proyector en una habitación oscura — cuanto más oscura, mejor!
- Colócalo sobre una superficie plana y estable antes de encenderlo. Puedes ajustar el ángulo de proyección con la base plegable ajustable situada debajo de la parte inferior de la videocámara.
- Gira lentamente el anillo de enfoque para ajustar la calidad de la proyección hasta que obtengas una imagen clara.
- Asegúrate de que no haya nada bloqueando el objetivo.
- Limpia la pantalla con un paño seco y suave si es necesario.
- Apaga el proyector cuando termines para que se enfríe.

CONECTAR UN DISPOSITIVO AL PROYECTOR

Conecta cualquier dispositivo Apple o Android a través de WiFi y proyecta tu pantalla en cualquier lugar, perfecto para ver películas o vídeos de vacaciones! Puedes conectar fácilmente tu teléfono inteligente o tableta a la Videocámara Proyectora de forma inalámbrica a través de WiFi.

Nota: Este producto está destinado únicamente a uso doméstico. Este juguete está destinado a ser utilizado únicamente con el teléfono de los padres.

A continuación, encontrarás cómo conectar, dependiendo de tu dispositivo (Android o Apple).

Nota: La función de proyección funciona en «proyección de pantalla» a través del protocolo Miracast. Esto significa que el proyector proyectará directamente el contenido de la pantalla del dispositivo, no solo una aplicación.

PARA DISPOSITIVOS ANDROID:

1. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el menú de ajustes rápidos.
2. Toca "Screen Cast", "Smart View" o "Pantalla inalámbrica" (el nombre puede variar según el modelo de tu dispositivo).
Si no lo ves, ve a Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Emitir, o busca "Emitir" en los ajustes.
3. El nombre «Projector» debería aparecer en la lista de dispositivos disponibles. Tócalo para conectar.
4. Espera unos segundos para que la pantalla aparezca en el proyector.

Nota: En algunos dispositivos, puede haber funciones adicionales disponibles, como la posibilidad de compartir tu pantalla en modo Pantalla dividida o ajustar la resolución. Consulta la documentación de tu dispositivo para obtener más información.

PARA DISPOSITIVOS APPLE (IPHONE O IPAD):

1. Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone o iPad y toca WiFi. Selecciona la red WiFi del proyector ("Projector").
2. Abre el Centro de Control (desliza hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla) y toca el icono de Duplicación de Pantalla.
3. Selecciona el nombre de tu proyector en la lista ("Projector").
4. Tu dispositivo debería aparecer en el proyector en unos segundos.

Nota: Si la proyección no aparece, asegúrate de que el WiFi del proyector está encendido y que el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación y a la red WiFi.

Ahora puedes proyectar todos tus vídeos y fotos donde quieras!

Nota: Para ajustar el volumen durante la proyección, utiliza las flechas > y <.

CONFIGURACIONES

Puedes ajustar todo para personalizar tu dispositivo como tu guste: ajustar el idioma o el brillo, configurar la hora, la resolución de fotos/vídeos o el modo de reposo, etc.

CONFIGURAR LA CONTRASEÑA PARENTAL

Esta contraseña debe ser establecida por un padre o tutor. Durante el primer uso, un adulto debe crear una contraseña parental de 4 dígitos utilizando las flechas direccionales y el botón central para navegar y confirmar cada dígito. Está diseñada para proteger el acceso externo a los datos personales almacenados en el dispositivo, como fotos y vídeos, y evita cambios no autorizados en las reglas y funciones.

Presiona una vez el botón para entrar en el modo Ajustes.
Presiona el botón para salir del modo.
Presiona el botón para entrar en la opción seleccionada. Presiona de nuevo para confirmar tu elección.

TRANSFERIR ARCHIVOS A UNA COMPUTADORA

Conecta el dispositivo a un ordenador con el cable USB-C para copiar, transferir o eliminar las fotos o vídeos de tu tarjeta micro SD.

RESTABLECER

Si el dispositivo no se puede encender o apagar, o si se ha congelado o está atascado, no lo desarmes tú mismo. Conecta el proyector videocámara a una fuente de alimentación. Usa un alfiler para presionar el agujero de reinicio durante 10 segundos. Se restaurarán automáticamente los ajustes de fábrica.

EN / PARENTS: Not suitable for children under 3 years. Adult supervision required. Keep out of reach of children when charging or in use. Use only the supplied USB cable. Do not use in wet or damp conditions. Do not expose to water or other liquids. Do not charge if the battery is damaged or overheated. Do not attempt to replace the battery. Use only the supplied charger. Do not leave the device unattended while charging. Do not cover the device while charging. Do not use if the cable is damaged. Do not charge for more than 24 hours. Do not use if the device is damaged. Do not use if the battery is damaged. Do not use if the charger is damaged. Do not use if the cable is damaged