

Ref 62009097



6 MODELOS PARA COLECCIONAR



1

Silica gel, desechar, 'no comer'.

2

Añade agua limpia

3

¡descubre la mascota!

una vez que descubras a tu mascota, cambia el agua por agua destilada para una mejor experiencia de juego

Nota: no dejes agua dentro de la botella cuando no la utilices durante 1 ó 2 días. Cambia el agua cada pocos días

MODO INTERACTIVO

Toca en los lados para que se mueva

Mantén presionado (durante un tiempo) cualquiera de los lados para los movimientos especiales

Pulsación larga en ambos lados para luz y sonidos especiales

MODO BAILE

Presiona una vez

Toca cualquiera de los dos lados para que empiece a bailar. Toca un lado para cambiar a la música anterior o siguiente

MODO NOCTURNO

Toca el lado para cambiar a la música «Anterior» o «Siguiente».

A partir de 5 años

ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA:
Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses

- Lista de componentes**
- Fizzy Pets x 1
 - Manual de instrucciones
 - 2 x AAA LR03 1,5 (incluidas)

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimento de las pilas para retirarla. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.

RAEE
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y guárdelas en forma separada. Lieve los componentes electrónicos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Precauciones de seguridad:

- Saque las pilas del juguete cuando no se utilice.
- **ADVERTENCIA!** Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.
- Retire todo el material de embalaje antes de usar o dar al niño.

Precauciones:

- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Deben quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- Se recomienda usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las pilas respetando la polaridad correcta. (+ y -)
- Se debe quitar las pilas agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- No mezclar pilas nuevas con pilas usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- No tirar el juguete al fuego. Las pilas podrían explotar o perder líquido.

Para uso bajo la supervisión de un adulto. Leer las instrucciones antes de usar, segúrlas y conservarlas como referencia. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando. Lávese bien las manos después del uso.

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el juguete al niño.
- Conserva este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Para proteger el juguete de posibles daños, se recomienda guardarlo dentro de la caja mientras no se esté jugando.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Compruebe el estado del producto antes de dárselo a los niños. Deseche el producto / pieza / componente inmediatamente cuando se rompa.
- No dar este artículo a niños menores de la edad prevista
- Los usuarios deben seguir estrictamente las instrucciones durante el juego
- No modifique el producto y utilice únicamente los accesorios suministrados.
- Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo período de tiempo.
- Envuelva el juguete en un paño limpio para guardarlo.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Instalación de las pilas:

Interruptor de encendido

2 x AAA

Especificaciones para las pilas del (Fizzy Pets):

- Alimentación eléctrica: DC 3.0 V / 0.5W
- Voltaje y potencia: DC 3.0 V / 0.5W
- Pilas: 2 x 1.5 V "AAA"/LR03 / AM4 (incluidas)

Fabricado por: Silverlit Toys Mfy Ltd. Rm1102, 98 Granville Road, Kowloon, Hong Kong

Importado y Distribuido por: **BIZAK, S.A.** Camino de Ibarsusi, s/n 48004 Bilbao (España) www.bizak.es E-mail: sa@bizak.es

