Modelo / Style: 1216034520



RC Porsche Taycan
Edad: 6+

Batería (coche): Li-on 3,7V 600mAh ⎓ (incluida). Para recargar la batería, utilice únicamente un adaptador de alimentación certificado de 5V ⎓ 1A (no incluido).
Pilas (mando): 2 x 1,5V AA ⎓ (no incluidas)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:
· No mezclar pilas nuevas y usadas.
· No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
· Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
· No se deben recargar las pilas no recargables.
· Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
· Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
· Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
· El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
· Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
· Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
· No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Advertencia: No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas.

ADVERTENCIAS: La actividad de juego requiere ser controlada por un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.
INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Limpiar con un paño húmedo.
El juguete se vende con las pilas instaladas para hacer una demostración del funcionamiento en el punto de venta, pero es aconsejable sustituirlas por otras nuevas una vez adquirido el producto.

Potencia de transmisión: <0dBm
Frecuencia: 2.4GHz
Alcance: hasta 25 metros

Modelo / Style: 1216034520

RC Porsche Taycan
Idade: 6+

Bateria carro: Li-on 3,7V 600mAh ⎓ (incluída). Para recarregar a bateria, utilize apenas um adaptador de corrente certificado de 5 V ⎓ 1A (não incluído).
Pilhas controlo: 2x 1,5V AA ⎓ (não incluídas)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:
· Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
· Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
· Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
· As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
· As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
· As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
· Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
· A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
· As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
· As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
· Não coloque os terminais em curto-circuito.

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

AVISOS: A atividade do jogo requer o controlo por um adulto. Este brinquedo produz flashes que podem desencadear epilepsia em indivíduos sensibilizados.
INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Limpar com um pano húmido.
O brinquedo é vendido com as pilhas instaladas para fazer uma demonstração do funcionamento no ponto de venda, mas é aconselhável substituí-las por outras novas depois de adquirido.

Potência de transmissão (dBm): < 0dBm
Frequência: 2,4 GHz
Alcance: até 25 metros

RC Porsche Taycan
Age: 6+

Batterie (car): Batterie Li-on 3,7V 600mAh (included). To charge the battery, use only a certified 5 V ⎓ 1 A power adapter (not included).
Batteries (remote): 2 x 1.5V AA ⎓ (not included)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE BATTERIES:

Modelo / Style: 1216034520

· Do not mix old and new batteries.
· Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) and rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
· Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
· Non-rechargeable batteries should not be recharged.
· When using rechargeable batteries, remove them from the rechargeable batteries from inside the toy before recharging.
· Recharge batteries only under the supervision of an adult.
· Only use batteries of the same type or equivalent to the type recommended.
· Batteries must only be replaced by an adult.
· Batteries must be inserted with correct polarity.
· Remove used batteries from the toy.
· Do not short-circuit the power terminals.

Warning: Not suitable for children under 36 months. Small parts.

WARNINGS: Play activity requires adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitised individuals.
INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS: Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and the packaging for future reference, as they contain important information.

The batteries included in the toy at the time of purchase are supplied only for demonstration purposes at the point of sale and must be replaced with new batteries immediately after purchase.

Transmission power: <-6 dBm
Frequency: 2.4 GHz
Range: up to 25 meters

Fabricado por: ThreeSixty Sourcing Ltd
28F, Harbourside HQ B Lam Chak Street,
Kowloon Bay, Hong Kong
Importado por: El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.
España/ Espanha/ Spain. NIF: A28017895
Fabricado en/na China / Made in China
clientes@elcorteingles.es