ES MANUAL DE INSTRUCCIONES DUCATI 1198 RC

Edad: a partir de 2 años

Antes del uso se recomienda leer y conservar estas instrucciones para futuras consultas
• La moto funciona con 4 pilas alcalinas tipo "AA" de 1,5 voltios y el mando a distancia funciona con 2 pilas alcalinas de tipo "AA" de 1,5 voltios. Las pilas no están incluidas.

Para la seguridad de tu hijo:

⚠ **¡CUIDADO!**
Antes de tirar y eliminar las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto (por ejemplo: cordones, elementos de fijación, etc.) mantenerlos fuera del alcance de los niños.

⚠ **ADVERTENCIAS**
Comprobar regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de roturas. En caso de daños visibles no utilizar el juguete y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

⚠ **¡CUIDADO!**
• No tocar las ruedas del vehículo mientras que esté funcionando.
• No utilizar el juguete en la calle.
• No utilizar el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
• No deje la moto en el mando a distancia cerca de fuentes de calor.
• El funcionamiento del juguete puede sufrir anomalías debidas a interferencias de radio causadas por: uso contemporáneo de dos o más motos con la misma frecuencia; presencia de otros transmisores de alta velocidad; determinados tipos de edificios o zonas; contaminación electromagnética; presencia de señales de radio emitidas por otros aparatos.
• La distancia máxima de acción del mando a distancia es de unos 5 metros (esta distancia podría reducirse sensiblemente dependiendo de las condiciones ambientales).

Moto (Figura A y B)
A1) Interruptor de encendido/apagado (O/I)
B2) Tapa del hueco de las pilas

Mando a distancia (Figura C y D)
C3) Tapa del hueco de las pilas
D4) Interruptor de encendido/apagado (O/I)
D5) Botón marcha adelante en línea recta
D6) Botón marcha atrás en línea recta
D7) Claxon

LEYENDA:
Corriente continua
Conforme a las directivas CE pertinentes y successivas modificaciones
ADVERTENCIA!
Lea atentamente las instrucciones de uso.

INTRODUCCIÓN AL JUGUETE
La moto DUCATI 1198 RC se mueve en varias direcciones: adelante en línea recta, adelante hacia la derecha y adelante hacia la izquierda, atrás en línea recta, atrás hacia la derecha y atrás hacia la izquierda.
El mando se utiliza de forma simple e intuitiva por lo que el juguete se puede utilizar a partir de los años de edad. A cada dirección corresponde un botón y el usuario, utilizando el mando, aprende simplemente los botones y observando la dirección que toma la moto. Este ejercicio es muy importante ya que le permite que amplíe su campo visual y que afine las capacidades de coordinación de los movimientos de la mano. Además, la moto puede dirigirse simplemente inclinando el mando a distancia, con un movimiento intuitivo que tiende a simular la realidad, tomando nuevamente la utilización de botones.
A partir del tercero año de edad, el niño aprende a asociar la dirección de marcha seleccionada en el mando con el efecto producido (correspondiente a movimiento de la moto). El niño, por lo tanto, aprende a dirigir la moto hasta que llegue a un obstáculo; sucesivamente aprenderá a coordinar con precisión la acción sobre el mando para obtener el recorrido deseado.
Este producto requiere para su funcionamiento (como prevé la legislación vigente), el uso de frecuencias de tipo público. Por este motivo es posible que la moto capte señales procedentes de otros transmisores de alta velocidad situados en las cercanías. En tal caso, la moto podría realizar maniobras diferentes a aquellas seleccionadas.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE
Después de haber introducido las pilas:
1) Encender la moto colocando el interruptor de encendido/apagado (Fig. A1) situado en la zona inferior del coche en la posición (ON).
2) Encender el mando a distancia colocando el interruptor de la figura D4 en la posición (ON).
2) Acercar la moto apretando los botones del mando a distancia: el mando tiene dos botones a los que corresponden dos direcciones de marcha: adelante en línea recta (Fig. D5) y hacia atrás (Fig. D6).
3) Para dirigir la moto hacia la derecha o hacia la izquierda en los dos sentidos de marcha, simplemente girar el mando hacia la dirección deseada.
4) En la marcha hacia adelante se escucha el sonido del motor que acelera y en la marcha hacia atrás se escucha el sonido del motor a pocas revoluciones.
5) Sobre el mando a distancia también está el botón (D7) para activar el claxon.
6) Al terminar de jugar, se aconseja apagar siempre el motor colocando tanto el interruptor de la moto (Fig. A1) como el (Fig. D4) mando a distancia en la posición (OFF).

COLOCAR Y/O CAMBIAR LAS PILAS
• La sustitución de las pilas debe ser efectuada exclusivamente por un adulto.
• Para sustituir las pilas de la moto (Fig. B2) y del mando a distancia (Fig. C3) para el mando a distancia) con un destornillador, sacar la tapa, extraer las pilas descargadas de su hueco e introducir las pilas nuevas, teniendo cuidado de colocarlas correctamente (la correcta polaridad de inserción está como viene indicado en el producto), poner de nuevo la tapa en su sitio y apretar bien el tornillo.
• Utilizar pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo aconsejado para el funcionamiento de este producto.
• No se deben mezclar tipos distintos de pilas ni pilas descargadas con pilas nuevas.
• No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
• No dejar las pilas o cualquier otra herramienta al alcance de los niños.
• No poner en corto circuito los bornes de alimentación.
• Retirar siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles derrames de líquido puedan dañarlo.
• En caso de inutilización prolongada del producto, sacar siempre las pilas.
• Sacar las pilas del mando a distancia antes de tirarlas.
• No tirar las pilas gastadas al fuego ni al cubo de la basura, sino eliminarlas depositándolas en el contenedor correspondiente.
• En caso de que las pilas generasen pérdidas de líquido, sustituirlas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el hueco de las pilas y de lavarse cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido.
• Las pilas no recargables no se deben recargar; podrían explotar.
• El uso de pilas recargables podría disminuir la funcionalidad del juguete.
• En caso de que se utilicen baterías recargables, extraerlas del juguete antes de recargarlas y efectuar la recarga debajo de un adulto siempre que sea necesario.
• El juguete no ha sido diseñado para funcionar con pilas de Litio. **CUIDADO** el uso impropio podría provocar condiciones de peligro.
• Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
• Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debera eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a los centros de recogida adecuados. La adecuada recogida selectiva para el envío posterior del aparato agotado fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, Artsana S.p.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Mod.00389 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la Dirección Internet siguiente: www.chiccocom/declarations.
De acuerdo con la decisión de la Comisión Europea n.° 2000/299/CE del 06/04/2000, la banda de frecuencia utilizada por este producto está armonizada en todos los países de UE; por tanto, este es un producto de clase 1, que puede utilizarse transgladamente en todos los países de la Unión Europea.

Mod. 00389/T/1
Frecuencia de Transmisión: 40.68 MHz
Potencia máx: < 10 mW
Alimentación: 2 pilas alcalinas de 1,5 voltios tipo AA

Mod. 00389/R/1
Alimentación: 4 pilas alcalinas de 1,5 voltios tipo AA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE
• Para limpiar el juguete utilizar un paño suave.

⚠ No mojar con agua ni otros líquidos.

⚠ No utilizar productos abrasivos.
• Proteger el juguete de los golpes, calor, polvo, arena, humedad y agua.

ARTSANA se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso la información contenida en este manual de instrucciones.
Quedan absolutamente prohibidas la reproducción, la transmisión, la transcripción y la traducción a otro idioma, incluso parcial y de cualquier forma de este manual, sin la autorización escrita por parte de ARTSANA.

IT ISTRUZIONI PER L'USO DUCATI 1198 RC

Età: da 2 anni in poi

Prima dell'uso si raccomanda di leggere e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.
• La moto funziona con 4 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt ed il radiocomando funziona con 2 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt. Le pile non sono incluse.

Per la sicurezza del tuo bambino:

⚠ **ATTENZIONE!**
Prima dell'uso smaltire ed eliminare eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto (per esempio: lacciuoli, lamiere di fissaggio, etc.) e mantenerli fuori dalla portata dei bambini.

⚠ **AVVERTENZE**
Controllare periodicamente lo stato di usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danni o rotture visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

⚠ **ATTENZIONE!**
• Non toccare le ruote del veicolo quando lo stesso è in funzione.
• Non utilizzare il gioco sulla strada.
• Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
• Non lasciare la moto sul radiocomando vicino a fonti di calore.
• Il funzionamento del gioco può subire anomalie dovute ad interferenze radio causate da: utilizzo contemporaneo di due o più motocicli con la medesima frequenza; presenza di altri trasmettitori ad alta velocità; determinati tipi di edifici o zone; inquinamento elettromagnetico; presenza di segnali radio emessi da altre apparecchiature.
• La distanza massima di azione del radiocomando è di circa 5 metri (questa distanza potrebbe ridursi sensibilmente in base alle condizioni ambientali).

Moto (Figura A e B)
A1) Interruttore di accensione/spegnimento (O/I)
B2) Coperchio vano pile

Radiocomando (Figura C e D)
C3) Coperchio vano pile
D4) Interruttore accensione/spegnimento (O/I)
D5) Pulsante marcia avanti diritto
D6) Pulsante marcia indietro diritto
D7) Clacson

LEGENDA:
Corrente continua
Conforme alle direttive CE di pertinenza e successive modifiche
ATTENZIONE!
Leggere il manuale di istruzioni per l'uso

INTRODUZIONE AL GIOCO
La moto DUCATI 1198 RC si muove in diverse direzioni: in avanti diritta, in avanti verso destra ed in avanti verso sinistra; indietro diritta, indietro verso sinistra ed indietro verso destra.
La semplicità ed intuitività del radiocomando consente di utilizzare a partire dai due anni di età. A questa età, il bambino comincia ad utilizzare il radiocomando premendo semplicemente i pulsanti ed osservando la direzione assunta dalla moto. Questo esercizio è molto importante poiché gli permette di ampliare il proprio campo visivo e di affinare le capacità di coordinazione dei movimenti della mano. Inoltre, la moto può essere direzionata semplicemente inclinando il radiocomando, con un movimento molto intuitivo che tende a simulare la realtà, tendendo nuovamente l'utilizzo dei pulsanti.
A partire dal terzo anno di età, il bambino impara ad associare la direzione di marcia selezionata sul radiocomando con l'effetto prodotto (corrispondente al movimento della moto). Il bambino guida la moto fino al raggiungimento di un ostacolo; successivamente imparerà a coordinare con precisione l'azione sul radiocomando per ottenere il percorso desiderato.
Questo prodotto richiede per il suo funzionamento (come previsto dalle leggi vigenti), l'utilizzo di frequenze di tipo pubblico. Per questo è possibile che la moto capti segnali provenienti da altri trasmettitori similari posti nelle vicinanze. Il tale caso la moto potrebbe eseguire manovre diverse da quelle impostate.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO
Dopo aver inserito le pile:
1) Accendere la moto posizionando l'interruttore di accensione/spegnimento (Fig. A1) posto sulla sua base (ON), che è situato nella zona inferiore del telaio (Fig. D4 su ON).
2) Accendere il mando a distanza posizionando il radiocomando è dotato di due pulsanti a cui corrispondono due direzioni: avanti (Fig. D5) e indietro (Fig. D6).
3) Per direzionare la moto verso destra o verso sinistra in entrambi i sensi di marcia basta semplicemente piegare il radiocomando verso la direzione desiderata.
4) Nella marcia avanti è possibile sentire il motore che accelera e nella marcia indietro si sente solo il suono del motore a bassi regimi.
5) Sul radiocomando è presente anche il tasto (D7) per azionare il clacson.
6) Al termine del gioco si raccomanda di spegnere sempre il motore, posizionando l'interruttore della moto (Fig. A1) che quello del radiocomando (Fig. D4) in posizione (OFF).

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE
La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
Per sostituire le pile della moto (Fig. B2) e del radiocomando (Fig. C3 per il radiocomando) con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (indicata sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
Non mischiare tipi diversi di pile scariche con pile nuove.
Non mischiare batterie alkaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).
Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
Rimuovere le pile dal telecomando prima di buttarle nel cestino dei rifiuti.
Non bruciare le pile scariche nel fuoco o disperdere nell'ambiente, ma smaltire operando la raccolta differenziata.
Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili potrebbero esplodere.
L'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle; la ricarica deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie al Litio. **ATTENZIONE** l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.
Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2012/19/UE.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita di servizio, deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti domestici. Pertanto, l'utente deve consegnare il centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure "consegnare" il rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita all'appropriato strutture di raccolta. Un'adeguata raccolta differenziata del prodotto dismesso finalizzata al successivo riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il fabbricante, Artsana S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Mod.00389 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chiccocom/dichiarazioni.
In accordo alla decisione della Commissione Europea N°2000/299/CE del 06/04/2000 la banda di frequenza utilizzata da questo prodotto è armonizzata in tutti i Paesi UE; pertanto questo è un prodotto di classe 1 e può essere liberamente utilizzato in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Mod. 00389/T/1
Frequenza di trasmissione: 40.68 MHz
Potenza max: < 10 mW
Alimentazione: 2 pile alcaline da 1,5V tipo AA

Mod. 00389/R/1
Alimentazione: 4 pile alcaline da 1,5V tipo AA

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO
• Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido.

⚠ Non bagnare con acqua o altri liquidi

⚠ Non utilizzare prodotti abrasivi
• Proteggere il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua.

ARTSANA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza previsivo quanto descritto nel presente manuale di istruzioni.
La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di ARTSANA.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES DUCATI 1198 RC

Idade: a partir dos 2 anos

Antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
• A moto funciona com 4 pilhas alcalinas do tipo "AA" de 1,5 Volt e o telecomando com 2 pilhas alcalinas do tipo "AA" de 1,5 Volt. As pilhas não estão incluídas.

Para a segurança do seu filho:

⚠ **ATENÇÃO!**
Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do brinquedo (por exemplo: elásticos, cintas de plástico, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças.

⚠ **ADVERTÊNCIAS**
Verifique com regularidade o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. No caso de detectar algum componente danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

⚠ **ATENÇÃO!**
• Não toque nas rodas do veículo quando este estiver em funcionamento.
• Não utilize este brinquedo na estrada.
• Não utilize este brinquedo em superfícies molhadas, arenosas ou poeirentas.
• Não deixe a moto no telecomando nas proximidades de fontes de calor.
• O funcionamento deste brinquedo pode estar sujeito a anomalias devido a interferências rádio causadas por: utilização simultânea de duas ou mais motos com a mesma frequência; outros dispositivos de alta velocidade; transformadores de alta voltagem; certos tipos de edifícios ou paredes; poluição electromagnética; existência de sinais rádio emitidos por outros aparelhos.
• O raio de acção máximo do telecomando é de aproximadamente 5 metros (esta distância poderá reduzir-se sensivelmente dependo das condições ambientais).

Moto (Figura A e B)
A1) Interruptor para ligar/desligar (O/I)
B2) Tampa do compartimento das pilhas

Telecomando (Figura C e D)
C3) Tampa do compartimento das pilhas
D4) Interruptor para ligar/desligar (O/I)
D5) Botão de marcha em frente a direito
D6) Botão de marcha atrás a direito
D7) Buzina

LEGENDA:
Corrente contínua
Em conformidade com as diretivas CE pertinentes e sucessivas alterações
AVISO!
Leia o manual de instruções antes de utilizar

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO
Esta moto DUCATI 1198 RC movimenta-se em várias direções: em frente a direito, em frente para a direita e em frente para a esquerda; marcha atrás a direito; marcha atrás para a esquerda e marcha atrás para a direita.
Devido à simplicidade dos comandos esta moto é adequada para crianças a partir dos dois anos de idade. Com esta idade, a criança começa a utilizar o telecomando, premindo simplesmente os botões e observando a direção tomada pela moto. Este exercício é muito importante, pois permite ampliar o próprio campo visual e desenvolver a capacidade de coordenação dos movimentos das mãos. Além disso, a moto pode ser direccionada simplesmente inclinando o telecomando, com um movimento muito intuitivo que tende a simular a realidade, tomando muito emocionante a utilização do brinquedo.
A partir do terceiro ano de idade, a criança aprende a associar a direcção de marcha seleccionada no telecomando, com o efeito produzido (correspondente ao movimento da moto). A criança, por isso, aprende a dirigir a moto até que encontre um obstáculo; sucessivamente, aprenderá a coordenar com precisão a acção sobre o comando para obter o percurso desejado.
Este produto requer para seu funcionamento (como está previsto pela legislação vigente), o uso de frequências de tipo público. Por este motivo é possível que a moto capte sinais provenientes de outros transmissores de alta velocidade situados em as cercanías. Em tal caso, a moto podia realizar manobras diferentes a aquelas seleccionadas.

FUNCIONAMENTO DO BRINQUEDO
Depois de ter colocado as pilhas:
1) Ligue a moto colocando o interruptor para ligar/desligar (ref. fig. A1) em cima lateralmente na por cima (ON) e posicione-o "ON".
2) Coloque a moto em andamento, premindo os botões do telecomando: o telecomando está equipado com dois botões correspondentes a dois sentidos de marcha: frente (Fig. D5) e atrás (Fig. D6).
3) Para direcionar a moto para a direita ou para a esquerda, em ambos os sentidos do movimento, basta simplesmente inclinar o telecomando para a direção desejada.
4) Quando a moto se movimenta em frente ouve-se o ruído do motor a acelerar e quando efectua a marcha-atrás ouve-se somente o som do motor em baixas rotações.
5) O telecomando também dispõe de um botão (D7) para accionar a buzina.
6) Depois da criança brincar, recomenda-se que desligue sempre o brinquedo, colocando tanto o interruptor da moto (Fig. A1) como o do telecomando (Fig. D4) na posição O (OFF).

COLOCAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS
• A substituição das pilhas deve ser efectuada exclusivamente por um adulto.
• Para substituir as pilhas desgastadas da moto (Fig. B2) para o telecomando (Fig. C3 para o telecomando) com uma chave de fenda, retirar a tampa, retirar as pilhas gastadas do seu lugar e introduzir as pilhas novas, tendo cuidado de colocá-las correctamente (a correcta polaridade de inserção está como viene indicado em el producto), poner de nuevo la tapa en su sitio y apretar bien el tornillo.
• Utilizar pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo aconselhado para el funcionamento de este producto.
• No se deben mezclar tipos distintos de pilas ni pilas descargadas con pilas nuevas.
• No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
• No dejar las pilas o cualquier otra herramienta al alcance de los niños.
• No poner en corto circuito los bornes de alimentación.
• Retirar siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles derrames de líquido puedan dañarlo.
• En caso de inutilización prolongada del producto, sacar siempre las pilas.
• Sacar las pilas del mando a distancia antes de tirarlas.
• No tirar las pilas gastadas al fuego ni al cubo de la basura, sino eliminarlas depositándolas en el contenedor correspondiente.
• En caso de que las pilas generasen pérdidas de líquido, sustituirlas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el hueco de las pilas y de lavarse cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido.
• Las pilas no recargables no se deben recargar; podrían explotar.
• El uso de pilas recargables podría disminuir la funcionalidad del juguete.
• En caso de que se utilicen baterías recargables, extraerlas del juguete antes de recargarlas y efectuar la recarga debajo de un adulto siempre que sea necesario.
• El juguete no ha sido diseñado para funcionar con pilas de Litio. **CUIDADO** el uso impropio podría provocar condiciones de peligro.
• Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
• Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.
El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debera eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a los centros de recogida adecuados. La adecuada recogida selectiva para el envío posterior del aparato agotado fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
O abaixo assinado Artsana S.p.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio Mod.00389 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.chiccocom/declarações.
Em conformidade com a decisão da Comissão Europeia N°2000/299/CE de 06/04/2000 a banda de frequencia utilizada por este produto encontra-se harmonizada em todos os países da UE; por conseguinte este é um produto de classe 1 e pode ser livremente utilizado em todos os países da União Europeia.

Mod. 00389/T/1
Frequência de Transmissão: 40.68 MHz
Potência máx: < 10 mW
Alimentação 2 pilhas alcalinas de 1,5V tipo AA

Mod. 00389/R/1
Alimentação: 4 pilhas alcalinas de 1,5V tipo AA

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO
• Para a limpeza do brinquedo utilize um pano macio.

⚠ Não molhe com água ou com qualquer outro líquido.

⚠ Não utilize produtos abrasivos.
• Proteja o brinquedo dos choques, do calor, do pó, da areia, da humidade e da água.

ARTSANA reserva-se o direito de modificar em qualquer momento e sem prévio aviso o conteúdo do presente manual de instruções.
A reprodução, a transmissão, a transcrição assim como a tradução noutras línguas, mesmo parcial e sob qualquer forma deste livro de instruções são absolutamente proibidas, sem a prévia autorização escrita por parte da ARTSANA.

NL HANDLEIDING DUCATI 1198 RC

Leeftijd: vanaf 2 jaar

Lees deze instructies vóór het gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.
• De motor werkt op 4 alkaline batterijen van het type "AA" van 1,5 Volt en de afstandsbediening werkt op 2 alkaline batterijen van het type "AA" van 1,5 Volt. De batterijen zijn niet inbegrepen.

Voor de veiligheid van het kind:

⚠ **LET OP!**
Verwijder vóór het gebruik eventuele plastic zakken en alle onderdelen die deel uitmaken van de verpakking van het product (bijv. banden, bevestigingselementen, enz.) en houd deze buiten het bereik van kinderen.

⚠ **WAARSCHUWINGEN**
Controleer het product regelmatig op slitage en eventuele gebreken. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.

⚠ **LET OP!**
• Kom niet aan de wielen van het voertuig als het in werking is.
• Gebruik het speelgoed niet op de straat.
• Gebruik het speelgoed niet op natte, zandige of stuivende oppervlakken.
• Houd de motor of de afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen.
• De werking van het speelgoed kan worden gestoord door: radiobeïnvloeding veroorzaakt door het gelijktijdige gebruik van twee of meer motoren met dezelfde frequentie; hoogspanningsradiozenders; hoogspanningstransformatoren; bepaalde soorten gebouwen/of muren; elektromagnetische vervuiling; aanwezigheid van radiosignalen die uitgezonden worden door andere apparaten.
• De maximale afstand van de afstandsbediening is ongeveer 5 meter (deze afstand kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden aanzienlijk kleiner worden).

Motor (Figuur A en B)
A1) Aan/uit (O/I) schakelaar
B2) Deksel batterijenvakje

Afstandsbediening (Figuur C en D)
C3) Deksel batterijenvakje
D4) Aan/uit (O/I) schakelaar
D5) Knop recht vooruit
D6) Knop recht achteruit
D7) Claxon

LEGENDA:
Gelijkstroom
Conform de betreffende EG-richtlijnen en latere wijzigingen
LET OP!
Lees de gebruikshandleiding

INLEIDING TOT HET SPEELGOED
De motor DUCATI 1198 RC beweegt verschillende richtingen: recht vooruit, rechts vooruit en links vooruit. Recht achteruit, rechts achteruit en links achteruit.
Door de eenvoud en het intuïtieve karakter van de afstandsbediening kan ze vanaf de leeftijd van twee jaar worden gebruikt. Op deze leeftijd begint het kind de afstandsbediening te gebruiken door op de knoppen te drukken en naar de richting te kijken die de motor aanneemt. Deze oefening is zeer belangrijk, omdat het kind hiermee zijn gezichtsveld kan verruimen en de manuale coördinatie verder kan ontwikkelen. De motor kan bovendien eenvoudig worden bestuurd door de afstandsbediening te kantelen, waardoor de bewegingen zeer intuïtief zijn en de werkelijkheid nadoen en het gebruik van het speelgoed boeiender wordt.
Het kind leert vanaf de derde verjaardag de richting van de afstandsbediening te associëren met het geproduceerde resultaat (overeenkomend met de verplaatsing van de motor). In het begin rijdt hij met de motor tegen een obstakel aan; later leert hij de werking van de afstandsbediening beter te coördineren om de gewenste route te kunnen afleggen.
Vanwege de werking dient dit product (volgens de geldende wetten) op openbare frequenties te worden gebruikt. Om deze reden kan het voorkomen dat de motor signalen opvangt die afkomstig zijn van andere gelijkoorspronkelijke zenders die zich in de buurt bevinden. In dat geval kan de motor andere manoeuvres verrichten dan de ingestelde.

WERKING VAN HET SPEELGOED
Na de batterijen te hebben aangebracht:
1) Schakel zoeken de motor aan door de aan/uit schakelaar (Fig. A1) aan de zijkant op (ON) te zetten.
2) Bediening door de schakelaar in fig. D4 op (ON) te zetten.
2) Zet de motor in beweging door de knoppen van de radiobesturing te drukken: de afstandsbediening heeft twee knoppen met twee richtingen: vooruit (Fig. D5) en achteruit (Fig. D6).
3) Om de motor naar rechts of links te sturen, hoeft u de afstandsbediening bij beide richtingen gewoon de gewenste kant op.
4) Bij het vooruit rijden is een motorgeluid te horen als er gas wordt gegeven en bij het achteruitrijden hoor je alleen het geluid van de motor, die op een laag toerental draait.
5) Op de afstandsbediening bevindt zich ook de knop (D7) om te ingeteren.
6) Aan het einde van de motor altijd worden gezet, door zowel de schakelaar op de motor (Fig. A1), als die van de afstandsbediening (Fig. D4) op (OFF) te zetten.

DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN
• De batterijen mogen altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
• Om de batterijen te vervangen in de motor (Fig. B2) en in de afstandsbediening (Fig. C3 voor de afstandsbediening) met een schroevendraiver los, neem het kleppe weg, haal de lege batterijen uit het batterijvakje, breng de nieuwe batterijen aan (let op de polariteit van de batterijen, die is aangegeven op de producten) en plaats het kleppe terug en draai de schroef helemaal aan.
• Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkaline batterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
• Meng geen alkaline-, standaard- (koolzink) of herladbare (nikkel-cadmium) batterijen met elkaar.
• Meng geen versleten batterijen met nieuwe batterijen.
• Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
• Kortsluiting van de polen van de batterijen mag niet plaatsvinden.
• Verwijder de lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat ze lekken en zo het artikel zouden kunnen beschadigen.
• Verwijder de batterijen altijd, als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Haal de batterijen uit het speelgoed en de afstandsbediening, voordat je ze weggooit.
• Goot lege batterijen niet in het vuur en laat ze niet in het milieu achter, maar gooi ze via de gescheiden afvalverwerking weg.
• Indien de batterijen mochten lekken, vervang je ze onmiddellijk en maak je het batterijvakje schoon. Was goed je handen in geval van aanraking met de gelekte vloeistof.
• Probeer niet om niet herladbare batterijen op te laden. Ze zouden kunnen ontploffen.
• Het gebruik van herladbare batterijen kan de werking van het speelgoed verminderen.
• Haal opladbare batterijen uit het speelgoed voordat ze opladen; het opladen dient altijd door een volwassene te worden uitgevoerd.
• Verwijder ze niet ontworpen voor werking op lithium batterijen. **LET OP:** oneigenlijk gebruik kan een gevaarlijke situatie teweegbrengen.
• Opladbare batterijen dienen uit het speelgoed te worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.

Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/EU.
Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hier voor naar een centrum voor gescheiden afvalverzamelingen van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt teruggebezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig product wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor de verzameling van het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalverzameling van het afgedankte product met het oog op de latere zo zouden kunnen ontplaffen. Een correcte gescheiden van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hierbij verklaar ik, Artsana S.p.A., dat het type radioapparatuur Mod.00389 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.chiccocom/declarations.
In overeenstemming met de beslissing van de Europese Commissie Nr. 2000/299/EG van 06/04/2000 is de frequentieband van dit product wordt gebruikt in alle EU landen geharmoniseerd. Dit is een product van klasse 1 en kan dus vrij in alle landen van de Europese Unie worden gebruikt.

Mod. 00389/T/1
Zendfrequentie: 40.68 MHz
Max. vermogen: < 10 mW
Voeding: 2 Alkaline batterijen van 1,5V type AA

Mod. 00389/R/1
Voeding: 4 alkaline batterijen van 1,5V type AA

REINIGING EN ONDERHOUD VAN HET SPEELGOED
• Gebruik een zacht doek om het speelgoed te reinigen.

⚠ Niet met water of andere vloeistoffen natmaken

⚠ Geen schuurmiddelen gebruiken
• Beschermt het speelgoed tegen stoten, warmte, stof, zand, vocht en water.

ARTSANA behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment en zonder dit vooraf aan te kondigen wijzigingen aan te brengen aan wat beschreven staat in deze handleiding.
Het is absoluut verboden om deze handleiding of zelfs delen daarvan in welke vorm dan ook te reproduceren, door te zenden, over te zetten of in een andere taal te vertalen, zonder daarbij eerst schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van ARTSANA.

FR MANUEL D'INSTRUCTIONS DUCATI 1198 RC

Âge: à partir de 2 ans

Avant l'utilisation, lire et conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.
• La moto fonctionne avec 4 piles alcalines type "AA" de 1,5 Volt et la télécommande avec 2 piles alcalines type «AA» de 1,5

PL INSTRUKCJA DUCATI 1198 RC

Wiek: od 2 lat

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Motocykl działa na 4 baterie alkaliczne typ "AA" o napięciu 1,5 V, a pilot działa na 2 baterie alkaliczne typ "AA" o napięciu 1,5 V. Baterie nie są w cenie w opakowaniu.

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka:

⚠ **UWAGA!**
Przed przystąpieniem do montowania, należy usunąć wszelkie opakowania ochronne z plastikowego lub folii, jak również wszelkie elementy opakowania zabezpieczające, jak np. taśmy, kartony, druty itp. Elementy mogące stanowić zagrożenie, przechowywać z dala od dzieci.

⚠ **PRZESTROGI**
- Używanie baterii o niewłaściwej polaryzacji może powodować wyciek płynu z baterii, co może spowodować uszkodzenia zasobnika, nie ładowanie baterii oraz uszkodzenie produktu. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠ **UWAGA**
- Nie dotykać, ani ładować w trakcie jazdy dziecka.
- Nie używać zasobnika na dzieci.
- Nie używać zasobnika na pokrytych, o jaszczytych lub zakrzywionych powierzchniach.
- Nie pozostawiać motocykla na ciągu w pobliżu źródeł ciepła.
- Produkt zawiera elektronikę, która może być zakłócana przez inne urządzenia radiowych, spowodowane czasem jednocześnie użycie dwóch lub więcej jednostek sterowanych radiowo; przewody wysokiego napięcia; transformatory wysokiego napięcia; wysokiej jakości lub czarny, pole elektromagnetyczne; obec- ność sygnałów radiowych wysyłanych przez inne urządzenia.
- Motocykl nie jest odporny na pluskwy wynosi około 3 metrów bezpłatnie. Urządzenie zmniejszyć, w zależności od warunków otoczenia).

Motocykl (Rysunek A i B)
A1) Przełącznik do włączania / wyłączania (O/I)
B2) Wlecko gniazdka na baterie

Pilot (Rysunek C i D)
C3) Wlecko gniazdka na baterie
C4) Przełącznik do włączania/wyłączania (O/I)
D5) Przycisk jazdy prosto do przodu
D6) Przycisk jazdy prosto do tyłu
D7) Klakson

OPIS ZABAWKI
Motocykl DUCATI 1198 RC jeździ w różnych kierunkach przeciwnie do przodu, do przodu w lewo, do przodu do prawo, do tyłu w lewo, do tyłu w prawo; i do tyłu prosto.
Z jej pilotem z obsługą motocykl może być używany już od urodzenia roku życia. W tym wieku dziecko zaczyna zabawę z pilotem, kiedy to przez przypadek obserwuje zachowanie motocykla. Ćwiczenie to jest niezwykle ważne, pon eważ pozwala mu, choć jeszcze nie wiedzieć, że jest w stanie kierować, zrozumieć, że ruchy, które fonatorzy mówią, są przyczyną ruchu zabawki, co pozwala mu na rozwój i udoskonalić zdolność koordynacji ruchowej i zdolności sensorycznej, co jest ważne dla jego przyszłości. Zabawka ta pozwala na zabawę z dziećmi w różnym wieku w sposób zabawny i atrakcyjny.
Od szóstego roku życia dziecko może się nią bawić samodzielnie, ponieważ jest w stanie kierować, zrozumieć, że ruchy, które fonatorzy mówią, są przyczyną ruchu zabawki, co pozwala mu na rozwój i udoskonalić zdolność koordynacji ruchowej i zdolności sensorycznej, co jest ważne dla jego przyszłości. Zabawka ta pozwala na zabawę z dziećmi w różnym wieku w sposób zabawny i atrakcyjny.

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZABAWKI
Włożyć baterie, po czym:
1) Włączyć motocykl (rys. D4) i ustawić go na ziemi, tak aby mógł się poruszać - ustawić go w położeniu (rys. A1), w pozycji I (O - jest pilot ustawiając pokazany na rys. D4 przełącznik w pozycji I (ON).
2) Włączyć pilot, naciskając przycisk (rys. C4) pot ym aby dioda czerwona, którym ostatnio - wtedy kier. rek do przodu (rys. D5) i do tyłu (rys. D6).
3) Aby motocykl rozpoczął w prawo i lewo, zarówno do przodu jak i do tyłu, wystarczy po prostu nacisnąć pilota w odpowiednim kierunku.
4) Naciśnij jedną z dwóch dostępnych przycisków: zwykle naciśnięcie przycisku D5 powoduje jazdę do tyłu; wybrać, jeszcze raz na niaciśnięcie przycisku D6 - jazda do przodu.
5) Aby włączyć klakson, należy nacisnąć przycisk (D7) włączający klakson.
6) Po zakończeniu zabawy, należy się zawsze upewnić, że przełącznik (rys. D4) w pozycji O (OFF).

WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII
- Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Aby wymienić baterie należy zajrzeć we wlecko (rys. B2) i ustawić go w położeniu - ustawić go w położeniu (rys. A1), w pozycji I (O - jest pilot ustawiając pokazany na rys. D4 przełącznik w pozycji I (ON).
- Włączyć pilot, naciskając przycisk (rys. C4) pot ym aby dioda czerwona, którym ostatnio - wtedy kier. rek do przodu (rys. D5) i do tyłu (rys. D6).
- Aby motocykl rozpoczął w prawo i lewo, zarówno do przodu jak i do tyłu, wystarczy po prostu nacisnąć pilota w odpowiednim kierunku.
- Naciśnij jedną z dwóch dostępnych przycisków: zwykle naciśnięcie przycisku D5 powoduje jazdę do tyłu; wybrać, jeszcze raz na niaciśnięcie przycisku D6 - jazda do przodu.
- Zanim zabawa z zestawem wyrządzona, należy wyjąć baterie z zasobnika i z pilota.
- Nie należy wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć. Należy je oddawać do utylizacji specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Jeśli zauważone zostały wyciek z baterii, należy je bezzwłocznie wymienić. Ciecze pomiędzy a wyczyszczeniem gniazda na baterie i dotyk przy płynie są szkodliwe dla zdrowia i skóry.
- Nie pr. bować ładować baterii, które nie mają pomocniczo ładowaci. mogą być niebezpieczne.
- Użycie baterii z innymi pojemnościami lub o innej specyfikacji, jeżeli te zmienione, może zakłócić działanie zabawki.
- W razie „zużia baterii, dźwięk ma mniejszą wielkość ładowaci, przed przystąpieniem zabawy, należy je wyjąć z zasobnika i rozmieszczać ładowaci w odpowiednie miejsca. Wyjąć baterie z zasobnika i z pilota.
- Zabawkę należy dbać na czistoti. **UWAGA!** Nie używać żadnych rozpuszczalników, ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię zabawki. Do czyszczenia należy używać wilgotną ściereczkę, jeśli produkt został tak „ptony.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Artsana S.p.A. oświadcza, że typ urządzeń a nal owego Mod.00389 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Tekst tej dyrektywy UE jest dostępny pod następującym adresowi Internet: http://www.chiccocom/declarations.
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2000/299/WE z dnia 06/04/2000, pasmo częstotliwości wykorzystywane przez ten produkt, jest zharmonizowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, dlatego wymieniony produkt jest urządzeniem klasy 1 i może być przeszkodzi używany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Mod. 00389/T/1
- Częstotliwość robocza: 40,68 MHz
Moc max: < 10 mW
Zasilanie: 2 baterie alkaliczne o napięciu 1,5 V typu AA

Mod. 00389/R/1
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne o napięciu 1,5 V typu AA

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI
- Czyścić zabawkę przy pomocy wilgotnej ściereczki.
- Nie zanurzać w wodzie ani w innych cieczach.
- Nie stosować produktów ściernych.
- Chronić zabawkę przez uderzeniami, ściśnięci ciepła oraz przez kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.

ARTSANA zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdej chwili i bez uprzedzenia treści niniejszej instrukcji, ewentualne, nadawanie, rozszerzenie lub ograniczenie dotyczące tej treści, gdyby, w tym celu, ów jest jakiejkolwiek formy, tej treści będą zabezpieczone bez konieczności uprzedniej, w pełnej jedynie ARTSANA.

RU ИНСТРУКЦИЯ DUCATI 1198 RC

Возраст: от 2-ж лет и далее

Перед использованием рекомендуется прочитать и сохранить настоящую инструкцию для дальнейших консультаций.
- Мотоцикл работает от 4-х щелочных батарей типа «AA» по 1,5 Вольта; а пульт задистанционным работает от 2-х щелочных батарей типа «AA» по 1,5 Вольт. Батарейки не поставляется.

Для безопасности Вашего ребенка:

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Перед использованием снять с изделия возможные пластиковые заклепки и другие элементы упаковки (такие как пластиковые, бумажные, картонные, резиновые, проволочные и т.д.), которые могут представлять опасность для детей.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Регулярно проверять состояние изделия (наличие повреждений). В случае выявления повреждений не используйте игрушку и держите ее подальше от детей.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
- Не трогать колеса игрушки, когда она находится в действии.
- Не использовать игрушку на дороге.
- Не использовать игрушку в помещениях, рядом с покрытыми песком поверхностями.
- Не оставлять игрушку на ступеньках радиуправляемых аппаратов источников тепла.
- При функционировании игрушки могут наблюдаться помехи, по причине радиопомех, вызванных ещ- одновременным использованием двух и более мотоциклов на одинаковой частоте, проводами высокого напряжения, высококачественными трансформаторами, зарядкой для батареек определенного типа, электромеш- ными полями, а также сигналами радиочастотов от других устройств.
- Максимальное расстояние действия радиоуправления - 3,5 метров (в зависимости от условий окружающей среды это расстояние может заметно сократься).

Мотоцикл (Рисунок A и B)
A1) Переключатель вкл./выкл.(O/I)
B2) Кошица отсека с батарейками

Пульт радиоуправления (Рисунок C и D)
C3) Крышка отсека с батарейками
C4) Переключатель вкл./выкл.(O/I)
D5) Кнопка движения вперед, прямо
D6) Кнопка движения назад, прямо
Пульсанте manetta indietro
D7) Звуковой сигнал

ВВЕДЕНИЕ В ИГРУ
Мотоцикл DUCATI 1198 RC ездит в разных направлениях: вперед - прямо, вперед - влево, вперед - вправо, назад - прямо, назад - влево, назад - вправо; и назад - прямо.
С пультом управления мотоцикл может использовать с момента, когда ребенок родился. В этом возрасте ребенок начинает играть с пультом, когда мотоцикл случайно. Упражнение очень важно, поскольку позволяет ребенку сосредоточить свое внимание на том, что мотоцикл, управляемый пультом, может двигаться вперед, назад, вправо, влево, прямо, назад, влево, вправо, назад, прямо, в зависимости от того, что ребенок нажимает на пульте управления. Игра развивает моторные способности ребенка, которые пригодятся ему в будущем. Игра позволяет ребенку развивать внимание, концентрацию и знания, а также, в ходе игры, ребенок учится, как обращаться с пультом управления, чтобы управлять мотоциклом. Игра также развивает у ребенка способности к обучению, которые пригодятся ему в будущем. Игра позволяет ребенку развивать внимание, концентрацию и знания, а также, в ходе игры, ребенок учится, как обращаться с пультом управления, чтобы управлять мотоциклом.
Для функционирования настоящего изделия требуется (как предусмотрено действующим законодательством) использование общедоступных частот. Поэтому, игрушка, управляемая радиоволнами, может подвергаться помехам, вызванным радиоволнами, которые могут быть получены от других радиоуправляемых устройств, которые могут находиться в зоне действия радиоуправления.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИГРУШКИ
- Если пульт или батареи будут установлены:
1) Включить мотоцикл, переместив переключатель в положение «вкл» (рис. A1), расположенный сбоку - в положение «вкл» (рис. A1), в положение I (O - ON) (рис. D4).
2) Зведите в действие пульт, нажимая кнопку пульта радиоуправления на пульте радиоуправления - при нажатии кнопки, которая, затем, соответствует направлению вперед (рис. D5) и назад (рис. D6).
3) Для того, чтобы направить мотоцикл направо или налево: при движении как назад, так вперед, достаточно просто нажимает рад.ольт и мотоцикл начнет двигаться в сторону.
4) Для движения вперед можно использ ъ рокет мотора, который найдется обороты, а при движении назад можно использ ъ эти мотора, с помощью которого можно - с режимом электров.
- За пульте радиоуправления имеется также кнопка (D7) для движения звукового сигнала.
- С завершения игры рекомендуется батарейки из мотоцикла и пульта радиоуправления извлечь (рис. A1), а на радиопульте (рис. D4) на 0 (OFF).

УСТАНОВКА ИЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
- Замена батареек должна всегда проводиться взрослым.
- Для замены батареек необходимо: открыть отверстие зеленого цвета (рис. B2) для мотоцикла и снс. С задну пульта управления, снять крышку, затем, соблюдая правильные полярности, вставить новые батарейки (см. внутри отсека для батареек), и закрыть крышку. Аккумулятор замене не подлежит.
- Для правильного функ.ционирования игрушки, необходимо использовать щелочные батарейки, стандартного (угольно-цинкового) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые).
- Не смешивать различные виды батарейки: старые и новые, разные по типам и марке.
- Не оставлять батарейки в / инструменты под рукой у детей.
- Не замыкать клеммы.
- Всегда вынимать разряженные батарейки из изделия, так как возможна утечка жидкости, может повредить его.
- Не использовать в изделиях, с которыми предусмотрены отсеки для батарейки, не предназначенные для батареек и тщательно вымыть сухой, в случае контакта с ее текущей жидкостью.
- Не пытаться перезарядить одноразовые батареи. Они могут взорваться.
- Не рекомендуется применение перезаряжаемых батареек, так как они могут снизить функциональные идеалы.
- В случае использования аккумуляторных батарей, следует извлечь их из игрушки; подзарядка должна выполняться только взрослым, лицом.
- Игрушка - с радиоуправлением для использования с литиевыми батарейками. **ВНИМАНИЕ:** неправильное использ-ние может создать опасную ситуацию.
- Перезарядка аккумуляторных батарей должна осуществляться под присмотром взрослых.
- Перед зарядкой аккумулятор извлечь батарейки; с ними, с пульта управления.

Данное изделие соответствует директиве 2012/19/EU и последующим изменениям.
Эту информацию мы передаем сообщ ем ваш ем с соблюдением закона о конце срока службы. Это изделие, которое сейчас сдаете в утиль отдельно от домашних отходов, необходимо сдать в пункт сбора для электрического и электронного оборудования. Ответственность за надлежащую утилизацию бывшего в эксплуатации оборудования несет производитель или покупатель. Производитель-покупатель несет ответстве- ность за сдачу при продаже нового аналогичного оборудования. В специальных организациях сбора. Надлежащая сдача второсортного с последующей сдачей старого прибора на повтор- ное использование, переработку и утилизацию. Это на- ходится в пользу окружающей среде. Поскольку в таких предприятиях подвергается на- ивно на вредные вещества, а также способствует повторному использованию материалов из старых вспомогательных. Более подробные сведения об имеющихся способах сдачи в утилизацию можете получить в местном / службы вашего города или на месте / магазине при вы купили этот товар.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Производитель, компания Artsana S.p.A., заявляет, что тип данного радиооборудования Mod.00389 отвечает требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст Директивы ЕС доступен по следующему адресу: http://www.chiccocom/declarations.
В соответствии с решением Европейской Комиссии №2000/299/ЕС от 06/04/2000 полоса частот, используемая для этого изделия, гармонизирована во всех стра- нах ЕС, таким образом, данное изделие относится к классу 1 и может бы- ть использ-ван во всех странах Европейского Союза.

Mod. 00389/T/1
- Частота передачи: 40,68 МГц
Максимум. мощность: < 10 мВт
Питание: 2 щелочные батарейки по 1,58 Вольта

Mod. 00389/R/1
Питание: 4 щелочные батарейки по 1,58 Вольта

УХОД ЗА ИГРУШКОЙ
- Для ухода за игрушкой использовать влажную ткань.
- Предохранять от попадания воды или других жидкостей.
- Не использ-ть абразив-ы и продукты.
- Предохранять игрушку от ударов, жара - холода, пыли, песка, влажности и воды.

ARTSANA оставляет за собой право изменить в любой момент и без предуп- реждения содержание настоящей инструкции.
Воспроизведено, передано, перепечатанное настоящ ей инструкции и перевод на другие языки, в даже частично - с любой формы, без письменного разрешения со стороны ARTSANA строго запрещено.

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DUCATI 1198 RC

Ηλικία: 2 ετών +

Πριν από τη χρήση διάβασε και κράτησε αυτές τις οδηγίες για να τις συμβουλεύεσαι στο μέλλον.
- Η μοτοσυκλέτα λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου «AA» των 1,5 Volt και το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου «AA» των 1,5 Volt. Δ μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται.

Για την ασφάλεια του παιδιού σας:

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**
Πριν από τη χρήση αφαιρέστε τυχόν πλαστικούς σακούλες και τα άλλα στοιχεία που δεν αποτελούν τμήμα του παιχνιδιού (π.χ. σχοινιά, σύρματα σύφιξης, κλπ) και φροντίστε το μακριά από τα παιδιά.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση ψθοράς του προϊόντος. Σε περίπτωση ζημιάς, μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι και φροντίστε το μακριά από τα παιδιά.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**
- Μην αγγίζετε τις ρόδες του αυτήματος στην κίνεση σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι στο δρόμο.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι σε δάπεδα, σμωλίδες ή σκονισμένες επιφάνειες.
- Μη τοποθετείτε το αυτοκινήτο ή το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Η λειτουργία του προϊόντος μπορεί να παρεμβαίνει από ηλεκτρικά εξαρτήματα, ραδιόσημα που οφείλονται σε: ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσότερων μηχανών στην ίδια συχνότητα, καλώδια υψηλής τάσης, μετασχηματιστές υψηλής τάσης, σηκωκαλώδια υψηλής ποιότητας ή μαύρο, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ύπαρξη ραδιοσημάτων από άλλες συσκευές. Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι 5 μέτρα περίπου (αυτή η απόσταση μπορεί να μειωθεί σημαντικά ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες).

Μηχανή. (Σχ. A και B)
A1) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (O/I)
B2) Κασέτα θήκης μπαταριών

Τηλεχειριστήριο (Σχέδιο C και D)
C3) Κάποιο θήκης μπαταριών
D4) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (O/I)
D5) Πλήκτρο πορείας εμπρός μπροστά
D6) Πλήκτρο πορείας οπίσθιο
D7) Κλάξον

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Η μηχανή DUCATI 1198 RC κινείται σε ειδικά πορεία προς διάφορες κατευθύνσεις: μπροστά, δεξιά, αριστερά, πίσω, πίσω δεξιά, πίσω αριστερά.
Η επιλογήτα και η κίνησή μπορεί του τηλεχειριστήριου επιτρέπει τη χρήση του από την ηλικία των 2 ετών. Στην ηλικία αυτή, η παιδί αρχίζει τη χρήσιμοποιεί το τηλεχειριστήριο πεζόνιας, σπάνια τα πλήκτρα και παρατηρώντας τη κατασκεύαστε της μηχανής. Αυτή η δοκιμή είναι πολύ σημαντική γιατί του επιτρέπει να ελεγχόσει το σπίτι του πιθανώς και ο μικρός δεν ξέρει ακόμα ότι μπορεί μπορεί μπορεί