EN | Activity table. – ⚠ **WARNING:** Before giving the table to your child, remove and dispose of all packaging materials that are not part of the toy and keep them out of reach of children. Regularly check the toy for signs of wear and tear and damage. Should any part be damaged, do not use the toy and keep it out of reach of children. Adult assembly required. Read the instructions before use. Retain them for future reference. **ES | Actividades** – ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de dar la mesa a su hijo, retire y deseche todos los materiales de embalaje que no formen parte del juguete y mantenga la mesa fuera del alcance de los niños. Compruebe periódicamente el juguete en busca de signos de desgaste y daños. Si alguna parte está dañada, no use el juguete y mantenga fuera del alcance de los niños. Se requiere ensamblaje por parte de un adulto. Montar con las instrucciones para referencia a futuro. Lea las instrucciones antes de usar. **PT | Mesa de Actividades** – ⚠ **ATENÇÃO:** Antes de oferecer a mesa à criança, remova e descarte todos os materiais de embalagem que não façam parte do brinquedo e mantenha-os fora do alcance das crianças. Verifique periodicamente o brinquedo quanto a sinais de desgaste e danos. Se alguma parte estiver danificada, não use o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças. Montagem por um adulto. Consulte e guarde o manual de instruções. Guarde o para eventual consulta futura. **FI | Leikkipöytä** – ⚠ **VAROITUS:** Ennen kuin annat lapsesi käyttää pöytää, poista ja hävitä kaikki pakkausmateriaalit, jotka eivät kuulu leluun, säännöllisesti. Tarkista lelu vaurioiden ja kulumisen varalta. Jos jokin osa on vaurioitunut, älä käytä lelua lasten ulottuvilla. Vaatii aikuisen kokoamisen. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. **CZ | Stůl s aktivitami** – ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Předtím, než stůl dáte hrát svému dítěti, odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, který není součástí hračky a je v dosahu dětí mimo dosah dětí. Hračku pravidelně kontrolujte na známky opotřebení a poškození. Pokud by byla poškozená část nebezpečná, hračku nepoužívejte a uchovávejte mimo dosah dětí. Nutné sestavení dospělou osobou. Pročtěte si a uschovejte návod k použití. **SK | Aktivitný stôl** – ⚠ **VAROVANIE:** Pred tým, ako dáte stôl svojmu dieťaťu, odstráňte a zlikvidujte všetky obalové materiály, ktoré nie sú súčasťou hračky a sú v dosahu detí mimo dosah detí. Hračku pravidelne kontrolujte na známky opotrebovania a poškodenia. Ak by bola poškodená časť nebezpečná, hračku nepoužívajte a uchovávajte mimo dosahu detí. Montáž dospelou osobou. Prečítajte si návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. **SE | Aktivitetsbord** – ⚠ **VARNING:** Innan du ger barnet bordet till att leka med det ska du ta bort och kassera allt förpackningsmaterial som inte ingår i leksaken och förvara den utom räckhåll för barn. Kontrollera leksaken regelbundet för tecken på slitage och skador. Om någon del är skadad ska du inte använda leksaken och förvara den utom räckhåll för barn. Montering av en vuxen krävs. Läs anvisningarna före användningen. Spara dem för framtida bruk. **PL | Stolik edukacyjny** – ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Przed przekazaniem stolika dziecku należy usunąć i zutylizować wszystkie materiały opakowaniowe, które nie są częścią zabawki i są w zasięgu dzieci poza ich zasięgiem. Regularnie sprawdzaj zabawkę pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń. Jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, nie używaj zabawki i przechowuj ją poza zasięgiem dzieci. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem, zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. **DK | Aktivitetsbord** – ⚠ **ADVARSEL:** Inden du giver produktet til dit barn, skal du fjerne alt emballagemateriale, der ikke er en del af produktet, og opbevare det udenfor børns rækkevidde. Kontrollér produktet regelmæssigt for slid og skader. Brug ikke produktet, hvis dele er ødelagte, og opbevar det udenfor børns rækkevidde. Kræver montering af en voksen. Læs og følg instruktionerne før brug. Gem dem til fremtidig reference. **NO | Aktivitetsbord** – ⚠ **ADVARSEL:** Før du gir aktivitetsbordet til barnet ditt, må du fjerne og kaste all emballasje som ikke er en del av produktet, og oppbevar den utenfor rekkevidde for barn. Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje og skade. Ikke bruk produktet hvis noen deler er skadet, og oppbevar det utenfor rekkevidde for barn. Montering av en voksen påkrevd. Les og følg instruksjonene før bruk. Oppbevar dem for fremtidig referanse. **LV | Galds ar aktivitātēm** – ⚠ **UZMANĪBU:** Pirms bērnam nododat galdu ar aktivitātēm, noņemiet un utilizējiet visus iepakojuma materiālus, kas nav rotaļlietas sastāvdaļa, un glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā. Regulāri pārbaudiet rotaļlietu, vai nav nodiluma un bojājumu pazīmes. Ja kāda daļa ir bojāta, nelietojiet rotaļlietu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Nepieciešama pieaugušā veikta montāža. Izlasiet lietošanas norādījumus pirms lietošanas un saglabājiet tos turpmākai izmantošanai. **HU | Aktivitásasztal** – ⚠ **FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt átadná gyermekének az asztalt, távolítson el és ártalmatlanítson minden olyan csomagolóanyagot, amely nem része a játéknak, és tartsa azokat gyermekektől távol. Rendszeresen ellenőrizze a játékot. Ne engedje gyermekét a játékkal játszani, ha annak egyes része sérült vagy elhasználódott. Felnőtt szerelés szükséges. Olvassa el és tartsa meg használati útmutatót. **RO | Masuță cu activități** – ⚠ **AVERTISMENT:** Înainte de a oferi copilului dvs. jocul, îndepărtați și aruncați toate materialele folosite la ambalare care nu fac parte din jucărie și sunt la îndemâna copiilor. Verificați în mod periodic dacă jucăria prezintă semne de uzură și deteriorare. Dacă vreuna dintre componentele jucăriei este deteriorată, nu folosiți jucăria și țineți-o la îndemâna copiilor. Este necesară asamblarea de către un adult. A se citi și a se păstra aceste instrucțiuni pentru referință. **SI | Mize aktivnosti** – ⚠ **OPOZORILO:** Pred odvajanjem mize otroku odstranite in zavrzite vse embalažne materiale, ki niso del igrače in so dosegljivi otrokom, ter jih shranite izven dosega otrok. Igračo redno pregledujte za znake obrabe in poškodb. Če je kateri koli del poškodovan, igrače ne uporabljajte in jo shranite izven dosega otrok. Potrebna je montaža odrasle osebe. Preberite in shranite navodila za uporabo za prihodnjo uporabo.

DESIGNED BY LITTLE DUTCH

Tamsa B.V. | Pannenstraat 21
8213 AR Lelystad | Postbus 450
8200 AL Lelystad | The Netherlands
www.tamsa.nl

Tamsa U.K. Limited
Unit 11 Roberts Yard, Chrisdon Road,
Newcastle upon Tyne, England
NE3 1RD, UK | www.tamsa.nl

LDP341

2600.430.2724

8 717247 736171

Made in China

DONNEZ
la
#RECYCLEZ

Retrouvez nos conseils de recyclage sur quefaire-demesdechets.fr

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC OU TRI

CE UK CA