
User guide / Guia de usuario / Guia do utilizador / Guide d'utilisation
Guida all'uso / Benutzerhandbuch / Gebruiksaanwijzing / Podręcznik użytkownika

PIC 01



PIC 02



FRONT

THIS BOOKLET MUST BE RETAINED SINCE IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION / ESTE FOLLETO DEBE CONSERVARSE YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE / ESTA BROCHURA DEVE SER RETIDA UMA VEZ QUE CONTÉM INFORMAÇÕES IMPORTANTES / CE LIVRET DOIT ETRE CONSERVE CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES / QUESTO LIBRETTO DEVE ESSERE CONSERVATO IN QUANTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI / DIESE BROSCHÜRE MUSS AUFBEWAHRT WERDEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT / DIT BOEKJE MOET BEWAARD WORDEN AANGEZIEN HET BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT / NINIEJSZA BROSZURA MUSI BYĆ ZACHOWANA, PONIEWAŻ ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE

WATCH WALKIE-TALKIE

RELOJ WALKIE-TALKIE / RELÓGIO WALKIE-TALKIE / MONTRES TALKIE WALKIE
OROLOGIO WALKIE - TALKIE / UHR WALKIE-TALKIE / KLOK WALKIE-TALKIE / ZEGAR WALKIE-TALKIE

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

PLEASE CHARGE THE PRODUCT WHEN YOU RECEIVE IT TO ENSURE THAT THE PRODUCT HAS ENOUGH POWER TO USE!
WARNING: This product has a built-in lithium battery, please keep away from fire and water, do not place in wet places. Do not dean directly with water, just dean the dirty area with a wet rag. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
Warning! Not suitable for children under 36 months.

PRODUCT FUNCTION DESCRIPTION (Pic 01, 02)
1. Watch band
2. MIC
3. Walkie-talkie switch
4. Flash light
5. Flash light button
6. Antenna
7. Decorative compass
8. Clock adjustment button
9. TALK button
10. Charging port
11. Dust plug

A. USB charge (x1)
B. Walkie-Talkie watch (x2)

This toy is only to be connected to equipment bearing of the following symbol: ⏀

Intercom mode: After the Walkie-talkie switch is turned on, the indicator on the watch lights up, indicating that it is in the intercom state.
If there is no need to talk, please turn off the Walkie-talkie switch. You can save Walkie-Talkie power.
Steps to use the intercom function: 1. Push up the two Walkie Talkie switches to turn on
2. Press and hold the TALK button to speak

Note:
1. When one walkie talkie presses and speaks, the other one cannot press the TALK key, otherwise the other one cannot be heard.
2. Press the TALK key more quickly, but not too quickly.
3. The communication distance in the open area is greater than 200M. When there are many obstacles, the communication distance is about 100M.
4. When using a strong radio signal nearby, it may be affected by interference and affect the call quality.
5.Do not use too much force to pull out the dust plug.
6.To avoid hearing damage from loud ringing,keep a distance of more than 10CM between your ears and the intercom.
Note about 402030 batteries:
1. Before the battery runs out, change it in time; otherwise, the battery life will be reduced.
2. If the battery runs out and shuts down, please charge it within 30 days, otherwise the battery will be scrapped; Please find a professional to replace the battery.
3. Please use a 5V1A charger. Using a high power charger may damage and reduce battery life. The battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure, other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.

When a red light on the walkie-circuit board comes off, it means the walkie-talkie is fully charged.
The white light and red light will be on when charging in.

DISPLAY FUNCTION DESCRIPTION



Display screen (C): Normal time display, hours and minutes
Middle two keys function:
Left key (A): Setting
Right key (B): 1. Press (B) once: Month and date automatically return to normal time display.
2. Press (B) twice: Seconds (press (B) again to return to normal time display).

Setting the watch:
1. Month: Press (A) twice to display month and set the month with (B).
2. Date: Press (A) to display the date and set the date with (B).
3. Hour: Press (A) to display the hour and press (B) to set the hour ("A" for AM and "P" for PM time).
4. Minutes:Press (A) to display the minutes and set the minutes with (B).
5.Press (A) once more to return to normal time display.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BATTERIES REQUIRED (per unit):
Watch: LR41 - 1.5V (x1) (rechargeable and not rechargeable)
Walkie-Talkie: 402030 LiPo (x1) (rechargeable and non-rechargeable)
Rated voltage: 3.7V; Rated capacity: 150mah; Watt-hour rating: 0.555Wh
Charging time: 2 hours
Standby time (Only the red light is turned on and there is no operation): 2 hours
Available time (using them all the time): 45 minutes
INPUT:5V1A

CIRCUIT BOARD INFORMATION:
1. Maximum output power: 10mW
2. Frequency: 446.0062MHz
3. Overdischarge protection, 2.8V
4. Overcharge voltage protection,4.2V
5. Current-limiting protection, 107mah
6. Short-circuit protection

The supply terminals are not to be short-circuited.
Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
Rechargeable batteries should be charged by adult.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and –). Exhausted batteries are to be removed from the toy.
This toy contains lithium batteries that are non-replaceable

BATTERY REPLACEMENT

1.Unscrew these two screws.



2. Remove the cover and you can see the movement.



3. Use a tool to remove the transparent shell and you can get the movement



4. Unscrew these two screw. Remove the cover and you can change the battery



ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

POR FAVOR, CARGUE EL PRODUCTO CUANDO LO RECIBA PARA ASEGURARSE DE QUE TIENE SUFICIENTE POTENCIA PARA USAR!
PRECAUCION: Este producto tiene una batería de litio incorporada, por favor manténgase alejado del fuego y el agua, no lo coloque en lugares húmedos. No limpie directamente con agua, simplemente limpie el área sucia con un trapo húmedo. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haberse tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata. **¡Advertencia!** No apto para niños menores de 36 meses.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PRODUCTO (Foto 01, 02)
1. Correa del reloj
2. Micrófono
3. Interruptor walkie-talkie
4. Luz de flash
5. Botón de luz de flash
6. Antena
7. Brújula decorativa
8. Botón de ajuste de reloj
9. Botón TALK
10. Puerto de carga
11. Tapón antipolvo
A. Cable USB (x1)
B. Reloj Walkie-talkie (x2)

Modo de intercomunicación: Después de encender el interruptor Walkie-talkie, el indicador del reloj se ilumina, lo que indica que está en el estado de intercomunicación. Si no hay necesidad de hablar, apague el interruptor Walkie-talkie. Puede ahorrar energía del Walkie-Talkie.
Pasos para usar la función de intercomunicación: 1. Presione hacia arriba los dos interruptores Walkie-talkie para encenderlos
2. Mantén pulsado el botón TALK para hablar

Nota:
1. Cuando un walkie -talkie presiona y habla, el otro no puede presionar la tecla TALK, de lo contrario el otro no puede ser escuchado.
2. Presione la tecla TALK dos veces rápidamente, el reloj de ambos walkie-talkie sonará.
3. La distancia de comunicación en el área abierta es superior a 200M ;Cuando hay muchos obstáculos, la distancia de comunicación es de unos 100M.
4. Cuando se utiliza una señal de radio fuerte cerca, puede verse afectada por la interferencia y afectar la calidad de la llamada.
5.No utilice demasiada fuerza para extraer el tapón antipolvo.
6.Para evitar daños auditivos por el fuerte zumbido, mantenga una distancia de más de 10CM entre sus oídos y el intercomunicador.
Nota sobre baterías 402030:
1. Antes de que la batería se agote, cárguela a tiempo; de lo contrario, la duración de la batería se reducirá.
2. Si la batería se agota y se apaga, cárguela dentro de los 30 días, de lo contrario la batería se desechará. Por favor, busque un profesional para reemplazar la batería.
3. Utilice un cargador 5V1A. El uso de un cargador de alta potencia puede dañar y reducir la duración de la batería. el cargador de baterías utilizado con el juguete eléctrico se examinará periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas, y en caso de que se produzcan daños, no deberá utilizarse hasta que se hayan reparado.

Cuando la luz roja de la placa de circuito se apaga, significa que el walkie-talkie está completamente cargado.
La luz blanca y la luz roja estarán encendidas cuando se cargue.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN



Pantalla de visualización (C): Visualización normal de la hora, horas y minutos
Función de las dos teclas centrales:
Tecla izquierda (A): Configuración
Tecla derecha (B): 1. Pulse (B) una vez: El mes y la fecha vuelven automáticamente a la visualización normal de la hora.
2. Pulse (B) dos veces: Segundos (pulse (B) de nuevo para volver a la visualización normal de la hora).

Ajuste del reloj:
1. Mes: Pulse (A) dos veces para mostrar el mes y ajuste el mes con (B).
2. Fecha: Pulse (A) para mostrar la fecha y ajuste la fecha con (B).
3. Hora: Pulse (A) para mostrar la hora y pulse (B) para ajustar la hora ("A" para la hora AM y "P" para la hora PM).
4. Minutos: Pulse (A) para mostrar los minutos y ajústelos con (B).
5. Pulse (A) una vez más para volver a la visualización normal de la hora.

PORTUGUESE

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

POR FAVOR, CARREGUE O PRODUTO QUANDO O RECEBER PARA SE CERTIFICAR DE QUE TEM POTÊNCIA SUFICIENTE PARA USAR !
CUIDADO: Este produto tem uma bateria de lítio incorporada, por favor mantenha-se afastado do fogo e da água, não o coloque em locais húmidos. Não limpar directamente com água, basta limpar a área suja com um pano húmido. Elimine imediatamente as pilhas usadas. Manter as pilhas novas e usadas afastadas das crianças. Se acreditar que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atenção médica imediata.
Aviso! Não é adequado para crianças com menos de 36 meses

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES DE PRODUTOS (Foto 01, 02)
1. Correia de relógio
2. Microfone
3. Interruptor de walkie-talkie
4. Luz intermitente
5. Botão de luz intermitente
6. Antena
7. Bússola decorativa
8. Botão de ajuste do relógio
9. Botão TALK
10. Porto de carregamento
11. Tampão de pó
A. Cabo USB (x1)
B. Relógio Walkie-talkie (x2)

Modo intercomunicador: Após ligar o interruptor Walkie-talkie, o indicador do relógio acende-se, indicando que se encontra no estado de intercomunicador. Se não houver necessidade de falar, desligue o interruptor do walkie-talkie. Pode salvar o poder do Walkie-Talkie.
Passos para utilizar a função de intercomunicador: 1. Carregar nos dois interruptores Walkie talkie para os ligar
2. Premir e segurar o botão TALK para falar

Notas:
1. Quando um walkie-talkie pressiona e fala, o outro não pode pressionar a tecla TALK, caso contrário o outro não pode ser ouvido.
2. Premir duas vezes rapidamente a tecla TALK, o relógio de ambos os walkie-talkie tocará.
3. A distância de comunicação na área aberta é superior a 200M. Quando existem muitos obstáculos, a distância de comunicação é de cerca de 100M.
4. Ao utilizar um sinal de rádio forte nas proximidades, pode ser afectado por interferências e afectar a qualidade da chamada.
5.Não usar demasiada força para puxar o tampão do pó.
6. Para evitar danos auditivos por zumbido alto,mantenha uma distância de mais de 10CM entre os seus ouvidos e o intercomunicador.
Nota sobre as baterias 402030:
1. Antes que a bateria fique sem energia, carregue-a a tempo; caso contrário, a duração da bateria será reduzida.
2. Se a bateria ficar sem energia e se desligar, carregue-a dentro de 30 dias, caso contrário a bateria será descartada. Por favor, procure um profissional para substituir a bateria.
3. Utilize um carregador 5V1A. A utilização de um carregador de alta potência pode danificar e reduzir a duração da bateria. O carregador de bateria utilizado com o brinquedo eléctrico deve ser examinado regularmente quanto a danos no cabo de alimentação, ficha, invólucro ou outras peças, e em caso de danos, não deve ser utilizado até que os danos tenham sido reparados.

Quando a luz vermelha na placa de circuito se apaga, o walkie-talkie está completamente carregado.
A luz branca e a luz vermelha estarão acesas durante o carregamento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Baterías requeridas (por unidad):
Reloj: LR41 - 1.5V (x1)(recargables y no recargables)
Walkie-Talkie: 402030 LiPo (x1) (recargable y no recargable)
Tensión nominal: 3.7V; Capacidad nominal: 150mah; Vatios-hora: 0.555Wh
Tiempo de carga: 2 horas
Tiempo de espera (Cuando se enciende la luz roja y no hay funcionamiento): 2 hrs
Tiempo disponible (usándolos todo el tiempo): 45 minutos
Entrada: ≤5V≥1A

INFORMACIÓN DE LA PLACA DE CIRCUITO:
1. Potencia máxima de salida: 10mW
2. Frecuencia: 446.0062MHz
3. Protección de sobrecarga, 2.8V
4. Protección de sobrecarga de voltaje, 4.2V
5. Protección de limitación de corriente, 107mah
6. Protección contra cortocircuitos

Este juguete sólo debe conectarse a equipos que lleven el siguiente símbolo: ⏀

Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
Las baterías recargables deben ser cargadas por un adulto.
No se deben mezclar diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Las baterías agotadas deben ser retiradas del juguete.
Este juguete contiene baterías de litio no reemplazables.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DE VISUALIZAÇÃO



Ecrã de visualização (C): Visualização da hora normal, horas e minutos
Função das duas chaves do meio:
Tecla esquerda (A): Configuração
Chave direita (B): 1. Prima (B) uma vez: O mês e a data voltam automaticamente à visualização da hora normal.
2. Premir (B) duas vezes: Segundos (premir (B) novamente para voltar à visualização da hora normal).

Acertar o relógio:
1. Mês: Carregar duas vezes em (A) para visualizar o mês e acertar o mês com (B).
2. Data: Carregar em (A) para visualizar a data e definir a data com (B).
3. Hora: Prima (A) para visualizar a hora e prima (B) para acertar a hora ("A" para AM e "P" para hora PM).
4. Minutos: Prima (A) para visualizar os minutos e acerte os minutos com (B).
5.Prima (A) mais uma vez para voltar à visualização da hora normal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PILHAS NECESSÁRIAS (por unidade):
Relógio: LR41 - 1.5V (x1)(substituíveis e não recarregáveis)
Walkie-talkie: 402030 LiPo (x1) (recarregável e não substituível)
Tensão nominal: 3.7V; Capacidade nominal: 150mah; Watt-hora nominal: 0.555Wh
Tempo de carregamento: 2 horas
Tempo de espera (Apenas) (se ligada a vermelho acesa e nenhuma operação): 2 horas
Tempo disponível (utilizando-os a todo o momento): 45 minutos
ENTRADA:≤5V≥1A

INFORMAÇÃO DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO:
1. Potência máxima de saída: 10mW
2. Frequência: 446.0062MHz
3. Protecção contra sobrecarga, 2.8V
4. Protecção contra sobretensão, 4.2V
5. Protecção limitadora de corrente, 107mah
6. Protecção contra curto-circuitos

Este brinquedo deve ser ligado a equipamento portador do seguinte símbolo: ⏀

Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
As baterias recarregáveis devem ser carregadas por um adulto. Não misture diferentes tipos de baterias nem baterias novas e usadas. As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -). As baterias esgotadas devem ser removidas do brinquedo.
Este brinquedo contém baterias de lítio não substituíveis.

SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA

1. Desaparafusar os dois parafusos



2. Retire a tampa e poderá ver o movimento



3. Utilizar uma ferramenta para remover a tampa transparente



4. Desaparafusar os dois parafusos



FANÇAIS

MODE D'EMPLOI

VEUILLEZ CHARGER LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE RECEVEZ POUR VOUS ASSURER QU'IL A ASSEZ DE PUISSANCE POUR ÊTRE UTILISÉ !
ATTENTION: Ce produit contient une pile au lithium intégrée, veuillez le tenir éloigné du feu et de l'eau, ne le placez pas dans des endroits humides. Ne nettoyez pas directement à l'eau, essuyez simplement la zone sale avec un chiffon humide. Jetez immédiatement les piles usagées. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. **Avertissement !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois

DESCRIPTION DES FONCTIONS DU PRODUIT (Image 01, 02)
1. Bracelet de montre
2. Le microphone
3. Interrupteur de talkie-walkie
4. Flash
5. Bouton du flash
6. Antenne
7. Boussole décorative
8. Bouton de réglage de l'horloge
9. Bouton TALK
10. Port de charge
11. Bouchon anti-poussière
A. Câble USB (x1)
B. Montre Talkie-walkie (x2)

Mode intercom: après avoir activé le commutateur Walkie-talkie ,l'indicateur d'horloge s'allume, indiquant que vous êtes en mode intercom. Si vous n'avez pas besoin de parler, éteignez l'interrupteur du talkie-walkie. Vous pouvez économiser l'énergie du talkie-walkie.
Étapes à suivre pour utiliser la fonction intercom : 1. Appuyez sur les deux interrupteurs du talkie-walkie pour les allumer.
2. Appuyez sur le bouton TALK et maintenez-le enfoncé pour parler.

DESCRIPTION DE LA FONCTION D'AFFICHAGE



Écran d'affichage (C) : affichage normal de l'heure, heures et minutes.
Fonction des deux touches du milieu:
Touche gauche (A) : Réglage.
Touche droite (B) : 1. Appuyez une fois sur (B) : Le mois et la date reviennent automatiquement à l'affichage normal de l'heure.
2. Appuyez deux fois sur (B) : Secondes (appuyez à nouveau sur (B) pour revenir à l'affichage normal de l'heure).

Réglage de la montre :
1. Mois : Appuyez deux fois sur (A) pour afficher le mois et régler le mois avec (B).
2. Date : Appuyez sur (A) pour afficher la date et régler la date avec (B).
3. Heure : Appuyez sur (A) pour afficher l'heure et appuyez sur (B) pour régler l'heure ("A" pour l'heure du matin et "P" pour l'heure de l'après-midi).
4. Minutes : Appuyez sur (A) pour afficher les minutes et régler les minutes avec (B).
5. Appuyez une fois de plus sur (A) pour revenir à l'affichage normal de l'heure.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PILES REQUISES (par unité):
Horloge: LR41 - 1.5V (x1) (rechargeable et non rechargeable).
Talkie-walkie: 402030 LiPo (x1) (rechargeable et non rechargeable)
Tension nominale: 3.7V ; Capacité nominale : 150mah ;
Puissance en watts-heure : 0.555Wh
Temps de charge : 2 heures|Temps de veille (seule la lumière rouge est allumée et aucun fonctionnement): 2 heures.
Autonomie en veille (utilisation permanente) : 45 minutes
Entrée :≤5V≥1A

INFORMATIONS SUR LA CARTE DE CIRCUIT IMPRIMÉ :
Puissance de sortie maximale : 10mW
Fréquence : 446.0062MHz
Protection contre les surcharges, 2.8V
Protection contre la surtension, 4.2V
Protection contre la limitation du courant, 107mah
Protection contre les courts-circuits

Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant le symbole suivant : ⏀

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Les piles rechargeables doivent être chargées par un adulte. Il est interdit de mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte (+ et -). Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
Ce jouet contient des piles au lithium non remplaçables.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Dévissez les deux vis



2. Retirez le couvercle et le mouvement sera visible.



3. Utilisez un outil pour retirer le couvercle transparent



4. Dévissez les deux vis. Retirez le couvercle et la batterie peut être remplacée.



Note:
1. Lorsqu'un talkie-walkie appuie sur la touche et parle, l'autre ne peut pas appuyer sur la touche TALK, sinon il ne peut pas être entendu.
2. Appuyez deux fois rapidement sur la touche TALK, les horloges des deux talkies-walkies sonnent.
3. La distance de communication dans la zone ouverte est de plus de 200M. Lorsqu'il y a de nombreux obstacles, la distance de communication est d'environ 100M.
4. Lorsqu'un signal radio fort est utilisé à proximité, il peut être affecté par des interférences et affecter la qualité de l'appel.
5. N'utilisez pas de force excessive pour retirer le capuchon anti-poussière.
6. Pour éviter tout dommage auditif dû à une sonnerie forte, maintenez une distance de plus de 10 cm entre vos oreilles et l'interphone.
Remarque sur les batteries 402030 :
1. avant que la batterie ne soit déchargée, rechargez-la à temps, sinon l'autonomie de la batterie sera réduite.
Si la batterie n'est plus alimentée et s'éteint, rechargez-la dans les 30 jours, sinon elle sera mise au rebut. Veuillez faire appel à un professionnel pour remplacer la batterie.
3. Utilisez un chargeur 5V1A. L'utilisation d'un chargeur à haute puissance peut endommager et réduire la durée de vie de la batterie. Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier et d'autres pièces ne sont pas endommagés et, en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé avant que le dommage ait été réparé.

Lorsque le voyant rouge de la carte de circuit imprimé s'éteint, le talkie-walkie est entièrement chargé.
La lumière blanche et la lumière rouge seront allumées lors de la charge.

DECLARATION OF CONFORMITY

No.: PW19911, SNC40094, SPD40156, SPD157480X
Type of Equipment: 446.006250 MHZ WALKIE TALKIES
Manufacturer's Name: Funzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Manufacturer's Adress: 2nd Floor, 1st Building, No. 10, Wangfeng Road, Gaishan Town, Cangshan Area, Fuzhou, Fujian, China.
Importer's Name: KIDS EUROSWAN, S.L.
Import's Address: Victor Hugo, 4, 1st Floor.
St. Cugat del Vallès, BARCELONA, ESPAÑA.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Funzhou Ondot Electronic Co., Ltd.

Subject of the declaration: Walkie-talkie

The object of the declaration referred to in the previous paragraph is in conformity with the Community legislation applicable in the field of harmonisation: Directive 2009/48/CE Application of Council Directive(s): 2014/53/EU
Standard(s) to which conformity is declared: EN71-1-2014+ A1: 2018 - EN71-2: 2020 - EN 71-3:2019+A1:2021, EN62115:2020+A11:2020 - RoHS Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863, EN301489-1V2.2.1 - EN301489-3 V2.2.1 - EN300296 V2.1.1 - EN62368-1:2020

Year of Manufacturing: 2023
I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).
Place: Barcelona – Spain
Full Name: Aitor Zunzarren
Position: General Manager
Date: November 6, 2023

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

No.: PW19911, SNC40094, SPD40156, SPD157480X
Tipo de Equipamento: 446.006250 MHZ WALKIE TALKIES
Nome do Fabricante: Funzhou Ondot Electronic Co., Ltd.
Manufacturer's Adress: 2nd Floor, 1st Building, No. 10, Wangfeng Road, Gaishan Town, Cangshan Area, Fuzhou, Fujian, China.
Nome do Importador: KIDS EUROSWAN, S.L.
Endereço do Importador: Victor Hugo, 4, 1º Andar, St. Cugat del Vallès, BARCELONA, ESPANHA.
Esta declaração de conformidade é emitida sob a única responsabilidade do fabricante: Funzhou Ondot Electronic Co., Ltd.

Assunto da declaração: Walkie-talkie

O objeto da declaração referida no parágrafo anterior está em conformidade com a legislação comunitária aplicável na área de harmonização: Diretiva 2009/48/CE
Aplicação da(s) Diretiva(s) do Conselho: 2014/53/UE
Norma(s) à(às) que se declara Conformidade: EN71-1-2014+ A1: 2018 - EN71-2: 2020 - EN 71-3:2019+A1:2021, EN62115:2020+A11:2020 - RoHS Directive 2011/65/EU, (EU) 2015/863, EN301489-1V2.2.1 - EN301489-3 V2.2.1 - EN300296 V2.1.1 - EN62368-1:2020

Ano de Fabricação: 2023
Eu, o abaixo-assinado, declaro por este meio que o equipamento especificado acima está em conformidade com a(s) Diretiva(s) e Norma(s) acima mencionada(s).
Local: Barcelona – Espanha
Nome Completo: Aitor Zunzarren
Cargo: Diretor-Geral
Data: 6 de novembro de 2023

EN Made in China - **ES** Hecho en China - **PT** Feito na China - **FR** Fabriqué en Chine
IT Prodotto in Cina - **NL** Gemaakt in China - **DE** Hergestellt in China - **PL** Wyprodukowane w Chinach

Produced by **KIDS EUROSWAN, S.L.**
NIF: B-62521620 · Victor Hugo, 4, first floor
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona · Spain
Tel: (+34) 938 925 460 · www.kidsticensing.com

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

SPREGA DI CARICARE IL PRODOTTO QUANDO LO SI RICEVE PER ASSICURARSI CHE ABBIA ABBASTANZA ENERGIA DA UTILIZZARE!
ATTENZIONE: questo prodotto è dotato di una batteria al litio incorporata; si prega di tenerla lontana dal fuoco e dall'acqua e di non collocarla in luoghi umidi. Non gettare direttamente con acqua, ma strofinare l'area sporca con un panno umido. Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. **Avvertimento!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEL PRODOTTO (Fig. 01, 02)
1. Cinturino per orologio
2. MIC
3. Interruttore walkie-talkie
4. Luce flash
5. Pulsante luce flash
6. Antenna
7. Bussola decorativa
8. Pulsante di regolazione dell'orologio
9. Pulsante TALK

10. Porta di ricarica
11. Tappo per la polvere
A. Carica USB (x1)
B. Orologio Walkie-talkie (x2)

Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature ricaricabili di seguente simbolo:

Modalità interfono: dopo aver acceso l'interruttore Walkie-talkie. Indicatore dell'orologio si illumina, indicando che ci si trova nello stato di interfono. Se sei nel raggio d'azione, premi il pulsante. Interruttore del walkie-talkie: possibile risparmiare l'energia del walkie-talkie. Procedura per utilizzare la funzione interfono: 1. Premere verso l'alto entrambi gli interruttori del walkie talkie per accenderli. 2. Tenere premuto il tasto TALK per parlare.

Nota:
1. Quando un walkie-talkie preme e parla, l'altro non può premere il tasto TALK, altrimenti non può essere ascoltato.
2. Premendo due volte rapidamente il tasto TALK, l'orologio di entrambi i walkie-talkie spulleri.
3. La distanza di comunicazione nell'area aperta è superiore a 200 metri. In presenza di ostacoli come cemento armato, la distanza di comunicazione è di circa 100 metri.
4. Quando si utilizza un segnale radio forte nelle vicinanze, è possibile che si verifichino interferenze e che la qualità della chiamata ne risenta.
5. Non usare una forza eccessiva per rimuovere il cappuccio antipolvere.
6. Per evitare danni all'udito dovuti al forte rumore, mantenere una distanza superiore a 10 cm tra le orecchie e il citofono.

Nota sulle batterie 402030:
1. Prima che la batteria si esaurisca, caricarla in tempo; in caso contrario, la durata della batteria si ridurrà.
2. Se la batteria si esaurisce e si spegne, caricarla entro 30 giorni, altrimenti verrà scartata. Rivolgersi a un professionista per la sostituzione della batteria.
3. Utilizzare un caricatore da 5V1A. L'uso di un caricabatterie di altra potenza può danneggiare e ridurre la durata della batteria. Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo elettrico deve essere esaminato regolarmente per verificare che non vi siano danni ai cavi di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia stato riparato.

Quando la luce rossa sul circuito stampato si spegne, il walkie-talkie è completamente carico.
La luce bianca e la luce rossa si accendono durante la ricarica.

DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DI VISUALIZZAZIONE



Schermo del display (C): visualizzazione dell'ora normale, ore e minuti.
Funzione di blue-tooth controllo Tasto sinistro (A): Impostazione.
Tasto destro (B): 1. Premere una volta (B): Mese e data tornano automaticamente alla visualizzazione dell'ora normale.
2. Premere (B) due volte: secondi (premere nuovamente (B) per tornare alla visualizzazione dell'ora normale).

Impostazione dell'orologio:
1. Mese: Premere due volte (A) per visualizzare il mese e impostare il mese con (B).
2. Data: Premere (A) per visualizzare la data e impostare la data con (B).
3. Ora: Premere (A) per visualizzare l'ora e premere (B) per impostare l'ora ("A" per l'ora antimeridiana e "P" per quella pomeridiana).
4. Minuti: premere (A) per visualizzare i minuti e impostare i minuti con (B).
5.Premere nuovamente (A) per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.

SPECIFICHE TECNICHE

BATTERIE NECESSARIE (per unità):
Orologio: 1 AAA1 - 1.5V (x1) (sostituibile e non ricaricabile)
Walkie-talkie: 402030 LiPo (x1) (ricaricabile e non sostituibile)
Tensione nominale: 3,7V; Capacità nominale: 150mah;
Wattoro: 0,555Wh
Tempo di ricarica: 2 ore / Tempo di standby (walkie-talkie senza accesa e nessun funzionamento): 2 ore / Tempo di standby (utilizzando sempre il dispositivo): 45 minuti / IMMERSIONE <5Fs1,5A

INFORMAZIONI SULLA SCHEDA DI CIRCUITO:
1. Potenza di uscita massima: 10mW
2. Frequenza: 446.006250Mhz
3. Protezione da sovraccarico, 2,8 V
4. Protezione da sovratensione, 4,2 V
5. Protezione con limitazione di corrente, 107mah
6. Protezione da cortocircuito

I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
Le batterie ricaricabili devono essere caricate da un adulto.
Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta (+ e -). Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



1. Svitare le due viti
2. Rimuovete il coperchio e potrete vedere il movimento.
3. Utilizzare uno strumento per rimuovere il coperchio trasparente
4. Svitare le due viti. Rimuovendo il coperchio è possibile sostituire la batteria.

DEUTSCHE

GEBRAUCHSANWEISUNG

LADEN SIE DAS PRODUKT AUF, WENN SIE ES ERHALTEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ES GENUGEND STROM HAT!
ACHTUNG: Dieses Produkt hat eine eingebaute Lithium-Batterie, bitte halten Sie sich von Feuer und Wasser fern, stellen Sie es nicht an feuchten Orten. Reinigen Sie nicht direkt mit Wasser, sondern wischen Sie den schmutzigen Bereich einfach mit einem feuchten Tuch ab. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. **Warnung!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN DES PRODUKTS (Foto 01, 02)
1. Uhrenarmband
2. Mikrofon
3. Walkie-Talkie-Schalter

4. Blitzlicht
5. Blitzlicht-Taste
6. Antenne

7. Dekorativer Kompass
8. Uhreinstellungstaste
9. TALK-Button

10. Ladeanschluss
11. Staubstopfen
A. USB-Kabel (x1)
B. Walkie-Talkie-Uhr (x2)

Intercom-Modus: Nach dem Einschalten des Walkie-Talkie-Schalters leuchtet der Uhranzeiger auf und zeigt an, dass sie sich im Intercom-Zustand befindet. Wenn Sie nicht sprechen müssen, schalten Sie den Walkie-Talkie-Schalter aus. Sie können Walkie-Talkie-Strom sparen
Schritte zur Verwendung der Intercom-Funktion: 1. Drücken Sie die beiden Walkie-Talkie-Schalter, um sie einzuschalten
2. Halten Sie die Talk-Taste gedrückt, um zu sprechen

Anmerkung:
1. Wenn ein Walkie-Talkie die TALK-Taste drückt und spricht, darf der andere nicht die TALK-Taste drücken, da er sonst nicht gehört werden kann.
2. Drücken Sie die Talk-Taste zweimal schnell, die Uhr beider Walkie-Talkies wird gespult.
3. Die Kommunikationsentfernung im offenen Bereich beträgt mehr als 200 m. Wenn es viele Hindernisse gibt, beträgt die Kommunikationsentfernung etwa 100 m.
4. Wenn Sie ein starkes Funksignal in der Nähe verwenden, kann es zu Störungen kommen und die Gesprächsqualität beeinträchtigen.
5. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, um die Staubkappe zu entfernen.
6. Um Gehörschäden durch lauten Klingeln zu vermeiden, halten Sie einen Abstand von mehr als 10 cm zwischen Ihren Ohren und der Gegensprechanlage ein.

Hinweis zu 402030-Batterien:
1. Laden Sie den Akku rechtzeitig auf, bevor er leer ist, sonst verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.
2. Wenn der Akku leer ist und sich abschaltet, laden Sie ihn innerhalb von 30 Tagen auf, andernfalls wird der Akku entsorgt. Bitte lassen Sie die Batterie von einem Fachmann austauschen.
3. Verwenden Sie ein 5V1A-Ladegerät. Die Verwendung eines Hochleistungsladegeräts kann den Akku beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen. Das mit dem elektrischen Spielzeug verwendete Batterieladegerät ist regelmäßig auf Beschädigungen des Netzkabels, des Steckers, des Gehäuses oder anderer Teile zu überprüfen; im Falle einer Beschädigung darf es nicht benutzt werden, bis der Schaden behoben ist.

Wenn das rote Licht auf der Platine erlischt, ist das Walkie-Talkie vollständig aufgeladen.
Während des Ladevorgangs leuchten das weiße und das rote Licht.

BESCHREIBUNG DER ANZEIGEFUNKTION



Anzeigebildschirm (C): Normale Zeitanzeige, Stunden und Minuten.
Funktion der mittleren zwei Tasten: Linke Taste (A): Einstellung.
Rechtstaste (B): 1. Drücken Sie einmal (B): Monat und Datum kehren automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück. / 2. Zweimaliges Drücken von (B): Sekunden (erneutes Drücken von (B) schaltet auf die normale Zeitanzeige zurück).

Einstellen der Uhr:
1. Monat: Drücken Sie (A), um den Monat anzuzeigen, und stellen Sie den Monat mit (B) ein.
2. Datum: Drücken Sie (A), um das Datum anzuzeigen, und stellen Sie das Datum mit (B) ein.
3. Stunde: Drücken Sie (A), um die Stunde anzuzeigen, und drücken Sie (B), um die Stunde einzustellen ("A" für AM und "P" für PM Zeit).
4. Minuten: Drücken Sie (A), um die Minuten anzuzeigen, und stellen Sie die Minuten mit (B) ein.
5. Drücken Sie (A) noch einmal, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

TECHNISCHE DATEN

BENÖTIGTE BATTERIEN (pro Einheit):
Uhr: (1AA1 - 1,5V (x1) austauschbar und nicht wiederaufladbar)
Walkie-Talkie: 402030 LiPo (x1) (wiederaufladbar und nicht austauschbar)
Nennspannung: 3,7 V; Nennkapazität: 150 mAh; Wattstundenzahl: 0,555Wh
Ladezeit: 2 Stunden / Standby-Zeit (Nur das mit Licht leuchtet an und es gibt keinen Betrieb): 2 Stunden / Verfügbare Zeit (mit ihnen die ganze Zeit): 45 Minuten / ÜBERLADE <5Fs1,5A

INFORMATIONEN ZUR LEITERPLATTE:
1. Maximale Ausgangsleistung: 10mW
2. Frequenz: 446.006250Mhz
3. Überladeschutz, 2,8V
4. Spannungsüberladeschutz, 4,2V
5. Strombegrenzungsschutz, 107mah
6. Kurzschlussschutz

Dieses Spielzeug darf nur angeschlossen werden an Geräten angeschlossen werden, die mit dem folgenden Symbolkennzeichnet sind:

Die Stromversorgungskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien sollten von Erwachsenen aufgeladen werden. Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Batterien sind mit der richtigen Polarität (+ und -) einzusetzen. Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Dieses Spielzeug enthält nicht austauschbare Lithiumbatterien.

NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING

LAAD HET PRODUCT OP WANNEER U HET ONTVANGT OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HET VOLDOENDE STROOM HEEFT OM TE GEBRUIKEN!
WAARSCHUWING: Dit product heeft een ingebouwde lithiumbatterij, bijf uit de buurt van vuur en water, plaats het niet op vochtige plaatsen. Niet direct met water reinigen, maar een vochtige doek afvegen. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden

BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTFUNCTIES (Foto 01, 02)
1. Horlogeband
2. Microfoon
3. Walkie-talkie schakelaar

4. Flitslicht
5. Knop voor flitslicht
6. Antenne

7. Decoratief kompas
8. Instelknop klok
9. TALK-knop

10. Haven van lading
11. Stofdop
A. USB-kabel (x1)
B. Walkie-talkie horloge (x2)

Intercomstand: Nadat u de walkietalkieschakelaar hebt ingeschakeld, licht de klokindicator op om aan te geven dat u zich in de intercomstand bevindt. Als er niet gespaat hoeft te worden, zet dan de walkie-talkie schakelaar uit. Je kunt Walkie-Talkie stroom besparen
Stappen om de intercomfunctie te gebruiken: 1. Druk op beide walkie talkie schakelaars om ze aan te zetten.
2. Houd de TALK-knop ingedrukt om te spreken.

Let op:
1. Wanneer de ene portofoon drukt en spreekt, kan de ander niet op de TALK-toets drukken, anders kan de ander niet worden gehoord.
2. Druk tweemaal snel op de TALK-toets, de klok van beide walkie-talkies wordt gespoeld.
3. De communicatieafstand in het open gebied is meer dan 200M. Als er veel obstakels zijn, is de communicatieafstand ongeveer 100M.
4. Wanneer u een sterk radiosignaal in de buurt gebruikt, kan dit worden beïnvloed door interferentie en de gesprekskwaliteit beïnvloeden.
5. Gebruik geen overmatige kracht om de stofkap te verwijderen.
6. Houd een afstand van meer dan 10 cm tussen uw oren en de intercom om gehoorschade door luid geïnkt te voorkomen.

Opmerking over 402030 batterijen:
1. Laad de batterij op tijd op voordat deze leeg is, anders gaat de batterij sneller langs mee.
2. Als de batterij leeg raakt en uitschakelt, moet u hem binnen 30 dagen opladen, anders wordt de batterij weggegooid. Laat de batterij door een vakman vervangen.
3. Gebruik een 5V1A lader. Het gebruik van een lader met hoog vermogen kan de batterij beschadigen en de levensduur ervan verkorten. De batterijlader die met het elektrische speelgoed wordt geleverd, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen, en in geval van beschadiging mag de lader niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld.

Als het rode lampje op de printplaat, is de portofoon volledig opgeladen.
Het witte lampje en het rode lampje branden tijdens het opladen.

POLSKY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PROSZĘ NAŁADOWAĆ PRODUKT PO OTRZYMANIU, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MA WYSTARCZAJĄCĄ MOC DO UŻYCIA!
OSTRZEŻENIE: Ten produkt ma wbudowaną baterię litową, proszę trzymać z dala od ognia i wody, nie umieszczać w wilgotnych miejscach. Nie należy czyścić bezpośrednio wodą, wystarczy przetrzeć zabrudzone miejsce wilgotną szmatką. Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone wewnątrz jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza. **Ostrzeżenie!** Niedopuszczalne dla dzieci poniżej 36 miesięcy

OPIS FUNKCJI PRODUKTU (zdjęcie 01, 02)
1. Pasek do zegarka
2. Mikrofon
3. Przełącznik walkie-talkie

4. Lampa błyskowa
5. Przycisk lampy błyskowej
6. Antena

7. Dekoracyjny kompas
8. Przycisk ustawiania zegara
9. Przycisk TALK

10. Port ładowania
11. Korek przeciwpyłowy
A. Kabel USB (x1)
B. Zegarek Walkie-talkie (x2)

Tryb interkomu: Po włączeniu przełącznika Walkie-talkie, wskaźnik zegara zapala się, wskazując, że jesteś w stanie interkomu. Jeśli nie ma potrzeby rozmowy, wyłącz przełącznik walkie-talkie. Możesz oszczędzać energię Walkie-Talkie.
Kroki korzystania z funkcji interkomu: 1. Naciśnij w górę dwa przełączniki Walkie talkie, aby je włączyć.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TALK, aby rozmawiać.

BESCHRIJVING VAN DE DISPLAYFUNCTIE



Beeldscherm (C): Normale tijdweergave, uren en minuten.
Functie middelste twee toetsen:
Linkertoets (A): Instellen.
Rechter toets (B): 1. Druk eenmaal op (B): Maand en datum keren automatisch terug naar de normale tijdweergave.
2. Druk tweemaal op (B): Seconden (druk nogmaals op (B) om terug te keren naar de normale tijdweergave).

Instellen van het horloge:
1. Maand: Druk tweemaal op (A) om de maand weer te geven en stel de maand in met (B).
2. Datum: Druk op (A) om de datum weer te geven en stel de datum in met (B).
3. Uur: Druk op (A) om het uur weer te geven en druk op (B) om het uur in te stellen ("A" voor AM en "P" voor PM tijd).
4. Minuten:Druk op (A) om de minuten weer te geven en stel de minuten in met (B).
5.Druk nogmaals op (A) om terug te keren naar de normale tijdweergave.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BATTERIJEN NODIG (per eenheid):
Uhr: (1AA1 - 1,5V (x1) vervangbaar en niet oplaadbaar)
Walkie-talkie: 402030 LiPo (x1) (oplaadbaar en niet vervangbaar)
Nominale spanning: 3,7V; Nominale capaciteit: 150mah;
Watt-uur vermogen: 0,555Wh
Oplaadtijd: 2 uur
Stand-by tijd (alleen rood lampje brandt en geen bediening): 2 uur
Stand-by tijd (ze de hele tijd gebruiken): 45 minuten
BVOER<5Fs1,5A

INFORMATIE OVER DE PRINTPLAAT:
1. Maximaal uitgangsvermogen: 10mW
2. Frequentie: 446.006250Mhz
3. Overbelastingsbeveiliging, 2,8V
4. Overspanningsbeveiliging, 4,2V
5. Stroombegrenzingsbeveiliging, 107mah
6. Bescherming tegen kortsluiting

De voedingsterminals mogen niet worden kortgesloten.
Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
Oplaadbare batterijen dienen te worden opgeladen door een volwassene. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd. Batterijen moeten worden ingevoerd met de juiste polariteit (+ en -). Uitgeputte batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
Dit speelgoed bevat lithiumbatterijen die niet vervangbaar zijn.

BATTERIJVERVANGING



1. Draai de twee schroeven los
2. Verwijder het deksel en u zult het uurwerk kunnen zien.
3. Gebruik een hulpmiddel om de beweging te zien verwijder het doorzichtig deksel
4. Schroef de twee schroeven los. Verwijder het deksel en de batterij kan worden vervangen.

DANE TECHNICZNE

WYMAGANE BATERIE (na jednostkę):
Zegar: (1AA1 - 1.5V (x1)(wymienne i nieładowalne).
Walkie-talkie: 402030 LiPo (x1) (ładowalne i niewymienne)
Napięcie znamionowe: 3,7V; Pojemność znamionowa:
150mah; Watogodzina: 0,555Wh
Czas ładowania: 2 godziny
Czas czuwania (wieczny tylko czerwona lampka
i nie działa): 2 godziny
Czas czuwania (przy ciągłym korzystaniu): 45 minut
WKŁAD <5Fs1,5A

INFORMACJE O PŁYTCE DRUKOWANEJ:
Maksymalna moc wyjściowa: 10mW
Częstotliwość: 446.006250Mhz
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, 2,8V
Zabezpieczenie przed przepięciem, 4,2V
Zabezpieczenie przed ograniczeniem prądu, 107mah
Zabezpieczenie przed zwarciem

Złącza zasilania nie mogą być ze sobą zwarte.
Baterie nieładowalne nie mogą być ponownie ładowane.
Baterie przeznaczone do ładowania powinny być ładowane przez dorosłego. Różne rodzaje baterii lub nowe i używane baterie nie mogą być mieszane. Baterie należy wkładać z właściwą biegunowością (+ i -). Zużyte baterie należy usunąć z zabawki.
Ta zabawka zawiera baterie litowe, które nie mogą być wymieniane.

WYMIANA BATERII



1. Odkręcić dwie śruby
2. Zdejmij pokrywę i będziesz mógł zobaczyć ruch.
3. Za pomocą narzędzia zdejmij przezroczystą pokrywę
4. Odkręcić dwie śruby. Zdejmij pokrywę, a bateria może zostać wymieniona

SOPIS FUNKCJI WYŚWIETLANIA

Ekran wyświetlacza (C): normalne wyświetlanie czasu, godziny i minuty
Funkcja środkowych dwóch klawiszy:
Lewy przycisk (A): Ustawianie
Prawy przycisk (B): 1. Naciśnij (B) raz: Miesiąc i data automatycznie wracają do normalnego wyświetlania czasu.
2. Naciśnij (B) dwa razy: Sekundy (naciśnij (B) ponownie, aby powrócić do normalnego wyświetlania czasu).

Ustawianie zegarka:
1. Miesiąc: Naciśnij (A) dwa razy, aby wyświetlić miesiąc i ustaw miesiąc za pomocą (B).
2. Data: Naciśnij (A), aby wyświetlić datę i ustaw datę za pomocą (B).
3. Godzina: Naciśnij (A), aby wyświetlić godzinę i naciśnij (B), aby ustawić godzinę ("A" dla czasu AM i "P" dla czasu PM).
4. Minuty:Naciśnij (A), aby wyświetlić minuty i ustaw minuty za pomocą (B).
5.Naciśnij (A) jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania czasu.

Uwaga:
1. Gdy jedna z krótkofalówek naciska i mówi, druga nie może nacisnąć klawisza TALK, w przeciwnym razie nie będzie jej słychać.
2. Naciśnij szybko dwa razy przycisk TALK, zegar obu walkie-talkie zadrzemoli.
3. Odległość komunikacyjna w terenie otwartym wynosi ponad 200M. Gdy jest wiele przeszkód, odległość komunikacji wynosi około 100M.
4. W przypadku korzystania z silnego sygnału radiowego w pobliżu mogą wystąpić zakłócenia i wpłynąć na jakość połączenia.
5. Nie należy używać nadmiernej siły do zdejmowania osłony przeciwpyłowej.
6. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu z powodu głośnego dzwonienia, należy zachować odległość większą niż 10 cm między uszami a domofonem.

Uwaga dotycząca baterii 402030:
1. Ładuj baterię na czas; w przeciwnym razie żywotność baterii zostanie skrócona.
2. Jeśli bateria wyczerpie się i wyłączy, naładuj ją w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie bateria zostanie wyrzucona. Proszę zwrócić się do specjalisty w celu wymiany baterii.
3. Należy używać ładowarki 5V1A. Używanie ładowarki o dużej mocy może spowodować uszkodzenie i skrócenie żywotności baterii. Ładowarka do akumulatorów używana z zabawką elektryczną powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części, a w przypadku uszkodzenia nie powinna być używana do czasu naprawienia szkody.

Gdy czerwona lampka na płycie drukowanej zgaśnie, walkie-talkie jest w pełni naładowane.
Białe światło i czerwone światło będą włączone podczas ładowania.