CANAL TOYS
PHOTO CREATOR
CLK 050 - CLK 066 - MINI CAM
MANUAL - GLOBAL RANGE - GLO_6

photo creator — Mini CAM

DIGITAL CAMERA ◆APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE
CÁMARA DIGITAL ◆DIGITAL-KAMERA
CÂMARA DIGITAL ◆DIGITALE CAMERA ◆FOTOCAMERA DIGITALE

User Manual • Manuel d'utilisation • Manual de usuario • Benutzerhandbuch
Manual de usuário • Handleiding • Manuale d'uso

6 STYLES!
◆ESTILOS! ◆MODELLEN!
ESTILOS! ◆STILEN! ◆STILI!



Content • Contenu • Contenido • Inhalt • Conteúdo • Inhoud • Contenuti

- DIGITAL CAMERA / APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE / CÁMARA DIGITAL / DIGITAL KAMERA / CÂMARA DIGITAL / DIGITALE CAMERA / FOTOCAMERA DIGITALE
- KEY CHAIN / PORTE-CLÉ / LLAVERO / SCHLÜSSELANHÄNGER / PORTA-CHAVES / SLEUTELHANGER / PORTACHIAVI
- USB-C CABLE / CÂBLE USB-C / CABLE USB-C / USB-C KABEL / CABO USB-C / USB-C KABEL / CAVO USB-C

A Canal Toys® Brand.

SHARE AND FOLLOW US! www.canaltoys.com

©2025 Canal Toys®

This toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol.
Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement de classe II portant le symbole.
Este juguete solo debe conectarse a equipos de Clase II que lleven el símbolo.
Dieses Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II mit dem Symbol angeschlossen werden.
Este brinquedo deve ser conectado apenas a equipamentos de Classe II com o símbolo.
Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur van klasse II met het symbool.
Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature di Classe II recanti il simbolo.

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr

04 PE-LD Plastico Plástico — 21 PAP Carta Papel — 01 PET Plastico Plástico — 07 O Plastico Plástico
Sacchetto di plastica / Sacoche plástico — Cartoncino / Cartón / Carton / Carton ondulado — Blister — Banda elastica / Banda elástica

NOTICE — FR DONNEZ OU RECYCLEZ — OU RÉSSORTIR — OU MAGASIN — OU DÉCHÈTERIE

Résesses sur quefairedesmesdechets.fr

Canal Toys
18, rue Curnonsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr

Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

RECICLA Al Azul — RECICLA Al Amarillo — UK CA — CE

Designed in France.
Développé en France.
Diseñado en Francia.
Entwickelt in Frankreich.
Concebido em França.
Ontworpen in Frankrijk.
Progettato in Francia.

Made in China.
Fabriqué en Chine.
Fabricado en China.
Hergestellt in China.
Fabricado na China.
Gemaakt in China.
Fabbricato in Cina.

CLK050 / CLK058 / CLK059 / CLK060 / CLK061 / CLK062 / CLK063 / CLK064 /
CLK065 / CLK071 / CLK072 / CLK073 / CLK074 / CLK075 / CLK076 / CLK077 / GLO_6

ENGLISH

1. RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.
Note: recharging the battery must be done by an adult.

Connect the camera to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery. Insert the USB-C cable (small plug) into the USB-C port of the camera. Connect the other end of the cable (large plug) to the computer's USB port (or a 5V power converter).
When connected, the camera will automatically power off and the LED light will turn red to indicate charging.
When the device is fully charged, the indicator light turns off. You can then unplug the USB-C cable from the computer.

To conserve battery life, the camera automatically turns off after 2 minutes of inactivity. The device's power consumption is less than 0.3 watts whenever it is off or in standby mode.

2. INSTALLING THE MICRO SD CARD

Make sure the camera is switched off. Insert the memory card following the diagram shown. To remove the memory card, press the card once to eject it.

Note: The maximum capacity of the micro SD card must not exceed 64GB.
An internal memory is built into the device. These photos are only accessible directly on the device.

3. FEATURES



	1 SWITCH BUTTON	2 SHUTTER / OK BUTTON	3 DIRECTIONAL ARROWS BUTTONS ▲ / ▼
IN PHOTO/ VIDEO MODE	• Short press: Switch mode between Photo/Video and Gallery • Long press: Turn product ON/OFF	• Short press: Take photo. • Long press: Record video. Press again to stop.	• Short press: Add a filter or frame. • Long press on ▲: Open the Settings mode. • Long press on ▼: Flash ON / OFF
IN GALLERY MODE	• Short press: Switch mode between Photo/Video and Gallery • Long press: Turn product ON/OFF	• Short press: Play video. • Long press: Delete picture	• Short press: Go to next picture/video in gallery. • Long press: Increase/Decrease volume.
IN SETTING MODE	Go back to main menu.	Open selected entry.	Go to next entry.

4. RESET



If the camera cannot be turned on/off, it has crashed, is stuck or frozen, do not disassemble it yourself. First, try to soft reset it by holding the on/off button for 10 seconds. If this is not successful, plug the camera to a charging source and use a pin to press the reset hole for 30 seconds. It will automatically restore to factory settings.

WARNING! Not suitable for children under 8 years. Misuse of power supply can cause electrical shock. For use under adult supervision. Keep out of reach of children below 8 years of age. Remove all elements and packaging parts before giving the toy to your child (example: plastic clips). This toy contains rechargeable batteries that are non-replaceable. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Products carrying the crossed out recycle bin logo may not be treated as household waste and must be taken to an appropriate collection point according to the European waste regulation 2012/19/EU. Input: USB ⎓ DC 4.5-5.5V. Only connect to an SELV source! Maximum Power: 5 W. The power supply (not supplied) to be used with this electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. The toy shall only be used with a power supply for toys. A power supply (not supplied) is not a toy. For more information, please contact our customer service in Great Britain, contact Canal Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to: enquiries@canaltoys.uk

FRANÇAIS

1. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Batterie intégrée, rechargeable et non remplaçable.
Note: le rechargement de la batterie doit être effectué par un adulte.

Branche l'appareil à un ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V) avec le câble USB-C inclus pour recharger la batterie. Insère le câble USB-C (petite prise) dans le port USB-C de l'appareil. Branche l'autre extrémité du câble (grand prise) sur le port USB de l'ordinateur (ou à un convertisseur d'alimentation 5V).
Une fois connectée, la caméra s'éteindra automatiquement et le voyant LED deviendra rouge pour indiquer la charge.
Quand l'appareil est complètement chargé, l'indicateur de lumière s'éteint. Tu peux dès lors débrancher le câble USB-C de l'ordinateur.

Pour préserver la vie de la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité. La consommation de l'appareil est inférieure à 0,3 watt lorsque l'appareil est éteint ou en veille.

2. MISE EN PLACE DE LA CARTE MICRO SD

Assure-toi que l'appareil est éteint. Insère la carte mémoire en respectant le schéma ci-contre.Pour retirer la carte mémoire, appuie une fois sur la carte afin de l'éjecter.

Note: La carte micro SD utilisée doit être d'une capacité maximale de 64 Go.
Une mémoire interne est intégrée à l'appareil. Ces photos sont uniquement accessibles directement sur l'appareil.

3. FONCTIONNALITÉS

	1 BOUTON CHANGEMENT DE MODE	2 BOUTON DÉCLENCHEUR / OK	3 BOUTONS DIRECTIONNELS ▲ / ▼
DANS LE MODE PHOTO/ VIDÉO	• Appui court : Basculer entre les modes Photo/Vidéo et Galerie. • Appui long : Allumer/éteindre le produit.	• Appui court : Prendre une photo. • Appui long : Enregistrer une vidéo. Appuie à nouveau pour arrêter.	• Appui court : Ajouter un filtre ou un cadre. • Appui long sur ▲ : Ouvrir le mode Paramètres. • Appui long sur ▼ : Activer/désactiver le flash.
DANS LA GALERIE	• Appui court : Basculer entre les modes Photo/Vidéo et Galerie. • Appui long : Allumer/éteindre le produit.	• Appui court : Lire une vidéo. • Appui long : Supprimer la photo.	• Appui court : Passer à la photo/vidéo suivante dans la galerie. • Appui long : Augmenter/diminuer le volume.
DANS LES PARAMÈTRES	Revenir au menu principal.	Ouvrir la ligne sélectionnée.	Aller à la ligne suivante.

4. RÉINITIALISATION



Si l'appareil ne peut pas être allumé ou éteint, s'il est tombé en panne ou s'il est bloqué ou gelé, ne le démonte pas par toi-même. Essaye d'abord de le réinitialiser en maintenant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 10 secondes. Si tu n'y parviens pas, branche l'appareil sur une source de recharge. Utilise une épingle pour appuyer dans le trou de réinitialisation pendant 30 secondes. Les paramètres d'usine seront automatiquement rétablis.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. Une mauvaise utilisation de l'alimentation électrique peut provoquer un choc électrique. A utiliser sous la surveillance d'un adulte. Tenir hors de portée des enfants en dessous de 8 ans. Enlever les éléments non-nécessaires au jeu avant de donner le jouet à votre enfant (example : attaches plastiques). Ce jouet contient des piles rechargeables qui ne sont pas remplaçables. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte. Les produits portant le logo de la poubelle de recyclage barrée ne peuvent pas être traités comme des déchets ménagers et doivent être apportés à un point de collecte approprié conformément au règlement européen relatif aux déchets 2012/19/UE. Entrée : USB ⎓ DC 4.5-5.5V. Connectez-vous uniquement à une source SELV! Puissance maximale : 5 W. L'alimentation (non fournie) à utiliser avec ce jouet électrique doit être régulièrement examiné pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la prise, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec une alimentation électrique pour jouets. Une alimentation (non fournie) n'est pas un jouet. Photos non contractuelles. Les couleurs du contenu et les détails peuvent varier. Informations à conserver. Service Consommateurs France : contacter Canal Toys, 18, Rue Curnonsky, 75017 Paris, France ou SAV@canaltoys.fr

ESPAÑOL

1. RECARGA DE BATERÍA

Batería incorporada, recargable y no reemplazable.
Nota: la recarga de la batería debe realizarla un adulto.

Conecta la cámara a una computadora (o un convertidor de energía de 5V) con el cable USB-C provisto para recargar la batería. Inserte el cable USB-C (conector pequeño) en el puerto USB-C de la cámara. Conecte el otro extremo del cable (conector grande) al puerto USB de la computadora (o un convertidor de energía de 5V). Cuando está conectada, la cámara se apagará automáticamente y la luz LED se volverá roja para indicar que se está cargando.
Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora se apaga. Luego puede desconectar el cable USB-C.

Para conservar la vida útil de la batería, la cámara se apaga automáticamente después 2 minutos de inactividad. El consumo del dispositivo es inferior a 0,3 vatios cuando está apagado o en modo de espera.

2. INSTALACIÓN DE LA TARJ ETA MICRO SD

Asegúrese de que la cámara esté apagada.Inserte la tarjeta de memoria siguiendo el diagrama que se muestra.Para quitar la tarjeta de memoria, presione la tarjeta una vez para eyectarla.

Nota : La tarjeta micro SD debe tener una capacidad máxima de 64GB.
El dispositivo cuenta con una memoria interna integrada. Estas fotos solo se pueden ver directamente en el dispositivo.

3. CARACTERÍSTICAS



	1 BOTÓN DE CAMBIO DE MODO	2 BOTÓN DE OBTURADOR / OK	3 BOTONES DIRECCIONALES ▲ / ▼
EN MODO FOTO/ VIDEO	• Pulsación corta: Cambiar entre los modos Foto/Vídeo y Galería. • Pulsación larga: Encender/Apagar	• Pulsación corta: Tomar una foto. • Pulsación larga: Grabar un vídeo. Pulsa de nuevo para detener.	• Pulsación corta: Añadir un filtro o un marco. • Pulsación larga en ▲ : Abrir el modo Ajustes. • Pulsación larga en ▼ : Activar/Desactivar el flash.
EN MODO GALERÍA	• Pulsación corta: Cambiar entre los modos Foto/Vídeo y Galería. • Pulsación larga: Encender/Apagar	• Pulsación corta: Reproducir un vídeo. • Pulsación larga: Eliminar una foto.	• Pulsación corta: Pasar a la siguiente foto/vídeo en la galería. • Pulsación larga: Aumentar/disminuir el volumen.
EN MODO AJUSTESGO	Volver al menú principal.	Abrir la entrada seleccionada.	Ir a la siguiente entrada.

4. REINICIO



Si la cámara no se puede encender o apagar o si se ha bloqueado o está atascada o congelada, no la desmonte usted mismo. En primer lugar, intente reiniciarla manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. Si no lo consigue, conecte la cámara a una fuente de carga. Utilice un alfiler para presionar el orificio de reinicio durante 30 segundos. Se restablecerá automáticamente la configuración de fábrica.

¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 8 años. El mal uso de la fuente de alimentación puede provocar descargas eléctricas. Utilícese bajo la vigilancia de un adulto. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Retire todas las piezas y materiales de embalaje antes de dar el juguete al niño (por ejemplo: los clips de plástico). Este juguete contiene pilas recargables que no son reemplazables. Las pilas recargables deben recargarse bajo vigilancia de un adulto. Los productos que llevan el logotipo del contenedor de reciclaje tachado no pueden ser tratados como residuos domésticos y deben ser llevados a un punto de recogida adecuado según el reglamento europeo de residuos 2012/19/EU. Entrada: USB ⎓ DC 4.5-5.5V. ¡Solo conéctese a una fuente SELV! Potencia máxima: 5 W. La fuente de alimentación (no suministrada) que se utilizará con este juguete eléctrico se examinará periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras partes y, en caso de daños, no se utilizará hasta que se haya reparado el daño. El juguete solo se debe utilizar con una fuente de alimentación para juguetes. Una fuente de alimentación (no incluida) no es un juguete. Fotos no contractuales. Los colores del contenido y los detalles pueden variar. Guardar toda la información relevante para futuras consultas. Servicio al consumidor Española: Contactar con Canal Toys, Avda. San Sebastián 1, 03540 Alicante o online@canaltoys.fr

DEUTSCH

1. BATTERIE AUFLADEN

Eingebauter Akku, wiederaufladbar und nicht austauschbar.
Hinweis: Das Aufladen des Akkus sollte stets von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Schließ die Kamera zum Laden mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an einen Computer (oder eine 5-V Stromquelle) an. Dazu das USB-C Kabel (kleiner Stecker) in den USB-C Anschluss der Kamera stecken und das andere Ende (großer Stecker) an den USB Anschluss des Computers (oder eine 5-V-Stromquelle). Ist die Kamera angeschlossen, schaltet sie sich automatisch ab und die LED Anzeige leuchtet rot. Nach Beendigung des Ladevorgangs, erlischt die LED Anzeige. Du kannst das USB Kabel wieder entfernen.

Um die Akkulaufzeit zu maximieren, schaltet sich die Kamera nach 2 Minuten ohne Aktivität automatisch aus. Der Stromverbrauch des Geräts beträgt weniger als 0,3 Watt, wenn es ausgeschaltet oder im Standby-Modus ist.

2. INSTALLIEREN DER MICRO SD-KARTE

Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Setze die Speicherkarte gemäß der Abbildung ein. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücke die Karte einmal, um sie auszuwerfen.

Hinweis: Die Micro SD-Karte sollte nur eine maximale Kapazität von 64 GB haben.
Im Gerät ist ein interner Speicher integriert. Diese Fotos sind nur direkt auf dem Gerät zugänglich.

3. FUNKTIONEN



	1 MODUSWECHSEL-TASTE	2 VERSCHLUSS / OK-TASTE	3 RICHTUNGSPFEILE ▲ / ▼
IM FOTO/ VIDEO MODUS	• Kurzer Druck: Zwischen Foto-/Videomodus und Galerie wechseln. • Langer Druck: Ein-/ausschalten des Gerätes.	• Kurzer Druck: Foto aufnehmen • Langer Druck: Video aufnehmen. Zum Stoppen der Aufnahme, erneut drücken.	• Kurzer Druck: Filter oder Rahmen hinzufügen. • Langer Druck on ▲ : Einstellungsmodus öffnen. • Langer Druck on ▼ : Blitz ein-/ausschalten.
IM GALERIE-MODUS	• Kurzer Druck: Zwischen Foto-/Videomodus und Galerie wechseln. • Langer Druck: Ein-/ausschalten des Gerätes.	• Kurzer Druck: Video abspielen • Langer Druck: Foto löschen.	• Kurzer Druck: Zum nächsten Foto/Video in der Galerie wechseln. • Langer Druck: Lautstärke erhöhen/verringern.
IM EINSTELLUNG-MODUS	Zum Hauptmenü zurückkehren.	Gewählten Eintrag öffnen.	Zum nächsten Eintrag wechseln.

4. ZURÜCKSETZEN



Wenn sich die Kamera nicht ein- oder ausschalten lässt, abgestürzt ist oder anderweitig feststeckt, fang bitte nicht an, sie zu zerlegen.Versuche zunächst einen Soft-Reset durchzuführen, indem du die Ein/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt hältst. Wenn dies keinen erfolg bringt, schließe die Kamera an eine Ladequelle an. Dann drücke mit der Spitze eines Stiftes ca. 30 Sekunden lang vorsichtig auf den Reset-Knopf. Dadurch werden nun automatisch die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren. Ein Missbrauch der Stromversorgung kann einen elektrischen Schlag verursachen. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Entfernen Sie Verpackungsteile bevor Sie Ihr Kind damit spielen lassen (z. B.: Plastikklammer). Dieses Spielzeug enthält wiederaufladbare Batterien, die nicht austauschbar sind. Wiederaufladbare Batterien sind immer unter Aufsicht eines Erwachsenen zu laden. Produkte, die das Logo der durchgestrichenen Wertstofftonne tragen, dürfen nicht als Hausmüll behandelt werden und müssen gemäß der europäischen Abfallverordnung 2012/19/EU zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden. Eingang: USB ⎓ DC 4.5-5.5V. Nur an eine SELV-Maximale leistung: 5 W. Das Netzteil (nicht mitgeliefert), das mit diesem elektrischen Spielzeug verwendet werden soll, muss regelmäßig auf Beschädigungen des Versorgungskabels, des Steckers, des Gehäuses oder anderer Teile überprüft werden. Im Falle einer Beschädigung darf er erst verwendet werden, nachdem der Schaden behoben wurde. Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeug verwendet werden. • Ein Netzteil (nicht mitgeliefert) ist kein Spielzeug. Bilder nicht vertraglich bindend. Änderungen der Farben und des Inhalts vorbehalten. Bitte bewahren Sie alle Informationen auf. um spätter darauf Bezug nehmen zu können. Für Fragen und Anregungen wenden sie sich in Deutschland und Österreich bitte an die Canal Toys Deutschland GmbH, Breightstrasse 9, D - 83607 Holzkirchen oder per E-Mail an info@canaltoys.de

PORTUGUÊS

1. CARREGANDO BATERIA

Bateria embutida, recarregável e não substituível.
Nota: a recarga da bateria deve ser feita por um adulto.

Conecte a câmera a um computador (ou conversor de energia de 5 V) com o cabo USB-C fornecido para recarregar a bateria. Insira o cabo USB-C (plugue pequeno) na porta USB-C da câmera. Conecte a outra extremidade do cabo (plugue grande) à porta USB do computador (ou um conversor de energia de 5 V).
Quando conectada, a câmera desliga-se automaticamente e o LED fica vermelho para indicar que está carregando.
Quando o dispositivo está totalmente carregado, a luz indicadora apaga. Em seguida, você pode desconectar o cabo USB-C do computador.

Para conservar a vida útil da bateria, a câmera desliga automaticamente após 2 minutos de inatividade. O consumo do dispositivo é inferior a 0,3 watts quando está desligado ou em modo standby.

2. INSTALANDO O CARTÃO MICRO SD

Certifique-se de que a câmera esteja desligada. Insira o cartão de memória seguindo o diagrama mostrado. Para remover o cartão de memória, pressione o cartão uma vez para ejetá-lo.

Nota: O cartão microSD deve ter uma capacidade máxima de 64 GB.
Uma memória interna está integrada no dispositivo. Essas fotos só podem ser acessadas diretamente no dispositivo.

3. CARACTERÍSTICAS

	1 BOTÃO DE COMUTAÇÃO	2 BOTÃO DO OBTURADOR / OK	3 BOTÕES DE SETAS DIREÇIONAIS ▲ / ▼
NO MODO FOTO/VIDEO	• Pressionamento curto: Alternar entre os modos Foto/Vídeo e Galeria. • Pressionamento longo: Ligar/Desligar o produto	• Pressionamento curto: Tirar uma foto. • Pressionamento longo: Gravar um vídeo. Pressiona novamente para parar.	• Pressionamento curto: Adicionar um filtro ou moldura. • Pressionamento longo em ▲ : Abrir o modo Configurações. • Pressionamento longo em ▼ : Ativar/Desativar o flash.
NO MODO GALERIA	• Pressionamento curto: Alternar entre os modos Foto/Vídeo e Galeria. • Pressionamento longo: Ligar/Desligar o produto	• Pressionamento curto: Reproduzir um vídeo. • Pressionamento longo: Apagar uma foto.	• Pressionamento curto: Ir para a próxima foto/vídeo na galeria. • Pressionamento longo: Aumentar/diminuir o volume.
NO MODO CONFIGU-RAÇÕES	Voltar ao menu principal.	Abrir a entrada selecionada.	Ir para a próxima entrada.

4. REINICIALIZAÇÃO



Se a câmara não puder ser ligada ou desligada ou se tiver falhado ou estiver bloqueada ou congelada, não a desmonte você mesmo. Em primeiro lugar, tente efetuar uma reinicialização suave mantendo premido o botão ligar/desligar durante 10 segundos. Se não conseguir, ligue a câmara a uma fonte de carregamento. Utilize um alfinete para premir o orifício de reposição durante 30 segundos. As definições de fábrica serão automaticamente repostas.

ATENÇÃO! Contra-indicado para crianças com menos de 8 anos. O uso incorreto da fonte de alimentação pode causar choque elétrico. A utilizar sob a vigilância de adultos. Manter fora do alcance de crianças abaixo dá 8 anos. Retire todos os elementos e peças de empacotamento antes de dar o brinquedo a uma criança (exemplo: Arames de plástico). Este brinquedo contém baterias recarregáveis que não podem ser substituídas. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob vigilância de um adulto. Os produtos que ostentem o logótipo do caixote do lixo riscado ñao podem ser tratados como lixo doméstico e devem ser levados para um ponto de recolha adequado de acordo com o regulamento europeu sobre resíduos 2012/19/UE. Entrada: USB ⎓ DC 4.5-5.5V. Conecte apenas a uma fonte SELV! Potência máxima: 5 W. A fonte de alimentação (não fornecido) a ser usado com este brinquedo elétrico deve ser examinado regularmente para verificar se há danos ao cabo de alimentação, plugue, invólucro ou outras peças e, em caso de danos, não deve ser usado até que o dano seja reparado. O brinquedo só deve ser usado com uma fonte de alimentação para brinquedos. Uma fonte de alimentação (não fornecida) não é um brinquedo. Imagens não contratuais. As cores do conteúdo e os detalhes podem variar. Informação a conservar. Serviço consumidor: Contactar Canal Toys, Avda. San Sebastián 1, 03540 Alicante o online@canaltoys.fr

DUTCH

1. BATTERIJ OPLADEN

Ingebouwde batterij, oplaadbaar en niet vervangbaar.
Let op: het opladen van de batterij dient te gebeuren door een volwassene.

Sluit de camera aan op een computer (of een 5V stroommoormer) met de meegeleverde USB-C-kabel om de batterij op te laden. Steek de USB-C-kabel (kleine stekker) in de USB-C poort van de camera. Sluit het andere uiteinde van de kabel (grote stekker) aan op de USB-poort van de computer (of een 5V-stroommoormer). Wanneer de camera is aangesloten, wordt deze automatisch uitgeschakeld en wordt het LED-lampje rood om aan te geven dat deze wordt opgeladen.
Als het apparaat volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit.
U kunt vervolgens de USB-C-kabel uit de computer halen.

Om de batterij te sparen schakelt de camera automatisch uit na 2 minuten inactiviteit. Het stroomverbruik van het apparaat is minder dan 0,3 watt wanneer het is uitgeschakeld of in stand-bymodus staat.

2. DE MICRO SD-KAART INSTALLEREN

Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld.Plaats de geheugenkaart volgens het weergegeven diagram. Om de geheugenkaart te verwijderen, drukt u eenmaal op de kaart om deze uit te werpen.

Opmerking: De micro SD kaart moet een maximale capacitiet van 64 GB hebben.
Er is een interne geheugen in het apparaat ingebouwd. Deze foto's zijn alleen rechtstreeks op het apparaat toegankelijk.

3. KENMERKEN



	1 MODUSSCHAKE-LAAR-KNOP	2 LUIK / OK-KNOP	3 PUILTJESTOETSEN ▲ / ▼
IN FOTO / VIDEOMODUS	• Korte druk: Wisselen tussen de Foto-/Videomoduis en de Galerij. • Lange druk: Product aan-/uitzetten	• Korte druk: Een foto nemen. • Lange druk: Video opnemen. Druk opnieuw om te stoppen.	• Korte druk: Een filter of kader toevoegen. • Lange druk bij ▲ : De modus Instellingen openen. • Lange druk bij ▼ : Flitser aan/uit.
IN GALERIJMODUS	• Korte druk: Wisselen tussen de Foto-/Videomoduis en de Galerij. • Lange druk: Product aan-/uitzetten	• Korte druk: Een video afspelen. • Lange druk: Foto verwijderen.	• Korte druk: Naar de volgende foto/video in de galerij gaan. • Lange druk: Volume verhogen/verlagen.
IN INSTELLINGEN-MODUS	Terugkeren naar het hoofdmenu.	De geselecteerde invoer openen.	Naar de volgende invoer gaan.

4. RESETTEN



Als de camera niet aan of uit kan worden gezet of als deze is vastgelopen of op een andere manier vastzit of bevroren is, haal hem dan niet zelf uit elkaar. Probeer eerst een zachte reset uit te voeren door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Als dit niet lukt, sluit de camera dan aan op een oplaadbron. Gebruik een speld om het resetgaatje 30 seconden in te drukken. De fabrieksinstellingen worden automatisch hersteld.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar. Misbruik van de stroomvoorziening kan elektrische schokken veroorzaken. Gebruiken onder toezicht van volwassenen. Buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar houden. Verwijder alle elementen en verpakkingsmiddelen voordat u het speelgoed aan uw kind geeft (bijvoorbeeld: plastic klemmen). Dit speelgoed bevat oplaadbare batterijen die niet vervangbaar zijn. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van volwassenen. Producten met het doorgekruiste logo van de recycleerbak mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld en moeten naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht overeenkomstig de Europese afvalverordening 2012/19/EU. Ingang: USB ⎓ DC 4.5-5.5V. Sluit alleen aan op een SELV-bron! Maximaal vermogen: 5 W. De voeding (niet meegeleverd) die bij dit elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen, en in geval van schade mag hij niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld. Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een voeding voor speelgoed. Een voeding (niet meegeleverd) is geen speelgoed. Niet-contractuele afbeeldingen. De kleuren en de inhoud kunnen veranderen. Te bewaren informatie.

ITALIANO

1. RICARICA DELLA BATTERIA

Batteria incorporata, ricaricabile e non sostituibile.
Nota: la ricarica della batteria deve essere eseguita da un adulto.

Collegare la fotocamera a un computer (o un convertitore di alimentazione da 5 V) con il cavo USB-C in dotazione per ricaricare la batteria. Inserire il cavo USB-C (spina piccola) nella porta USB-C della fotocamera. Collegare l'altra estremità del cavo (spina grande) alla porta USB del computer (o un convertitore di alimentazione da 5 V). Una volta collegata, la fotocamera si spegne automaticamente e la luce LED diventerà rossa per indicare la carica.
Quando il dispositivo è completamente carico, la spia si spegne.
È quindi possibile scollegare il cavo USB-C dal computer.

Per preservare la durata della batteria, la fotocamera si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inattività. Il consumo del dispositivo è inferiore a 0,3 watt quando è spento o in standby.

2. INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MICRO SD

Assicurati che la fotocamera sia spenta. Inserire la scheda di memoria (inclusa) seguendo lo schema mostrato. Per rimuovere la scheda di memoria, premere una volta la scheda per espellerla.

Nota: La scheda micro SD deve avere una capacità massima di 64GB.
Una memoria interna è integrata nel dispositivo. Queste foto sono accessibili solo direttamente sul dispositivo.



3. CARATTERISTICHE

	1 PULSANTE DI SELEZIONE MODALITÀ	2 PULSANTE OTTURATORE/OK	3 PULSANTI FRECCE DIREZIONALI ▲ / ▼
IN MODALITÀ FOTO/VIDEO	• Pressione breve: Passare dalla modalità Foto/Video alla Galleria. • Pressione lunga: Accendere/Spegnere il prodotto	• Pressione breve: Scattare una foto. • Pressione lunga: Registrare un video. Premi di nuovo per fermare.	• Pressione breve: Aggiungere un filtro o una cornice. • Pressione lunga su ▲ : Aprire la modalità Impostazioni. • Pressione lunga su ▼ : Attivare/Disattivare il flash.
IN MODALITÀ GALLERIA	• Pressione breve: Passare dalla modalità Foto/Video alla Galleria. • Pressione lunga: Accendere/Spegnere il prodotto	• Pressione breve: Riprodurre un video. • Pressione lunga: Eliminare una foto.	• Pressione breve: Passare alla foto/video successivo nella galleria. • Pressione lunga: Aumentare/diminuire il volume.
IN MODALITÀ IMPOSTAZIONI	Tornare al menu principale.	Aprire la voce selezionata.	Passare alla voce successiva.

4. RIPRISTINA



Se non è possibile accendere o spegnere la fotocamera, se si è bloccata o se è in altro modo bloccata o congelata, non smontarla da solì. Innanzitutto, provare a eseguire un soft reset uel tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 10 secondi. Se non si riesce, collegare la fotocamera a una fonte di ricarica. Con uno spillo, premere il foro di ripristino per 30 secondi. Verranno ripristinate automaticamente le impostazioni di fabbrica.

ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni. Un uso improprio dell'alimentazione può causare scosse elettriche. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto. Tenere fuori dalla portata dei bambini ai 8 anni. Le parti ed i fili in plastica dell'imballaggio non fanno parte del giocattolo, si prega di rimuoverli prima di dare il gioco al bambino (esempio: clip di plast