


Componentes suministrados:

M8x40 x4



(A)

M8 x4



(B)

Llave Allen Nº 6



- 1 Fijar las patas contra la estructura con la llave allen del nº 6, utilizando las arandelas M8 y los tornillos M8x40 suministrados.

