

FMI120B3

Volume útil

20 l



Família

Microondas

Categoria

De encastre

Instalação

Instalação com moldura

Tipo de energia

Elétrico

Tipo de cocção

Microondas com grill

Controlo do microondas

Eletrónico



Comandos



Display/ Relógio
Comandos

Display TFT
Touch Control

Mecanismo de abertura Botão eletrónico

Opções



Temporizador Eletrónico

Opções de programação
do tempo de cocção Sim

Alarme acústico de fim
de cocção Sim

Eco-logic opção
limitadora de potência Sim

Opção Showroom -
resistências desligadas
para demonstração Sim

Opção bloqueio de
comandos para
segurança das crianças Sim

Opção de Início Rápido Sim

Especificações técnicas



Material da cavidade Aço inox

Nº de níveis para
tabuleiros 2

Tipo de guias para
tabuleiros Sobrelevadas

Nº de lâmpadas 1

Tipo de iluminação Iluminação incandescente

Potência das lâmpadas 20 W

Potência do grill 1000 W

Abertura da porta Lateral

Nº de vidros da porta 2

Sistema de
arrefecimento Tangencial

Symbols glossary

	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		A energia do microondas encurta o tempo de cocção e economiza energia.
	Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.		Descongelação por peso: com esta função, o tempo de descongelação é determinado automaticamente, através da seleção do peso dos alimentos.
	Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.		Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.
	Microondas: ao entrar diretamente no alimento, as microondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Para cozinhar sem gorduras, também são indicadas para descongelar e aquecer alimentos.		Microondas+grill: a seleção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.
	Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.		Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.
	Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.		