



EBO Max FamilyBot



Scan the QR code above
Download the EBO HOME App

Friendly Reminder: To avoid compatibility issues with the older version,
please scan the code to download the latest version of the EBO HOME App



Check the electronic manual

Table of Contents

Safety Information	02
Packaging	02
Product Introduction	03
Networking Instructions	04
Usage Instructions	05
Specifications and Parameters	06
Legal Statement	07

Sicherheitshinweise	09
Verpackung	09
Produkteinführung	10
Anleitung zur Vernetzung	11
Anleitung zur Verwendung	12
Spezifikationen und Parameter	13
Rechtliche Hinweise	14

Informations de sécurité	16
Emballage	16
Présentation du produit	17
Instructions de mise en réseau	18
Instructions d'utilisation	19
Spécifications et paramètres	20
Mentions légales	21

Información de seguridad	23
Embalaje	23
Introducción al producto	24
Instrucciones para conectar a la red	25
Instrucciones de uso	26
Especificaciones y parámetros	27
Menciones legales	28

Informazioni sulla sicurezza	30
Imballaggio	30
Introduzione al prodotto	31
Istruzioni per il collegamento in rete	32
Istruzioni per l'uso	33
Specifiche e parametri	34
Dichiarazione legale	35

Product Overview

EBO Max is a smart home guardian robot developed by Enabot. Featuring a compact spherical design with dual-wheel tracks, it combines 4K HD camera and voice modules for real-time video and audio communication. With functions like autonomous patrol, smart alerts, and interactive entertainment, it provides home monitoring, pet companionship, and life recording experiences. (This device is intended for home security monitoring only. It does not support eavesdropping or covert recording. All data transmission is encrypted.)

Key Features

Autonomous Whole-Home Navigation: Smart mapping and obstacle avoidance for full coverage.

Auto Recharge: Automatically returns to the charging dock when battery is low.

4K Real-Time Video + Night Vision: Clear visibility day and night.

Smart Security Alerts: Motion detection with instant push notifications.

Two-Way Voice Communication: Talk to family or pets remotely.

Interactive Movements: Rolling, spinning, and shaking to engage pets.

Expression Lights & Custom Drawing: Animated emoji lights to enhance emotional interaction.

Core Advantages

360° Mobile Monitoring: Combines camera movement and obstacle avoidance for complete home coverage.

24/7 Peace of Mind: Night vision and real-time alerts keep your home safe anytime.

Hands-Free Charging: Self-recharging for continuous operation.

Anti-Tip Design: Patented self-righting structure ideal for homes with pets.

Online Playback: Instantly review past footage without downloading.

Emotional Design: Lights and voice interactions enhance companionship and home warmth.

Ideal Scenarios

Remote Care During Absence: Check on pets, children, or elderly family members anytime.

Pet Companionship at Home: Keeps pets entertained with interactive features.

Long-Distance Parent-Child Interaction: Communicate with kids even when away.

Night Patrol: Night vision + alerts ensure nighttime security.

Memory Recording: Capture and relive special family moments.


Safety Information

Please read the following safety instructions carefully and take normal safety precautions before using this product.


1. Only authorized technicians can disassemble the product. Users should not try this themselves.
2. Remove the protective film from the product before use to ensure normal operation of the robot.
3. To avoid damage from falling, do not place the robot in places where it may fall, such as tables, coffee tables, TV cabinets, etc.
4. Do not use the robot in an environment with open flames, fragile items, or flammable items.
5. Do not drop or kick the product.
6. Avoid using the product on wet floors, such as bathrooms or near kitchen sinks.
7. Only use the product in an environment with the temperature between 0°C and 35°C.
8. Ensure that the Wi-Fi signal covers the product's range of activity.
9. Avoid excessively bending wires and placing heavy or sharp objects on the product.
10. Do not let pets bite the product's wires, as it may cause pet safety hazards.
11. Any operation inconsistent with the instructions may cause damage to the product.
12. The main unit of this product cannot be immersed or soaked in water.
13. Please use the included adapter to charge the product. When charging this product using a charging station, you need to use a power adapter with an output voltage of 12V and an output current of 1A.
14. If using a power adapter to supply power, please purchase a power adapter that meets the corresponding safety standards.

15. Please use the original adapter battery. Replacing the battery without authorization may cause short circuit, fire and explosion. It is strictly forbidden to disassemble, heat or strongly impact the battery. If the battery is swollen or smoking, turn off the device immediately and stay away from it. Discarded batteries should be properly recycled in accordance with environmental regulations. Avoid using and storing in overheated environments, high altitudes and low pressure environments to prevent damage to battery performance.

Packaging



EBO Max FamilyBot



Charging Station



Charging Adapter



Instruction Manual



Pin



Product Introduction

Camera

Speakers

Screen

Status Indicator Light



Microphone



Voice Button

Wheel module


Power Button

Reset Button

Wheel Lock




SD card slot



Status Indicator Light

-  Blue Steady: recording
-  Green Flashing: charging
Green Steady: fully charged
-  Red Flashing: network anomaly




Voice Button


- Short press:
AI Chat/Wake up the robot
- Long press (1 second):
Voice call/Hang up

Networking Instructions

1. Press and hold the power button for 1 second or place the robot on the charging dock. Wait for the screen to switch to scanning mode—at this point, the robot enters the QR code binding state.



2. Download the EBO HOME APP, click "Add Device" or "+" on the home page, and follow the steps to prepare your robot for network access. Please pay careful attention and fill in the correct WI-FI name and password. After generating the QR code, scan the code about 15-20cm away from the robot to connect it with the network.





3. When the robot has successfully connected to the network, it will emit a successful binding sound and the App will alert you that the binding is successful.

Usage Instructions

Securing the Charging Dock

Please ensure that the back of the charging dock is placed against a wall whenever possible. Maintain a clearance of 0.6 meters on both sides of the dock and at least 2.0 meters of unobstructed space in front to facilitate the robot's return for charging.



Navigation Settings


After linking the app, add routes and mark frequently used locations to help the robot build a visual map for navigation and patrol.

AI Conversation Settings

After linking the app, add face and voiceprint information to help the robot recognize family members. As the robot learns more about each member, it can provide more personalized interactions.

Restore Factory Settings

Hold the reset button on the bottom of the robot for >5 seconds. When you hear the "Reset Successfully" prompt tone, reconnect to the network.



Specifications and Parameters

Product Name	EBO Max FamilyBot	Speaker	2*2W
Product Model	EBO Max	Battery Capacity	7.2V 2500mAh
Product Size	129×127×117mm	Charging Time	~4h
Product Weight	750±10g	Robot Power Rating	9W max
Material	ABS+PC	Adapter Rated Power	12VDC 1A
Resolution	4K(3840 x 2160)	Extended Memory Support	16G - 256G
Night Vision	Supported	File Format	MP4、JPG

For nameplate information, please refer to the bottom of the product casing.

Legal Statement

1. Before using the product, please read this document and keep it for reference.
2. The illustrations and descriptions in this document are for reference only, and the actual product should take precedence. For certain specifications and configurations, please check the relevant specification documents or consult the seller.
3. The nominal storage capacity and technical performance indicators are only specifications. Actual data may vary depending on the environment and settings, etc. Factors vary.
4. If you use other products or software, you are solely responsible for compatibility and legality.
5. No content in this document shall constitute a modification of Enabot's product warranty policy.
6. This product is not designed for organ transplantation or other life support system applications. In such applications, product failure may result in personal injury or death.
7. No one may copy, delete, compile, store, transmit or translate this document without Enabot's authorization.

Produktübersicht

EBO Max ist ein intelligenter Haushaltsroboter von Enabot mit kugelförmigem Design und kompaktem Fahrgestell auf zwei Rädern. Ausgestattet mit einer 4K-HD-Kamera und Sprachmodul unterstützt er Video- und Sprachkommunikation in Echtzeit. Mit Funktionen wie automatischer Patrouille, intelligenter Sicherheitserkennung und interaktiver Unterhaltung bietet er umfassende Unterstützung für Heimüberwachung, Haustierbegleitung und Alltagsdokumentation. (Dieses Gerät dient ausschließlich der häuslichen Sicherheitsüberwachung. Es verfügt nicht über Abhör- oder versteckte Aufnahmefunktionen. Die Datenübertragung ist verschlüsselt.)

Hauptfunktionen

Autonome Navigation im ganzen Haus: Intelligente Orientierung und Hindernisvermeidung für lückenlose Abdeckung.

Automatisches Aufladen: Kehrt bei niedrigem Akkustand selbstständig zur Ladestation zurück.

4K-Live-Video + Nachtsicht: Klare Sicht bei Tag und Nacht.

Sicherheitsbenachrichtigungen: Bewegungen werden erkannt und sofort per App gemeldet.

Zwei-Wege-Sprachkommunikation: Interaktion mit Familie oder Haustieren von unterwegs.

Interaktive Bewegungen: Rollen, Kreisen und Wackeln zur Unterhaltung von Haustieren.

LED-Mimik + eigene Zeichnungen: Emojis und persönliche Designs fördern emotionale Bindung.

Zentrale Vorteile

Rundum-Überwachung: Kombination aus mobiler Kamera und intelligenter Navigation für vollständige Raumabdeckung.

Rund-um-die-Uhr Sicherheit: Nachtsicht und Sofortalarm sorgen für beruhigenden Schutz.

Selbstständiges Aufladen: Kein manuelles Eingreifen notwendig.

Sturzsicheres Design: Patentierte Selbstaufrichtung – perfekt für Haushalte mit Tieren.

Online-Wiedergabe: Sofortige Rückschau ohne Herunterladen.

Emotionale Interaktion: Licht und Stimme schaffen ein Gefühl von Nähe und Wärme.

Anwendungsbereiche

Fernüberwachung bei Abwesenheit: Haustiere, Kinder oder Senioren jederzeit im Blick behalten.

Begleitung für Haustiere: Unterhaltung und Interaktion bei Alleinsein.

Eltern-Kind-Kommunikation auf Distanz: Kontakt halten auch bei Geschäftsreisen oder Überstunden.

Nachtsicherheit: Nachtsichtfunktion und Bewegungsmelder erhöhen den Schutz.

Erinnerungen festhalten: Automatisches Aufnehmen besonderer Momente im Familienalltag.


Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und treffen Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.


1. Nur autorisierte Techniker dürfen das Produkt zerlegen. Benutzer sollten dies nicht selbst versuchen.
2. Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie vom Produkt, um den normalen Betrieb des Roboters zu gewährleisten.
3. Um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden, stellen Sie den Roboter nicht an Orten auf, an denen er herunterfallen könnte, z. B. auf Tischen, Couchtischen, Fernsehschränken usw.
4. Verwenden Sie den Roboter nicht in einer Umgebung mit offenen Flammen, zerbrechlichen oder brennbaren Gegenständen.
5. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und treten Sie nicht dagegen.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassen Böden, z. B. in Badezimmern oder in der Nähe von Küchenspülen.
7. Verwenden Sie das Produkt nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und 35°C.
8. Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Signal den Aktionsradius des Produkts abdeckt.
9. Vermeiden Sie es, die Kabel zu stark zu biegen und schwere oder scharfe Gegenstände auf dem Gerät abzustellen.
10. Lassen Sie Haustiere nicht in die Kabel des Produkts beißen, da dies die Sicherheit der Tiere gefährden kann.
11. Jede Bedienung, die nicht den Anweisungen entspricht, kann zu Schäden am Gerät führen.
12. Das Hauptgerät dieses Produkts darf nicht in Wasser getaucht oder eingeweicht werden.
13. Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter, um das Produkt aufzuladen. Wenn Sie dieses Produkt über eine Ladestation aufladen, müssen Sie ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 12 V und einem Ausgangsstrom von 1 A verwenden.
14. Wenn Sie ein Netzteil zur Stromversorgung verwenden, kaufen Sie bitte ein Netzteil, das die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllt.

15. Bitte verwenden Sie den kompatiblen Originalakku. Das Ersetzen durch einen inkompatiblen Akku kann zu Kurzschlüssen, Feuer oder Explosionen führen. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, erhitzen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus. Wenn sich die Batterie wölbt oder Rauch ausstößt, schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie sich. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Umweltschutzbestimmungen. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung des Akkus in überhitzten Umgebungen oder in großer Höhe und unter niedrigem Druck, um Leistungseinbußen zu vermeiden.

Verpackung



EBO Max Heimroboter



Ladestation



Adapter zum Aufladen



Gebrauchsanweisung



Stecker


Produkteinführung

Kamera

Lautsprecher

Bildschirm

Statusanzeigelampe





Radmodul

Ein/Aus-Taste


Reset-Taste

Radschloss




Mikrofon

Sprachtaste



SD-Kartensteckplatz




Status-Anzeigeleuchte

 Blau Dauerhaft: Aufnahme

 Grün blinkend:
Ladevorgang
Grün Dauerhaft:
vollständig geladen

 Rot blinkend:
Netzwerkanomalie




Voice-Taste

Schnell drücken:
KI-Konversation /
Aufwecken des Roboters
Langes Drücken (1 Sekunde):
Sprachanruf/Auflegen

Anleitung zur Vernetzung

1. Halten Sie die Einschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt oder stellen Sie den Roboter auf die Ladestation. Warten Sie, bis der Bildschirm in den Scanmodus wechselt. An diesem Punkt schaltet der Roboter in den QR-Code-Bindungsstatus.



2. Laden Sie die EBO HOME APP herunter, Klicken Sie auf der Startseite auf "Gerät hinzufügen" oder "+", und befolgen Sie die Schritte, um Ihren Roboter für den Netzwerkzugang vorzubereiten. Bitte achten Sie darauf, den richtigen WI-FI-Namen und das richtige Passwort einzugeben. Nachdem Sie den QR-Code generiert haben, scannen Sie den Code etwa 15-20 cm vom Roboter entfernt, um ihn mit dem Netzwerk zu verbinden.





3. Wenn sich der Roboter erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat, ertönt ein erfolgreiches Verbindungsgeräusch und die App informiert Sie, dass die Verbindung erfolgreich war.

Anleitung zur Verwendung

Sichern der Ladestation

Achten Sie darauf, dass die Ladestation mit der Rückseite möglichst an einer Wand steht. Halten Sie auf beiden Seiten der Ladestation einen Abstand von 0,6 m und vor der Ladestation einen freien Raum von mindestens 2,0 m ein, um die Rückkehr des Roboters zum Aufladen zu erleichtern.



Navigationseinstellungen


Nach der Verknüpfung mit der App können Sie Wege hinzufügen und häufig besuchte Orte markieren, damit der Roboter eine visuelle Karte erstellen und so navigieren und patrouillieren kann.

KI-Dialogeinstellungen

Nach der Verknüpfung mit der App können Sie Gesichts- und Stimmabdruckinformationen hinzufügen, damit der Roboter Familienmitglieder erkennt. Je besser der Roboter die verschiedenen Familienmitglieder kennt, desto personalisierter kann er mit ihnen interagieren.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Halten Sie die Reset-Taste an der Unterseite des Roboters für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie den Aufforderungston "Reset Successfully" hören, verbinden Sie sich wieder mit dem Netzwerk.



spezifikationen und Parameter

Produktname	EBO Max FamilyBot	Lautsprecher	2*2W
Produkt-Modell	EBO Max	Akku-Kapazität	7.2V 2500mAh
Größe des Produkts	129×127×117mm	Aufladezeit	~4 std.
Gewicht des Produkts	750±10g	Nennleistung des Roboters	9W max
Werkstoff	ABS+PC	Netzadapter-Nennleistung	12VDC 1A
Auflösung	4K(3840 x 2160)	Erweiterte Speicherunterstützung	16G - 256G
Nachtsicht	Supported	Dateiformat	MP4、JPG

Informationen zum Typenschild finden Sie auf der Unterseite des Produktgehäuses.

Rechtliche Hinweise

1. Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte dieses Dokument und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.
2. Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz, und das tatsächliche Produkt sollte Vorrang haben. Für bestimmte Spezifikationen und Konfigurationen sehen Sie bitte in den entsprechenden technischen Unterlagen nach oder wenden Sie sich an den Verkäufer.
3. Die nominale Speicherkapazität und die technischen Leistungsindikatoren sind lediglich Spezifikationen. Die tatsächlichen Daten können je nach Umgebung und Einstellungen usw. variieren. Faktoren variieren.
4. Wenn Sie andere Produkte oder Software verwenden, sind Sie allein für die Kompatibilität und Rechtmäßigkeit verantwortlich.
5. Kein Inhalt dieses Dokuments stellt eine Änderung der Produktgarantiepolitik von Enabot dar.
6. Dieses Produkt ist nicht für Organtransplantationen oder andere lebenserhaltende Anwendungen vorgesehen. Bei solchen Anwendungen kann ein Versagen des Produkts zu Verletzungen oder zum Tod führen.
7. Niemand darf dieses Dokument ohne die Genehmigung von Enabot kopieren, löschen, kompilieren, speichern, übertragen oder übersetzen.

Présentation du Produit

EBO Max est un robot domestique intelligent d' Enabot. Compact et mignon, il est équipé d' une caméra 4K, d' un module vocal, de la navigation autonome, de la sécurité intelligente et d' animations interactives. Il assure la surveillance, la compagnie des animaux et la capture de souvenirs.

(Dispositif destiné à la sécurité domestique, sans fonction d' espionnage. Données cryptées.)

Fonctionnalités Clés

Déplacement autonome avec évitement d' obstacles.

Recharge automatique.

Vidéo 4K en direct + vision nocturne.

Alertes de sécurité en cas d' anomalie.

Communication audio bidirectionnelle.

Mouvements ludiques pour animaux.

Expressions lumineuses personnalisables.

Atouts Principaux

Surveillance mobile sans angle mort.

Protection continue jour et nuit.

Retour automatique à la base.

Système auto-redressant breveté.

Relecture vidéo sans téléchargement.

Interaction émotionnelle (voix + lumières).

Cas d' Utilisation

Suivi à distance d' enfants, personnes âgées ou animaux.

Stimulation et compagnie pour animaux seuls.

Interaction parent-enfant à distance.

Sécurité nocturne avec alertes.

Captation et partage de souvenirs familiaux.


Informations de sécurité

Veillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes et prendre les précautions de sécurité normales avant d'utiliser ce produit.


1. Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter le produit. Les utilisateurs ne doivent pas tenter de le faire eux-mêmes.
2. Retirez le film de protection du produit avant utilisation pour assurer le fonctionnement normal du robot.
3. Pour éviter tout dommage lié à une chute, ne placez pas le robot dans des endroits où il pourrait tomber, comme sur des tables, des tables basses, des meubles de télévision, etc.
4. N'utilisez pas le robot dans un environnement avec des flammes nues, des objets fragiles ou des objets inflammables.
5. Ne faites pas tomber le produit, ne donnez pas de coups de pied au produit.
6. Évitez d'utiliser le produit sur des sols humides, comme dans une salle de bain ou à proximité d'un évier.
7. N'utilisez le produit que dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et 35°C.
8. Assurez-vous que le signal Wi-Fi couvre la gamme d'activités du produit.
9. Évitez de plier excessivement les fils et de placer des objets lourds ou tranchants sur le produit.
10. Ne laissez pas les animaux de compagnie mordre les fils du produit, cela pourrait entraîner des risques pour leur sécurité.
11. Toute opération incompatible avec les instructions peut endommager le produit.
12. L'unité principale de ce produit ne peut pas être immergée ou trempée dans l'eau.
13. Veuillez utiliser l'adaptateur inclus pour charger le produit. Lorsque vous chargez ce produit à l'aide d'une station de charge, vous devez utiliser un adaptateur secteur avec une tension de sortie de 12 V et un courant de sortie de 1 A.
14. Si vous utilisez un adaptateur secteur pour l'alimentation, veuillez acheter un adaptateur secteur qui répond aux normes de sécurité correspondantes.

15. Veuillez utiliser la batterie compatible d'origine. Le remplacement par une batterie incompatible peut provoquer des courts-circuits, un incendie ou des explosions. Ne démontez pas, ne chauffez pas et ne soumettez pas la batterie à des chocs violents. Si la batterie gonfle ou émet de la fumée, éteignez immédiatement l'appareil et éloignez-vous. Éliminez les batteries usagées conformément aux réglementations environnementales. Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie dans des environnements surchauffés ou dans des conditions de haute altitude et de basse pression, afin d'éviter toute dégradation des performances.

Emballage



Robot domestique EBO Max



Station de charge



Adaptateur de charge



Manuel de l'utilisateur



Broche


Présentation du produit

Caméra

Haut-parleurs

Écran

Voyant d'état





Module de roue

Bouton d'allumage


Bouton de réinitialisation

Verrouillage de la roue




Microphone

Bouton vocal




Fente de carte SD



Voyant d'état

-  Bleu fixe : enregistrement
-  Vert clignotant : en charge
Vert fixe : complètement chargé
-  Rouge clignotant : anomalie du réseau




Bouton vocal


- Appui rapide : conversation avec l'IA/ réveiller le robot
- Appui long (1 seconde) : appel vocal/raccrocher

Instructions de mise en réseau

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir pressé pendant 1 seconde ou placer le robot sur la station de charge. Attendre que l'écran passe en mode de numérisation. Le robot entre alors dans l'état de liaison avec le code QR.



2. Téléchargez l'APPLICATION EBO HOME, Cliquez sur "Ajoutez un dispositif" ou "+" sur la page d'accueil, et suivez les étapes pour préparer votre robot à l'accès au réseau. Veillez à saisir le nom et le mot de passe WI-FI corrects. Après avoir généré le QR code, scannez le code à environ 15-20 cm du robot pour le connecter au réseau.





3. Lorsque le robot s'est connecté avec succès au réseau, il émettra un son de liaison réussi et l'application vous avertira que la liaison est réussie.

Instructions d'utilisation

Fixation de la station de charge

Dans la mesure du possible, s'assurer que l'arrière de la station de charge est placé contre un mur. Maintenir un espace dégagé de 0,6 mètre des deux côtés de la station et au moins 2,0 mètres d'espace libre devant la station pour faciliter le retour du robot pour la charge.



Paramètres de navigation


Après avoir connecté le robot à l'application, ajoutez des itinéraires et marquez les lieux fréquemment visités. Cela lui permettra de se constituer une carte visuelle, facilitant ainsi la navigation et les patrouilles.

Paramètres de dialogue IA

Après avoir connecté le robot à l'application, ajoutez les informations faciales et vocales pour l'aider à reconnaître les membres de la famille. Au fur et à mesure qu'il apprend à les connaître, il pourra interagir de manière plus personnalisée.

Restaurer les paramètres d'usine

Maintenez le bouton de réinitialisation situé sous le robot pendant > 5 secondes. Lorsque vous entendez la tonalité « Reset Successfully », reconnectez-vous au réseau.



Spécifications et paramètres

Nom du produit	EBO Max FamilyBot	Haut-parleur	2*2W
Modèle de produit	EBO Max	Capacité de la batterie	7.2V 2500mAh
Taille du produit	129×127×117mm	Durée de charge	~4 h
Poids du produit	750±10g	Puissance nominale du robot	9 W max.
Matériau	ABS + PC	Puissance nominale de l'adaptateur	12VDC 1A
Résolution	4K(3840 x 2160)	Prise en charge de la mémoire étendue	16 G à 256 G
Vision nocturne	Prise en charge	Format de fichier	MP4, JPG

Pour plus d'informations sur la plaque signalétique, veuillez vous référer au bas du boîtier du produit.

Mentions légales

1. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce document et le conserver pour référence.
2. Les illustrations et les descriptions de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement, et le produit réel doit avoir priorité. Pour certaines spécifications et configurations, veuillez vérifier les documents de spécification pertinents ou consulter le vendeur.
3. La capacité de stockage nominale et les indicateurs de performance technique ne sont que des spécifications. Les données réelles peuvent varier en fonction de l'environnement et des paramètres, etc. Les facteurs varient.
4. Si vous utilisez d'autres produits ou logiciels, vous êtes seul responsable de la compatibilité et de la légalité de leur usage.
5. Aucun contenu de ce document ne constitue une modification de la politique de garantie des produits d'Enabot.
6. Ce produit n'est pas conçu pour la transplantation d'organes ou d'autres applications de système de maintien de la vie. Dans de telles applications, une défaillance du produit peut entraîner des blessures corporelles ou la mort.
7. Nul ne peut copier, supprimer, compiler, stocker, transmettre ou traduire ce document sans l'autorisation d'Enabot.

Resumen del Producto

EBO Max es un robot inteligente para el hogar de Enabot. Pequeño y simpático, cuenta con cámara 4K, audio bidireccional, navegación autónoma, funciones de seguridad y entretenimiento interactivo. Ideal para vigilancia, compañía de mascotas y recuerdos familiares. (Dispositivo para seguridad doméstica. No graba ni escucha en secreto. Datos encriptados.)

Funciones Clave

Movimiento autónomo con evitación de obstáculos.
Recarga automática.
Vídeo 4K en vivo + visión nocturna.
Alertas inteligentes ante movimientos.
Comunicación bidireccional.
Acciones lúdicas para mascotas.
Luces expresivas personalizables.

Ventajas Destacadas

Vigilancia móvil sin puntos ciegos.
Protección continua día y noche.
Carga automática.
Diseño autoestable.
Reproducción en la nube sin descargar.
Interacción emocional con luces y voz.

Casos de Uso

Supervisión remota de niños, mayores o mascotas.
Compañía y juego para mascotas solas.
Comunicación remota con hijos.
Patrullaje nocturno para mayor seguridad.
Grabación de recuerdos familiares.


Información de seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y tome las precauciones normales de seguridad antes de utilizar este producto.


1. Solo técnicos autorizados pueden desmontar el producto. Los usuarios no deben intentarlo por sí mismos.
2. Retire la película protectora del producto antes de utilizar el robot para garantizar su buen funcionamiento.
3. Para evitar daños por caídas, no coloque el robot en lugares donde pueda caerse, como mesas, armarios de TV, etc.
4. No utilice el robot en un entorno con llamas, objetos frágiles o inflamables.
5. No deje caer ni patee el producto.
6. Evite utilizar el producto en suelos mojados, como cuartos de baño o cerca de fregaderos de cocina.
7. Utilice el producto únicamente en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 35 °C.
8. Asegúrese de que la señal wifi cubre el rango de actividad del producto.
9. Evite doblar excesivamente los cables y colocar objetos pesados o afilados sobre el producto.
10. No deje que las mascotas muerdan los cables del producto, ya que puede causar riesgos para la seguridad de las mascotas.
11. Cualquier operación contraria a las instrucciones puede dañar el producto.
12. La unidad principal de este producto no puede sumergirse ni empaparse en agua.
13. Utiliza el adaptador incluido para cargar el producto. Para cargar este producto mediante una estación de carga, utilice un adaptador de corriente con un voltaje de salida de 12 V y una corriente de salida de 1 A.
14. Si utiliza un adaptador de corriente para suministrar energía, compre un adaptador de corriente que cumpla los estándares de seguridad correspondientes.

15. Utiliza la batería original compatible. Reemplazarla por una incompatible puede causar cortocircuitos, incendios o explosiones. No desmontes, calientes ni golpees con fuerza la batería. Si se abomba o emite humo, apaga de inmediato el dispositivo y aléjate. Desecha las baterías usadas debidamente según las regulaciones ambientales. Evita usar o almacenar la batería en entornos sobrecalentados o en condiciones de altitud elevada y presión baja para evitar la degradación del rendimiento.

Embalaje



Robot doméstico EBO Max



Estación de carga



Adaptador de carga



manual de instrucciones



PIN



Introducción al producto

Cámara

Altavoces

Pantalla

Indicador luminoso de estado



Micrófono



Botón de voz

Módulo de rueda


Botón de encendido

Botón de reiniciar

Bloqueo de rueda




Ranura para tarjeta SD



Indicador luminoso de estado

-  Azul fijo: grabando
-  Parpadeo en verde: cargándose
Verde fijo: totalmente cargado
-  Parpadeo en rojo: anomalía de la red




Botón de voz


-  Pulsación rápida: conversación con IA/ despertar al robot
- Pulsación larga (1 segundo): iniciar/finalizar una llamada de voz.

Instrucciones para conectar a la red

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1 segundo o colóquelo en la base de carga. Espere a que la pantalla cambie al modo de escaneo; en ese momento, el robot entrará en el estado de vinculación por código QR.



2. Descargue la aplicación EBO HOME APP, Haga clic en "Agregar dispositivos" o "+" en la página de inicio y siga los pasos para que el robot se conecte a la red. Preste atención e introduzca correctamente el nombre wifi y la contraseña. Tras generar el código QR, escanéalo a unos 15-20 cm del robot para conectarlo a la red.





3. Cuando el robot se haya conectado correctamente a la red, emitirá un sonido de conexión correcta y la aplicación le avisará de que la conexión se ha realizado correctamente.

Instrucciones de uso

Colocación de la base de carga

Siempre que sea posible, coloque la base con la parte trasera pegada a una pared. Deje un espacio libre de 0,6 metros a cada lado de la base y al menos 2,0 metros despejados en la parte frontal para facilitar el retorno del robot a la carga.



Configuración de navegación


Tras la vinculación con la aplicación, añada rutas y marque las ubicaciones que visita con frecuencia para que el robot cree un mapa visual que le permita navegar y patrullar.

Configuración de diálogo de IA

Tras la vinculación con la aplicación, añada información facial y de voz para que el robot reconozca a los miembros de la familia. A medida que el robot conozca a los diferentes miembros, podrá interactuar de forma más personalizada.

Restablezca los ajustes de fábrica

Mantenga pulsado el botón de reinicio situado en la parte inferior del robot más de 5 segundos. Cuando escuche el aviso «Reset Successfully», vuelva a conectarse a la red.



Especificaciones y parámetros

Nombre del producto	EBO Max FamilyBot	Altavoz	2*2W
Modelo del producto	EBO Max	Capacidad de la batería	7.2V 2500mAh
Tamaño del producto	129×127×117mm	Tiempo de carga	~4 h
Peso del producto	750±10g	Potencia nominal del robot	9 W máx.
Material	ABS y PC	Potencia nominal del adaptador	12VDC 1A
Resolución	4K(3840 x 2160)	Soporte de memoria extendida	16 G-256 G
Visión nocturna	Disponible	Formato de archivo	MP4、JPG

Para obtener información sobre la placa de identificación, consulta la parte inferior de la carcasa del producto.

Menciones legales

- 1.** Antes de utilizar el producto, lea este documento y consérvelo como referencia.
- 2.** Las ilustraciones y descripciones de este documento son solo de referencia, por lo que prevalecerá el producto real. . Para determinadas especificaciones y configuraciones, compruebe los documentos de especificaciones pertinentes o consulte al vendedor.
- 3.** La capacidad nominal de almacenamiento y los indicadores de rendimiento técnico son solo especificaciones. Los datos reales pueden variar en función del entorno y la configuración, etc. Los factores varían.
- 4.** Si utiliza otros productos o software, usted es el único responsable de su compatibilidad y legalidad.
- 5.** Ningún contenido de este documento constituirá una modificación de la política de garantía de productos de Enabot.
- 6.** Este producto no está diseñado para el trasplante de órganos u otras aplicaciones de sistemas de soporte vital. En tales aplicaciones, el fallo del producto puede provocar lesiones personales o la muerte.
- 7.** Nadie puede copiar, borrar, compilar, almacenar, transmitir o traducir este documento sin la autorización de Enabot.

Panoramica del Prodotto

EBO Max è un robot intelligente per la sorveglianza domestica, sviluppato da Enabot. Compatto e simpatico, è dotato di una telecamera 4K, audio bidirezionale, navigazione autonoma, sicurezza intelligente e funzioni interattive. Offre assistenza familiare, compagnia per animali e registrazione della vita quotidiana. (Dispositivo per la sicurezza domestica, senza funzioni di spionaggio. I dati sono crittografati.)

Funzioni Principali

Movimento autonomo con evitamento ostacoli.
Ricarica automatica.
Video 4K in tempo reale e visione notturna.
Avvisi di sicurezza intelligenti.
Comunicazione audio bidirezionale.
Azioni interattive per stimolare gli animali.
Luci espressive personalizzabili.

Vantaggi Chiave

Sorveglianza completa e mobile.
Sicurezza giorno e notte.
Ritorno automatico alla base.
Struttura anti-ribaltamento brevettata.
Accesso ai video in cloud.
Design emozionale con voce e luci.

Scenari d' Uso

Monitoraggio da remoto di anziani, bambini o animali.
Compagnia per animali quando sono soli.
Comunicazione a distanza con i figli.
Pattugliamento notturno della casa.
Registrazione e rivisitazione di momenti speciali.


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e adottare le normali precauzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.


1. Solo i tecnici autorizzati possono smontare il prodotto. Gli utenti non dovrebbero provare a farlo da soli.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal prodotto prima dell'uso per garantire il normale funzionamento del robot.
3. Per evitare danni da caduta, non collocare il robot in luoghi in cui possa cadere, come tavoli, tavolini, mobiletti TV, ecc.
4. Non utilizzare il robot in un ambiente con fiamme libere, oggetti fragili o oggetti infiammabili.
5. Non far cadere o calpestare il prodotto.
6. Evitare di utilizzare il prodotto su pavimenti bagnati, come bagni o vicino ai lavandini della cucina.
7. Utilizzare il prodotto solo in un ambiente con una temperatura compresa tra 0°C e 35°C.
8. Assicurarsi che il segnale Wi-Fi copra il campo di attività del prodotto.
9. Evitare di piegare eccessivamente i fili e di posizionare oggetti pesanti o appuntiti sul prodotto.
10. Non lasciare che gli animali domestici mordano i fili del prodotto, in quanto ciò potrebbe causare rischi per la sicurezza degli animali.
11. Qualsiasi operazione non conforme alle istruzioni può causare danni al prodotto.
12. L'unità principale di questo prodotto non può essere immersa o bagnata in acqua.
13. Utilizza l'adattatore incluso per caricare il prodotto. Quando si carica questo prodotto tramite una stazione di ricarica, è necessario utilizzare un adattatore di alimentazione con una tensione di uscita di 12 V e una corrente di uscita di 1 A.
14. In caso di utilizzo di un adattatore di corrente per l'alimentazione, acquistarne uno che soddisfi i requisiti di sicurezza corrispondenti.

15. Utilizza la batteria originale compatibile. La sostituzione con una batteria incompatibile può causare cortocircuiti, incendi o esplosioni. Non smontare, riscaldare o urtare con forza la batteria. Se la batteria si gonfia o rilascia fumo, spegnere immediatamente il dispositivo e allontanarsi. Smaltire correttamente le batterie usate in conformità alle normative ambientali. Evitare di utilizzare o conservare la batteria in ambienti surriscaldati o in condizioni di alta quota e bassa pressione, al fine di evitare il degrado delle prestazioni.

Imballaggio



Robot domestico EBO Max



Stazione di ricarica



Adattatore di ricarica



Manuale di istruzioni



Spillo


Introduzione al prodotto

Telecamera

Altoparlanti

Schermo

Spia di stato





Modulo rotella

Pulsante di accensione


Pulsante di reset

Blocco rotella



Microfono


Pulsante voce




Slot per scheda SD

Istruzioni per il collegamento in rete

Spia di stato




-  Blu fisso: registrazione in corso
-  Verde lampeggiante: in carica
Verde fisso: carica completata
-  Rosso lampeggiante: anomalia della rete




Pulsante vocale

- Pressione rapida: conversazione IA / attivazione del robot.
- Pressione prolungata (1 secondo): chiamata vocale/riaggancio

1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 1 secondo o posiziona il robot sulla base di ricarica. Attendi che lo schermo passi alla modalità di scansione: a questo punto, il robot entra nello stato di associazione del codice QR.



2. Scaricare l'APP EBO HOME, Fai clic su "Aggiungi dispositivo" o "+" sulla home page e seguire i passaggi per preparare il robot per l'accesso alla rete. Prestare attenzione a inserire il nome e la password WI-FI corretti. Dopo aver generato il codice QR, scansionare il codice a circa 15-20 cm di distanza dal robot per collegarlo alla rete.





3. Quando il robot si è connesso correttamente alla rete, emetterà un suono di associazione riuscita e l'app avviserà che l'associazione è riuscita.

Istruzioni per l'uso

Fissaggio del dock di ricarica

Assicurati che la parte posteriore del dock di ricarica sia posizionata contro una parete, se possibile. Mantieni una distanza di 0,6 metri su entrambi i lati della base e almeno 2,0 metri di spazio libero davanti per facilitare il ritorno del robot per la ricarica.



Impostazioni di navigazione


Dopo l'associazione con l'app, aggiungi percorsi e contrassegna i luoghi visitati di frequente per aiutare il robot a creare una mappa visiva, consentendo la navigazione e il pattugliamento.

Impostazioni di dialogo IA

Dopo l'associazione con l'app, aggiungi informazioni sul viso e sull'impronta vocale per aiutare il robot a riconoscere i membri della famiglia. Man mano che il robot impara a conoscere i diversi membri, può interagire in modo più personalizzato.

Ripristinare impostazioni di fabbrica

Tenere premuto il pulsante reset sulla parte inferiore del robot per più di 5 secondi. Quando si sente il segnale acustico "Reset Successfully", riconnettersi alla rete.



Specifiche e parametri

Nome del prodotto	EBO Max FamilyBot	Altoparlante	2*2W
Modello del prodotto	EBO Max	Capacità della batteria	7.2V 2500mAh
Dimensioni del prodotto	129×127×117mm	Tempo di ricarica	~4 ore
Peso del prodotto	750±10g	Potenza massima del robot	9 W max
Materiale	ABS+PC	Potenza nominale dell' adattatore	12VDC 1A
Risoluzione	4K(3840 x 2160)	Supporto memoria estesa	16 GB - 256 GB
Visione notturna	Supportata	Formato file	MP4、JPG

Per informazioni sulla targhetta di identificazione, fare riferimento alla parte inferiore dell'involucro del prodotto.

Dichiarazione legale

- 1.** Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo documento e conservarlo per riferimento.
- 2.** Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente documento sono solo di riferimento e il prodotto effettivo dovrebbe avere la precedenza. Per determinate specifiche e configurazioni, consultare i documenti delle specifiche pertinenti o consultare il venditore.
- 3.** La capacità di accumulo nominale e gli indicatori di prestazione tecnica sono a mero titolo di riferimento. I dati effettivi possono variare a seconda dell'ambiente e delle impostazioni, ecc. I fattori variano.
- 4.** Se si utilizzano altri prodotti o software, l'utente è l'unico responsabile della compatibilità e della legalità.
- 5.** Nessun contenuto del presente documento costituirà una modifica della politica di garanzia del prodotto di Enabot.
- 6.** Questo prodotto non è progettato per il trapianto di organi o altre applicazioni di sistemi di supporto vitale. In tali applicazioni, il guasto del prodotto può causare lesioni personali o morte.
- 7.** È vietato copiare, cancellare, compilare, archiviare, trasmettere o tradurre il presente documento senza l'autorizzazione di Enabot.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

NB Warning

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Product name: EBO Max FamilyBot

Product model: EBO Max

Manufacturer: Fuzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Address: Building 10, Room 302, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Youth Innovation and Entrepreneur Hub, No. 35 Qianwan 1st Road, Nanshan Street, Shenzhen, Guangdong, China

Frequency Range: 2412MHz to 2472MHz; 5180MHz to 5240MHz; 5260MHz to 5320MHz

Max. output Power: 2412MHz to 2472MHz: 15dBm; 5180MHz to 5240MHz: 16.5

dBm; 5260MHz to 5320MHz: 16.5dBm.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The simplified EU declaration of conformity referred to in Article 10(9) shall be provided as follows:

Hereby, Fuzhi Technology (Shenzhen) Co., Ltd declares that radio equipment type EBO Max is in compliance with Directive 2014/53/EU, and this product is allowed to be used in all EU member states.

The full text of the EU declaration of conformity is available at following

This product can be used across EU member states.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

BATTERY Warning: CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Social Media

Instagram

@enabot_official



@enabot



@enabot_official



@enabot

For General Questions: ebo@enabot.com

For Technical Support: support@enabot.com

For Business : sales@enabot.com

For Marketing : marketing@enabot.com

EU
Responsible
Person:

AOCE INFORMATION TECHNOLOGY
Address: 61 rue de Lyon 75012 Paris
Tel: +49-163 1014 128
Attn: Johnson.wang
Title: Manager
Email: aoce-service@outlook.com,





www.enabot.com

