Modelo/Style: 283



BMW K1300S
Moto a bateria
Edad: 3+
106,8 x 50,0 x 65,7 cm
Máximo 30kg

Información al cliente:
Tenga esta información a mano para su consulta posterior.
¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento.
ADVERTENCIA: Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima.
ADVERTENCIA: Este juguete debe montarlo un adulto. Se incluyen instrucciones detalladas.
ADVERTENCIA: Debe utilizarse equipo protector. No debe usarse en entornos con tráfico.
Habrá riesgos adicionales si se utiliza el juguete en zonas que no sean terrenos privados.
Los colores y los contenidos pueden variar con respecto a los artículos de las imágenes.
Si fuera necesario, retire todo el embalaje antes de dar este artículo al niño.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias. Incluye manual de instrucciones en el interior. Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. ¡Advertencia! Existe peligro de atropello y accidentes si se utiliza el juguete en zonas distintas a los terrenos privados. Utilizar en zonas llanas y libres de obstáculos. Deben darse instrucciones al niño sobre el uso correcto del juguete, cómo acelerar, cómo efectuar giros y cómo frenar. El juguete debe usarse con prudencia, puesto que requiere habilidad, para evitar colisiones que causen lesiones al usuario y a terceros. El cargador utilizado con el juguete ha de ser examinado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envolvente y otras partes, y que, en caso de tales deterioros, no tiene que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. El juguete no ha de ser conectado a un número de fuentes de alimentación superior al recomendado. El juguete no tiene que ser utilizado más que con el cargador suministrado. El cargador no es un juguete. Limpiar el juguete con un trapo húmedo, no mojar el juguete. El juguete debe desconectarse del cargador antes de su limpieza.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA BATERÍA:
- No cortocircuitar la batería.
- No se deben recargar baterías no recargables.

Modelo/Style: 283

- La batería solo debe ser cargada bajo la supervisión de un adulto.
- Insertar la batería con la polaridad correcta.
- No dejar que se descargue la batería completamente. Cargarla inmediatamente después de que se descargue. Realizar dicha operación cada cierto tiempo.
- El cambio, la carga y el mantenimiento de la batería debe ser realizado por un adulto.

Batería: DC12V /5AH
Potencia de entrada: 100-240V ~ 50/60Hz
Potencia de salida: 15V ⎓ 600mA

BMW K1300S
Moto a bateria
Idade: 3+
106,8 x 50,0 x 65,7 cm
Máximo 30kg

Informação ao cliente:
Por favor, guarde esta informação para consulta futura.
Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses, Contém Peças pequenas. Perigo de asfixia.
ATENÇÃO! Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 3 anos, devido à sua velocidade máxima.
ATENÇÃO! Este produto deve ser montado por um adulto. Estão incluídas instruções pormenorizadas.
ATENÇÃO! Deve ser utilizado equipamento de proteção. Não deve utilizar-se no trânsito.
Há riscos adicionais se usar o brinquedo em áreas diferentes a terrenos privados.
As cores e o conteúdo podem ser diferentes da ilustração.
Se aplicável, remova toda a embalagem antes de entregar o produto a criança.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro. Inclui manual de instruções no interior. Recomendamos que leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Advertência! Existe perigo de atropelamento e de acidentes se o brinquedo for utilizado em zonas ou terrenos que não sejam privados. Utilizar em zonas planas e sem obstáculos. Devem ser dadas instruções à criança sobre a utilização correta do brinquedo, como acelerar, como efetuar curvas e como travar. Para evitar colisões que causem lesões ao utilizador e a terceiros, o brinquedo deve ser utilizado com prudência, dado que requer de habilidade. O carregador utilizado com o brinquedo deverá ser examinado regularmente para detetar deteriorações no cabo, na ficha, no isolamento e noutras partes e, no caso de detetar alguma deterioração, não deve ser usado até que o dano tenha sido reparado. O brinquedo não deverá ser ligado a um número de fontes de alimentação superior ao recomendado. O brinquedo só deve ser carregado com o carregador fornecido. O carregador não é um brinquedo. Limpar o brinquedo com um pano húmido. Não molhar o brinquedo. O brinquedo deve ser desligado do carregador antes da sua limpeza.

Modelo/Style: 283

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A BATERIA:
- Não curto-circuitar a bateria.
- Não se recarregar baterias não recarregáveis.
- A bateria só deve ser carregada sob a supervisão de um adulto.
- Inserir a bateria com a polaridade correta.
- Não deixar que a bateria se descarregue completamente. Carregá-la imediatamente após ter ficado fraca ou descarregada. Efetuar esta operação periodicamente.
- A mudança, o carregamento e a manutenção da bateria devem ser efetuados por um adulto.

Bateria: DC12V/ 5AH
Potência de entrada: 100-240V ~ 50/60Hz
Potência de saída: 15V ⎓ 600mA

Fabricado por/ Manufactured by:
Chi Lok Bo Toys Co., Ltd
Daji Industrial Park Shipai Town 523335 Dongguan City
Guagdong Province, China

Importado por/ Imported by:
El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.