


Be Move Comfort



10 M+



Smoby

SMOBY TOYS S.A.S.
95 Route du Haut Jura - 39170 LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE / FRANCE.
Fabriqué en Espagne / Hergestellt in Spanien / Made in Spain
/Fabricado en España / Fabricado na Espanha / Fabbricato in Spagna.

www.smoby.com


•BIG-Spielwarenfabrik GmbH & Co. KG - Werkstraße 1, D-90765 Fürth, Germany. •SIMBA TOYS UK Ltd. - Broomfield House, Bolling Road, Bradford BD4 7BG, United Kingdom. •SIMBA TOYS ESPAÑA, S.L.U. - Edificio América II, C/ Proción, 7, Portal 2, Planta 2ª, Oficina E, 28023 Madrid, Spain. •SIMBA TOYS ITALIA S.r.l. - Strada Statale 32, n.9, 28050 Pombia (NO), Italy. •SIMBA TOYS AUSTRIA - Jochen-Rindt-Straße 25, 1230 Wien, Austria. •SIMBA/DICKIE (SWITZERLAND) AG - Ausserfeldstrasse 9, 5036 Oberentfelden, Schweiz. •N.V. SIMBA TOYS BENELUX S.A. - Moeskroensesteenweg 383C, 8511 Aalbeke, Belgium. •SIMBA-DICKIE NORDIC AS - Pindsløveien 1C, 3221 Sandefjord, Norway. •SIMBA DICKIE FINLAND OY - Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo, Finland. •SIMBA TOYS POLSKA Sp. z o.o. - ul. Flisa 2 02-247 Warszawa, Poland. •SIMBA TOYS HUNGÁRIA Kft. - Vendel Park, Budai u. 4. 2051 Batorbágy, Hungary. •SIMBA TOYS CZ, spol. s r.o. - Lidická 481, 273 51 Unhošť, Czech Republic. •SIMBA TOYS BULGARIA - Симба Тойс България ЕООД, с. Кривина 1588, общ. София, ул. Розова Градина 17, Bulgaria. •S.C. SIMBA TOYS ROMANIA SRL - Baneasa Business Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti 19-21, Sector 1, 013694 - Bucuresti, Romania. •SIMBA TOYS UKRAINE Ltd. - Симба Тойз Україна, вул. Червоноткацька 42, м. Київ 02660, Ukraine. •SIMBA OYUNCAK PAZ. Ltd. - Şti. İçerenköy Mahallesi, Huzur Hoca Caddesi, Piramit Grup İş Merk. No.57 Kat 2, 34752 Ataşehir / İstanbul, Türkiye. •SISO TOYS SOUTH AFRICA (PTY) Ltd. - Compass House, 12 Crassula Road, Cornubia, Durban, 4051, South Africa. •SIMBA TOYS INDIA Pvt Ltd. B1-002, Ground Floor, Boomerang Building, Chandivali Farm Road, Andheri (E), Mumbai - 400072, India. •SIMBA TOYS MIDDLE EAST - P.O. Box 61106, Dubai, U.A.E. •SIMBA TOYS VIETNAM Ltd. - Floor 14-08B, Vincom building, Le Thanh Ton Street 72 - Ben Nghe ward Dist.1, 700000 Ho Chi Minh City, Vietnam. •SIMBA THAILAND - 172 Moo 4, Soi Wat Praifah Bangkok-Patumthani Rd. Bangdua, Muang, Pathumthani 12000, Thailand. •SIMBA DICKIE HK Ltd. - 20/FI, Prudential Tower, The Gateway, Harbour City, 21 Canton Rd, TST, Kowloon, Hong Kong.

F • Renseignements importants à conserver. Jouet à monter par un adulte responsable. Les couleurs et les détails peuvent varier par rapport au modèle présenté sur la boîte. ATTENTION! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. ATTENTION! Ne pas utiliser sur la voie publique.

GB • Important information to be kept. Toy to be assembled by a responsible adult. Colours and details can vary in relation to the model presented on the box. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. WARNING! Do not use on a public thoroughfare. **D** • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. Die Farben und Details können im Vergleich zu dem auf dem Paket präsentierten Modell anders sein. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. ACHTUNG! Nicht auf öffentlichen Verkehrswegen verwenden. **NL** • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. De kleuren en kleine details kunnen afwijken van de verpakking. OPGELET! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. WAARSCHUWING Niet op de openbare weg gebruiken. **E** • Informaciones importantes que deben conservarse. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. Los colores y los detalles pueden variar respecto al modelo que aparece en la caja. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. ¡ADVERTENCIA! No utilizar en la vía pública. **P** • Informações importantes a guardar. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. As cores e os pormenores podem variar em relação ao modelo apresentado na caixa. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. ATENÇÃO! Não utilizar na via pública. **I** • Informazioni importanti da conservare. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. I colori e i dettagli possono essere diversi da quelli riportati sulla scatola. ATTENZIONE! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. AVVERTENZA! Non utilizzare su strade pubbliche. **DK** • Gemdise vigtige oplysninger. Legetøjet skal samles af en ansvarlig voksen. Farver og detaljer kan afvige fra den model, der er vist på æsken. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. ADVARSEL! Må ikke anvendes på offentlig vej. **S** • Viktig information som ska sparas. Leksak som ska monteras av ansvarig vuxen. Färger och delar kan vara olika den modell som visas på kartongen. OBS! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. VARNING! Får inte användas på allmän väg. **FIN** • Tärkeät tiedot, jotka on säilytettävä. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuinen. Lelun väri ja yksityiskohdat voivat poiketa pakkauksessa olevasta mallista. VAROITUS! Älä koskaan antaa lapsen leikkiä ilman aikuisen valvontaa. VAROITUS! Ei saa käyttää yleisellä tiellä. **N** • Ta vare på disse viktige opplysningene. Må monteres av en voksen. Sortering når det gjelder fargene på byggeklossene kan avvike fra bildene. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. ADVARSEL! Ikke til bruk på offentlig sted. **H** • Fontos információk. A játékot csak felelős felnőtt rakhatja össze. A színek és a részletek eltérhetnek a dobozban található modell függvényében. FIGYELEM! Soha ne engedje a gyermek felnőtt felügyelet nélkül játszani! FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a közúton. **CZ** • Důležité pokyny k uschování. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. Barevné odchylky a změny modelu technické povahy sú vyhradené. UPOZORNENIE! Nikdy nedovoľte deťom hrať si bez dozoru dospelých osôb. UPOZORNENIE! Nepoužívajte na verejných komunikáciách. **PL** • Ważne informacje – należy zachować. Do montażu przez osobę dorosłą. Kolory i detale mogą różnić się od modelu przedstawionego na pudełku. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. OSTRZEŻENIE! Nie używać na drogach publicznych. **BG** • Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица. Цветовете и детайлите могат да се различават от тези на представения върху пакета модел. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. ВНИМАНИЕ! Да не се използва на открити обществени пътища. **RO** • Păstrați aceste instrucțiuni importante. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unui adult responsabil. Culoarele și detaliile se pot deosebi de reprezentarea din imagine. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. ATENȚIE! A nu se utiliza pe drumurile publice. **GR** • Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. Παιχνίδι που πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. Τα χρώματα και οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το μοντέλο που φαίνεται στο κουτί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επίτηρηση από κάποιον ενήλικα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην το χρησιμοποιείτε στο δημόσιο δρόμο. **SI** • Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Igračo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. Barve in podrobnosti izdelka se lahko razlikujejo od prikazanih na embalaži. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. OPOZORILO! Ne uporabljajte na javnih cestah. **HRV** • Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. Odstupanje u boji i promjene modela tehničke vrste su pridržane. UPOZORENJE! Nikad ne dopustite djetetu da se igra bez nadzora odrasle osobe. UPOZORENJE! Ne upotrebljavajte na javnim cestama. **TR** • Lütfen olası yazışmalar için bu uyarıları saklayın. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. Parçaların renkleri göre gruplandırılmış resimleri göre farklılık gösterebilir. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi altında olmadan oyun oynamasına izin vermemeyin. • UYARI! Kamuya açık alanlarda kullanmayınız. • **UA** • Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. Виробник залишає за собою право на внесення змін технічного характеру в конструкцію виробу, а також на використання різних кольорів. УВАГА! Ніколи не залишайте дитину, яка грається, без нагляду дорослих. УВАГА! Не користуватись на проїжджій частині доріг та вулиць. **ET** • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Mänguasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. Toote värvid ja detailid võivad erineda pakendil esitatutest. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelevalveta. HOIATUS! Mitte kasutada avalikel teedel. **LT** • Svarbi informacija, kurią būtina išsaugoti. Žaislą turi sumontuoti atsakingas suaugęs asmuo. Spalvos ir detalės gali skirtis priklausomai nuo ant dėžutės pavaizduoto modelio. DĖMESIO! Niekada neleiskite vaikui žaisti be suaugusiojo priežiūros. DĖMESIO! Nenaudoti viešajame kelyje. **LV** • Svarīga informācija saglabāšanai. Rotālietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. Krāsas un detaļas var atšķirties, atkarībā uz iepakojuma kārbas norādītā modeļa. UZMANĪBU! Neļaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. UZMANĪBU! Nedrīkst izmantot uz satiksmes ceļa.

+10
mois
months
Monate
maanden
meses
mesi
månader
kuukauden
meses
mēsiču
mesiacov
mesiecy
meceja
mesiajeb
mēsece
mjeseci
ayda
mesiajes
kuu
miesių
mēnesių
mēnesiem

740419
7600740419



AR • يجب أن يقوم بتجميع هذه اللعبة شخص بالغ مسئول التعليمات الهامة المطلوب الاحتفاظ بها. تحذير! لا تسمح قط للطفل باللعب بدون إشراف شخص بالغ. قد تختلف الألوان والتفاصيل عن صورة الغلاف. تمليعا تلف لعلما رفة لمعتسي لا.