

A partir de 5 años

MFR No.88528

Precauciones de seguridad:

Saque las baterías del juguete cuando no se utilice.
¡Advertencia! Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante pueden invalidar el derecho de utilización del producto.
¡Advertencia! Durante el disparo, no dispare los dardos hacia otras personas o animales, especialmente a la cara y los ojos.
El cargador que se usa con este juguete debe inspeccionarse regularmente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa u otras piezas y, en caso de que esté dañado, no deberá utilizarse el juguete con ese cargador hasta que no se haya reparado.
Desconectar el cable USB después de cargar y mantenerlo alejado de los niños.

Precauciones:

- No se deben recargar las baterías no recargables.
- Deben quitarse las baterías recargables del juguete antes de iniciar su carga.
- Las baterías recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Se recomienda usar únicamente baterías del mismo tipo o equivalentes.
- Se debe insertar las baterías respetando la polaridad correcta. (+ y -)
- Se debe quitar las baterías agotadas del juguete.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- ¡Advertencia! No cortocircuitar, utilizar sólo el cargador especificado. Puede explotar si se arroja al fuego.

Nota:

- Se recomienda la supervisión de un adulto al instalar o reemplazar las baterías.
- Se recomienda cambiar las baterías en cuanto se reduzca la capacidad de funcionamiento.
- Conserve la hoja de instrucciones y el envase, ya que contienen información importante.
- Los usuarios deben cumplir estrictamente el manual de instrucciones durante su uso.
- En un entorno con descarga electroestática, la muestra puede funcionar mal y requerir que se vuelva a configurar.

Cuidado y mantenimiento:

- Extraiga las baterías cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Envuelva el juguete en un paño limpio para guardarlo.
- Mantenga el juguete alejado del calor directo.
- No sumerja el juguete en agua ya que puede dañar los componentes electrónicos.

Especificaciones para la batería del mando:



Alimentación eléctrica : ====
Batería : DC 3,7V / 0,1W / Li-batería (incluida)

Especificaciones para la batería:



Alimentación eléctrica : ====
Batería : DC 3,7V / 2W / Li-batería (incluida)

- Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.
- Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos.
- Retire todos los elementos de sujeción y plástico antes de entregar el producto a un niño.
- Conserve este embalaje y las instrucciones para su posterior referencia.
- Un adulto debería revisar periódicamente el juguete para asegurarse de que no está dañado y evitar su uso si lo estuviera.
- No utilizarlo si se observa que pudiera estar algo roto.
- Apague el juguete cuando no se está utilizando.
- Retire las pilas del juguete antes de guardarlo.
- Se deben seguir rigurosamente las instrucciones del manual al utilizar el producto.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de tres años.
ADVERTENCIA. No apuntar a los ojos ni a la cara. No lanzar un objeto distinto del proyectil suministrado con este juguete
ADVERTENCIA: Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en personas sensibles

ADVERTENCIA. Lea detenidamente antes de usar por primera vez. Utilice solamente bajo la supervisión de un adulto. Solo apto para el ámbito doméstico. Utilizar el juguete siempre alejado de los ojos y el rostro. Conserve la hoja de instrucciones y el envase, ya que contienen información importante. Nos reservamos el derecho de cambios de color y detalles técnicos

Por la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd declara que el equipo de radio modelo 88528 cumple la directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.silverlit.com/a/certicate


Este juguete solo debe conectarse a un equipo que tenga cualquiera de los símbolos siguientes:



Por la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd declara que el equipo de radio modelo 88528 cumple la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible a través de la siguiente dirección de Internet:
www.silverlit.com/a/certificate



RAEE
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Colabore en la protección del medio ambiente contra los riesgos sanitarios. Pida a su hijo o hija que deseche las pilas adecuadamente, depositándolas en los puntos de recogida comunitarios. De este modo, las pilas se reciclarán sin riesgos.

AHORRO DE ENERGÍA

- Si el Robot está inactivo sin recibir ninguna entrada durante 5 minutos, detendrá todos los movimientos y entrará en modo SLEEP.
- Para despertar al Robot del modo SLEEP, desliza el interruptor de encendido del Robot y del Controlador a la posición OFF y luego vuelve a encenderlo.

Esta marca autentifica que el producto que Ud. ha adquirido ha sido distribuido por BIZAK, de forma exclusiva, para el mercado español. Ello implica que ha pasado nuestros estándares de calidad y ha sido adaptado para su venta en nuestro mercado. No obstante si tiene algún problema contacte con nosotros. Email: sat@bizak.es. BIZAK no se hace responsable de productos comercializados sin la presente marca que puedan haber sido adquiridos en otros mercados y comercializados por terceras empresas ajenas a la nuestra.

CERTIFICADO AUTENTICIDAD BIZAK

Silverlit®

©2024 Silverlit
SILVERLIT SAS
Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou
92100 Boulogne – Billancourt
France

Todos los derechos reservados

Fabricado por
Silverlit Toys Mfy Ltf.
17/F, 280 Gloucester Road, Hong Kong

FABRICADO EN CHINA



bi bi Bizak


Distribuido por:
BIZAK S.A.
Camino de Ibarsusi s/n
Bilbao 48004 España
www.bizak.es
Email: sat@bizak.es




ROBO RAPIDFIRE™

¡ROBOT 2 EN 1 LANZADOR DE DARDOS!


1. Contenido



2. Instalación de las baterías



3. Identificación de las partes




- 1. Lanzador
- 2. Interruptor de encendido
- 3. Enganche
- 4. Adelante / Atrás
- 5. Girar
- 6. Dardos
- 7. Módulo de disparo
- 8. Tambor giratorio
- 9. Cara LED


ENGANCHE (Se conecta con el módulo de disparo en el modo TIRO AL BLANCO)

4. Modo de disparo por RC, Modo libre


Carga los dardos



4. Modo de Disparo por RC, Modo Libre



4. Modo de disparo por RC



5. Modo Tiro al Blanco

