




Incluye / Inclui:


Ref.62940716




POR FAVOR SEGUIR EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE INFLADO PARA INFLAR CORRECTAMENTE WUBBLE  
É RECOMENDADO SEGUIR EXATAMENTE AS INSTRUÇÕES DE INFLADO PARA INFLAR CORRETAMENTE A WUBBLE



1. Aplicar la vaselina en la punta de la boquilla.  
1. Aplicar a vaselina na ponta da embocadura.




2. Estira y abre la válvula de Wubble mientras se inserta la punta de la boquilla dentro de la válvula. Gira la boquilla con un movimiento circular para esparcir la vaselina.  
2. Estica e abre a válvula de Wubble enquanto inseres a ponta da embocadura dentro da válvula. Gira a embocadura num movimento circular para expandir o vaselina.



3. Empujar la boquilla dentro de la válvula de Wubble.  
3. Empurra a embocadura dentro da válvula de Wubble.




4. Para inflar Wubble, hay que sujetar la boquilla con la mano mientras se sopla dentro con la boca. También se puede inflar Wubble usando casi cualquier otro inflador del que se disponga (bomba infladora no incluida).



4. Para inflar a Wubble, sujeita a embocadura com a mão enquanto sopras dentro com a boca. Também se pode inflar a Wubble utilizando quase qualquer outra bomba de inflar que tenhas (bomba de inflar não incluida).

Aplicar un parche  
Aplicar um remendo




1. Quitar el protector del parche.  
2. Aplicar el parche bien centrado sobre el agujero.  
3. Apretar firmemente para asegurar un sellado perfecto.  
1. Tirar o protetor do remendo.  
2. Aplicar o remendo bem centrado sobre o furo.  
3. Apertar firmemente para garantir uma selagem perfeita.

Cómo usar tu SUPER WUBBLE IMPACTO LUMINOSO  
Como usar o teu SUPER WUBBLE IMPACTO LUMINOSO

Una vez inflado, encontrarás el mecanismo de luz LED directamente en el lado opuesto de la válvula en la bola Super Wubble Impacto Luminoso.


Uma vez insuflado, encontrarás o mecanismo de luz LED directamente do lado oposto da válvula na bola Super Wubble Impacto Luminoso.



Presiona la luz LED para activarla. Después de 20 segundos, la luz se apagará automáticamente. Presiona de nuevo para encenderla otra vez.

Pressione a luz LED para ativá-la. Depois de 20 segundos, a luz apagará automáticamente. Pressione novamente para acendê-la outra vez.

Apreta el interruptor LED a través de la bola.  
Aperte o interruptor LED através da bola.



Super Wubble Impacto Luminoso funciona con 2 pilas de botón CR2016 3V (no extraíbles).

Super Wubble Impacto Luminoso funciona com 2 pilhas de botão CR2016 3V (não removíveis).



¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA: Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 36 meses.  
¡ADVERTENCIA! Los globos sin hinchar o rotos pueden provocar ahogo o asfixia en niños menores de ocho años. Es necesaria la vigilancia de una persona adulta. Los globos sin hinchar deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Hay que desear inmediatamente los globos rotos.

¡ADVERTENCIA! Contiene pilas de botón. Supone un peligro si se ingiere. MANTENGA LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
ATENÇÃO! Perigo de asfixia: Contém peças pequenas. Não é conveniente para crianças menores de 36 meses.  
ATENÇÃO! Crianças com menos de 8 anos podem aspirar ou sufocar com balões vazios ou inutilizados. Requer a vigilância de um adulto. Manter os balões vazios fora do alcance das crianças. Deite fora imediatamente os balões inutilizados.

ATENÇÃO! Contém bateria tipo botão ou tipo moeda. Sua ingestão é perigosa. MANTENHA AS PILHAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS  
• Los colores y las imágenes impresas pueden diferir del contenido.  
• As cores e as imagens impressas podem diferir do conteúdo.  
• Retire todos los elementos de fijación y plástico antes de entregar el producto a un niño.  
• Retire todos os elementos de fixação e plástico antes de lhe entregar o produto à criança.  
• Conserve este embalaje para su posterior referencia.  
• Conserve esta embalagem para a sua posterior referência.



Funciona con 2 pilas de botón CR2016 3V (no extraíbles). Las pilas se deben reciclar o desechar de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo desee como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos productos y se evitará la saturación de los vertederos. Colabora desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Si desea obtener más información, consulte con las autoridades locales.

Funciona com 2 pilhas de botão CR2016 3V (não removíveis). As pilhas devem reciclar-se ou descartar-se de modo apropriado. Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, não o elimines como residuo doméstico. A normativa exige que se recolha de forma separada para que possa ser tratado com as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis. Deste modo, minimizar-se-á o impacto que a contaminação do solo e a água causada por substâncias perigosas tem sobre o ambiente e a saúde humana, reduzir-se-ão os recursos necessários para fabricar novos produtos e evitar-se-á a saturação das lixeiras. Colabora eliminando este produto de modo adequado! O símbolo do contenedor com rodas signi- ca que deveria ser recolhido como residuo de aparelhos elétricos e eletrônicos. Se desejas obter mais informação, consulta com as autoridades locais.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS: Las pilas son objetos pequeños. Las pilas deben ser sustituidas por un adulto. Siga las instrucciones de polaridad (+/-) que aparecen en el compartimento de las pilas. Retire rápidamente las pilas usadas. Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada. Retire las pilas si va a guardar o brinqueo durante un periodo de tiempo prolongado. Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente. NO exponga las pilas usadas al fuego. NO desee las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos. NO mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de tipos distintos (p. ej., alcalinas, normales y recargables). No se recomienda usar pilas recargables, ya que el rendimiento puede verse afectado. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de cargarlas. NO intente recargar pilas no recargables. NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS: As pilhas são objetos pequenos e devem ser substituídas por uma pessoa adulta. Siga as instruções de polaridade (+/-) que aparecem no compartimento das pilhas. Retire logo as pilhas usadas. As pilhas usadas devem descartar-se de forma adequada. Retire as pilhas se vai guardar o brinquedo durante um período de tempo prolongado. Utilize unicamente pilhas do tipo recomendado ou de um tipo equivalente. NÃO aproximes as pilhas usadas a fontes de calor. NÃO desarte as pilhas usadas deitando-as no lume, pois poderiam explodir ou largar produtos químicos. NÃO misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (p. ex., alcalinas, normais e recarregáveis). Não se recomenda usar pilhas recarregáveis, porque o rendimento pode resultar afetado. Recarregar as pilhas recarregáveis sempre sob a supervisão de uma pessoa adulta. Retire as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de carregá-las. NÃO intente recarregar pilhas não recarregáveis. NÃO provoque curtos-circuitos nos terminais de corrente.

¡IMPORTANTE! Para quitar las pilas y desecharlas, un adulto debe cortar la goma de la parte que contiene las pilas utilizando tijeras (no incluidas). Deseche las pilas de forma adecuada. **IMPORTANT!** Para retirar as pilhas e descartá-las, um adulto deve cortar a borracha da parte que contém as pilhas utilizando tesouras (não incluidas). Descarte as pilhas de forma adequada.

Peso neto Vaselina: 1,5 g (0,05 oz)  
Peso líquido vaselina: 1,5 g (0,05 oz)



Importado e Distribuido por:  
Bizak, S.A.  
Camino de Ibarus, s/n  
48004 Bilbao (España)  
www.bizak.es  
E-mail: sat@bizak.es



NSI INTERNATIONAL, INC

Date	2024-10-30
Artist	BIZAK
Item#	80716
Item Name	Super Wubble Brite New Valve instructions
Box size	A4 sheet

COLORS

