


Español

18
10**INTEX® MANUAL DE USUARIO****QuickFill™ Bomba de Aire Eléctrica****Modelo de AP636 12V --- 78W****LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO****⚠ ADVERTENCIA**

- Uso por adultos únicamente.
- No dejar caer la bomba en agua o exponer a la lluvia.
- No dirigir la boquilla de fuelle hacia cara o cuerpo.
- No tenga funcionando la bomba más de 20 minutos seguidos. Desconecte la bomba y dejar descansar por lo menos 5 minutos.
- Desconecte la unidad cuando no se esté usando.
- No obstruir los agujeros o ranuras de ventilación.
- No insertar objetos en el conector de hinchado o deshinchado.
- El cable de corriente continua no puede ser reemplazado. Si se daña el cable el dispositivo deberá ser desechado.
- Para reducir el riesgo de electrocución, no exponer al agua. Guardar dentro de la casa.
- **Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.**
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Solo debe ser alimentada con un voltaje de seguridad extra bajo que se corresponda con las indicaciones ubicadas en el aparato.

SIGA ESTAS REGLAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ELECTROCUCIONES, QUEMADURAS, LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

PONIENDOLA EN FUNCIONAMIENTO**DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS:**

1. BOMBA
2. CONECTOR DE HINCHADO
3. CONECTOR DE DESHINCHADO
4. INTERRUPTOR
5. CONEXIÓN AL MECHERO
6. BOQUILLAS
7. AGUJEROS / RANURAS DE VENTILACIÓN

NOTA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

General

- Guarde en la caja la bomba y las boquillas cuando no las utilice.
- No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.

HINCHADO

1. Conecte la boquilla al conector de hinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hinchado del producto que desea hinchar. Ver figura (1).
NOTA: En productos grandes como barcos o colchones hinchables, la bomba ajustará directamente en la válvula de hinchado y proporcionará un tiempo de hinchado más rápido. Utilice la boquilla adecuada para válvulas de hinchado pequeñas así como para pequeños colchones de aire, etc.
2. Enchufe el cable de conexión al mechero a la salida del mechero del coche. Ver figura (2).
3. ENCENDIDO: presione posición "I"; APAGADO: presione posición "0". Ver figura (3).




FIGURA (1): CONECTE EL BOQUILLA




FIGURA (2)




FIGURA (3): INTERRUPTOR

DESHINCHADO

1. Conecte la boquilla al conector de deshinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hinchado del producto que desea deshinchar. Ver figura (4).
- NOTA: En productos grandes como barcos o colchones hinchables, la bomba ajustará directamente en la válvula de hinchado y proporcionará un tiempo de hinchado más rápido. Utilice la boquilla adecuada para válvulas de hinchado pequeñas así como para pequeños colchones de aire, etc.
2. Enchufe el cable de conexión al mechero a la salida del mechero del coche. Ver figura (2).
3. ENCENDIDO: presione posición "I"; APAGADO: presione posición "0". Ver figura (3).




FIGURA (4): CONECTE EL BOQUILLA




FIGURA (2)




FIGURA (3): INTERRUPTOR

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd., Intex Development Co. Ltd., Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES