

Español

50
10

INTEX® MANUAL DE USUARIO

QuickFill™ Minibomba de aire recargable

Modelo AP637 5V --- 2A Batería Recargable

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO



ADVERTENCIA

- Uso exclusivo para adultos.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No deje caer la unidad en el agua ni la exponga a la lluvia o al agua.
- No dirija el chorro de aire hacia la cara o el cuerpo.
- No opere por más de 10 minutos a la vez. Desenchufe y deje enfriar por lo menos 10 minutos.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso.
- No inserte objetos en el conector de inflado o desinflado. No obstruya los orificios de ventilación ni aberturas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

SIGA ESTAS REGLAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LA PROPIEDAD, DESCARGAS ELÉCTRICAS, QUEMADURAS U OTRAS LESIONES.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



PRECAUCIÓN

50
IO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo exponga a la lluvia. Almacenar en interiores.



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES:

1. CONECTOR DE INFLADO
2. CONECTOR DE DESINFLADO
3. INTERRUPTOR
4. PUERTO USB (TIPO A) PARA CARGA INVERSA
5. PUERTO USB (TIPO C)
6. USB CABLE
7. TAPÓN DEL PUERTO
8. BOQUILLAS

NOTA: Dibujos con fines ilustrativos únicamente. Puede no reflejar el producto real. No a escala.


General

- La bomba de aire requiere un adaptador de corriente externo (no incluido) para cargar la batería y funcionar.
- Asegúrese de que la salida del adaptador de corriente externo, como el cargador de pared USB, el cargador USB portátil, el cargador de coche de 12V o el puerto USB, tenga una capacidad de 5V / 2A o más para un funcionamiento óptimo.
- Se recomienda realizar la primera carga durante 5,5 horas o durante la noche, con un cargador USB para toma de corriente de 5V / 2A o más.
- Flujo de aire máximo: 200 (L/Min) / 7,1 (CFM) cuando está completamente cargada.
- **Conexión USB tipo A para carga inversa con tensión de salida/corriente nominal: 5V / 1,5A.** Adecuado para cargar dispositivos móviles como smartphones y tabletas.
- La bomba es adecuada para inflar artículos con un volumen total de aire no superior a 1,6 m³ / 55 pies³, como pelotas de playa inflables, anillos de natación, tubos, juguetes acuáticos para montar, flotadores para niños, piscinas para bebés, colchonetas o tumbonas de aire para usuarios individuales o dobles, camas de aire tamaño matrimonio de una altura o colchonetas de camping.
- Las baterías están selladas de forma permanente en la bomba y no se pueden sacar ni cambiar. Recargue las baterías a medida que se debiliten con el uso. No espere hasta que estén totalmente descargadas.
- No elimine la bomba de aire y las baterías arrojándolas al fuego. Consulte en las normativas locales las instrucciones para la eliminación correcta.
- En la posición "O" se apaga la bomba y se conmuta también a la posición del modo de RECARGA.
- Mantener alejado del calor o de la luz directa del sol.
- No se requiere mantenimiento específico de la bomba de aire. La bomba de aire no tiene piezas reparables por el usuario.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CARGA/RECARGA Y CARGA INVERSA


1. Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB pequeño (tipo C). Ver figura (1).

**FIGURA (1)**

2. Conecte el otro extremo del cable USB a uno de los siguientes adaptadores de corriente externos (no incluido):
- Cargador de pared USB clasificado 5V / 2A o más. Ver figura (2).
 - Cargador USB portátil clasificado 5V / 2A o más. Ver figura (3).
 - Cargador de coche de 12V con clasificación de 5V / 2A o más. Ver figura (4).
 - Puerto USB clasificado 5V / 2A o más. Ver figura (5).



Cargador de pared USB

FIGURA (2)

Cargador USB portátil

FIGURA (3)


Cargador de coche de 12V

FIGURA (4)

Puerto USB 5V/2A

FIGURA (5)

3. Deslice el interruptor a la posición "O" para cargar o recargar las baterías. Ver figura (6). Cuando la bomba esté completamente cargada, desconecte el cable USB. El indicador luminoso se enciende de color rojo cuando está en el modo de carga y verde cuando está completamente cargada.

**FIGURA (6)**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

4. **Carga inversa:** asegúrese de que la batería de la bomba esté completamente cargada, desenchufe el cable USB tipo C de la bomba y deslice el interruptor a la posición "O". Conecte el cable USB tipo A de su dispositivo móvil al puerto USB tipo A de la bomba, y conecte el otro extremo del cable a su dispositivo móvil. Ver figura (7).

50
IO

NOTA: La función de carga inversa no funciona cuando se está cargando la batería de la bomba al mismo tiempo. Asegúrese de que el puerto USB tipo C está desconectado.




FIGURA (7)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Al inflar o desinflar artículos de gran tamaño, como colchonetas o tumbonas de aire para usuarios individuales o dobles, camas de aire tamaño matrimonio de una sola altura o colchonetas de camping, es posible que no se necesite ninguna boquilla accesoria. Es posible que el conector de inflado de la bomba encaje directamente en la válvula de inflado. Si se necesita una boquilla, utilice una del tamaño más adecuado para el producto y siga las instrucciones que se indican abajo.

Inflado o desinflado mediante batería interna totalmente cargada (sin adaptadores de corriente externos):

1. Conecte una boquilla adecuada al conector de inflado o desinflado, si es necesario, y mantenga la bomba contra la válvula de inflado del artículo a inflar o desinflar. Ver figura (8).
2. Deslice el interruptor a la posición "I" para encender la bomba. Ver figura (9). Cuando el artículo esté inflado o desinflado al nivel que desee, deslice el interruptor a la posición "O" para apagar la bomba. Ver figura (10).



INFLACIÓN



DEFLACIÓN




FIGURA (9)




FIGURA (10)

FIGURA (8)

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Inflado o desinflado mediante un adaptador de corriente externo (no incluido):

1. Conecte una boquilla adecuada al conector de inflado o desinflado, si es necesario, y mantenga la bomba contra la válvula de inflado del artículo a inflar o desinflar. Ver figura (8).
2. Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB pequeño (tipo C). Ver figura (11).
3. Conecte el otro extremo del cable USB a uno de los siguientes adaptadores de corriente externos (no incluidos). Ver figura (2-5).
4. Deslice el interruptor a la posición "☞" para hacer funcionar la bomba. Ver figura (12). Cuando el artículo esté inflado o desinflado al nivel que desee, deslice el interruptor a la posición "O" para apagar la bomba. Ver figura (13).




FIGURA (11)




FIGURA (12)




FIGURA (13)

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

1. Asegúrese de que el cable USB no está torcido, ni doblado o anudado. Pliegue el cable USB sin apretarlo y ponga la bomba, el cable USB y las boquillas de nuevo en el paquete cuando no los utilice.
2. Ponga siempre el interruptor en la posición "☞" cuando el aparato no esté en uso o durante un almacenamiento prolongado para evitar que se dañe la batería.
3. Para proteger y prolongar la vida útil de la batería, asegúrese de que está cargada antes de almacenarla durante largo tiempo y cárguela cada 3 meses.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La bomba de aire no funciona.	- Bomba funcionando continuamente durante 30 minutos, sistema de protección del motor activado. - La energía de la batería es demasiado baja.	- Apague y desconecte el cable USB de la bomba. Deje reposar la bomba durante 10 minutos antes de reiniciar. - Recargue la batería.
Artículo no inflado completamente después de 6-7 minutos de inflado.	- El artículo a inflar es demasiado grande. - La válvula de aire de inflado del artículo no se abrió completamente durante el inflado. - El amperaje de salida del adaptador/fuente de alimentación externa (A) es inferior a 2A.	- Use otra bomba de aire con una mayor capacidad de flujo de aire. - Use la boquilla puntiaguda para abrir completamente la válvula de aire durante el inflado. - Asegúrese de que la salida del adaptador de corriente externo, como el cargador USB de pared, el cargador USB portátil, el cargador de coche de 12V o el puerto USB, sea de 5V / 2A o superior.

INTEX® ©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands

• Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES