Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo		GV77D61SZ 942051586	
Consumo anual de energía	$AEC_{campana}$	40.7	kwh/a
Factor de incremento temporal	f	0.7	
Eficiencia fluidodinámica	$FDE_{campana}$	34.8	
Índice de eficiencia energética	$EEI_{campana}$	42.1	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	Q_{BEP}	381.4	m3/h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	P_{BEP}	466	Pa
Flujo de aire máximo	$Q_{máx}$	760.0	m3/h
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	W_{BEP}	142,0	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	W_L	6,0	W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E_{media}	257	lux
Consumo eléctrico en modo de espera	P_s		W
Consumo eléctrico en modo apagado	P_o		W
Nivel sonoro	L_{WA}	55 dB(A)	dB

EN 61591: Campanas extractoras de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de su aptitud para la función.

EN 60704-2-13: Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y análogos — Parte 2-13: Requisitos particulares para campanas extractoras de cocina.

EN 50564: Aparatos electrodomésticos y equipos de oficina. Medición del consumo de energía en modo en espera (standby)

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:
• Cuando se comienza a cocinar, encender la campana a la velocidad más baja y mantenerla encendida durante unos minutos una vez que fi nalice la cocción.
• Aumentar la velocidad solamente en el caso de alta producción de humos y olores, y usar las velocidades boost sólo en condiciones extremas.
• Cuando sea necesario, reemplazar el fi ltro de carbón para mantener la buena efi ciencia de absorción de olores.
• Cuando sea necesario, lavar el fi ltro antigrasa para mantener la buena efi ciencia de absorción de olores.

• Utilizar el diámetro máximo del sistema de extracción descrito en este manual con el fi n de maximizar la efi ciencia y minimizar el ruido.