

bbest[®]

INSTRUÇÕES

CARRINHO DE PASSEIO TRAVEL BBEST

REF. 131-16658 // 131-16666
SILPASBB00325 // SILPASBB00425



**IMPORTANTE - LEIA ATENTAMENTE E
GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS**

Em conformidade com a norma EN 1888-2:2018+A1:2022
Este produto destina-se a crianças desde os 0 meses
até 22 kg ou 4 anos, o que ocorrer primeiro.

Obrigado por escolher o nosso produto.

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar e mantê-los para referência futura. A segurança do seu filho pode ser afetada se você não seguir estas instruções.

1. PEÇAS DE CADEIRA



2. ABRIR CADEIRA

Tire o fecho de segurança antes de abrir a cadeirinha.



3. DOBRE CADEIRA

1. Feche a capota
2. Deslize o seguro do fecho da direita até ao fim, sem soltar o seguro, pressione o botão de fecho até a cadeirinha ficar fechada e bloqueada.



4. INSTALE E REMOVA AS RODAS DIANTEIRAS

Instalação: Insira a porta frontal no suporte da roda dianteira, quando você clicar, a roda será colocada no lugar.

B Remover: pressione o botão e remova a roda.



5. INSTALE E REMOVA AS RODAS TRASEIRA

Mismo procedimiento que en el punto 4.



6. INSTALAR E REMOVER A BARRA FRONTAL

A. Insert as extremidades da barra em travas frontal chassis para instalar o bar.

B. Pulse o botão na extremidade da barra e puxar esta em sua direção para removê-lo.



7. USE O APOIO PARA OS PÉS

Pressione o botão sob o apoio para os pés e movê-lo até a altura desejada, até ouvir "click".



8. UTILIZAÇÃO DE FREIOS

A.Pressione o travão fica no centro entre as rodas traseiras para travar a cadeira.

B.Levante o freio para desbloquear a cadeira.




9. USO DE CINTO DE SEGURANÇA

Insira as fixações superiores e laterais na ranhura centro até ouvir "click". Ajuste as correias de acordo com o tamanho do bebê sobre os ombros, cintura e virilha.



7. AJUSTE DA CAPOTA


Estenda o capô, empurre-o para frente e, para dobrá-lo, empurre-o para trás.



10. AJUSTE ENCOSTO

Posição reclinada: com uma mão, segure a argola da extremidade, pressione a fivela e puxe para trás.

Posição sentada: com uma mão, segure a argola da extremidade, pressione a fivela e puxe para a frente.



AVISOS

- O não cumprimento destas instruções ou má utilização do produto pode levar a situações perigosas que podem prejudicar o bebê ou cadeira.

- A fim de evitar o risco de asfixia por favor, remova todos os sacos de plástico e materiais de embalagem antes de usar o produto.

- Utilize velocidade de marcha normal para empurrar o carrinho. Em caso de falha ou mau funcionamento, pare de usar o produto imediatamente e entre em contato com nosso departamento de atendimento ao cliente para ajudar o mais rápido possível ..

- Por favor, leia as instruções antes de usar este produto irá indicar o método correto de funcionamento e método de instalação, a fim de evitar avarias e danos ao produto ou prejudicar o seu filho. Mantenha este manual em um local seguro para referência futura.

No quadro da cadeira é anexado uma etiqueta na qual o número de referência e lote do produto são impressas. Não retire o pára-choques. Esta etiqueta deve permanecer no produto para qualquer reclamação.

AVISO

- **AVISO:** Observar rigorosamente as seguintes precauções, caso contrário podem ocorrer danos.
- **AVISO:** Nunca deixa a criança abandonada.
- **AVISO:** Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.
- **AVISO:** Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado do produto, enquanto o abre e fecha.
- **AVISO:** Não deixe que o seu filho brinque com este produto.
- **AVISO:** Utilize o cinto de segurança sempre que seu filho estiver no assento.
- **AVISO:** Esta cadeira é prevista para so uma criança. O uso de esta cadeira com criança de mais de 22 kg pode afectar os materiais.
- **AVISO:** Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.
- **AVISO:** Este veículo é para crianças de 0 meses e até 22 kg ou 4 anos, o que ocorrer primeiro.
- **AVISO:** Para as crianças recém nascidas es recomendavel a posição mais reclinada.
- **AVISO:** Usar os freio para colocar o sacar a criança da cadeira.
- **AVISO:** A carga máxima para a cesta é de 1 kg.
- **AVISO:** Qualquer carga fixada no guidão e/o na parte traseira de encosto e/o no laterais da cadeira pode afectar a estabilidade da cadeira.
- **AVISO:** So se pode usar os repostos do fabricante o fornecido por o fabricante.
- **AVISO:** Não deve usar acessórios recomendados por o fabricante.
- **AVISO:** Para evitar ferimentos, deixar a criança longe da cadeira durante a abertura o dobramento da cadeira.
- **AVISO:** Usa sempre o arnais superior com os cintos
- **AVISO:** Baixar o bebê da cadeira para baixar o subir escadas mecânicas, e dobrar a cadeira
- **AVISO:** Preste atenção especial ao subir ou descer um passo ou calçada, tentando manter o capotamento. Dirija com cuidado na cadeira ou cascalho estradas curvas.
- **AVISO:** Revise periodicamente a cadeira e ver si não faltam peças, o sejam soltas. Materiais estragados, elementos descosturados. Si necesario cambiar as peças
- **AVISO:** Ao manobrar o carrinho em superficies irregulares, o melhor é colocar as rodas dianteiras fixas com fechadura. Recomenda-se para superficies planas utilizando rodas rotativas no caminho. Se você seguir estas recomendações, as rodas mover-se facilmente e vai usar menos.
- **AVISO:** Todas as rodas devem ser bloqueados ou desbloqueados simultaneamente.
- **AVISO:** Verifique se o assento reversível estão correctamente encaixados antes de usar o produto.

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal, nos termos e condições estabelecidos no RDL 1/2007, de 16 de novembro. Durante um período de 3 anos após a data da compra, fica coberta qualquer falta de conformidade existente no momento da entrega do produto. É imprescindível que se conserve o talão de compra ou a fatura comprovativa da aquisição do produto durante o período de garantia. Devem-se seguir cuidadosamente as instruções de utilização facultadas no manual do produto para a sua colocação em funcionamento, assim como para o posterior funcionamento adequado do mesmo. Esta garantia não cobre os defeitos derivados de deterioração accidental, de um uso indevido ou mau tratamento do produto, assim como os derivados de manutenção inadequada, ou de uma reparação efetuada por pessoal ou serviço técnico não autorizado, caso em que o utilizador suportará as despesas derivadas do transporte e, se for caso disso, da reparação. A garantia não cobre os componentes consumíveis, tais como baterias ou revestimentos expostos a desgaste, derivados de um uso normal do produto.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Quando em uso na praia, limpar completamente o seu areia carrinho ou sal, especialmente nos jogos de rodas
- Pare de usar seu carrinho de criança deve ser danificado ou quebrado.
- Para limpar o chassi do carrinho de criança, use somente sabão doméstico, detergente e água morna. Não utilize lixívia ou abrasivos. Deixe secar completamente antes de usar.
- A exposição excessiva ao sol pode causar o desaparecimento prematuro de plásticos e têxteis.

El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla, 112. 28009 Madrid España / Espanha / Spain.

clientes@elcorteingles.es

NIF: A28017895

Fabricado en/na China Made in China