

0

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS FOR USING AND MAINTENANCE



Escanear para versión extendida
Scan for extended version

@runbott.official
runbott.com



ES – Lea atentamente estas instrucciones antes del uso del producto y consérvelas para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE USO

Lavar antes del primer uso.
No introduzca el recipiente en el congelador, en el microondas ni en el horno.
Las bebidas calientes o con gas pueden generar una sobrepresión en su interior. Tenga cuidado al abrir.
Cuando no vaya a utilizar el recipiente durante un tiempo, se deberá lavar y secar antes de guardarlo destapado.

CONSEJOS DE LAVADO

Lave el recipiente y tapón con agua templada y jabón. Evite golpear el interior con elementos metálicos o puntiagudos. El recipiente debe lavarse periódicamente. Se aconseja hacerlo tras cada uso.
Se aconseja lavar a mano para conservar las características estéticas del recipiente. El lavado en lavavajillas puede dañar la pintura a los acabados.

ADVERTENCIAS

Este deberá ser utilizado bajo la supervisión de un adulto, en caso de que lo vaya a utilizar un niño menor de 3 años.
En caso de contener bebidas o alimentos calientes, manténgalo fuera del alcance de los niños y compruebe su temperatura antes de su consumo.
Mantenga los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños.

Recubrimiento cerámico fabricado según criterios LFGB y FDA 21.

EN – Read these instructions for using the product and keep them for future reference.

INSTRUCTIONS FOR USE

Wash before first use.
Do not place the container in the freezer, microwave, or oven.
Hot or carbonated beverages may cause internal overpressure. Use caution when opening.
If the container will not be used for an extended period, it should be washed and dried before being stored uncovered.

WASHING TIPS

Wash the container and cap with warm water and soap. Avoid hitting the interior with metal or sharp objects.
The container should be cleaned regularly. It is recommended to wash it after each use.
Hand washing is recommended to preserve the aesthetic features of the container. Dishwasher cleaning may damage the paint or finishes.

WARNINGS

This must be used under adult supervision if it is to be used by a child under 3 years of age.
If it contains hot food or beverages, keep it out of reach of children and check the temperature before consumption.
Keep components that are not in use out of reach of children.
Ceramic coating manufactured according to LFGB and FDA 21 criteria.

FR – Lisez ces instructions d'utilisation du produit et conservez-les pour référence ultérieure.

MODE D'EMPLOI

Laver avant la première utilisation.
Ne pas mettre le récipient au congélateur, au micro-ondes ou au four.
Les boissons chaudes ou gazeuses peuvent provoquer une surpression à l'intérieur. Faites attention lors de l'ouverture.

Si le récipient ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, il doit être lavé et séché avant d'être rangé sans couvercle.

CONSEILS DE LAVAGE

Lavez le récipient et le bouchon avec de l'eau tiède et du savon.
Évitez de heurter l'intérieur avec des objets métalliques ou pointus.
Le récipient doit être nettoyé régulièrement. Il est conseillé de le laver après chaque utilisation.
Le lavage à la main est recommandé pour préserver l'aspect esthétique du récipient. Le lave-vaisselle peut endommager la peinture ou les finitions.

AVERTISSEMENTS

Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte si un enfant a moins de 3 ans.
En cas de contenu chaud (boisson ou aliment), tenir hors de portée des enfants et vérifier la température avant consommation.
Gardez les composants non utilisés hors de portée des enfants.

Revêtement céramique fabriqué selon les critères LFGB et FDA 21.

IT – Leggere attentamente queste istruzioni d'uso del prodotto e conservarle per una futura consultazione.

ISTRUZIONI D'USO

Lavare prima del primo utilizzo.
Non inserire il contenitore nel congelatore, nel microonde o nel forno.

Bevande calde o gassate possono causare una sovrappressione all'interno. Fare attenzione durante l'apertura.
Se il contenitore non viene utilizzato per un periodo prolungato, deve essere lavato e asciugato prima di essere riposto senza coperchio.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Lavare il contenitore e il tappo con acqua tiepida e sapone. Evitare di urtare l'interno con oggetti metallici o appuntiti.
Il contenitore deve essere lavato regolarmente. Si consiglia di farlo dopo ogni utilizzo.
Si consiglia il lavaggio a mano per preservare le caratteristiche estetiche del contenitore. Il lavaggio in lavastoviglie può danneggiare la vernice o le finiture.

AVVERTENZE

Deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto se viene usato da un bambino di età inferiore ai 3 anni.
Se contiene bevande o alimenti caldi, tenerlo fuori dalla portata dei bambini e verificare la temperatura prima del consumo.
Tenere i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.

Rivestimento ceramico prodotto secondo i criteri LFGB e FDA 21.

DE – Überdruck im Inneren verursachen. Vorsicht beim Öffnen.
Wenn der Behälter längere Zeit nicht benutzt wird, sollte er gewaschen und getrocknet und ohne Deckel aufbewahrt werden.

WASCHENTIPPS

Waschen Sie den Behälter und den Deckel mit warmem Wasser und Seife. Vermeiden Sie es, das Innere mit metallischen oder spitzen Gegenständen zu beschädigen.

Der Behälter sollte regelmäßig gereinigt werden. Eine Reinigung nach jedem Gebrauch wird empfohlen.

Handwäsche wird empfohlen, um die ästhetischen Eigenschaften des Behälters zu erhalten. Die Reinigung in der Spülmaschine kann den Lack oder die Beschichtungen beschädigen.

WARNHINWEISE

Dieses Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden, wenn es von einem Kind unter 3 Jahren benutzt wird.
Bei heißen Speisen oder Getränken außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und die Temperatur vor dem Verzehr prüfen.
Nicht verwendete Teile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Keramikk Beschichtung, hergestellt nach LFGB- und FDA 21-Kriterien.
PT – Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para referência futura.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Lave antes do primeiro uso.
Não coloque o recipiente no congelador, no micro-ondas ou no forno.
Bebidas quentes ou gasificadas podem causar pressão interna. Tenha cuidado ao abrir.
Se o recipiente não for utilizado por um período prolongado, deve ser lavado e seco antes de ser guardado destampado.

CONSELHOS DE LAVAGEM

Lave o recipiente e a tampa com água morna e sabão. Evite bater no interior com objetos metálicos ou pontiagudos. O recipiente deve ser lavado regularmente. Recomenda-se lavá-lo após cada uso.
Recomenda-se a lavagem à mão para preservar as características estéticas do recipiente. A máquina de lavar louça pode danificar a pintura ou os acabamentos.

AVISOS

Este deve ser utilizado sob a supervisão de um adulto, caso seja manuseado por uma criança menor de 3 anos.
Se contiver bebidas ou alimentos quentes, mantenha fora do alcance das crianças e verifique a temperatura antes do consumo.
Mantenha os componentes que não estiverem em uso fora do alcance das crianças.

Revestimento cerâmico produzido segundo os critérios LFGB e FDA 21.

CZ – Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím omýjte.
Nedávejte nádobu do mrazáku, mikrovlnné trouby ani do trouby.
Horké nebo syčené nápoje mohou uvnitř vytvořit tlak. Buďte opatrní při otevírání.
Pokud nebude nádobu delší dobu používat, měla by být umyta po každém použití.
Pro zachování estetického vzhledu nádoby se doporučuje ruční mytí. Mytí v myčce může poškodit lak nebo povrchovou úpravu.

TIPY PRO PRÁNÍ

Nádobu a víčka omýjte vlažnou vodou a mýdlem. Vyhněte se narážkou na vnitřní kovovými nebo ostrými předměty.
Nádobu by měla být pravidelně čistěna. Doporučuje se ji umývat po každém použití.
Pro zachování estetického vzhledu nádoby se doporučuje ruční mytí. Mytí v myčce může poškodit lak nebo povrchovou úpravu.

VAROVÁNÍ

Tento výrobek musí být používán pod dohledem dospělé osoby, pokud jej používá dítě mladší 3 let.
Pokud obsahuje horké nápoje nebo jídlo, uchovávejte jej mimo dosah dětí a před konzumací zkontrolujte teplotu.
Uchovávejte nepoužívané části mimo dosah dětí.

Keramický povlak vyrobený dle kritérií LFGB a FDA 21.

PL – Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do przyszłego wglądu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Umyj przed pierwszym użyciem.

Nie wkładaj pojemnika do zamrażarki, mikrofalówki ani piekarnika.

Garące lub gazowane napoje mogą powodować nadciśnienie wewnątrz pojemnika. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu.

Jeśli nie zamierzasz używać pojemnika przez dłuższy czas, umyj go, osusz i przechowaj otwarty.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MYCIA

Myj pojemnik i zakrętkę ciepłą wodą z mydłem. Unikaj uderzania wnętrza metalowymi lub ostrymi przedmiotami.

Pojemnik należy myć regularnie – najlepiej po każdym użyciu.

Zaleca się mycie ręczne, aby zachować estetykę pojemnika. Mycie w zmywarce może uszkodzić powłokę malarską lub wykończenie.

OSTRZEŻENIA ZH

Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli korzysta z niego dziecko poniżej 3 roku życia.

W przypadku gorących napojów lub żywności, trzymaj pojemnik poza zasięgiem dzieci i sprawdź temperaturę przed spożyciem.

Przechowuj nieużywane elementy poza zasięgiem dzieci.

Powłoka ceramiczna wyprodukowana zgodnie z normami LFGB i FDA 21.

ZH – 请在使用本产品前仔细阅读本说明，并妥善保存以备日后查阅。

使用说明

首次使用前请清洗。
请勿将容器放入冷冻室、微波炉或烤箱中。
热饮或含气饮料可能会在容器内产生过压，打开时请小心。
长时间不使用容器时，应清洗并晾干后开盖保存。

清洗建议

用温水和肥皂清洗容器及盖子，避免用金属或尖锐物品敲击内部。
容器应定期清洗，建议每次使用后清洗。
建议手洗以保持容器的美观，洗碗机清洗可能会损坏涂层表面。

注意事項

如由3岁以下儿童使用，应在成人监督下使用。
如果容器內裝有熱飲或熱食，請放置於兒童够不到的地方，並在使用前確認溫度。
未使用的部件請放置在兒童够不到的地方。

陶瓷涂层符合LFGB和FDA 21标准。



runbott
health and hydration

You get to pick the
flavour of this adventure



Pruebe nuestros sabores
Taste our flavours
Goûtez nos saveurs
Assaggiare i nostri sapori
Probare i nostri aromi



RUNBOTT
A KINETICO product
Aiguafreda, 8
Pol. Ind. L'Ametlla Park
08480, L'Ametlla del Vallès
Barcelona - Spain

Made in China



