



GPSR

EAN

5712643055402



EN: Product name

DE: Produktname

DK: Produktnavn

ES: Nombre del producto

FR: Nom du produit

Foodie spout cup Tiny farm Sand

EN: Item number

DE: Artikelnummer

DK: Varenummer

ES: Número de artículo

FR: Numéro d'article

1959669

EN: Instruction for use

DE: Anwendung

DK: Instruktion

ES: Instrucciones de uso

FR: Instruction d'utilisation

EN: Before first use, clean the product. This product is dishwasher safe up to 70°C/158°F. This product can not be heated or have contact to food over 70°C/158°F. Microwave safe.

DE: Das Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen. Das Produkt ist bis 70°C Spülmaschinenfest. Das Produkt darf bis maximal 70°C erhitzt werden, und ist für Lebensmittel geeignet, die weniger als 70°C warm sind. Mikrowellenfest

DK: Vask produktet, inden det tages i brug. Dette produkt kan vaskes i maskinopvasker op til 70°C. Produktet må ikke opvarmes eller have kontakt til fødevarer over 70°C. Må bruges i mikrobølgeovn.

ES: Limpiar el producto antes del primer uso. Este producto se puede lavar en el lavavajillas hasta 70°C. Este producto no se puede calentar o entrar en contacto con alimentos que estén a más de 70°C. Apto para microondas.

FR: Nettoyer le produit avant la première utilisation. Ce produit peut aller au lave-vaisselle jusqu'à 70°C. Le produit ne peut pas être chauffé ou entrer en contact avec des aliments à plus de 70°C. Passe au micro-ondes.

EN: Safety information
DE: Sicherheitshinweise
DK: Sikkerhedsoplysninger
ES: Información de seguridad
FR: Informations de sécurité

EN: For your child's safety and health: Warning! Always check food temperature before feeding. Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.

DE: Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: Achtung! Kontrollieren Sie die Temperatur der Babynahrung bevor Sie sie Ihrem Baby geben. Verwenden Sie dieses Produkt immer nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Das Produkt vor jedem Gebrauch kontrollieren. Bei den ersten Anzeichen von Beschädigungen bitte wegwerfen.

DK: For dit barns sikkerhed og helbred: Advarsel! Kontrollér altid madens temperatur, inden barnet mades. Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn. Kontrollér altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.

ES: Para la seguridad y la salud de su hijo: ¡Atención! Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de dar de comer a su hijo. Usar siempre el producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione el producto antes de casa uso. Deseche el producto al primer signo de daños o deterioro.

FR: Pour la sécurité et la santé de votre enfant: Attention ! Vérifier toujours la température des aliments avant nourrir l'enfant. Utilisez toujours ce produit avec la surveillance d'un adulte. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de détérioration.

EN: Age recommendation
DE: Altersempfehlung
DK: Anbefalet alder
ES: Recomendación de edad
FR: Âge recommandé

0+

EN: Other information
DE: Weitere Informationen
DK: Andre oplysninger
ES: Otra información
FR: Autres informations

-

EN: Manufacturer
DE: Hersteller
DK: Fabrikant
ES: Fabricante
FR: Fabricant

Done by Deer A/S
Haarupvej 22D
8600 Silkeborg
Denmark
www.donebydeer.com

2026-08-23