



GPSR

EAN

5712643045090



EN: Product name
DE: Produktname
DK: Produktnavn
ES: Nombre del producto
FR: Nom du produit

To go lunch bowl Sand 550 ml

EN: Item number
DE: Artikelnummer
DK: Varenummer
ES: Número de artículo
FR: Numéro d'article

1236709

EN: Instruction for use
DE: Anwendung
DK: Instruktion
ES: Instrucciones de uso
FR: Instruction d'utilisation

EN: Before first use, clean the product. Dishwasher safe, max 70°C (160°F), top rack only. Microwave safe (remove lid). Suitable for freezer.
DE: Das Produkt vor dem ersten Gebrauch reinigen. Spülmaschinenfest, max. 70°C, nur im oberen Geschirrkorb. Mikrowellenfest (Deckel abnehmen). Gefrierschrank geeignet.
DK: Vask produktet, inden det tages i brug. Tåler opvaskemaskine, max 70°C, kun øverste stativ. Må bruges i mikrobølgeovn (fjern låg). Egned til fryser.
ES: Antes del primer uso, lavar el producto. Apto para el lavavajillas, máx. 70°C, solo rejilla superior. Apto para microondas (quitar la tapa). Apto para congelador.
FR: Laver le produit avant la première utilisation. Passe au lave-vaisselle, max 70°C, panier supérieur uniquement. Passe au micro-ondes (retirez le couvercle). Convient pour le congélateur.

EN: Safety information
DE: Sicherheitshinweise
DK: Sikkerhedsoplysninger
ES: Información de seguridad
FR: Informations de sécurité

EN: For your child's safety and health: Warning! Always check food temperature before feeding. Always use this product with adult supervision. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness.

DE: Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes: Achtung! Kontrollieren Sie die Temperatur der Babynahrung bevor Sie sie Ihrem Baby geben. Verwenden Sie dieses Produkt immer nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Das Produkt vor jedem Gebrauch kontrollieren. Bei den ersten Anzeichen von Beschädigungen bitte wegwerfen.

DK: For dit barns sikkerhed og helbred: Advarsel! Kontrollér altid madens temperatur, inden barnet mades. Lad aldrig barnet bruge dette produkt uden en voksens opsyn. Kontrollér altid produktet inden brug. Smid produktet ud, hvis det viser tegn på skade eller svaghed.

ES: Para la seguridad y la salud de su hijo: ¡Atención! Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de dar de comer a su hijo. Usar siempre el producto bajo la supervisión de un adulto. Inspeccione el producto antes de casa uso. Deseche el producto al primer signo de daños o deterioro.

FR: Pour la sécurité et la santé de votre enfant: Attention ! Vérifier toujours la température des aliments avant nourrir l'enfant. Utilisez toujours ce produit avec la surveillance d'un adulte. Inspectez le produit avant chaque utilisation. Jetez au premier signe de dommage ou de détérioration.

EN: Age recommendation

DE: Altersempfehlung

DK: Anbefalet alder

36m+

ES: Recomendación de edad

FR: Âge recommandé

EN: Other information

DE: Weitere Informationen

DK: Andre oplysninger

-

ES: Otra información

FR: Autres informations

EN: Manufacturer

DE: Hersteller

DK: Fabrikant

ES: Fabricante

FR: Fabricant

Done by Deer A/S

Haarupvej 22D

8600 Silkeborg

Denmark

www.donebydeer.com

2026-08-23
