

Modelo/ Style: VAJILLCJ00226

Vajilla infantil

Loiça infantil

Children's meal set

+ 6 meses

Vailla infantil con divertidos ciseños, cómoda de usar y fácil de limpiar. Incluye: Plato, bol taza, tenedor y cuchara. Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para consultas futuras.

Aunque es apto para lavavaillas, se recomienda el lavado a mano para preservar la apariencia original del producto. Es apto para microondas (solo para recalentar). Además es apto para frigorífico y el congelador.

Loiça infantil com desenhos divertidos, esta loiça é cómoda de usar e fácil de limpar. Inclui: Prato, tigela, caneca, garfo e colher. Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para consultas futuras.

Embora possa ir à máquina de lavar louça, recomenda-se a lavagem à mão para preservar a aparência original do produto. É apto para micro-ondas (apenas para reaquecimento). Também é adequado para uso em frigorífico e congelador.

Children's dinner set with fun designs, comfortable to use and easy to clean. Includes: plate, bowl, cup, fork and spoon. Read these Instructions carefully before using the product and keep them for future reference.

Although dishwasher safe, hand washing is recommended to preserve the product's original appearance.
It is microwave safe (reheat only).
It is also suitable for refrigerator and freezer use.

MÉTODO DE LIMPIEZA

Antes del primer uso, desmonte y limpie el producto y luego coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para garantizar la higiene. No utilizar detergentes abrasivos. Apto para lavavajillas. Colocar el producto en la bandeja de arriba del lavavajillas. Antes de cada uso posterior limpiar cuidadosamente para garantizar la higiene.

INSTRUCCIONES DE USO

Apto para el microondas. Tener cuidado extra cuando caliente en microondas; puede producirse un sobrecalentamiento localizado. Mezclar siempre el alimento calentado y comprobar la temperatura antes de servirlo. Sólo recomendamos calentar la comida, no prepararla ni hervirla en horno microondas. Remover siempre el alimento calentado para asegurar la distribución del calor.

No almacenar en lugares húmedos ni expuesto a la luz solar ya que podría dañar el producto.

No limpiar este producto con agentes de limpieza antibacterianos ya que podrían

dañar el producto.

No utilizar productos abrasivos ya que podrían dañar el producto.

No utilizar este producto con otro recipiente ya que podría dañar el producto.

No caliente directamente en la vitrocerámica ya que podría dañar el producto.

Han ocurrido accidentes cuando se han dejado bebés solos con los artículos para la alimentación líquida por caídas del niño o si el producto se ha desmontado.

Se puede producir caries dentales en niños pequeños incluso cuando se utilizan líquidos no edulcorados. Esto puede ocurrir si se permite al niño utilizar el biberón/-taza durante largos periodos de tiempo durante el día y particularmente durante la noche, cuando el flujo de saliva es reducido o si este se utiliza como chupete.

MODO DE LIMPEZA

Antes da primeira utilização, desmonte e limpe o produto e, de seguida, coloque os componentes em água a ferver durante 5 minutos. Isto é para garantir a higiene. Não use detergentes abrasivos. Produto apto para máquina de lavar a loiça. Deve colocar-se na bandeja de cima da máquina.

Antes de cada uso subsequente, limpe cuidadosamente para garantir a higiene.

INSTRUÇÕES DE USO

Apto para micro-ondas. Tomar precauções especiais quando aquecer no microondas; pode ocorrer um superaquecimento localizado. Agitar sempre os alimentos depois de aquecidos e verificar sempre a temperatura antes de servir. Só recomendamos aquecer a comida e não prepará-la nem fervê-la no micro-ondas. Remover sempre o alimento aquecido para assegurar a distribuição uniforme do calor.

Não guardar em lugares húmidos nem expostos à luz solar direta, pois poderia danificar o produto.

Não limpe este produto com agentes de limpeza antibacterianos, que possam danificá-lo.

Não usar produtos abrasivos, que possam estragar o produto.

Não use este produto com outros recipientes, pois isso pode danificá-lo.

Não aqueça o fogão diretamente, pois pode danificar o produto.

Acidentes ocorreram quando os bebês foram deixados sozinhos com alimentos líquidos devido ao fato de o bebê ter caído ou o produto ter sido desmontado.

A cárie dentária pode ocorrer em crianças pequenas, mesmo quando são usados líquidos sem açúcar. Isso pode ocorrer se a criança puder usar a mamadeira / copo por longos períodos durante o dia e principalmente à noite, quando o fluxo de saliva é reduzido ou se for usada como chupeta.

Para a segurança e a saúde do seu bebê

AVISO!

- Sempre use sob a supervisão de um adulto
- A sucção contínua e prolongada de líquidos pode causar cáries
- Verifique sempre a temperatura da comida antes de dar a comida.
- Inspeccione antes de cada uso. Descarte aos primeiros sinais de dano ou quebra.
- Mantenha todos os componentes que não estão em uso fora do alcance das crianças.
- Nunca prenda em laços, fitas, laços ou partes soltas da roupa. Seu filho pode se estrangular.
- Este produto pode quebrar se cair no chão.
- Não o deixe exposto à luz direta do sol ou próximo a uma fonte de calor.
- CUMPRE COM A NORMATIVA EN 14372 E EN 14350

HOW TO CLEAN

Before first use, disassemble and clean the product and then place the components in boiling water for 5 min. This is to ensure hygiene. Do not use abrasive detergents. Dishwasher safe. Place the product on the top rack of the dishwasher. Before each subsequent use clean carefully to ensure hygiene.

INSTRUCTIONS FOR USE

Microwave safe. Take extra care when microwave heating; localized over heating can occur. Always mix the heated food and check the temperature before feeding. We only recommend heating food in the microwave, not cooking or boiling it. Always stir heated food to ensure even heat distribution.

Do not store in places that are damp or exposed to sunlight which might damage this product.

Don't clean this product with antibacterial cleaning agents which might damage this product.

Do not use abrasive products which might damage this product.

Don't use this product with another container which might damage this product.

Don't heating on the stove directly which might damage this product.

Accidents have occurred when infants have been left alone with liquid feeding items due to the infant being dropped or the product has been disassembled.

Tooth decay can occur in young children even when unsweetened liquids are used. This can occur if the child is allowed to use the bottle/cup for long periods of time during the day and particularly at night, when the flow of saliva is reduced or if it is used as a pacifier.

For your child's safety and health

WARNING!

- Always use under the supervision of an adult
- Continued and prolonged sucking of liquids can cause tooth decay
- Always check the temperature of the food before giving the food.
- Inspect before each use. Discard at the first signs of damage or breakage.
- Keep all components that are not in use out of the reach of children.
- Never attach it to laces, ribbons, bows or loose parts of clothing. Your child could strangle himself.
- This product can break if dropped on the floor.
- Do not expose to direct sunlight and do not leave near a heat source.
- COMPLIES WITH REGULATIONS EN 14372 AND EN 14350

El Corte Inglés, S.A.
C/Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha/ Spain. NIF: A28017895
Fabricado en / na China. Made in China.