


EN Legal

Adult Note: Read the instructions and warnings before use. Product is not intended for use in crib. Do not leave infant unattended with product. Please retain packaging and instruction sheet for future reference and contact information. Remove any stickers or plastic attachments and discard all small pieces safely. Discard all broken toys. In an effort to continually improve our products, contents may vary slightly from that shown on packaging. Visit www.cloudb.com for warranty information and more safety tips.

WARNING: Battery is not replaceable. To avoid risk of fire, the Tranquil product must only be charged by an external USB power source with an output of 5.0V, 0.5A. Batteries should only be recharged under adult supervision. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery can result in an explosion. Leaving the battery in an extremely high temperature environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Do not place flammable materials on top of the Li-ion batteries when charging or it may result in overheating, explosion or fire. Do not throw or drop the Tranquil electrical device from a high place. Do not drive a nail into the Li-ion battery, or hit it with a hammer, or step on it with your feet. Do not spill any liquids on the Tranquil electrical device. Do not disassemble Li-ion batteries. Regularly examine the supply cord, plug, enclosure and all other parts for damage. In the event of damage, do not use product until any damage is repaired.

WARNING: Chargers and cables are not toys and are only to be used by an adult. Keep away from children.

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols :



WARNING: When recharging battery, only use the specified detachable supply unit (5.0v,0.5A). Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to your Cloud b product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes into contact with leaked battery acid. Leaking batteries may make "popping" sounds.

Complies with U.S. and International safety standards EN71, ASTM F-963, Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations, CRC 931. Complies with EMC directive.

Copyright covers 3D and 2D artwork, text and photographs. Made In China.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. All Rights Reserved. "Tranquil Whale," are trademarks of BTL Diffusion, SARL. **cloudb.com**

FCC Compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: --Reorient or relocate the receiving antenna. --Increase the separation between the equipment and receiver. --Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. --Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.


FR Informations Légales

Note pour adultes: Lire les instructions et les avertissements avant utilisation. Le produit n'est pas destiné à être utilisé dans un berceau. Ne pas laisser un nourrisson sans surveillance avec le produit. Conservez l'emballage et le livret d'instructions pour référence ultérieure et information de contact. Couper les liens en plastique avec des ciseaux et les jeter. Jeter tous jouets cassés. Dans un effort d'amélioration constant de nos produits, le contenu peut varier légèrement de celui qui est indiqué sur l'emballage. Visitez www.cloudb.com pour les informations sur la garantie et conseils de sécurité.

AVERTISSEMENT : La batterie n'est pas remplaçable. Pour éviter tout risque d'incendie, le produit Tranquil doit uniquement être chargé par une source d'alimentation USB externe avec une sortie de 5,0 V, 0,5 A. Les piles ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Jeter une batterie au feu ou dans un feu chaud, ou l'écraser avec la découpe mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Ne placez pas de matériaux inflammables sur les batteries Li-ion lors de la charge, car cela pourrait entraîner une surchauffe, une explosion ou un incendie. Ne jetez pas ou ne faites pas tomber l'appareil électrique Tranquil d'un endroit élevé. N'enfoncez pas de clou dans la batterie Li-ion, ne la frappez pas avec un marteau ou ne marchez pas dessus avec vos pieds. Ne renversez aucun liquide sur l'appareil électrique Tranquil. Ne démontez pas les batteries Li-ion. Examinez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier et toutes les autres pièces pour détecter tout dommage. En cas de dommage, n'utilisez pas le produit tant que le dommage n'est pas réparé.

AVERTISSEMENT : Les chargeurs et câbles ne sont pas des jouets et ne doivent être utilisés que par un adulte. Ne les laissez pas à la portée des enfants.

Ce jouet ne doit être connecté qu'à des équipements portant l'un des symboles suivants :



AVERTISSEMENT : Lors de la recharge de la batterie, utilisez uniquement le chargeur amovible spécifié (5,0 V, 0,5 A). Toute fuite d'acide de piles peut provoquer des blessures et endommager votre produit Cloud b ainsi que les objets environnants. En cas de fuites des piles, laver soigneusement la surface de peau affectée, en évitant que l'acide des piles ne soit en contact avec les yeux, aux oreilles, au nez et à la bouche. Laver immédiatement tout vêtement ou autre surface qui entre en contact avec l'acide provenant de la fuite de la pile. Les piles qui fuient peuvent parfois crépiter.

Conforme aux normes de sécurité américaines et internationales EN71, ASTM F-963, aux normes canadiennes sur les produits dangereux (jouets), CRC 931. Conforme à la directive CEM.

Le droit d'auteur couvre les illustrations 3D et 2D, le texte et les photographies. Fabriqué en Chine.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. Tous droits réservés. "Tranquil Turtle," "Tranquil Whale," sont des marques commerciales de BTL Diffusion, SARL. **cloudb.com**


DE Rechtstext

Hinweis für Erwachsene: Lesen Sie die Anleitung und Warnhinweise vor der Benutzung. Dieses Produkt wurde nicht zur Ausstellung im Kinderbett entwickelt. Lassen Sie das Produkt bitte nicht in der Nähe von unbeaufsichtigten Kleinkindern stehen. Bitte bewahren Sie die Verpackung und den Beipackzettel auf, um sie für spätere Nachfragen und Kontaktinformationen zu verwenden. Entfernen Sie sorgfältig alle Aufkleber oder Verpackungsteile aus Kunststoff und werfen Sie sie weg. Werfen Sie bitte auch alle beschädigten Spielzeuge weg. Wir streben danach, unsere Produkte laufend zu verbessern. Deswegen können die auf der Verpackung gezeigten Inhalte leicht variieren. Besuchen Sie www.cloudb.com Garantieinformationen und Sicherheitshinweise.

WARNHINWEIS: Die Batterie ist nicht austauschbar. Um Brandgefahr zu vermeiden, darf das Tranquil-Produkt nur über eine externe USB-Stromquelle mit einem Ausgang von 5,0 V, 0,5 A geladen werden. Die Batterie soll nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Das Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie den Akku in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahren, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Legen Sie beim Aufladen keine brennbaren Materialien auf den Li-Ionen-Akku, da dies zu Berührung, Explosion oder Feuer führen kann. Werfen Sie das Tranquil-Elektrogerät nicht aus großer Höhe und lassen Sie es nicht fallen. Schlagen Sie keinen Nagel in den Lithium-Ionen-Akku ein, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie nicht mit den Füßen darauf. Schützen Sie keine Flüssigkeiten auf das Tranquil-Elektrogerät. Zerlegen Sie keine Li-Ionen-Batterien. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel, den Stecker, das Gehäuse und alle anderen Teile auf Schäden. Im Falle einer Beschädigung verwenden Sie das Gerät nicht, bis der Schaden behoben ist.

WARNHINWEIS: Ladegerät und Kabel sind keine Spielzeuge und dürfen nur von Erwachsenen verwendet werden. Von Kindern fernhalten.

Dieses Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die eines dieser beiden Zeichen haben:



WARNHINWEIS: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das angegebene abnehmbare Netzteil (5,0 V, 0,5 A). Aus Batterien können Säuren sickern, die Personenschäden verursachen. Ihr Produkt von Cloud b und sich in der Nähe befindliches Eigentum können auch dadurch beschädigen werden. Wenn Flüssigkeit aus der Batterie tritt, waschen Sie gründlich alle betroffenen Hautstellen. Achten Sie darauf, dass die Batteriesäure nicht in die Augen, Ohren, Nase und in den Mund gelangt. Waschen Sie sofort alle Kleidungsstücke oder andere Oberflächen, die mit der Batteriesäure in Kontakt kommen. Auslaufende Batterien können "Knall"- Geräusche abgeben.

Entspricht den US- und internationalen Sicherheitsstandards EN71, ASTM F-963, Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations [kanadische Vorschriften für gefährliche Produkte (Spielachen)] CRC 931. Entspricht der EMV-Richtlinie.

Auteursrecht pour 3D- en 2D-afbeeldingen, tekst en foto's. In China hergestellt.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. Alle Rechten Voorbehouden. "Tranquil Turtle," "Tranquil Whale," zijn handelsmerken van BTL Diffusion, SARL.

cloudb.com


ES Legales

Notas para adultos: Lea las instrucciones y advertencias antes de utilizar el producto. El producto no está pensado para usarlo en la cuna. No deje al niño solo con el producto. Conserva el embalaje y el libro de instrucciones para futuras consultas e información de contacto. Quite las pegatinas o los accesorios de plástico y deseche todas las piezas pequeñas de manera segura. Deseche todos los juguetes rotos. En un esfuerzo por continuar mejorando nuestros productos, el contenido puede variar ligeramente de lo mostrado en el empaquetado. Visita www.cloudb.com para más información sobre la garantía y consejos de seguridad.

ADVERTENCIA: La batería no es reemplazable. Para evitar el riesgo de incendio, el producto Tranquil solo debe cargarse mediante una fuente de alimentación USB externa con una salida de 5,0 V y 0,5 A. Las baterías solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, así como aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede provocar una explosión. Dejar la batería en un entorno a una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. No sitúe materiales inflamables encima de las baterías de iones de litio cuando las cargue o podría provocar un sobrecalentamiento, una explosión o un incendio. No tire ni deje caer el dispositivo eléctrico Tranquil desde un lugar alto. No atorñille un clavo en la batería de iones de litio, ni la golpee con un martillo ni la pise con los pies. No derrame ningún líquido sobre el dispositivo eléctrico Tranquil. No desmonte las baterías de iones de litio. Se verifica periódicamente si el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas están dañadas y, en caso de que lo estén, no se utilizará hasta que se hayan reparado los daños.

ADVERTENCIA: Los cables y cargadores no son juguetes y sólo deben ser utilizados por un adulto. Manténgalos fuera del alcance de los niños y las niñas.

Este juguete sólo debe conectarse a equipos que tengan uno de los siguientes símbolos:



ADVERTENCIA: Al recargar la batería, utilice solo la unidad de alimentación desmontable especificada (5,0 V, 0,5 A). La fuga de ácido de las pilas puede provocar daños personales y daños al producto Cloud b y a la propiedad circundante. Si se produce fuga en las pilas, lave minuciosamente la piel afectada y asegúrese de mantener apartado el ácido de los ojos, oídos, nariz y boca. Lave inmediatamente la ropa o cualquier otra superficie que entre en contacto con la fuga del ácido de la pila. Lave de inmediato la ropa o cualquier otra superficie que entre en contacto con el ácido de las pilas de la fuga. Las pilas con fugas pueden producir sonidos similares a chasquidos.

Cumple las normas de seguridad de Estados Unidos e internacionales EN71, ASTM F-963, las normativas de productos peligrosos canadienses (juguetes), CRC 931. Cumple con la directiva EMC.

El copyright cubre las ilustraciones 3D y 2D, el texto y las fotografías. Fabricado en China.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. Reservados Todos Los Derechos. "Tranquil Turtle," "Tranquil Whale," son marcas comerciales de BTL Diffusion, SARL.

cloudb.com


IT Riquadro inferiore – Legale

Nota per adulti: Leggere le istruzioni e le avvertenze prima dell'utilizzo. Il prodotto è pensato per l'uso nella culla. Non lasciare il bambino da solo con il prodotto. Conserva l'imballaggio e il foglio di istruzioni per riferimento futuro e per le informazioni di contatto. Rimuovere gli adesivi o le parti in plastica ed eliminare tutti i pezzi piccoli in modo sicuro. Eliminare tutti i giocattoli rotti. Nel tentativo di migliorare continuamente i nostri prodotti, il contenuto potrebbe variare leggermente rispetto a quello mostrato sulla confezione. Visita www.cloudb.com per ulteriori informazioni e suggerimenti su garanzia e sicurezza.

AVVERTENZA: La batteria non è sostituibile. Per evitare il rischio di incendio, il prodotto Tranquil deve essere caricato solo tramite una sorgente di alimentazione USB esterna, con un'uscita da 5,0 V e 0,5 A. Le batterie devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione. Lasciare la batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili. Non posizionare materiali infiammabili al di sopra delle batterie agli ioni di litio durante la ricarica, altrimenti potrebbero verificarsi surriscaldamento, esplosioni o incendi. Non lanciare o far cadere il dispositivo elettrico Tranquil da un posto alto. Non piantare un chiodo nella batteria agli ioni di litio, non colpirla con un martello e non calpestarla con i piedi. Non versare liquidi sul dispositivo elettrico Tranquil. Non smontare le batterie agli ioni di litio. Ispeziona regolarmente il prodotto per individuare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla spina e ad altri componenti; in presenza di danni, non utilizzarlo più fino a quando i danno non sarà stato riparato.

AVVERTENZA: caricabatterie e cavetti non sono giocattoli, pertanto devono essere utilizzati solo da adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Questo giocattolo deve essere collegato solamente ad apparecchiature riportanti uno qualsiasi dei seguenti simboli:



AVVERTENZA: Per la ricarica delle batterie, utilizzare solamente l'unità di alimentazione rimovibile specificata (5,0v, 0,5A), la perdita dell'acido della batteria può causare lesioni personali e danni al prodotto Cloud b e agli oggetti circostanti. Se si dovessero verificare perdite, sciacquare accuratamente la pelle interessata, assicurandosi di tenere l'acido lontano da occhi, orecchie, naso e bocca. Sciacquare immediatamente gli abiti o le altre superfici che entrano in contatto con l'acido della batteria fuoriuscito. Le batterie che perdono potrebbero emettere suoni "irregolari".

Conforme con gli standard di sicurezza degli Stati Uniti e di sicurezza internazionale EN71, ASTM F-963, le norme canadesi sui prodotti pericolosi (giocattoli), CRC 931. Conforme con la direttiva EMC.

El copyright copre la grafica 3D e 2D, il testo e le fotografie. Prodotto in Cina.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. Reservados Todos Los Derechos. "Tranquil Turtle," "Tranquil Whale," son marchi commerciali di BTL Diffusion, SARL.

cloudb.com


PL Informacje Prawne

Informacja dla rodziców: Przed użyciem należy przeczytać instrukcję i ostrzeżenia. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy w łóżeczku. Nie należy zostawiać dziecka bez opieki, gdy produkt jest w zasięgu jego rąk. Zachować opakowanie i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości oraz w celu uzyskania informacji kontaktowych. Prosimy usunąć wszelkie nalepki i plastikowe zawieszki, a następnie wyrzucić wszystkie drobne elementy w zabezpieczone miejsce. Popsepu zabawkę należy wyrzucić. Wz związku z naszym dążeniem do stalego doskonalenia produktów, zawartość może nieznacznie różnić się od tej, która jest pokazana na opakowaniu. Odwiedź www.cloudb.com w celu poznania informacji o gwarancji oraz sposobach konserwacji.

OSTRZEŻENIE: Bateria nie jest wymienna. Aby uniknąć ryzyka pożaru, produkt Tranquil powinien być ładowany wyłącznie przez zewnętrzne źródło zasilania USB o mocy wyjściowej 5 V i 0,5 A. Bateria powinna być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Zniszczenie baterii przez wrzucenie do ognia lub gorącego piekarnika bądź przez jej zgniczenie, lub przecięcie może spowodować wybuch. Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy, lub oparów. Nie należy umieszczać łatwopalnych materiałów na baterii litowo-jonowej podczas ładowania, gdyż może to spowodować przegrzanie, wybuch lub pożar. Nie rzucać ani nie upuszczać urządzenia elektrycznego Tranquil z dużej wysokości. Nie należy wbijać gwoździ w baterię litowo-jonową, uderzać w nią młotkiem ani nadeptywać na nią stopami. Nie rozlewać żadnych płynów na urządzenie elektryczne Tranquil. Nie demontować baterii litowo-jonowej. Należy regularnie sprawdzać stan kabla zasilającego, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku zniszczenia uszkodzeń, sprzęt nie powinien być używany, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.

OSTRZEŻENIE: Ładowarki i kable nie są zabawkami i mogą z nich korzystać wyłącznie osoby dorosłe. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Ta zabawka może być podłączana wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:



OSTRZEŻENIE: Do ładowania baterii należy używać tylko określonego odłączanego zasilacza (5.0 V, 0.5 A). Wyciek kwasu z baterii może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu Cloud b i rzeczy znajdujących się w pobliżu. Jeżeli dojdzie do wycieku, należy dokładnie przemyć skórę i zadbać o to, aby kwas nie dostał się do oczu, uszu, nosa i ust. Należy natychmiast wyczyścić wszelkie materiały lub inne powierzchnie, które weszły w kontakt z kwasem. Przeciekające baterie mogą wydawać "strzelające" dźwięki.

Produkt spełnia wymogi amerykańskich i międzynarodowych norm bezpieczeństwa EN71, ASTM F-963, kanadyjskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów (zabawek) CRC 931. Produkt spełnia wymogi dyrektywy EMC.

Prawa autorskie obejmują projekt graficzny 3D i 2D, teksty i zdjęcia. Wyprodukowano w Chinach.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE.

© 2024 BTL Diffusion, SARL. Wszystkie prawa zastrzeżone. "Tranquil Turtle," "Tranquil Whale," są znakami towarowymi firmy BTL Diffusion, SARL.

cloudb.com


SV Lagligt

Notis för vuxna: Läs anvisningarna och varningarna före användning. Produkten är inte avsedd att användas i spälsäng. Lämna inte småbarn utan uppsikt med produkten. Behåll förpackningen och instruktionsbladet för framtida referens- och kontaktinformation. Avlägsna eventuella klistermärken eller plasttillbehör och avyttra alla smådelar på ett säkert sätt. Avyttra alla trasiga leksaker. Eftersom vi alltid strävar efter att förbättra våra produkter kan innehållet variera något jämfört med förpackningens bilder. Besök www.cloudb.com för garantiinformation och ler säkerhetstips.

WARNING: Batteriet är inte utbytbart. För att undvika brandrisk får Tranquil-produkten endast laddas med en extern USB-strömkälla som har en utteffekt på 5,0 V, 0,5 A. Batterier ska endast laddas under uppsikt av vuxen. Att kasta ett batteri i eld eller en varm ugn, mekanisk krossa eller skära i batteriet kan resultera i en explosion. Att lämna batteriet i en miljö med mycket höga temperaturer kan resultera i explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Placera inte lättantändliga material ovanpå litiumjonbatterier under laddning, eftersom det kan leda till överhettning, explosion eller brand. Kasta eller tappa inte den elektriska Tranquil-enheten från en hög plats. Slå inte in en spik i litiumjonbatteriet, slå inte på det med en hammare eller trampa på det med fötterna. Spill inte några vätskor på den elektriska Tranquil-enheten. Ta inte isär litiumjonbatterier. Kontrollera regelbundet nåsladden, kontakten, höljiet och alla andra delar med avseende på skador. I händelse av skada ska du inte använda produkten förrän eventuellt skada har reparerats.

WARNING: Laddare och kablar är inte leksaker och ska endast användas av vuxna. Håll borta från barn.

Den här leksaken får endast anslutas till utrustning som är märkt med någon av följande symboler:



WARNING: Batteriet får endast laddas med den specificerade laddtaggar försörjningsenheten (5,0 V, 0,5 A). Batterisråläckage kan orsaka personskador och skador på din Cloud b-produkt och saker i närheten. Om batterisråläckage sker ska du tvätta påverkad hud noga och se till att batterisyran inte kommer i kontakt med ögon, öron, näsa och mun. Titta omedelbart kläder och andra ytor som kommit i kontakt med läckt batterisyra. Läckande batterier kan ge irfan sig ett "poppande" ljud.

Uppfyller Nordamerikanska och internationella säkerhetsföreskrifterna EN71, ASTM F-963, Canadian Hazardous Products (Toys) Regulations, CRC 931. Uppfyller EMC-direktivet.

Upphovsrätten omfattar 3D- och 2D-grafik, text och foton. Tillverkad i Kina.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE.

© 2024 BTL Diffusion, SARL. Alla rättigheter förbehålls. "Tranquil Turtle," "Tranquil Whale," är varumärken som tillhör BTL Diffusion, SARL.

cloudb.com


ZH 法律声明

成人注意事项: 使用前请阅读使用说明和警告语信息,保留包装及联系信息以供将来参考。禁止将产品用在婴儿床内。禁止将婴儿与本产品放在一起。请保留包装和说明书,以备将来作为参考和联系的信息。撕下贴纸或塑料膜,并小心丢弃所有小物件。丢弃所有损坏的玩具。为持续改进我们的产品,包装上的内容可能会有变更。保修信息和更多的安全提示,可访问 www.cloudb.com 网站查看。

警告: 电池不可更换。为避免火灾风险, Tranquil 产品只能使用输出为 5.0V、0.5A 的外部 USB 电源适配器充电。电池只能在成人监督下充电。将电池丢入火中或热烘箱中,或以机械方式压碎或切割电池都可能导致爆炸。将电池置于极高温环境中可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。充电时禁止在锂离子电池顶部放置易燃物品,否则可能导致过热、爆炸或火灾。禁止从高处抛掷或跌落 Tranquil 电子设备。禁止将钉子打入锂离子电池,或用锤子敲击或用脚踏踹。禁止将任何液体洒在 Tranquil 电子设备上。禁止拆卸锂离子电池。定期检查电源线、插头、外壳和其他部件是否有损坏。如发生损坏,在修复任何损坏之前请不要使用产品。

警告: 充电器与充电线不是玩具,仅供成人使用,请放在小孩够不到的地方。

该玩具只可连接到带有以下任一标识的设备上:



警告: 给电池充电时,只能使用指定的可拆卸电源装置 (5.0V, 0.5A)。电池的酸性泄露物给您造成人身伤害并对您的 (Cloud b) 同类产品及周围财产造成损坏。如果电池出现泄露,请彻底清洗受影响皮肤并务必使电池的酸性物质远离眼、耳、鼻、口。立即清洗与泄露电池酸性物质接触过的服装或其他物品的表面。泄露电池可能发出“砰砰”的声音。

警告: 充电器和凯伊尔是 产 品 组 成 部 分。 只 能 用 指 定 的 可 拆 卸 电 源 装 置 (5.0V, 0.5A) 给 电 池 充 电。 电 池 的 酸 性 泄 漏 物 会 给 您 造 成 人 身 伤 害 并 对 您 的 (Cloud b) 同 类 产 品 及 周 围 财 产 造 成 损 坏。 如 果 电 池 出 现 泄 露, 请 彻 底 清 洗 受 影 响 皮 肤 并 务 必 使 电 池 的 酸 性 物 质 远 离 眼、耳、鼻、口。 立 即 清 洗 与 泄 露 电 池 酸 性 物 质 接 触 过 的 服 装 或 其 他 物 品 的 表 面。 泄 漏 电 池 可 能 发 出 “ 砰 砰 ” 的 声 音。


이 장난감은 다음 기호 중 하나가 있는 기기에만 연결해야 합니다:

KO 법적 고지

성인 참고 사항: 사용 전 주의 사항을 확인해주세요. 본 제품은 아기 침대 안에서 사용하기 위해 제작되었습니다. 지켜보는 사람 없이 유아와 제품을 함께 두지 마십시오. 이후 참조 및 연락처 정보를 확인할 수 있도록 포장에 보관하십시오. 모든 스티커 또는 플라스틱 부가 장치를 제거하고, 모든 소형 부품을 안전하게 폐기하십시오. 망가진 장난감은 폐기하십시오. 제품이 지속적으로 개선되기 때문에, 포장 안 물건의 모습이 포장과 다를 수 있습니다. www.cloudb.com 에서 더 자세한 품질보증 정보와 안전사항에 대해 확인하시기 바랍니다.

경고: 배터리는 교체 불가합니다. 화재 위험을 방지하기 위해, Tranquil 제품은 5.0V, 0.5A 출력의 외부 USB 전원으로만 충전해야 합니다. 배터리는 보호자의 감독 하에 충전해 주세요. 배터리를 불꽃 또는 뜨거운 오피에 넣거나 기계적으로 찢거나 두드리거나 절단하면 폭발이 발생할 수 있습니다. 배터리를 극도로 높은 온도에 두면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다. 충전 시 인화성 물질을 물건의 모음이 포장과 다를 수 있습니다. 모든 화재의 원인이 될 수 있습니다. Tranquil 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리거나 던지지 마세요. 리튬이온 배터리에 못을 박거나 망치로 내리치거나 발로 밟지 마세요. 리튬이온 배터리를 분해하지 마세요. 제품의 기타 부품의 손상 여부를 정기적으로 확인하고, 손상이 있을 경우, 반드시 손상이 수리된 이후 제품을 사용하세요.

경고: 충전기와 케이블은 장난감이 아니므로 성인과 취급해야 합니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 이 장난감은 다음 기호 중 하나가 있는 기기에만 연결해야 합니다:



경고: 배터리 충전기, 제품에 지정된 전원 장치로만 충전해 주세요. (5.0v, 0.5A). 배터리의 산이 누출되면 신체에 상해를 입거나 Cloud b 제품 및 주변 물품에 손상이 생길 수 있습니다. 배터리 누출이 발생한 경우 피부에 닿은 부분을 철저히 씻어내고 배터리 산이 눈, 귀, 목, 입에 닿지 않게 하십시오. 누출된 배터리 산과 닿은 의류 또는 기타 표면은 즉시 세탁하거나 닦아내십시오. 배터리 누출 시 "펑" 타지는 소리가 들릴 수 있습니다.

경고: 배터리 충전기, 제품에 지정된 전원 장치로만 충전해 주세요. (5.0v, 0.5A). 배터리의 산이 누출되면 신체에 상해를 입거나 Cloud b 제품 및 주변 물품에 손상이 생길 수 있습니다. 배터리 누출이 발생한 경우 피부에 닿은 부분을 철저히 씻어내고 배터리 산이 눈, 귀, 목, 입에 닿지 않게 하십시오. 누출된 배터리 산과 닿은 의류 또는 기타 표면은 즉시 세탁하거나 닦아내십시오. 배터리 누출 시 "펑" 타지는 소리가 들릴 수 있습니다.

경고: 배터리 충전기, 제품에 지정된 전원 장치로만 충전해 주세요. (5.0v, 0.5A). 배터리의 산이 누출되면 신체에 상해를 입거나 Cloud b 제품 및 주변 물품에 손상이 생길 수 있습니다. 배터리 누출이 발생한 경우 피부에 닿은 부분을 철저히 씻어내고 배터리 산이 눈, 귀, 목, 입에 닿지 않게 하십시오. 누출된 배터리 산과 닿은 의류 또는 기타 표면은 즉시 세탁하거나 닦아내십시오. 배터리 누출 시 "펑" 타지는 소리가 들릴 수 있습니다.

遵守美国与国际安全标准EN71,ASTMF-963,加拿大危险品(玩具)条例CRC 931。遵守EMC指令。

版权涵盖3D和2D原图、文本、照片。中国制造。

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE. © 2024 BTL Diffusion, SARL. 。保留全部权利。“Tranquil Turtle,” “Tranquil Whale,” 是 BTL Diffusion, SARL 的商标。

저작권은 3D 및 2D 아트워크, 텍스트, 사진에 적용됩니다. 중국에서 제조되었습니다.

BTL Diffusion, SARL, MERE, 78490 FRANCE.

© 2024 BTL Diffusion, SARL. 모든 권리 보유. "Tranquil Turtle," "Tranquil Whale," 및 BTL Diffusion, SARL 의 상표입니다.

cloudb.com

HE מידע לצרכן

הודעה למבוגרים: יש לקרוא בעיון את ההוראות והאזהרות לפני השימוש. המוצר אינו נועד לשימוש בלילה/בעריסה. אין להשאיר את התינוק עם המוצר ללא השגחה. שמרו את האריזה והוראות השימוש לעיון בעתיד ולתיעוד פרטי. יצירת קשר איתנו. לפני השימוש הסירו את כל המדבקות או איבזירי האריזה (פלסטיק או חומרים אחרים) והשליכו את כל החלקים הקטנים באופן בטוח. זרקו לאשפה את כל הצעצועים שנשברו. המשיכו ולושר את מוצרינו. תוכן האריזה עשוי להיות שונה ממה שמוצג עליה. בקרו ב www.cloudb.co.il כדי לקבל מידע נוסף על תנאי האחריות והצעות לשיפור הבטיחות.

אזהרה: הסוללה אינה ניתנת להחלפה. כדי למנוע כשונות בתחלוקת או שריפה, יש להטעיין את המוצר באמצעות מקור מתח USB חיצוני בעל תווית פתוקה של 5 וולט, 0.5 אמפר (5.0V, 0.5A).

המוצר אינו מתאים לשימוש בלילה/בעריסה. אין להשאיר את התינוק עם המוצר ללא השגחה. שמרו את האריזה והוראות השימוש לעיון בעתיד ולתיעוד פרטי. יצירת קשר איתנו. לפני השימוש הסירו את כל המדבקות או איבזירי האריזה (פלסטיק או חומרים אחרים) והשליכו את כל החלקים הקטנים באופן בטוח. זרקו לאשפה את כל הצעצועים שנשברו. המשיכו ולושר את מוצרינו. תוכן האריזה עשוי להיות שונה ממה שמוצג עליה. בקרו ב www.cloudb.co.il כדי לקבל מידע נוסף על תנאי האחריות והצעות לשיפור הבטיחות.

אזהרה: מטענים וכבלים אינם צעצועים והם מיועדים לשימוש על ידי מבוגר בלבד. שימרו אותם הרחק מילדים.