

Español

6201 Chaleco flotador de aprendizaje S

6221 Chaleco flotador de aprendizaje M

¡Al agua patos! El chaleco flotador de Saro es el complemento perfecto para aprender a nadar de manera cómoda y segura.

Cuenta con un total de 26 piezas de flotación: 2 piezas fijas situadas en el frontal superior del chaleco que permiten mantener la línea de flotación de tu peque estable y las vías respiratorias fuera del agua. Además, disponen de 24 piezas de flotación en el contorno del busto, divididas en 8 compartimentos con 3 piezas de flotación en cada uno, que podrán quitarse poco a poco según mejore la capacidad de flotar sin ayudas de tu peque, disfrutando de la playa o la piscina y garantizando su seguridad. Otros chalecos, sólo tienen 8 piezas de flotación, por lo que la capacidad de flotación cambia más bruscamente al retirar piezas.

Para máxima seguridad, cuenta con una cinta ajustable con doble cierre de seguridad para colocar entre las piernas a fin de que el chaleco se mantenga en su sitio y no se salga por la cabeza mientras se tira o juega en el agua. Esta cinta está protegida por neopreno, lo que evitará rozaduras entre las piernas.

Confeccionado en neopreno reciclado, es de tacto suave y muy agradable. Sus costuras son suaves y blanditas, y sus sisas amplias, favoreciendo el movimiento natural y libre de los brazos de tu peque, haciéndolo muy cómodo de llevar y evitando molestas rozaduras.

Disfruta al máximo del verano con seguridad, ya que tiene factor de protección solar UV UPF 50+ ¡El complemento perfecto para disfrutar de un chapuzón como los mayores!

Tallas:

- **Talla S** peso 11-19 kilos, contorno de pecho 51-56cm.
- **Talla M** peso 19-30 kilos, contorno de pecho 56-61cm.

ATENCIÓN: Para elegir la talla correcta, recomendamos medir el contorno del pecho del niño. La edad es orientativa.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido exterior: 100% neopreno reciclado.
- Tejido interior bolsillos: 100% lycra.
- Costuras extrasuaves.
- Piezas de flotación: Espuma EPE.
- Doble cierre de seguridad.
- Factor de protección UV UPF 50+.
- Este producto incluye marcado CE de conformidad con la legislación de la Unión Europea.
Conforme a la norma EN13138-1:2022, CPC y CPSIA.

Para la seguridad y salud de su niño, **¡Advertencia!** No dejar al niño sin supervisión de un adulto en ningún momento mientras está en el agua. **Es un chaleco de flotación, no un chaleco salvavidas.** Antes de cada uso, inspeccionar el producto. Desechar al primer signo de deterioro o fragilidad. Después de su uso aclarar con agua dulce y dejar secar al aire evitando la exposición directa al sol. No usar lejía, ni secadora, ni plancha.

Este producto incluye marcado CE de conformidad con la legislación de la Unión Europea.
Conforme a la norma EN13138-1:2022, CPC y CPSIA.

Instrucciones

AYUDA A LA FLOTACIÓN

Chaleco de natación clase B. Diseñado para introducir al niño en la natación.

Para la seguridad y salud de su niño, **¡Advertencia!** No dejar al niño sin supervisión de un adulto en ningún momento mientras está en el agua. Es un chaleco de flotación, no un chaleco salvavidas. Antes de cada uso, inspeccionar el producto. Desechar al primer signo de deterioro o fragilidad.

ANTES DE USAR

ATENCIÓN: Para elegir la talla correcta, recomendamos medir el contorno del pecho del niño. La edad es orientativa. Asegúrese de que el niño está dentro del peso recomendado en la información del producto y de que el chaleco se ajusta correctamente a su cuerpo. De tiempo al niño para acostumbrarse al chaleco y pruébelo fuera del agua. Inspeccionar el producto y desechar al primer signo de deterioro o fragilidad.

CÓMO MEDIR AL NIÑO

Para medir el contorno de pecho utilice una cinta métrica y rodee el pecho por debajo de las axilas. El niño debe estar de pie, en una postura natural y no llevar ropa abultada. Mantenga la cinta métrica ajustada pero sin apretar.

AJUSTAR EL CHALECO

Introducir los brazos del niño y cerrar la cremallera y el velcro. La cremallera quedará delante, en el pecho, y los bloques flotadores en el interior del chaleco. Colocar la cinta de seguridad entre las piernas del niño, cerrar la hebilla y adaptar el largo de la cinta para que quede ajustada. El cierre de seguridad de la hebilla es de doble acción, para evitar que los peques puedan quitárselo ellos solos: para abrir y cerrar es necesario presionar con una mano el botón ovalado a la vez que con la otra mano apretamos los botones laterales. Se debe escuchar un clic al cerrar la hebilla. Asegúrese de que el chaleco quede cómodamente ajustado y ceñido al niño: es esencial que tenga libertad de movimientos en brazos y piernas.

AJUSTAR LA FLOTACIÓN

La flotabilidad del chaleco se puede ajustar adaptándose al peso y evolución del niño: a más peso, más flotabilidad es necesaria. El chaleco flotador cuenta con 8 bolsillos con 3 piezas de espuma flotadora en cada uno, total de 24 piezas. Puede reducir la flotabilidad eliminando capas de espuma, teniendo que tener siempre al menos una capa. Los elementos de flotación se irán retirando en el orden de la numeración marcado en los bolsillos del chaleco.

Incluir croquis.

IMPORTANTE: Mantenga siempre el mismo número de capas en todos los bolsillos con el mismo número. Si falta flotabilidad, el niño no flotará. Si tiene más flotabilidad de la necesaria, el niño estará inestable en el agua y el chaleco no cumplirá su función.

¡Supervise siempre al niño en el agua!

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Después de su uso aclarar con agua dulce y dejar secar al aire evitando la exposición directa al sol. No usar lejía, ni secadora, ni plancha. No almacenar hasta que no se haya secado completamente.

Conserve esta información para futuras consultas.

Este producto incluye marcado CE de conformidad con la legislación de la Unión Europea.

Conforme a la norma EN13138-1:2022, CPC y CPSIA.